Tektronix

MTS400 シリーズ MPEG テスト・システム 基本操作マニュアル

071-1727-02

このマニュアルは、バージョン1.4以上に適用されます。

警告

保守点検に関する説明は、資格のあるサービス担当者の みを対象としています。危害がおよぶ恐れがありますので、 資格がない限り保守点検を行わないでください。保守点検を実行 する前に、すべての安全性に関するサマリをご覧ください。

www.tektronix.com

Copyright ©Tektronix. All rights reserved. 使用許諾ソフトウェア製品は、Tektronix またはその供給者が所有するもので、米国著作権法および国際条約の規定によって保護されています。

Tektronix 製品は、登録済および出願中の米国その他の国の特許等により保護されています。本書の内容は、既に発行されている他の資料の内容に代わるものです。また、本製品の仕様および価格は、予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

TEKTRONIX および TEK は Tektronix, Inc. の登録商標です。

Tektronix 連絡先

Tektronix, Inc. 14200 SW Karl Braun Drive or P.O. Box 500 Beaverton, OR 97077 USA

製品情報、代理店、サービス、およびテクニカル・サポート:

- 北米内: 1-800-833-9200 までお電話ください。
- 世界の他の地域では、www.tektronix.com にアクセスし、お近くの代理店をお探しください。

保証 2

当社では、本製品において、出荷の日から1年間、材料およびその仕上がりについて欠陥がないことを 保証します。この保証期間中に製品に欠陥があることが判明した場合、当社では、当社の裁量に基づき、 部品および作業の費用を請求せずに当該欠陥製品を修理するか、あるいは当該欠陥製品の交換品を提供 します。保証時に当社が使用する部品、モジュール、および交換する製品は、新しいパフォーマンスに 適応するために、新品の場合、または再生品の場合もあります。交換したすべての部品、モジュール、 および製品は当社で保有されます。

本保証に基づきサービスをお受けいただくため、お客様には、本保証期間の満了前に当該欠陥を当社に 通知していただき、サービス実施のための適切な措置を講じていただきます。お客様には、当該欠陥製 品を梱包していただき、送料前払いにて当社指定のサービス・センターに送付していただきます。本製 品がお客様に返送される場合において、返送先が当該サービス・センターの設置されている国内の場所 であるときは、当社は、返送費用を負担します。

しかし、他の場所に返送される製品については、すべての送料、関税、税金その他の費用をお客様に負担していただきます。本保証は、不適切な使用または不適切もしくは不十分な保守および取り扱いにより生じたいかなる欠陥、故障または損傷にも適用されません。当社は、以下の事項については、本保証に基づきサービスを提供する義務を負いません。a)当社担当者以外の者による本製品のインストール、修理またはサービスの試行から生じた損傷に対する修理。b)不適切な使用または互換性のない機器への接続から生じた損傷に対する修理。c)当社製ではないサプライ用品の使用により生じた損傷または機能不全に対する修理。d)本製品が改造または他の製品と統合された場合において、改造または統合の影響により当該本製品のサービスの時間または難度が増加したときの当該本製品に対するサービス。

この保証は、明示的または黙示的な他のあらゆる保証の代わりに、製品に関して当社がお客様に対して 提供するものです。当社およびベンダは、商品性または特定目的に対する適合性についての一切の黙示 保証を否認します。欠陥製品を修理または交換する当社の責任は、本保証の不履行についてお客様に提 供される唯一の排他的な法的救済となります。間接損害、特別損害、付随的損害または派生損害につい ては、当社およびそのベンダは、損害の実現性を事前に通知されていたか否に拘わらず、一切の責任を 負いません。

保証 9(b)

当社では、ソフトウェア製品を提供する目的で使用されているメディア、およびそのメディア上のプロ グラムのエンコードにおいて、出荷の日から3か月間、材料およびその仕上がりについて欠陥がないこ とを保証します。この保証期間中にメディアまたはエンコードに欠陥があることが判明した場合、当社 では、当該欠陥メディアの交換品を提供します。ソフトウェア製品を提供する目的で使用されているメ ディアを除き、本ソフトウェア製品は、明示的保証または暗示的保証を問わず何等保証のない "現状有 姿"のまま提供されています。当社では、本ソフトウェア製品に含まれる機能がお客様の要求を満たす こと、プログラムの動作が中断されないこと、エラーが発生しないことのいずれも保証いたしません。

本保証に基づきサービスをお受けいただくため、お客様には、本保証期間の満了前に当該欠陥を当社に 通知していただきます。お客様から通知を受けた後、妥当な期間内に材料およびその仕上がりに欠陥が ない交換品を提供できない場合、お客様は、本ソフトウェア製品のライセンスを終了して本製品とその 関連材料を返却し、お客様が既に支払った代金を払い戻すことができます。

この保証は、明示的または黙示的な他のあらゆる保証の代わりに、製品に関して当社がお客様に対して 提供するものです。当社およびベンダは、商品性または特定目的に対する適合性についての一切の黙示 保証を否認します。欠陥メディアの交換またはお客様が支払った代金払い戻しを行う当社の責任は、本 保証の不履行についてお客様に提供される唯一の排他的な法的救済となります。間接損害、特別損害、 付随的損害または派生損害については、当社およびそのベンダは、損害の実現性を事前に通知されてい たか否に拘わらず、一切の責任を負いません。

目次

安全にご使用いただくために	v
安全に保守点検していただくために	vii
環境条件について	ix
まえがき	xi
関連資料	xii
マニュアル規約	xiii

はじめに

製品の説明	1-1
機能と特長	
ハードウェアの機能	
オプション	1-4
アクセサリ	1-13
ソフトウェア保護	1-14
MTS400 シリーズ・システムのインストール	1-15
MTS400 シリーズ・システムの開梱	1-15
機器動作位置	1-15
電源のオンとオフ	1-22
ネットワークの設定	
デュプレックス操作	
MTS4SA 型スタンドアローン・システムのインストール	1-27
インストール	1-29
VLC メディア・プレーヤのインストール	
アプリケーションの起動	1-39
TSCA の起動	1-40
インタープリテーション・スタンダードの設定	
オフライン解析	1-44
リアルタイム解析	1-46
ストリーム解析結果	1-47

基本的な操作

基本操作	. 2-1
ソフトウェア・アプリケーション	.2-1

付録

付録 A: クリーニングとメンテナンス	A-1
一般的な注意事項	A-1
予防保全	A-1
問題が発生した場合	A-3
輸送用の再梱包	A-5
付録 B: MTS400 シリーズ・システムのリカバリ	B-1
概要	B-1
オペレーティング・システムのリストア	B-3
MTS400 シリーズ・システム・アプリケーションのインストール	B-8
SCSI ドライブの再フォーマット	B-9
付録 C: ネットワークのトラブルシューティング	C-1
基本的な要件	C-1
IP パラメータ	C-2
一般的なトラブルシューティング手順	C-5
ネットワーク情報の入手先	C-8

用語集

索引

図の一覧

図 1-1: MTS400 シリーズ・システムのフロント・パネル	1-1
図 1-2: MTS400 シリーズ・システム・リア・パネル・コネクタ	1-16
図 1-3: SFP モジュール	
図 1-4: TSCA – 開いたファイル	1-47
図 B-1: 自動的に認識されている SCSI ドライブ	B - 4
図 B-2: コンピュータの管理 - SCSI ドライブ、異形式	B-5
図 B-3: Import Foreign Disks の選択	B-5
図 B-4: Import Foreign Disks ダイアログ・ボックス	B-6
図 B-5: Foreign Disk Volumes ダイアログ・ボックス	B-6
図 B-6: 手動で認識された SCSI ドライブ	B - 7
図 B-7: MTS400 シリーズのインストール – Setup Type	B-8
	C 2
図 C-1: IP アドレスか正しくない	C-2
図 C-2: サブネット・マスクが正しくない	C-3
図 C-3: デフォルト・ゲートウェイの IP アドレスが正しくない	C-4
図 C-4: Ping.exe コマンドのウィンドウ	C-6

図 C-5: Tracert.exe コマンドのウィンドウ...... C-7 図 C-6: nslookup の結果が表示されたコマンド・プロンプト...... C-8

表のリスト

表 1-1: MTS400 型システムのオプション	1-4
表 1-2: MTS430 型システムのオプション	1-7
表 1-3: MTS4SA 型スタンドアローン・システムのオプション	1-9
表 1-4: MTS4UP 型のオプション	1-11
表 1-5: MTS400 シリーズ・システムのスタンダード・アクセサリ	1-13
表 1-6: MTS400 型スタンドアローン・システムのスタンダード・アクセサ	・リ 1-14
表 1-7: リア・パネル・コネクタ	1-17
表 1-8: 電源動作の要件	1-21
表 1-9: MTS400 シリーズ・システム Start メニュー	1-39

表 2-1: MTS400/MTS430/MTS4A/MTS4UP	
型でインストールされるアプリケーション	2-1

表 B-1: MTS400 シリーズ・	システムのリカバリ	・メディア	B-1
---------------------	-----------	-------	-----

安全にご使用いただくために

人体への損傷を避け、本製品やこれに接続されている製品への損傷を防止 するために、次の安全性に関する注意をよくお読みください。

安全にご使用いただくために、本製品を使用する際は必ず本書の指示に従ってください。

"保守点検手順は、必ず有資格のサービス担当者に依頼してください。"

本製品をご使用の際に、システムの他の部分にアクセスしなければならな い場合があります。システムの操作に関する警告や注意事項については、 他のシステム・マニュアルの『安全にご使用いただくために』をお読みく ださい。

火災や怪我を避けるには

適切な電源コードを使用してください。本製品用に指定され、使用国で認 定された電源コードのみを使用してください。

接続と切断は正しく行ってください。プローブと検査リードは、電圧ソースに接続されている間は接続または切断しないでください。

本製品を接地してください。本製品は、電源コードの接地線を使用して接 地します。感電を避けるため、接地線をアースに繋げる必要があります。 本製品の入出力端子に接続する前に、製品が正しく接地されていることを 確認してください。

すべての端子の定格に従ってください。火災や感電の危険を避けるために、 本製品のすべての定格とマーキングに従ってください。本製品に電源を接 続する前に、定格の詳細について、製品マニュアルを参照してください。

共通端子を含むどの端子にも、その端子の最大定格を超える電位をかけな いでください。

電源オフ。電源コードを抜くと、主電源は切断されます。

バッテリの交換を正しく行ってください。同じタイプおよび定格のバッテ リと交換してください。

カバーを外した状態で動作させないでください。カバーやパネルを外した 状態で本製品を動作させないでください。

適切なヒューズを使用してください。本製品用に指定されたヒューズ・タイプおよび定格のみを使用してください。

回路の露出を避けてください。電源がオンのときに、露出した接地部分や コンポーネントに触れないでください。

保護めがねを着用してください。高輝度の光線にさらされる場合やレーザ 一放射が存在する場合は、保護メガネを着用してください。

障害の疑いがあるときは動作させないでください。本製品に損傷の疑いが ある場合、資格のあるサービス担当者に検査を依頼してください。

湿気の多いところでは動作させないでください。

爆発しやすい環境では動作させないでください。

製品の表面を清潔で乾燥した状態に保ってください。

適切に通気してください。 適切な通気が得られるような製品の取り付け方 法の詳細については、マニュアルの取り付け方法を参照してください。

記号と用語

このマニュアル内の用語。このマニュアルでは、次の用語を使用します。



警告:「警告」では、怪我や死亡の原因となる状態や行為を示します。

注意:「注意」では、本製品やその他の施設や機材に損害を与える状態や 行為を示します。

本製品に関する用語。本製品では、次の用語を使用します。

「危険」マークが表示されている場合、怪我をする危険が切迫しているこ とを示します。

「警告」マークが表示されている場合、怪我をする可能性があることを示 します。

「注意」マークが表示されている場合、本製品を含む資産に損害が生じる 可能性があることを示します。

本製品に関する記号。本製品では、次の記号を使用します。



安全に保守点検していただくために

保守点検手順は、必ず有資格のサービス担当者に依頼してください。保守 点検手順を実行する前に、この「安全に保守点検していただくために」と 「安全にご使用いただくために」をお読みください。

ー人だけで保守点検しないでください。応急処置と救急蘇生ができる人の 介在がないかぎり、本製品の内部点検や調整を行わないでください。

電源を切断してください。感電を避けるため、機器の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてください。

電源オン時の保守点検には十分注意してください。本製品には、危険な電 圧や電流が存在している可能性があります。保護パネルの取り外し、はん だ付け、コンポーネントの交換をする前に、電源の切断、バッテリの取り 外し(可能な場合)、試験導線の切断を行ってください。

感電を避けるため、露出している接続部には触れないでください。

環境条件について

このセクションでは、製品の環境に対する影響について説明します。

製品の廃棄方法

機器またはコンポーネントをリサイクルする際には、次のガイドラインを 順守してください。

機器のリサイクル。

この機器を生産する際には、天然資源が使用されています。この製品には、 環境または人体に有害な可能性がある物質が含まれているため、製品を廃 棄する際には適切に処理する必要があります。有害物質の放出を防ぎ、天 然資源の使用を減らすため、機材の大部分を再利用またはリサイクルでき るように本製品を正しくリサイクルしてください。



左側に示している記号は、この製品が欧州連合の電気・電子機器の廃棄に関する基準2002/96/EC(WEEE)の要件に適合していることを表しています。リサイクル方法については、当社のホームページ(www.tektronix.com)のサポート/サービスの項目を参照してください。

水銀に関するお知らせ。

この製品に使用されている LCD バックライト・ランプには、水銀が含ま れています。廃棄にあたっては、環境への配慮が必要です。廃棄およびリ サイクルに関しては、お住まいの地域の役所等にお尋ねください。

有害物質に関する規制

この製品は Monitoring and Control (監視および制御)装置に分類され、 2002/95/EC RoHS Directive (電気・電子機器含有特定危険物質使用制限指 令)の範囲外です。この製品には、鉛、カドミウム、水銀、および六価ク ロムが含まれています。 環境条件について

まえがき

このマニュアルでは、当社の MTS400 シリーズ MPEG テスト・システムの 機能と使用方法について説明します。このマニュアルでは、次の命名規則 が使用されています。

- MTS400 シリーズ・システム:情報が MTS400型、MTS430型および MTS4SA 型に適用される場合
- MTS400 型システム: 情報が MTS400 型のみに適用される場合
- MTS430型システム:情報が MTS430型のみに適用される場合
- MTS4SA型スタンドアローン・システム:情報が MTS4SA型のみに 適用される場合
- MTX100B型:情報が MTX100B型 MPEG レコーダ&プレーヤのみ に適用される場合

このマニュアルは次の項から構成されています。

- はじめに MTS400 シリーズ・システムの概要説明に加えて、MTS400 シリー ズ・システムのスタンドアローン・バージョンをインストールする ための手順を紹介します。
- 基本操作 MTS400 シリーズ・システムにインストールされているソフトウェ ア・アプリケーションについて簡単に紹介します。アプリケーショ ンの操作方法の詳細については、『MTS400 シリーズ MPEG テス ト・システム・ユーザ・マニュアル』を参照してください。
- 付録
 - 付録A: クリーニングとメンテナンス
 - 付録 B:システム・リカバリ。ソフトウェアの問題が発生した場合にオペレーティング・システムとアプリケーション・ソフトウェアを再インストールする方法について説明します。
 - 付録C:ネットワークのトラブルシューティング。ネットワーク 接続の問題の診断およびトラブルシューティングに関する高レベルの概要を説明します。
- 用語集
- 索引

関連資料

次の表は、MTS400シリーズ・システムに関して入手可能なその他のマニ ュアルを示しています。

関連マニュアル

タイトル	部品番号	説明
MTS400 シリーズ MPEG テ スト・システム・ユーザ・マニ ュアル	071-1507-xx	MTS400 シリーズ・システムに含まれる ソフトウェア・アプリケーションの操作方 法が詳細に記載されています。
MTS400 シリーズ MPEG テ スト・システム・テクニカル・リ ファレンス	071-1724-xx	MTS400 シリーズ・システムの仕様と性 能を確認する手順が記載されていま す。『MTS400 シリーズ・カスタマ・ドキュ メント CD-ROM』に収録された PDF フ ァイルとしてのみ提供されています。
MTS400 シリーズ MPEG テ スト・システム・プログラマ・マ ニュアル	071-1725-xx	プレーヤ・アプリケーションのリモート・コ ントロール・コマンドが記載されていま す。『MTS400 シリーズ・カスタマ・ドキュ メント CD-ROM』に収録された PDF フ ァイルとしてのみ提供されています。
MTS400 シリーズ MPEG テ スト・システム・リリース・ノート	071-1726-xx	ソフトウェアの問題と動作についての情 報が記載されています。
MTS400 Series MPEG Test Systems Getting Started Manual (英語)	071-1505-xx	英語版マニュアルです。
MTS4EA 圧縮ビデオ・エレメ ンタリ・ストリーム・アナライ ザ・ユーザ・マニュアル	071-1641-xx	MTS4EA 圧縮ビデオ基本ストリーム・ア ナライザ・アプリケーションの操作方法 が記載されています。

インストール用ディスクに関連マニュアル(Read Me ファイルなど)が含まれています。

また、ユーザ・マニュアルは、当社のホームページ (www.tektronix.com/manuals)からダウンロードすることもできます。 次の URL を使用すると、次の標準機関のホームページにアクセスできます(一覧にある URL はこのマニュアルの作成時点で有効な URL です)。

- MPEG-2 標準(国際標準化機構) http://www.iso.ch/
- DVB 標準(欧州電気通信標準化機構) http://www.etsi.org/
- ATSC スタンダード(高画質テレビ・システム委員会) http://www.atsc.org/

マニュアル規約

インタフェース要素の命名規則は、Windows 標準命名規則を基にしています。

MPEG-2、ATSC、および DVB 構造の命名規則は、列挙した標準組織によって確立された規則に従っています。

このマニュアルでは次のフォーマット規則を採用しています。

- 太字のテキストは、選択、クリック、またはクリアするインタフェース要素を示します。
 例: Configuration メニューから Settings を選択します。
- 次の場合は、レター・ゴシック体のテキストを使用します。
 - キーボードから入力するテキスト
 例:ネットワーク ID を入力します(http://TSMonitor01)
 - キーボードで入力する文字
 例:選択したテキストをコピーするには CTRL+C キーを押します。
 - ハード・ディスク上のコンポーネントへのパス 例:プログラム・ファイルは次の場所にインストールされてい ます。C:\Program Files\Tektronix\

まえがき

はじめに

製品の説明

MTS400 シリーズの MPEG テスト システムは、包括的で統合された一連の リアルタイムおよびデファード (オフライン)解析ツールを提供します。 これらのツールには、TS (トランスポート・ストリーム) コンプライアン ス、バッファ、PES、MPEG2、および MPEG4 のビデオおよびオーディ オ・エレメンタリ・ストリーム・アナライザがあります。ストリーム内容 やテストおよびエラー・ストレス・ストリームを作成するためのエディタ およびマルチプレクサもあります。

批准された DTV スタンダードや更新される DTV スタンダードを幅広くサ ポートするカスタマイズ可能な組み込みスクリプトを通してスタンダード へのコンプライアンスが保証されます。新しいスタンダードや独自仕様の テーブルは、当社が提供する更新を読み込むか、または独自のカスタム・ スクリプトを作成することにより簡単に実装できます。

MTS400 シリーズは、大型の LCD ディスプレイと、ASI、SPI、 SMPTE310M、RF(QAM(Annex B)、COFDM DVB-T、QPSK/8PSK、 8VSB を含む)、および IP(10/100 BaseT とギガビット・イーサネット) などの複数の物理層インタフェースをサポートする 2.8 GHz プロセッサを 備えています。



On/Stby スイッチ



MTS400 シリーズ MPEG テスト・システムには、MTS400 型システム、 MTS430 型システム、および MTS4SA 型スタンドアローン・システムの 3 種類があります。

- MTS400型システムには、SPI、ASI、および SMPTE310M インタフ ェース、リアルタイムのトランスポート・ストリーム解析、および トランスポート・ストリームの再生と録音が含まれます。
- MTS430型システムには、SPI、ASI、SMPTE310M、および 10/100 IP インタフェース、リアルタイムのトランスポート・ストリーム解 析、再生と録音、デファード・タイム・トランスポート・ストリー ム解析、パケット化エレメンタリ・ストリーム、およびバッファ分 析とマルチプレクサが含まれます。
- MTS4SA 型スタンドアローン・システムでは、デファード解析およびテスト・コンポーネントをパーソナル・コンピュータにインストールできます。

各システムの詳細については、1-4 ページの「オプション」を参照してく ださい。

MTS400 シリーズ・ソフトウェアは、MTX100B 型でも動作します。リアル タイム解析を行うには、MTX100B 型のオプション7 が必要です。

機能と特長

- CaptureVu™機能は、従来のアナライザが見逃す間欠的で複雑な問題をデバッグするために、システム・イベントをリアルタイムおよびデファード・タイムで取り込んで解析します。
- ブロードバンドおよびビデオ・オン・デマンド・アプリケーション 用のリアルタイムの Video over IP 解析は、MTS430 型システムに内 蔵のギガビット・イーサネット・ポートを使用してサポートされま す(10/000 またはギガビット・イーサネット・インタフェース・カ ードを備えた PC 上で動作するスタンドアローン・アプリケーショ ンとして個別に入手することもできます)。
- トランスポート・ストリームを最大 400 Mbps まで解析するための 高性能解析エンジン(デファード・タイム)。これにより、デファ ード・タイム解析ソフトウェアで、大容量の複雑なトランスポー ト・ストリーム・ファイルを解析するためにかかる時間が大幅に短 縮されます。また、VOD や HD などの新しいサービスの導入には、 現在、他製品で利用可能な総帯域幅およびデータ速度を超えるもの

が必要になるため、この機能によって MTS400 シリーズへの投資も 最小限に抑えられます。

- 革新的で"プログラム中心"のユーザ・インタフェースによって、ネットワークやサービス関連の問題が迅速に発見できるようになるため、初心者ユーザにも専門家並みの能力が与えられます。
- MPEG-2、MPEG-4、H.264、および SMPTE VC-1 をはじめとするレガシおよび次世代の圧縮標準の最も広範で深い解析。モバイル・ビデオ標準としては 3GPP および DVB-H が含まれます。
- 現在の世界的な DTV スタンダードの完全かつ広範なサポート。新しい独自仕様の DTV スタンダードの迅速な実装と解析は、ユーザが定義可能な柔軟なスクリプト言語によって可能となります。
- モジュラ設計により、現在必要とする性能のみを購入し、ニーズ変 更に合わせて簡単にアップグレードすることができます。

ハードウェアの機能

基本の MTS400 シリーズ機器の構成は次のとおりです。

- 1台の 80 GB IDE ハード・ディスク (ディスク・スペース、オペレ ーティング・システム、およびソフトウェア・アプリケーション)
- 2 台の 72 GB SCSI ハード・ディスク(ディスク・スペース、MPEG ファイル・ストレージ)
- 2.8 GHz P4 プロセッサ
- 1 GB RAM
- DVD ドライブ (-R/-RW、+R/+RW)
- 3.5 インチ・フロッピー・ディスク・ドライブ(1.44 MB 高密度)
- LCD ディスプレイ、1024 x 768、10.4 インチ
- オペレーティング・システム: Windows XP Professional
- イーサネット・コネクタ (1つの 10/100-base T コネクタおよび1つ の 10/100/1000-base T コネクタ)
- USB ポート
- A170 カード、LVDS/ASI/SMPTE310 インタフェース
- A12 カード、メイン MPEG 入力/出力

オプション

MTS400 シリーズ MPEG テスト・システムでは広範なオプションが利用可 能です。オプションの説明は次のページから始まります。

- MTS400型システムのオプション(1-4ページ)
- MTS430型システムのオプション(1-7ページ)
- MTS4SA 型スタンドアローン・システム (1-9 ページ)
- MTS4UP型のオプション(1-11ページ)

MTS400 型システムのオプション

MTS400型プラットフォームには、SPI、ASI、SMPTE310M インタフェース、リアルタイム TS 解析、および TS 再生と録音が含まれます。

MTS400 型システム基本アプリケーション・セット。

- トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ (TSCA) - リアルタイム
- トレーサ
- プレーヤ/レコーダ
- TS エディタ
- TS カッタ
- スクリプト・パッド

アイテム	オプション	説明
MTS400 型		MTS400 シリーズ MPEG テスト・システム
	IPE	MTS400 型に 10/100BaseT の Video over IP 電気的インタフェ ースを追加
	MX	MTS400 型にデファード・タイム・マルチプレクサを追加
	ES	MTS400 型に ES アナライザを追加
	BA	MTS400 型に バッファ・アナライザを追加
	PA	MTS400 型に PES を追加
	DB	MTS400 型にカルーセル・アナライザを追加
	CG	MTS400 型にカルーセル・ゼネレータを追加

表 1-1: MTS400 型システムのオプション

表 1	-1: MTS400) 型システム	のオプション	·(続き)
-----	------------	---------	--------	-------

アイテム	オプション	説明		
	DBCG	MTS400 型にカルーセル・アナライザおよびカルーセル・ゼネレータ を追加		
	TSCA	MTS400 型にトランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ を追加		
	TSCL	MTS400 型にトランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ・ ライト(ファイル・サイズの制限あり)を追加		
	GBE	MTS400 型に GbE (GigE) の Video over IP インタフェースを追加。 IP 解析ソフトウェアを含む		
	CU	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 RJ45 コ ネクタ付き 1000BASE-T 電気ポート		
	LX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネ クタ付き 1000BASE-LX 長波長光ポート(シングル・モード 1310 NM)		
	SX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネ クタ付き 1000BASE-SX 短波長光ポート(マルチ・モード 850 NM)		
	ZX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネ クタ付き 1000BASE-ZX 長波長光ポート(シングル・モード 1550 NM)		
	CF	MTS400 型に COFDM DVB-T インタフェースを追加		
	EP	MTS400 型に QPSK/8PSK インタフェースを追加		
	QB2	MTS400 型に QAM(Annex B)インタフェースを追加		
	VS	MTS400 型に 8VSB インタフェースを追加		
	R3	3年間の修理サービス		
	R5	5年間の修理サービス		
	LO	英語のドキュメント		
	L5	日本語のドキュメント		
	L99	電子ユーザ・マニュアル(印刷マニュアルはありません)		
	A0	北米仕様電源		
	A1	ユニバーサル欧州仕様電源		
	A2	英国仕様電源		
	A3	オーストラリア仕様電源		
	A4	240 V 北米仕様電源		
	A5	スイス仕様電源		
	A6	日本仕様電源		
	A10	中国仕様電源		
	A11	インド仕様電源		
	A99	電源コードまたは AC アダプタなし		

その他の MTS4E	その他の MTS4EA 型のオプション(圧縮ビデオ ES アナライザ)(注文時)			
4EA	次のものを含むビデオ標準パッケージを備えたベ ア:MPEG-4 Simple Profile、H.263+、H.263、H.20 マニュアル	ミース・ソフトウェ 31、CD、および		
M4S	MPEG-4 Advanced Simple Profile ($\nu \prec \nu \nu 0 \sim 5$)		
M2N	MPEG-2 Main Profile Main Level			
M2F	MPEG-2 Main Profile High Level および High Le Definition)	evel 1440(High		
AVO	H.264/AVC Baseline and Extended Profiles ($ u \sim$	$\forall \nu \ 1 \sim 5)$		
AVO	H.264/AVC High Profile with FREXT(10 ビット、	4:22:2、4:4:4)		
AVO	H.264/AVC Main Profile (レベル 1 \sim 5)			
AVI	オーディオ・ビジュアル遅延測定。オプション 4EA	AB が必要		
SWS	MTS4EA ソフトウェアおよび MTS400 型に読み込 ンに対する最初の 12 か月のソフトウェア・サブス い MTS400 と共に購入した場合) (MTS400 ソフト ません)	ぇまれるオプショ クリプション(新し ウェアは含まれ		
VC-	VC-1(全プロファイル、全レベル)および Window (ASF)	s Media V9		
AUI	オーディオ(AAC、HE AAC、AC-3を含む)			

表 1-1: MTS400 型システムのオプション(続き)

MTS430 型システムのオプション

MTS430型プラットフォームには、SPI、ASI、SMPTE310M、および 10/100 IP インタフェース、リアルタイム TS 解析、再生と録音、デファー ド・タイム TS 解析、およびバッファ解析とマルチプレクサが含まれます。

MTS430 型システム基本アプリケーション・セット。

- トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ (TSCA) - リアルタイム/デファード
- パケット化エレメンタリ・ストリーム (PES) アナライザ
- (トランスポート・ストリーム システム・ターゲット・デコーダ (T-STD) バッファ・アナライザ
- トレーサ
- プレーヤ/レコーダ
- TS エディタ
- マルチプレクサ(+シームレス化機能)
- **TS** カッタ
- スクリプト・パッド

アイテム	オプション	説明
MTS430 型		MTS430 型 MPEG テスト・システム
	ES	MTS430 型に ES アナライザを追加
	DB	MTS430 型にカルーセル・アナライザを追加
	CG	MTS430 型にカルーセル・ゼネレータを追加
	DBCG	MTS430 型にカルーセル・アナライザおよびカルーセル・ゼネレー タを追加
	GBE	MTS400 型に GbE (GigE) の Video over IP インタフェースを追 加。 IP 解析ソフトウェアを含む
	CU	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 RJ45 コネクタ付き 1000BASE-T 電気ポート
	LX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネ クタ付き 1000BASE-LX 長波長光ポート(シングル・モード 1310 NM)
	SX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネ クタ付き 1000BASE-SX 短波長光ポート(マルチ・モード 850 NM)
	ZX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネク タ付き 1000BASE-ZX 長波長光ポート(シングル・モード 1550 NM)
	SWSM	最初の 12 か月の MTS400 型ソフトウェア購読 (MTS4EA の購読 は含まれません)

表 1-2: MTS430 型システムのオプション

アイテム	オプション	説明
	CF	MTS430 型に COFDM DVB-T インタフェースを追加
	EP	MTS430 型に QPSK/8PSK インタフェースを追加
	QB2	MTS430 型に QAM(Annex B)インタフェースを追加
	VS	MTS430 型に 8VSB インタフェースを追加
	R3	3年間の修理サービス
	R5	5年間の修理サービス
	L0	英語のドキュメント
	L5	日本語のドキュメント
	L99	電子ユーザ・マニュアル(印刷マニュアルはありません)
	A0	北米仕様電源
	A1	ユニバーサル欧州仕様電源
	A2	英国仕様電源
	A3	オーストラリア仕様電源
	A4	240 V 北米仕様電源
	A5	スイス仕様電源
	A6	日本仕様電源
	A10	中国仕様電源
	A11	India Power
	A11	インド仕様電源
	A99	電源コードまたは AC アダプタなし
その他の	MTS4EA 型	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	4EAB	次のものを含むビデオ標準パッケージを備えたベース・ソフトウェア: MPEG-4 Simple Profile, H.263+, H.263, H.261,CD、およびマニュアル
	M4SP	MPEG-4 Advanced Simple Profile (レベル 0 \sim 5)
	M2ML	MPEG-2 Main Profile Main Level
	M2HL	MPEG-2 Main Profile High Level および High Level 1440(High Definition)
	AVCE	H.264/AVC Baseline and Extended Profiles (レベル $1\sim 5$)
	AVCM	H.264/AVC Main Profile (レベル $1 \sim 5$)
	SWSE	MTS4EA ソフトウェアおよび MTS430 型に読み込まれるオプションに対 する最初の 12 か月のソフトウェア・サブスクリプション(新しい MTS430 型と共に購入した場合)(MTS430 ソフトウェアは含まれません)
-	VC-1	VC-1(全プロファイル、全レベル)および Windows Media V9 (ASF)
	AUD	オーディオ (AAC, HE AAC, AC-3 を含む)

表 1-2: MTS430 型システムのオプション(続き)

MTS4SA 型スタンドアローン・システム

この製品は、スタンドアローン操作用のデファード解析ソフトウェアを提供します。

MTS4SA 型スタンドアローン・システム基本アプリケーション・セット

- トレーサ
- プレーヤ
- TS エディタ
- TS カッタ
- スクリプト・パッド

アイテム	オプション	説明

表 1-3: MTS4SA 型スタンドアローン・システムのオプション

///	1 / / 1/	
MTS4SA 型		スタンドアローン・デファード・タイム解析ソフトウェア・パッケージ
	USB	スタンドアローン・ソフトウェア・パッケージに付 属する USB セキュリティ・ソフトウェア には USB また
	PPD	スタンドアローン・ソフトウェア・パッケージに付 属するパラレル・ポート・セキュリティ・ソフトウェア ちらかが必要
	MX	MTS4SA 型にデファード・タイム・マルチプレクサを追加するため のセキュリティ・ソフトウェア・キー
	ES	MTS4SA 型に ES アナライザを追加するためのセキュリティ・ソフ トウェア・キー
	PB	MTS4SA 型に PES およびバッファ・アナライザを追加するための セキュリティ・ソフトウェア・キー
	BA	MTS4SA 型にバッファ・アナライザを追加するためのセキュリティ・ ソフトウェア・キー
	РА	MTS4SA 型に PES を追加するためのセキュリティ・ソフトウェア・ キー
	CG	MTS4SA 型にカルーセル・ゼネレータを追加するためのセキュリ ティ・ソフトウェア・キー
	DBCG	MTS4SA 型にカルーセル・アナライザおよびカルーセル・ゼネレ ータを追加するためのセキュリティ・ソフトウェア・キー
	TSCA	MTS4SA 型に Deferred Time Transport Stream Compliance Analyzer(デファード・タイム・トランスポート・ストリーム・コンプライア ンス・アナライザ)を追加するためのセキュリティ・ソフトウェア・キー

アイテム	オプション	説明
	TSCB	MTS4SA 型にリアルタイムおよびデファード・タイム・トランスポー ト・ストリーム・コンプライアンス・アナライザを追加するためのセキ ュリティ・ソフトウェア・キー(IP インタフェース専用)
	TSCL	MTS4SA 型にデファード・タイム・トランスポート・ストリーム・コンプ ライアンス・アナライザ・ライト(ファイル・サイズの制限あり)を追加 するためのセキュリティ・ソフトウェア・キー
	TSCR	MTS4SA 型にリアルタイム・トランスポート・ストリーム・コンプライア ンス・アナライザを追加するためのセキュリティ・ソフトウェア・キー (IP インタフェース専用)
	L0	英語のドキュメント
	L5	日本語のドキュメント
	L99	電子ユーザ・マニュアル(印刷マニュアルはありません)

表 1-3: MTS4SA 型スタンドアローン・システムのオプション(続き)

MTS4UP 型のオプション

MTS4UP 型のオプションにより、MTS400 型、MTS430 型、または MTS4SA 型の注文後にアップグレードしてオプションを追加できます。

表 1-4: MTS4UP 型のオプション

アイテム	オプション	説明
MTS4UP 型		MTS4 シリーズ・フィールド・アップグレード・キット
	IPE	MTS400 型に 10/100BaseT の Video over IP 電気的インタフェ ースを追加
	MX	MTS4 シリーズにデファード・タイム・マルチプレクサを追加
	ES	MTS4 シリーズに ES アナライザを追加
	BA	MTS4 シリーズに バッファ・アナライザを追加
	PA	MTS4 シリーズに PES を追加
	DB	MTS4 シリーズにカルーセル・アナライザを追加
	CG	MTS4 シリーズにカルーセル・ゼネレータを追加
	DBCG	MTS4 シリーズにカルーセル・アナライザおよびカルーセル・ゼ ネレータを追加
	TSCA	MTS4 シリーズにトランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナ ライザを追加
	TSCB	MTS4SA 型にデファード・タイムおよびリアルタイム・トランスポー ト・ストリーム・コンプライアンス・アナライザを追加するためのアッ プグレード
	TSCL	MTS4 シリーズにトランスポート・ストリーム・コンプライアンス・ア ナライザ・ライト(ファイル・サイズの制限あり)を追加
	TSCP	MTS4 シリーズにトランスポート・ストリーム・コンプライアンス・ア ナライザ、PES アナライザ、およびバッファ・アナライザを追加す るためのアップグレード
	TSCR	MTS4SA 型にリアルタイム・トランスポート・ストリーム・コンプライ アンス・アナライザを追加
	UPG	MTS4 シリーズ・ベース・ソフトウェアおよびインストールされてい るオプションの最新バージョンへのアップグレード。CD とマニュ アルを含む (MTS4EA 型を除く)。MTS4UP 型のオプションが必 要。SWS1。
	IF	当社で MTS4UP 型をインストール
	IFC	当社が MTS4UP 型を校正付きでインストール
	GBE	MTS400 型に GbE (GigE) の Video over IP インタフェースを追加。 IP 解析ソフトウェアを含む
	CU	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 RJ45 コネクタ付き 1000BASE-T 電気ポート

アイテム	オプション	説明
	LX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネクタ付き 1000BASE-LX 長波長光ポート(シングル・モード 1310 NM)
	SX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネクタ付き 1000BASE-SX 短波長光ポート(マルチ・モード 850 NM)
	ZX	MTS400 シリーズ ギガビット・イーサネット・インタフェース用 LC コネクタ付き 1000BASE-ZX 長波長光ポート(シングル・モード 1550 NM)
	CF	MTS400 型に COFDM DVB-T インタフェースを追加
	EP	MTS400 型に QPSK/8PSK インタフェースを追加
	QB2	MTS400 型に QAM(Annex B)インタフェースを追加
	VS	MTS400 型に 8VSB インタフェースを追加
	LO	英語のドキュメント
	L5	日本語のドキュメント
	L99	電子ユーザ・マニュアル(印刷マニュアルはありません)

表 1-4: MTS4UP 型のオプション (続き)

アクセサリ

表 1-5 は、MTS400 シリーズ・システムに付属するスタンダード・アクセ サリを示しています。

数量 説明 部品番号 各1 適合性証明書 001-1180-xx 各 1 Easy Restore License なし 各1 なし Certificate Of Authenticity: Microsoft Windows XP ソフトウェア・パッケージ:オペレーティング・システムのリストア 各 1 063-3971-xx DVD、MTS400 型 MPEG テスト・システム 各 1 ソフトウェア・パッケージ:MTS400型 MPEG テスト・システム・イ 063-3814-xx ンストール CD-ROM キーボード、105キー・レイアウト 各 1 119-6989-xx 各 2 ケーブル・アセンブリ:RF、BNC-BNC、75 Ω 174-4954-xx ケーブル・アセンブリDB25 各 2 174-4955-xx 各 1 Opt.L0のみ:マニュアル CD-ROM(英語のユーザ・マニュア 020-2654-xx ル、テクニカル・リファレンス、プログラマ・マニュアルを収録)が 付属した Getting Started Manual (英語) 各 1 Opt.L5のみ:マニュアル CD-ROM(英語のユーザ・マニュア 020-2654-xx ル、テクニカル・リファレンス、プログラマ・マニュアルを収録)が 付属した Getting Started Manual(日本語) 各1 Opt.L99のみ:マニュアル CD-ROM(英語と日本語の Getting _ Started Manual、英語のユーザ・マニュアル、テクニカル・リファ レンス、プログラマ・マニュアルを収録) リリース・ノート 各 1 071-1726-xx 各 1 ソフトウェア・キー、パラレル・ポート 119-6962-xx COFDM RF インタフェースのみ 各1 アダプタ、RF:BNC-F タイプ 015-0688-xx 各 1 ケーブル・アセンブリ:RF、BNC-BNC、75 Ω 174-5135-xx QPSK/8PSK RF インタフェースのみ 各 1 ケーブル・アセンブリ:RF、BNC-BNC、75 Ω 174-5135-xx QAM B RF インタフェースのみ 各 1 ケーブル・アセンブリ:RF、BNC-BNC、75 Ω 174-5135-xx 8VSB RF インタフェースのみ 各1 アダプタ、RF:BNC-F タイプ 015-0668-xx 各1 ケーブル・アセンブリ:RF、BNC-BNC、75 Ω 174-5135-xx

表 1-5: MTS400 シリーズ・システムのスタンダード・アクセサリ

表 1-6 は、MTS4SA 型スタンドアローン・システムに付属するスタンダー ド・アクセサリを示しています。

数量	説明	部品番号
各1	適合性証明書	001-1180-01
各1	ソフトウェア・パッケージ:CD-ROM、MTS400 型 MPEG テス ト・システム	063-3814-xx
各1	Opt.PPD のみ:ソフトウェア・キー(ドングル):パラレルまたは USB ポート	なし
各1	Opt.L0 のみ:マニュアル CD-ROM(英語のユーザ・マニュア ル、テクニカル・リファレンス、プログラマ・マニュアルを収録) が付属した Getting Started Manual(英語)	020-2654-xx
各1	Opt.L5 のみ:マニュアル CD-ROM(英語のユーザ・マニュア ル、テクニカル・リファレンス、プログラマ・マニュアルを収録) が付属した Getting Started Manual(日本語)	020-2654-xx
各1	Opt.L99のみ:マニュアル CD-ROM(英語と日本語の Getting Started Manual、英語のユーザ・マニュアル、テクニカ ル・リファレンス、プログラマ・マニュアルを収録)	_
各1	リリース・ノート	071-1726-xx
各 1	ソフトウェア・キー、パラレル・ポート	119-6962-xx

表 1-6: MTS4SA 型スタンドアローン・システムのスタンダード・アクセサリ

ソフトウェア保護

購入したMTS400シリーズ・システムのソフトウェア・オプションは、オ プション・キーを持つアプリケーションと、固有のシリアル番号を持つソ フトウェア・キーの両方を使用して有効にします。ソフトウェア・キーは 小さなハードウェア・デバイスです。キーには2つの形態があり、1つは パラレル・ポートに接続され、もう1つはUSB(ユニバーサル・シリア ル・バス)ポートに接続されます。製品と共に提供されるソフトウェア・ キーの形態は、注文した製品の構成によって異なります。MTS400シリー ズ・システムおよび MTX100B型の場合、パラレル・ポート・ソフトウェ ア・キーは最初に工場で取り付けられます。

後で追加オプションを取得すると、ソフトウェア(およびアップグレード の指示)が提供されます。

インストールされているオペレーティング・システムと互換性のあるプリ ンタはすべて、パラレル・ポート用のソフトウェア・キーを介してユニッ トに接続できます。

MTS400 シリーズ・システムのインストール

このセクションでは、MTS400 シリーズ・システム装置をインストールす る方法について説明します。解析機能(有効な場合)は、電源を供給し、 ユニットのハード・ディスク上で利用可能なトランスポート・ストリーム を作成するだけで使用することができます。監視およびリアルタイム解析 機能は同様に電源を必要としますが、外部トランスポート・ストリームへ の接続も必要となります。

MTS400 シリーズ・システムおよび MTX100B 型は、購入時に注文したソフトウェアおよびハードウェア・オプションで構成されます。MTS400 シリーズ・システムのオプションは、当社が提供するアップグレード・キットを使用して追加できます(1-11 ページの「MTS4UP 型のオプション」を参照)。

MTS400 シリーズ・システムの開梱

1-13 ページの表 1-5 に、MTS400 シリーズ・システムに付属するスタンダ ード・アクセサリを示しています。

標準の機器動作位置



注意: MTS400 シリーズ・システム装置を垂直方向に配置して操作しない でください。垂直方向に配置して使用すると、ユニットの後部に十分な通 気またはケーブル用スペースを確保できません。

テスト・システムの相互接続

次の手順に従って、電気、信号、およびネットワークの接続を行います。



図 1-2 と表 1-7 は、MTS400 シリーズ・システムのリア・パネル・コネク タを示しています。装置が安全に取り付けられている状態で、作業環境に 必要なトランスポート・ストリーム、ネットワーク、および周辺装置の接 続を行います。



図 1-2: MTS400 シリーズ・システム・リア・パネル・コネクタ



注意:過熱による装置の損傷を防ぐために、装置をベンチ上に配置するときは、装置キャビネットの後部および両側面に少なくとも2インチ(5.1 cm)のスペースを確保してください。
次の表は、トランスポート・ストリーム、ネットワーク、および周辺装置 のコネクタについて説明しています。各コネクタおよび信号入力/出力形式 の詳細については、『MTS400 シリーズ MPEG テスト・システム・テクニ カル・リファレンス』(071-1724-xx)を参照してください。

表 1-7: リア・パネル・コネクタ

位置	ボード	コネクタ機能	説明
7	LVDS/ASI/SM PTE310	ASI/SMPTE 出力	75 Ω BNC コネクタ
	(A170 カード)	ASI/SMPTE 入力	75 Ω BNC コネクタ
		DVB/SPI 入力	25 ウェイ、D タイプ・コネクタ
8	メイン入力/出 力	リファレンス・クロ ック入力	50 Ω BNC コネクタ
	(A12 カード)	外部トリガ	50 Ω BNC コネクタ
		DVB/SPI 出力	25 ウェイ、D タイプ・コネクタ
11	I/O	モニタ	SVGA モニタ用 15 ピン、D タイプ
	入力/出力	イーサネット	イーサネット通信用 10 Base-T/100 Base-T RJ45 コネクタ
		イーサネット	イーサネット通信用ギガビット接続
12	SBC (シングル・ボ ード・コンピュ	パラレル	パラレル通信用 25 ウェイ、D タイプ。パ ラレル・ポート・ソフトウェア・キーはここに 取り付けられます。
	<i>ータ</i>)	キーボード	PS2 互換キーボード用 6 ピン mini-DIN コネクタ(側面パネルにもあります)
		マウス	PS2 互換キーボード用 6 ピン mini-DIN コネクタ(側面パネルにもあります)
リア・		RS-232 設定	COM(シリアル)接続用 9 ピン・コネクタ
パネル		SCSI ターミネータ	SCSI バスを終結します。
		電源	AC 主電源をここに接続します。
側面 パネル		キーボード	PS2 互換キーボード用 6 ピン mini-DIN コネクタ(リア・パネルにもあります)
		マウス	PS2 互換キーボード用 6 ピン mini-DIN コネクタ(リア・パネルにもあります)
		USB	ユニバーサル・シリアル・バス
		ヘッドフォン	内部スピーカを迂回するヘッドフォンを 取り付けるためのコネクタ

適切なリア・パネル・コネクタにキーボードを接続します。キーボードに はケーブルの終端に2つのコネクタがあります。1つはキーボード用のコ ネクタで、もう1つはトラック・パッド用のコネクタです。「図1-2」を 参照してください。マウスおよびキーボード用の代替コネクタは、ユニッ トの側面パネル上にあります。

ソフトウェア・キーが取り付けられていることを確認します。パラレル・ ポート・ソフトウェア・キーを使用している場合は、固定ネジが4インチ パウンドのトルク(45ニュートン・センチメートル)に締め付けられてい ることを確認します。



注意:静電放電による装置の損傷を防ぐために、装置を操作する前にパラ レル・ポート・ソフトウェア・キーの固定ネジが正しく締め付けられてい ることを確認してください。

注: MTS400 シリーズ・システム・アプリケーションは、ソフトウェア・ キーが取り付けられていないと動作しません。ソフトウェア・キーは取り 外さないでください。

ソフトウェア・キーが取り付けられた状態でパラレル・ポートを使用する には、パラレル・ポート・ケーブル (プリンタ・ケーブルなど)をソフト ウェア・キーに直接取り付けます。ソフトウェア・キーによってパラレル 通信が阻害されることはありません。

注:アップグレードまたは修理のためにテスト・システムを当社のサービ ス受付センターに返送する場合は、ソフトウェア・キーを取り外さないで ください。

RF カード

MTS400 シリーズでは、RF カードの場所としてスロット4 および5 を使用 することをお勧めします。(1-16ページの図 1-2 を参照)。

RF カードのコネクタを次に示します。

COFDM 接続

コネクタ	コネクタ	説明	
ASI/SMPTE 入出力	75 Ω BNC	標準の ASI/SMPTE310M に準拠	
RF 入力	F タイプ	RF 入力	

8PSK 接続

コネクタ	コネクタ	説明
ASI/SMPTE 入出力	75 Ω BNC	標準の ASI/SMPTE310M に準拠
RF 入力	Fタイプ	RF 入力

LNB パワー: (低ノイズ・ブロック)この LED インジケータが点 灯した場合は、LNB 安定化電源に問題がないことを 示します。

QAM (Annex B) 接続

コネクタ	コネクタ	説明
ASI/SMPTE 入出力	75 Ω BNC	標準の ASI/SMPTE310M に準拠
RF 入力	F タイプ	RF 入力

8VSB 接続

コネクタ	コネクタ	説明
ASI/SMPTE 入出力	75 Ω BNC	標準の ASI/SMPTE310M に準拠
RF 入力	Fタイプ	RF 入力

各カードの In Lock LED は、チャンネルにフル・ロックが取り込まれ、信 号が正しく受信されたことを示します。

各カードで、ASI/SMPTE 入力コネクタが、ASI/SMPTE 出力コネクタにル ープスルーされます。RF カードを使用する場合は、RF カード ASI/SMPTE 出力が、A170(LVDS/ASI/SMPTE310)カード ASI/SMPTE 入力に接続され ていなければなりません。これにより、全測定を行うことが可能になります。 RF入力、たとえば衛星フィードを使用しているときは、RFカードのRF 入力コネクタにそれを接続します。また、ASI/SMPTE入力が使用できる場 合、その入力はRFカードASI入力に接続できます。監視および解析の対 象となる入力は、トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナ ライザを開いたときに選択した入力の設定内容によって異なります (『MTS400シリーズ MPEGテスト・システム・ユーザ・マニュアル』の セクション2を参照)。

GigE インタフェース接続

GigE Video over IP インタフェース・カードには、最大4つの SFP (Small Format Pluggable) モジュールが用意されており、これによりイーサネット 光および銅の相互接続が容易になります。SFP モジュールはさまざまな波 長に作用し、イーサネット光相互接続を促進します。



図 1-3: SFP モジュール

Figure 1-3 は、SFP モジュールと光ポート・プラグを示しています。また、 このマニュアルのセクション1のオプション表には、使用できる SFP モジ ュール・オプションが記載されています。

GigE インタフェース・カードは、当社から注文した SFP モジュールで使 用できることが確認されています。当社以外の業者から購入した SFP モジ ュールとの動作は保証されていません。

MTS400 シリーズでは、GigE カードの場所としてスロット2を使用することをお勧めします(1-16ページの Figure 1-2を参照)。SFP ポートには、 カード上部から順に1から4までの番号が付けられています。



警告:有害なレーザー光線にさらされるのを避けるため、米国の連邦規制 CDRH 21 CFR 1040 および IEC/EN 60825/A2:2001 で規定されているように、 Class 1 レーザーのみを使用してください。

注:ファイバ・ケーブルが接続されていない場合は、光ポート・プラグを 使用する準備を整えておく必要があります。

電源の供給

MTS400 シリーズ・システムおよび MTS430 型のユニットは、アース近辺 に1本の通電導体(中性線)を使用した単相電源で動作するように設計さ れています。フェイズ・ツー・フェイズや多相システムなど、2本の通電 導体が接地に対して通電状態の電源はお勧めできません。安全な操作のた めには、電源コード内の導体を接地することによる保安用アース接続が必 要です。

MTS400 シリーズ・システムの電源動作の要件を表 1-8 に示します。より 詳しい電源特性については、『MTS400 シリーズ・システム・テクニカ ル・リファレンス』(071-1724-xx)を参照してください。

要件	仕様
電源電圧	100 \sim 240 VAC \pm 10%(90 \sim 264 VAC RMS)
周波数	50/60 Hz
最大消費	4 Amps
突入サージ電流	240 VAC で 13 A、50 Hz
	100 VAC で 4.8 A ピーク、60 Hz

表 1-8: 電源動作の要件

MTS400 シリーズ・システムをインストールし、信号および周辺装置接続 を完了した後、電源コードをメインに差し込みます。リア・パネルの電源 コネクタの場所については、「図 1-2」を参照してください。

電源のオンとオフ

このセクションでは、初めて機器の電源をオンにする際の手順について説明します。機器の電源をオフにするには、「電源オフ(1-22ページ)」を 参照してください。

初回の電源オン

- テスト・システムの電源は次のようにしてオンにします。
- 1. フロント・パネルのオン/スタンバイ・スイッチを押して、機器の電源 をオンにします。



On/Stby スイッチ

- 2. 装置が電源オンのセルフテストを完了するまで待ちます。
- 3. 起動時に、Windows XP をセットアップするよう求められます。画面 に表示される手順に従って操作します。デフォルト設定は、必要に応 じてそのまま使用します。
- 4. プロンプトが表示されたら、システムを再起動します。

注:後でパスワードを設定する場合は、Windowsのドキュメントを参照してください。

電源オフ

常に Windows XP シャットダウン処理を使用して機器の電源をオフにしま す(START > Shut down... を選択)。システム(アプリケーションを含 む)が自動的にシャットダウンされます。メッセージが表示されたら、フ ロント・パネルのオン/スタンバイ・スイッチを押して機器の電源をオフに します。

または、フロント・パネルのオン/スタンバイ・スイッチを2秒間押してから離します。それ以上操作しなくても、システムがシャットダウンされ、 電源が自動的にオフになります。

ネットワークの設定

MTS400 シリーズ・システムは、コンピュータ・ネットワークに接続でき ます。正しいネットワーク設定の詳細については、ネットワーク管理者に 問い合わせてください。インストールおよび操作手順については、ネット ワーク・ハードウェアおよびソフトウェアに付属のドキュメントを参照し てください。

デュプレックス操作

MTS400 シリーズ・システムはデュプレックス・モードで操作できます (ASI/SMPTE のみ)。たとえば、プレーヤがストリームを再生していると きに、トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザが別 のストリームを解析できます。または、出力が入力へループバックされる 場合は、プレーヤの出力をトランスポート・ストリーム・コンプライアン ス・アナライザ(TCSA)で監視できます。

注: デュプレックス操作は MTX100B 型では使用できません。

ループバックのセットアップ

ループバックをセットアップすると、次のことが可能になります。

- MPEG プレーヤを使用してストリームを再生
- 装置出力を入力へループバック
- TSCA を使用して入力ストリームを監視/解析

開始する前に:

- 再生するストリームを識別します(この例では、sym1.mpg テスト・ ストリームが使用されます)。
- 出力/入力インタフェース(ASI/SMPTE310または DVB SPI)を選択し、装置の後部で必要な接続(コネクタ間のループ)を行います(1-16ページの「図 1-2」を参照)。

次の例では、ストリームが ASI インタフェースを使用してループバックされ、連続再生のためにループされます。

注: BNC コネクタを介して信号を入力するには ASI または SPMTE310 を 選択できます。DVB SPI 出力は、プレーヤの設定にかかわらず、常に利用 可能です。IP は利用できません。

MPEG プレーヤのセットアップ

- MPEG プレーヤを開きます: Start メニュー> Programs > Tektronix MTS400 > Player > MPEG Player。
- ストリームを開きます: File > Open... > sym1.mpg。
- Play メニューで次の設定を行います。 Packet size: 188 Update: On Sync: TS Packet Loop: On Other: Standard: DVB

TSCA のセットアップ

- 1. TSCA を開きます: Start メニュー> Programs > Tektronix MTS400 > Analyzers > TS Compliance Analyzer。
- 起動ダイアログ・ボックス(Open Transport Stream...)のStream Interpretation で、Change...を選択し、拡張機能のないDVBベースス タンダードを選択します。Stream Interpretation ダイアログ・ボックス を閉じます。
- 3. Real-time Analysis を選択し、Interfaces ドロップダウン・リストから ASI を選択します。
- 4. OK を選択します。

再生/解析の起動

- MPEG プレーヤ・ウィンドウに戻り、次の手順でストリームを再生します。
 Play > Start/Stop またはツール・バー・ボタンを使用します。
- 2. プレーヤ・ウィンドウでは、ステータス・バーが表示され、再生が開 始されています。
- 3. TSCA ウィンドウに戻ると、解析が開始されています。

MPEG プレーヤは sym1.mpg トランスポート・ストリームを再生中であり、 TCA は、装置コネクタ・パネルの ASI 入力および出力を介してストリーム を監視および解析しています。

MPEG プレーヤおよび TSCA の詳細については、『MTS400 シリーズ・ユ ーザ・マニュアル』 (071-1507-xx) を参照してください。

MTS4SA 型スタンドアローン・システムのインストール

MTS4SA 型スタンドアローン・システムは、MTS400 シリーズ・システ ム・アプリケーション(リアルタイム機能を除く)を PC 上で使用できる ようにします。このシステムの完全な仕様は、『MTS400 シリーズ・シス テム・テクニカル・リファレンス』(071-1724-xx)に記載されています。

MTS4EA 型のオプション(MTS4EA 圧縮ビデオ ES アナライザ)を購入した場合は、付属のユーザ・マニュアル(MTS4EA 圧縮ビデオ ES アナライザ、071-1641-xx)に記載されているインストール手順を使用します。

MTS4SA 型スタンドアローン・システムのソフトウェアを AD953A MPEG テスト・システム上にインストールすると、次のオプションが示されます。

Tektron	ix MTS400 - InstallShield Wizard 🛛 🔀
1	Tektronix MPEG Test System is currently installed. We recommend that all previous Tektronix MPEG application suites are uninstalled before installing the MTS400 software. However, please note that the MTS400 installation does not include Stream Monitor Plus, Monitor Recorder, TS Player, or real-time output in the Carousel Generator. If you require any of these functions, do NOT uninstall the old applications. Do you wish to uninstall 'Tektronix MPEG Test System' now (click Cancel to abort this installation instead)? <u>Yes</u> <u>No</u> <u>Cancel</u>

MTS400 リアルタイム・アプリケーションは AD953A ハードウェアでは動作しません。AD953A リアルタイム・ソフトウェアを保持するには No を押します。

システム要件

MTS4SA 型スタンドアローン・システムのインストールには、次の最小 PC 構成が推奨されます。

- Microsoft WindowsTM 2000 あるいは Windows XP オペレーティング・ システム
- プロセッサ速度 >1.0 GHz
- 256 MB 以上の RAM
- 1024x768 以上の画面解像度
- 120 MB 以上のハード・ディスク容量

注: MTS4EA MPEG 圧縮ビデオ ES アナライザ・アプリケーションは、上 記の仕様の PC で十分に動作します。ただし、リソースを集中的に使用す る一部の操作は、より強力な PC を使用するとさらに快適に動作します。 詳細については、『MPEG 圧縮ビデオ ES アナライザ・ユーザ・マニュア ル』(071-1641-xx) を参照してください。

注: すべてのデファード・アプリケーションは AD953 MPEG テスト・シ ステム上で十分に動作します。

インストール

- **1.** PC の電源が入っていること、および起動プロセスが完了していることを確認します。
- 2. ソフトウェア・キー (ドングル) が PC に取り付けられていることを 確認します。
- 3. MTS4SA CD-ROM を PC の CD-ROM ドライブに挿入します。

CD が自動起動し、Welcome ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. Next をクリックします。Setup Type ダイアログ・ボックスが表示され、 ここでインストレーションの種類を選択できます。

Tektronix MTS400 - Installs Setup Type Select the setup type that best	suits your needs.
	Click the type of setup you prefer. 1. Standalone Description 2. MTS400 Platform Installs the MTS400 suite without the MTS400 driver software. 3. Custom Select this option to install the MTS400 software on a standalone machine.
InstallShield	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

選択できるオプションには次の3つがあります。

Stand-alone	ハードウェア・ドライバ・ソフトウェアなしの
	MTS400 スイートをインストールします。

MTS400 Platform ハードウェア・ドライバを含む MTS400 スイート 全体をインストールします。

注: MTS400型のハードウェアがないため、MTS400型テスト・シス テムのリアルタイム機能は、インストールはされますが使用できません。

Custom MTS400 アプリケーションの任意の組み合わせを インストールできます。

5. 必要なセットアップを選択し、Next をクリックします。

注:機能への操作アクセスは、ソフトウェア・キーで使用可能なライセン スによって制御されます(1-13ページを参照)。アプリケーションおよび 機能は、インストールは可能ですが、適切なライセンスが取得されるまで 使用できません。以上の内容は、製品または追加ライセンスを購入すると きに通知されます。

6. カスタム・セットアップを選択した場合は、1-35ページの「カスタ ム・セットアップ」を参照してください。 7. Install をクリックして、インストレーションを確認します。



注:インストール処理中にいくつかのメッセージ・ボックスが表示されます。通常、ユーザの操作は必要ありません。

8. WinPcap Setup ダイアログ・ボックスが表示されるまで、インストール処理を進めます。



注意:WinPcap が以前にインストールされている場合、次のメッセージが 表示されます。

WinPcap 3.1 is already installed on this machine. The installation will be aborted.

この場合は**OK**を選択してWinPcapのインストールを中止し、MTS400型のインストールを続行してください。

6	WinPcap 3.1 Setup	
IJ	WinPcap 3.1 Installer Welcome to the WinPcap 3.1 Installation Wizard	
	This Wizard will guide you through the entire WinPcap installation. For more information or support about WinPcap, check out the <u>WinPcap website</u> .	
		<u>~</u>
Nul	Isoft Install System v2.08	Cancel

- 9. WinPcap Setup ダイアログ・ボックスで、Next を選択します。
- **10.** WinPcap ライセンス契約書が表示されます。契約書を読み、同意する 場合は **I Agree** を選択します。

注: MTS4SA型スタンドアローン・システムのインストールの平均時間は約5分です。



11. インストールが完了すると、InstallShield Wizard Complete ダイアロ グ・ボックスが表示されます。

- 12. PC を再起動するためのオプションを選択し、Finish をクリックします。 PC がシャットダウンし、再起動します。
- PC の再起動時に、MTS400型のオプション・キー・ウィザードを起動 する必要があります。このウィザードを起動するには、Start > Programs > Tektronix MTS400 > OptionKey Wizard を選択します。
- **14.** Option Key Wizard ダイアログ・ボックスの Key String フィールドにオ プション・キーを入力し、Apply をクリックします。入力するオプシ ョン・キーは、インストール・マニュアルに記載されています。
- 15. ライセンス・オプションのリストを確認します。

O Tektronix Option Update
MPEG Applications
Uptions
TSCA Unlimited File Analysis V1.4
TSCA IP Analysis V1.4
TSCA Limited File Analysis V1.4
TSCA Real Time Analysis V1.4
Carousel Generator V2.2
Carousel Analyser V1.5
ES Analyser V1.7
✓ AAC Player/Analyser V1.7
Closed Caption Analysis V1.7
Multiplexer V3.1
Make Seamless V1.8
CharmEditer) (7.1
Plause 1/10.0
Prayer v 10.0
Serial Number: VI005000-012345-00923 Key String: LKV7Z-6934M-5PKSU-SWJBN-SRVQ3-7TPVU-4UT3B-PV2CY-F9V
Key Status: Valid Key
Apply Close

- **16.** Option Key Wizard を閉じます。
- **17.** ライセンスされた MTS400 スタンドアローン・アプリケーションが、 Windows の Start メニュー(1-39 ページの 表 1-9 を参照)から利用で きるようになります。

注:スタンドアローン操作については、デスクトップ・アイコンが自動的 にインストールされません。アイコンは Custom インストール・オプショ ンを使用するとインストールできます。アプリケーションは Windows の Start メニューから起動できます。

アプリケーションを開くには、ソフトウェア・キーが取り付けられている 必要があります(1-14ページの「ソフトウェア保護」を参照)。 カスタム・セットアップ

Tektronix MTS400 - Installs	ihield Wizard		X
Select Features Select the features setup will in	stall.		
	Select the features you want to install, and deselect to WITS400 Applications Buffer Analyser Carousel Generator ES Analyser Witiplexer ES Analyser Multiplexer ES Compliance Analyser TS Compliance Analyser ES Analyser Witiplexer ES Compliance Analyser ES Compliance Analyser ES	the features you do not want to install. Description Select this feature to install all the applications in the MTS400 suite.	
InstallShield	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel	

- 1. 必要な機能の隣にあるチェック・ボックスを選択します。
- 2. 必要な機能をすべて選択したら、Next をクリックしてインストールを 進めます。

 カスタム・インストールでは、MTS400 ソフトウェアと関連付けるフ アイル拡張子を指定できます。関連付けられたファイルは、Windows エクスプローラで選択することによって、TSCA で開いたり、TS エデ ィタで編集したりできます。

Tektronix MT5400 - InstallShi	eld Wizard	×
Select file associations		
	Select which file extensions you wish to associate with Tektronix MTS Associate MPEG file types Solution Associate MPEG file types Solution Associate MPEG file types Solution Associate with Tektronix MTS Descuring Solution Converted Solution Convert	400 applications. iption a select this feature, you e given the opportunity to ciate various MPEG file isions with the Tektronix cations
InstallShield	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel

- 4. MTS400 ソフトウェアと関連付けるファイルのチェック・ボックスを オンにします。
- 5. Next をクリックしてインストールを進めます。インストールは Complete または Deferred インストレーションの場合と同様に進みます。

VLC メディア・プレーヤのインストール

トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ(TSCA) でサムネイル表示およびビデオ表示を正しく操作するには、VideoLAN Web サイトから VLC メディア・プレーヤの最新バージョンをダウンロー ドしてインストールする必要があります。

- インターネットにアクセスできる PC を使用して、VideoLan ホームペ ージ(http://www.videolan.org)に移動します。
- 2. Windows 自己解凍形式の VLC Media Player インストーラを探して PC ハード・ディスクにダウンロードします。

注:インストーラが入っていない Windows zip パッケージのダウンロード やインストールは行わないでください。

3. PC 上にダウンロードされた VLC Media Player ファイルを探して実行 します。



4. 使用する言語を選択します。Welcome / Setup スクリーンが表示されます。

5. セットアップ手順に従って、VLC Media Player をインストールします。

これで、必要な作業が終了しました。VLC Media Player は必要に応じて TSCA から使用されます。

MTX100B 型および VLC Media Player

VLC Media Player を MTX100B 型システムで使用する場合、そのオーディ オ機能は無効にする必要があります。

VLC Media Player のオーディオ機能は次の手順で無効にします。

- 1. Settings > Preferences... を選択します。
- 2. Preferences ダイアログ・ボックスの左のリストで、Audio を選択しま す。
- **3.** General audio settings のセクションで、Enable audio チェック・ボックス をクリアします。
- **4.** Save ボタンをクリックします。これで変更が反映され、Preferences ダイアログ・ボックスが閉じます。

アプリケーションの起動

アプリケーションはすべて、Start > All Programs > Tektronix MTS400 メ ニューから起動されます。

各アプリケーションの簡単な説明は、このマニュアルの 2-1 ページに記載 されています。『MTS400 シリーズ・システム・ユーザ・マニュアル』 (071-1507-xx) には、すべてのアプリケーションの完全な説明が記載され ています。表 1-9 は、Start メニューでのアプリケーションの階層を示して います。

表 1-9: MTS400 シリーズ・システム Start メニュー

Tektronix MTS400	Analyzers >	Buffer Analyzer	
		Carousel Analyzer	
		ES Analyzer	
		PES Analyzer	
		TS Compliance Analyzer	
	Generators >	Carousel Generator	
		Multiplexer	
		TS Editor	
	Player >	MPEG Player*	
	Utilities >	Make Seamless Wizard	
		ScriptPad	
		Stream Cutter	
	Outing K a Wings 1		

OptionKey Wizard

* MTX100B 型 MPEG プレーヤ – Start > Programs > Tektronix > MPEG Player.

注: Start メニューにすべてのアプリケーションが表示されていても、開く ことができるオプションは購入済みのものだけです。

このセクションでは、トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・ アナライザ(TSCA)を使用して、オフラインおよびリアルタイム・スト リームをセットアップおよび解析する方法について簡単に説明します。セ ットアップに関する詳細情報および解析結果を解釈する方法については、 ユーザ・マニュアルの関連する章に記載されています。 ストリームを解析するには、次の操作を実行する必要があります。

- TSCA を起動します。
- ストリーム・インタープリテーション・スタンダードを確認し、必要な場合は選択します。
- ストリーム・トランスポート・レート計算方法を設定します(オフ ラインのみ)。
- 解析されるストリームを識別し、選択します(オフラインまたはリアルタイム)。

TSCA の起動

ここでは、TSCA を開始し、トランスポート・ストリームを解析する方法 を簡潔に説明しています。各種ダイアログ・ボックスの詳細な説明につい ては、『MTS400 シリーズ・システム・ユーザ・マニュアル』(071-1507xx)の TSCA のセクションを参照してください。

1. Start メニューから、Start > All Programs > Tektronix MTS400 > Analyzers > TS Compliance Analyzer を選択します。



TSCA が開き、ただちに **Open Transport Stream**... ダイアログ・ボッ クスが表示されます。



注: **Open Transport Stream...** ダイアログ・ボックスで選択したリアルタ イム解析は、スタンドアローン構成では利用できません。

インタープリテーション・スタンダードの設定

ストリームを正しく解釈するには、TSCA のインタープリテーション・ス タンダードの設定がストリームの作成に使用されたスタンダードと同じで ある必要があります。メイン・ウィンドウのステータス・バーにあるスト リーム・インタープリテーション・フィールドを参照すると、TSCA に対 して現在設定されているベース標準および範囲がわかります。



1. インタープリテーション・スタンダードを変更する必要がある場合、 Open Transport Stream ダイアログ・ボックスで Change... をクリックし ます。Stream Interpretation ダイアログ・ボックスが表示されます。

🕵 Open Transpo			
	Stream Interpretation Base Standard DVB Using default scripts.	Region No Extensions	Change
File Analysis	Look in: 🥪 1	Base Standard DVB Region No Extensions	
Real-time Analysis	My Recent Documents Desitop Desitop My Documents My Computer My Vetwork Places	Scripts Use Custom Scripts Enable scripted section validations during analysis (slower) Scripts Directory C:\Program Files\Tektronic\timpeg(MT5400)(Scripts tektronic.scp MMPEG_Packet.scp MMP.Scp Mmp.scp mmpeg_pat.scp DPI_SCTESS.scp C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ed Settings Ele Shortcuts a Bitrate ements during analysis. Please select e bitrate is cauduated: escan first 1000 PCRs escan al PCRs in file nually set 0 Mbps t finestance (f present) eVur Settings E
	Files of	type: MPEG Transport Stream Files (*.mpg, *.mpeg, *.trp)	
			OK Cancel

 Stream Interpretation ダイアログ・ボックスで、必要に応じて Base Standard および Region を選択します。現在の選択で使用されるスク リプトは Script フィールドに表示されます。

オフライン解析

- No File MPEG TS Complia File Navigation Settings CaptureVu™ Record Help 😹 💽 Restart Analysis 🛛 🜑 Back 🌑 Forward 🔒 Preferences Summary Now Playing MPE Sessions Program Tests SI/PSI PID Packets O No F 💇 Open Transport Stream Stream Interpretation 10 Base Standard DVB, Region No Extensions Change... Using default scripts. Scripted validations are not enabled Look in: TEK_CB00078 (C:) 🔊 🔊 😳 🖂 1EC Advanced Settings Elle Shortcuts Carlesktop.ileaf C Settings Ò Admin Streams Stream Bitrate The stream bitrate is used as a basis for timing measurements during analysis. Please select how the bitrate is calculated: My Recent Documents Chrispr_view C System.sav 🚞 ctp B adesktop.ileaf Prescan first 100 PCRs TekSprint 🛅 Documents and Settings 🛅 Temp O Prescan all PCRs in file Desktop 1386 Co Utils O Manually set Mbps j2sdk1.4.2_10 🔁 WINDOWS Use timestamps (if present) D C WLANProfiles ix95 kix95 Capture¥u[™] Settings 6 Migrate My Documents Stop Analysis at Packet Index mvfslogs My Computer CidData Cutlook Archive Perl C Program Files My Network Places File name: Files of type: MPEG Transport Stream Files (*.mpg, *.mpeg, *.trp) ~ OK Cancel TS Availability 🥥 Sync 🔾 Bit rate 0.000000 Mbps @ 188 Packet Size : 0 DVB No Extensions 🔳 🐻
- 1. File Analysis ビューを選択します。

2. ファイルを識別し、選択します。

ファイルを正しく解析するには、ビット・レートを把握する必要があります。ビット・レートは、TSCAで自動的に計算することも、手動で設定することもどちらも可能です。

3. ストリーム・ビット・レートを計算します。

ファイル内に PCR (プログラム・クロック・リファレンス) が存在す れば、TSCA は最初の 100 PCR をプレスキャンするか、ファイル全体 をスキャンすることにより、ビット・レートを自動的に計算できます。 ファイル全体をスキャンするとビット・レートをより正確に計算でき ますが、ファイルの解析時間が長くなります。 解析するファイル内にタイムスタンプが存在すれば、それを使用して、 より正確なビット・レートを計算できます。タイムスタンプが存在し ない場合は、ビット・レートは PCR を使用して計算されます。

ストリーム・ビット・レートは手動で設定することもできます。

4. CaptureVu[™] パケット・インデックスを設定します。

パケット・インデックス・フィールドにより、解析するストリーム内 のパケット数を指定できます。入力する値は最後に解析されるパケッ トです。つまり、パケット0から入力した値までが解析されます。解 析するストリームのサンプルが小さすぎると、情報が不十分になり、 意味のある解析を行えない場合があることに注意してください。

完全なストリーム解析を確実に行うには、Packet Index チェック・ボ ックスで Stop Analysis をクリアします。

5. OK を選択して、オフライン・ファイル解析を進めます。ストリーム の解析中は、ツールバーに進捗バーが表示されます。

リアルタイム解析

1. Real-time Analysis ビューを選択します。

💇 Open Transpo	ort Stream		X
	Stream Interpretation Base Standard DVB, F Using default scripts. So	Region No Extensions cripted validations are not er	nabled. Change
File Analysis	Interfaces Select from the available	interfaces ASI ASI	
Real-time Analysis	Interface Settings Configurations Configuration	SMPTE Selected Co DVB Parallel These are To browse the network for a	- the current selected configuration. stream, select the Browse button.
		Field	Value to set
		Configuration Name	Configuration
		📮 Device Settings	
		IP Device Name	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver (Microsoft's Packet Scheduler) [\Device\NPF_{19D650
		Passive Mode	N/A
		IP Address	192.158.201.143 (managed by operating system)
		Subnet Mask	(managed by operating system)
		Default Gateway	(managed by operating system)
		😑 Stream Settings	
		Source Address	192.168.201.143
		Destination Address	192.168.201.95
		Destination Port	1234
		Use RTP	🖌 true
		Settings which have be	en changed have a purple background
	\$		Browse
			OK Cancel

- MTS400 シリーズ・システム・インタフェースを選択します。これは、 リアルタイム・ストリームが受信される入力で、ASI、SMPTE、DVB Parallel、RFインタフェース、またはIPインタフェースになります。 ドロップダウン・リストの項目は、どのインタフェースがシステムで 使用できるかによって異なります(使用可能なインタフェースがある 場合)。
- 3. インタフェースを選択したら、そのインタフェースの設定内容が表示 されます。既に設定されている内容をそのまま使用するか、必要に応 じて値を入力し、設定内容を調整します。
- IP 接続で接続する場合は、Browse ボタンをクリックして Browse for IP Flow ダイアログ・ボックスを開き、トランスポート・ストリームを含 んでいるセッションを選択します。
- 5. OKを選択して、リアルタイム・ファイル解析を進めます。

ストリーム解析結果

図 1-4 は、オフライン解析の結果を示しています。リアルタイム解析ビューも、同様のレイアウトです。

C:\Streams\bbc1aug27 generated timestamps.	MPG - MPEG TS Complia	nce Analyser					
<u>File Navigation Settings</u> Capture⊻u™ <u>R</u> ecord <u>H</u> elp							
😢 🔊 Restart Analysis 🔹 Back Servivard 🛔 Preferences Capture Va ^M 🝙 🥼 📾							
Program Tests SI/PSI PID Packets	Summary Now Playing MP	PE Sessions					
Transnort Streem Id 4103, Network Name: Sandy Had	🖹 🚸 Transport S	tream: Id 410	3, Network Name: Sandy Heath	I.			
Program 4167 BBC ONE	Number of Programs:	6					
PID 600 (0x258) 20 (9)	Current TS bit rate: 24	.129 Mbps					
PID 602 (0x25A) #	Current TS bit rate exc	luding Null PID:	22.154 Mbps				
	 Name 	Number	Current Bit Rate	Current(%	Min(Mbps)	Max(Mbps)
	0		H	2.012	8.34%	1.895	2.324
	BBC ONE 4	4167 (0x1047)	H	6.094	21.33%	5.790	6.115
PID 1005 (0x3ED) 01	BBC TWO 4	4231 (0×1087)	H	6.111	21.38%	5.805	6.169
	BBC CHOICE	4351 (0×10FF)	H	6.108	21.37%	5.804	6.168
PID 1007 (0x3EF) 1019	BBC NEWS 24	4415 (0x113F)	H	5.989	20.96%	5.679	5.996
Print PiD 4107 (0x1047) Eg	BBC TEXT 4	4479 (0x117F)		0.899	3.15%	0.594	0.902
+ Program 4351 BBC CHOICE Have	BBC PARLMINI 4	4543 (UXTTEF)		0.993	3.4/%	0.666	0.994
● Program 4473 BBC TEXT 接近 ● Program 4543 BBC PARLMNT 月	TR 101 290 (133)	Other OSFN E	irror 🛶 Event Log				
	Distance (744)			O Decision			
	1 1 Sync		2 1 Transport	0 3 1 a	NIT Octual	(2)	
	1.2 Sync Byte		2 2 CRC	0 3 1h	NIT Other	(2)	
	1.3.a PAT		2.3.a PCR Repetition	3 .2 5	I Repetition	(17)	
	1.4 Continuity		2.3.b PCR Discontinuity Indicator	3 .4.a	Unref PID	()	
	0 1.5.a PMT		2.4 PCR Accuracy	🍊 3.5.a	SDT Actual	(14)	
	1.6 PID (44)		0 2.5 PTS	🌀 3.5b :	SDT Other		
			2.6 CAT	🧿 3.6.a	EIT Actual	(56)	
				🔾 3.6.b	EIT Other		
				() 3.6.c	EIT PF		
				🔘 3.7 R	ST		
				3.8 TI	DT		
<							
T5 Availability 🕥 Sync 🕥 Bit rate 24.128337 Mbps @ 188 Packet Size : 204 511,359 Packets DVB No Extensions 🔢 🗟							

図 1-4: TSCA - 開いたファイル



基本操作

ソフトウェア・アプリケーション

このセクションでは、MTS400 シリーズ MPEG テスト・システムを構成す るソフトウェア・アプリケーションの概要を簡単に説明します。一部のオ プションが有効になっていない場合があることに注意してください。すべ てのアプリケーションの詳細な説明については、『MTS400 シリーズ・シ ステム MPEG テスト・システム・ユーザ・マニュアル』 (071-1507-xx) を参照してください。

MTS4EA 圧縮ビデオ ES アナライザのオプションについては、『MTS4EA ユーザ・マニュアル』 (071-1641-xx) で説明されています。

|--|

アプリケーション	デスクトップ・アイコン 1
アナライザ	
トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ(TSCA)-リアルタイム リアルタイムのトランスポート・ストリーム解析。ユーザが MPEG-2、DVB、ATSC、および ISDB から 適合テストを選択できます。トランスポートの構造、ヘッダの内容、パケットの内容の 16 進表示、 PCR タイミング/トランスポート・レート・グラフ、およびエラー・メッセージ・ログを表示します。	TS Compliance Analyser
トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ(TSCA)-デファード デファード・トランスポート・ストリーム解析。ユーザが MPEG-2、DVB、ATSC、および ISDB から適 合テストを選択できます。トランスポートの構造、ヘッダの内容、パケットの内容の 16 進表示、PCR タイミング/トランスポート・レート・グラフ、およびエラー・メッセージ・ログを表示します。	TS Compliance Analyser
トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ・ライト(TSCA)- デファード 解析対象のトランスポート・ストリームのファイル・サイズが 192 MB までに制限されている点を除 き、TS アナライザと同じです。	TS Compliance Analyser
パケット化エレメンタリ・ストリーム(PES)アナライザ 選択可能なテスト・オプションを備えた PES 解析。PES プログラム構造、ヘッダの内容、パケットの 内容、PTS/DTS タイミング・グラフ、および解析レポートを表示します。	PES Analyser
トランスポート・ストリーム - システム・ターゲット・デコーダ(T-STD)バッファ・アナライザ プログラム・ストリームを、MPEG-2 T-STD バッファ・モデルでの動作と、このモデルへの適合性を モデリングして解析します。トレース機能を含みます。	Buffer Analyser

表 2-1: MTS400/MTS430/MTS4SA/MTS4UP/MTX100B 型でインストールされるアプリケーション (続き)

アプリケーション	デスクトップ・アイコン 1
エレメンタリ・ストリーム・アナライザ 映像およびオーディオ・レベルでのエレメンタリ・ストリーム解析。これには、ベクトル・グラフとマク ロブロックのピクチャ品質が含まれます。	ES Analyser
カルーセル・アナライザ データ項目の構造、ビット・レート、反復率、構文、およびセマンティクスを表示するデータ解析。	Carousel Analyser
ゼネレータ	
カルーセル・ゼネレータ さまざまなデータ放送プロトコルを含む MPEG-2 および DVB トランスポート・ストリームをオフラ インで詳細に生成します。	Carousel Generator
マルチプレクサ テーブル情報とパケット化エレメンタリ・ストリームを共に多重化して、新しいトランスポート・ストリー ムを合成します。新しいトランスポート・ストリームに対して非適合性およびテスト・ケースを指定で きるように、きめ細かい制御が可能です。	Multiplexer
TS エディタ パケットの内容の 16 進表示とヘッダのセマンティクス解釈を使用して、トランスポート・ストリーム・ パケットの表示および編集を行います。 PID の再マッピング、PCR 値の再計算、PCR 誤差の導 入などの機能を提供します。	TS Editor
プレーヤ	
MPEG プレーヤ MPEG-2 ストリームの記録および再生を行います。(MTX100B 型プレーヤの詳細については、 『MTX100B ユーザ・マニュアル』、当社部品番号 071-1927-xx を参照してください。)	MPEG Player
ユーティリティ	
シームレス化機能 ユーザに、ストリーム・プレーヤが連続ループ操作で使用するための MPEG-2 ファイルを作成す る手順を示します。	Make Seamless Wizard
ストリーム・カッタ MPEG-2 ファイルのセクションを新しいファイルに抽出します。	Stream Cutter
スクリプト・パッド ユーザがシステム情報(SI)スクリプトの作成と変更を行えるようにします。	ScriptPad
1 インストールされている場合	


付録 A: クリーニングとメンテナンス

この付録では、MPEGテスト・システムの一般的な手入れと保守の手順について説明します。

- 「予防保全」では、クリーニングの手順について説明します。
- 「問題が発生した場合」では、起動エラーのトラブルシューティン グのヒントをいくつか示します。
- 「輸送用の再梱包」では、機器を梱包して輸送するための手順を示します。

一般的な注意事項

機器は、厳しい気候条件から保護する必要があります。この機器は防水加 工されていません。



注意:スプレーや液体、溶剤に接触させないでください。機器が損傷する 可能性があります。

化学薬品の洗浄剤を使用しないでください。機器を損傷する恐れがありま す。ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンまたはこれに類似する溶剤 を含有する化学薬品を使用しないでください。

予防保全

年に一度、電気的な性能をチェックし、機器の確度を検証(校正)する必要があります。

予防保全は、主に定期的なクリーニングによって実現されます。定期的に クリーニングすることにより、機器が故障しにくくなり、信頼性が高まり ます。動作環境に基づき、必要に応じて機器をクリーニングする必要があ ります。コンピュータ室のような条件に比べると、汚れた条件下ではより 頻繁にクリーニングする必要があります。 外部のクリーニング

機器の外部表面のクリーニングには、乾いた柔らかい布か柔らかい毛ブラ シを使用してください。汚れが落ちない場合は、75%のイソプロピル・ア ルコール溶剤をしみこませた布または綿棒を使用してください。コントロ ールやコネクタ周囲の狭い箇所のクリーニングには綿棒が役立ちます。機 器のどの部分にも研磨剤を使用しないでください。



注意:外部のクリーニング時に機器の内部が湿らないように、布または綿 棒が湿る程度の量の溶剤のみを使用してください。洗浄剤として 75% のイ ソプロピル・アルコール溶剤を使用し、純水で洗い流してください。

フロント・パネルの On/Standby スイッチを水拭きしないでください。機器 のクリーニング中はスイッチを覆ってください。

CD ドライブのクリーニング

CD・ドライブを最も効率よく動作させるには定期的に保守を行う必要が あります。ディスクの表面に汚れや塵が溜まると CD が損傷する可能性が あります。ディスクはすべて、汚れや塵にさらされないように保護ケース に格納してください。



注意:静電気放電(ESD)によって、CD-ROM ドライブのコンポーネント が損傷するおそれがあります。中央のハブを除いて、プラッタ上にあるレ ンズや露出した金属部品に触れないでください。

月に一度、純水で湿らせた布を使用して CD-ROM ドライブの表面をクリ ーニングしてください。



注意:ディスク・ドライブの内部に湿気が入らないようにしてください。 電源が入っていると、内部のコンポーネントが損傷する可能性があります。

キーボードのクリーニング

キーボードおよび内蔵トラッキング・デバイスの外部表面のクリーニング には、乾いた柔らかい布か柔らかい毛ブラシを使用してください。コント ロールやコネクタ周囲の狭い箇所のクリーニングには綿棒が役立ちます。 機器のどの部分にも研磨剤を使用しないでください。



注意:外部のクリーニング時にキーボードや内蔵トラッキング・デバイス の内部が湿らないように、布または綿棒が湿る程度の量の溶剤のみを使用 してください。洗浄剤として 75% のイソプロピル・アルコール溶剤を使用 し、純水で洗い流してください。

問題が発生した場合

このセクションでは、テスト・システムの使用中に発生する可能性がある 問題について説明します。このセクションでは、性能の検査や調整に関連 した具体的な問題は取り上げていません。このセクションで説明する MTS400 シリーズ・システムの診断手順は、問題の切り分けに役立ちます。 性能検査の手順については、MTS400 シリーズ・システム MPEG テスト・ システム・リカバリ CD-ROM 上の PDF ファイルとして提供されている、 『MTS400 シリーズ・システム MPEG テスト・システム・テクニカル・リ ファレンス』を参照してください。

起動時のセルフテストは、テスト・システムのアプリケーションを起動す るために機器の電源を最初にオンにしたときに実行されます。これらの診 断では、オペレーティング・システムとハードウェアが正しく動作するこ とがチェックされます。起動時のセルフテストでエラー・メッセージが発 生した場合、MTS400シリーズ・システム・ソフトウェアの起動を妨げる システム・エラーが存在する可能性があります。

表 A-1 は、オペレーティング・システムと周辺機器に関連するハードウェ アの問題の症状と、考えられる解決策のいくつかを示しています。

 兆候	考えられる原因と推奨される対応
機器の電源がオンにな らない	電源ケーブルが機器と電源に接続されていることを確認しま す。
	On/Standby スイッチを押したときに機器に電力が供給される こと、およびファンが動作することをチェックします。
	電源から電力が供給されていることをチェックします。
	当社サービス受付センターにお問い合わせください。
機器の電源がオンになっても、起動時シーケンスが完了しない	フロッピー・ディスク・ドライブを点検してディスクを取り出し、機器がハード・ディスク・ドライブから起動していることを確認します。
起動時のセルフテスト が失敗する	当社サービス受付センターにお問い合わせください。
機器が、モニタ、プリン タ、キーボードなどのア クセサリを認識しない	アクセサリが適切に接続またはインストールされていることをチ ェックします。 当社サービス受付センターにお問い合わせください。
On/Standby スイッチで 機器の電源がオフにな らない	Windows XP のシャットダウン手順に従って機器の電源をオフ にしてみてください。それでも機器の電源がオフにならない場 合は、タスク・マネージャを使用してタスクを終了します。最後 に、強制シャットダウン手順を試してください。On/Standby スイ ッチを5秒間押したままにして、機器の電源をオフにします。

表 A-1: 起動時のエラーのトラブルシューティング

ソフトウェアに関する問題

MPEG テスト・システムはソフトウェアがインストールされた状態で納品 されます。ソフトウェアに問題があると思われる場合は、テスト・システ ムのアプリケーション・ソフトウェアの問題と、インストールされている 他のソフトウェアの問題を区別するようにしてください。

ソフトウェアに関する問題の多くは、ソフトウェア・ファイルの破損また は不足が原因になっています。ほとんどの場合、ソフトウェアに関する問 題を解決するための最も簡単な方法は、ソフトウェアを再インストールす ることです。付録の「ソフトウェアの修復とリカバリ」を参照してください。

ネットワークに問題があると思われる場合は、「付録 C:ネットワークの トラブルシューティング」を参照してください。

ハードウェアに関する問題

ハードウェアの問題にはいくつかの原因が考えられます。このマニュアル の設置手順を見直して、機器を正しく設置していることを確認してくださ い。MTS400 シリーズ・システムにはユーザが保守できる部品はないため、 ハードウェアの問題が発生した場合は、当社サービス受付センターにお問 い合わせいただく必要があります。

輸送用の再梱包

機器は、最初に当社によって、輸送中の損傷から機器を保護するための梱 包資材を使用したカートンに入れて出荷されています。機器を別の場所に 輸送する必要がある場合は、輸送中に機器が適切に保護されるように、元 の輸送用カートンと梱包資材を使用することを強くお勧めします。



注意:機器を別の場所に輸送する場合、または修理のために当社サービス 受付センターに機器を返送する場合、機器の保証が失われないように、元 の輸送用カートン(良好な状態のもの)を使用することを強くお勧めしま す。

当社は、機器が損傷した状態でサービス受付センターに到着し、その原因 が元のカートンまたは当社から購入した交換用カートン(および支持用梱 包資材)で輸送されていなかったことによる場合、機器の保証に応じるこ とはできません。元の梱包資材が紛失している場合は、当社営業所にお問 い合わせいただき、交換用梱包資材を入手してください。

梱包の検査

機器を別の場所に輸送する準備を行う場合は、現在の梱包資材の状態と、 不足している資材がないかどうかを検査することが重要です。

現在の梱包資材の状態が良くない場合、または不足している資材がある場 合は、新しい梱包キットを注文することを強くお勧めします。

交換用梱包資材

当社から新しい梱包資材を入手できます。これらの資材を入手するには、 当社営業所にお問い合わせください。

交換用梱包キット(当社部品番号065-0714-xx)には、輸送のために機器 を正しく梱包するのに必要な梱包資材がすべて含まれています。

梱包手順

機器を輸送する場合は、機器が適切に保護されるように梱包することが重 要です。修理のために機器を返送する場合、機器と共に受け取ったアクセ サリを返送する必要はありません。

- 1. 機器を修理のために当社営業所に輸送する場合は、次の情報を示すタ グを機器に添付してください。
 - 所有者の名前と住所
 - 機器のシリアル番号
 - 発生した問題および必要なサービスの説明
- 2. 機器の前面に前面保護カバーを置きます。
- 3. 機器を保護用の袋に入れます。この袋は、汚れ、湿気、およびその他 の破片がキャビネットに入らないようにします。
- 4. 袋の上部を機器の上の方できれいにたたみ、できるだけ平らにして梱 包用テープで止めます。
- 5. 機器の正面に前面緩衝材をかぶせます。
- 6. 機器の後面に後面緩衝材をかぶせます。
- 7. 前後の緩衝材を付けた状態で機器を注意して持ち上げ、輸送用カートンの中に下ろします。
- 8. カートン内の上部にダンボール・トレイを置き、前後の緩衝材の上に 載るまで下に押し込みます。

注: 梱包の完全性と製品の安全を保証するために、梱包内にアクセサリが 含まれているかどうかには関係なくトレイをセットする必要があります。

- 9. アクセサリを輸送する場合は、トレイの中にアクセサリを配置します。
- 10. 輸送用カートンを閉じてテープで止めます。
- **11.**機器を配送先に輸送するために必要な、輸送用の適切な書類を添付します。

付録 B: MTS400 シリーズ・システムのリカバリ

MTS400 シリーズ・システム・ソフトウェアで問題が発生した場合は、このセクションの手順に従って、システムを出荷時のデフォルトのインストレーションと設定に戻します。

注:交換用ディスクとして当社に注文したハード・ディスク・ドライブに 交換した後でソフトウェアをリストアする場合は、ハード・ディスク交換 キットに付属していた指示書に従ってください。

注:このセクションで説明する手順は、MTX100B型には適用されません。

概要

この手順では、システムに同梱されている MTS400 シリーズ・システムの リカバリ・メディアが必要です(表 B-1 を参照)。

数量	説明	部品番号
1枚	ソフトウェア・パッケージ:オペレーティング・システムのリスト ア DVD、MTS400 型 MPEG テスト・システム	063-3971-xx
1枚	ソフトウェア・パッケージ:MTS400 型 MPEG テスト・システ ム・インストール CD-ROM	063-3814-xx

表 B-1: MTS400 シリーズ・システムのリカバリ・メディア

このインストールは、ドライバのインストールやネットワーク用のシステム 設定に精通している認定された技術者のみが実行するようにしてください。

このセクションの手順には、次のヒントが当てはまります。

- 後述の手順で特別な指示がある場合を除き、デフォルト設定を使用します。
- 各手順ではドライブ「D:」を CD-ROM ドライブとして使用しています。
- 手順によっては、最後にシステムを再起動するよう指示されます。
 その場合、再起動を求めるプロンプトが表示されたら、Yesを選択します。プロンプトが表示されない場合は、Startメニューから
 Shutdownを選択し、Restart the computer を選択します。

この付録の手順では、次の方法を説明します。

- オペレーティング・システムを出荷時のデフォルト設定に戻す
- SCSI ドライブを復元する(必要に応じて)
- MTS400 シリーズ・システム・アプリケーションをインストールする
- ソフトウェア・ライセンス・オプション・キーを復元する
- SCSI ドライブを再フォーマットする(必要に応じて)

このシステム全体には、次のものが含まれます。

- Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2B
- Internet Explorer 6.0 SP2
- SigmaTel C-Major サウンド・ドライバ
- Mobility Radeon 7500 ディスプレイ・ドライバ (ATI)
- Tektronix Soft Power Down ドライバおよびシャットダウン・サービス
- Intel EtherExpress PRO/100B および PRO/1000 PCI アダプタ・ドライバ
- Symbios SCSI ドライバ
- Nero CD/DVD 書込みソフトウェア
- Intel アプリケーション・アクセラレータ
- Intel INF Update
- Media Player 10
- 当社 MTS400 シリーズ・システム MPEG テスト・システム・アプリ ケーション・ソフトウェア

オペレーティング・システムのリストア

状況によっては、停電が発生したりファイルが誤って削除されたりした場合のように、システムがハード・ディスクからのブートに失敗することがあります。この状況が発生した場合は、MTS400シリーズ・システムのリカバリ・メディアを使用して、ハード・ディスクを出荷時のデフォルト・インストール状態にリストアします。



MTS400 シリーズ・システム・オペレーティング・システムのリストア

MTS400 シリーズ・システム・オペレーティング・システムをリストアす るには、次の手順を使用します。このリストア・プロセスが有効なのは、 ハード・ディスクがまだ正常な場合のみです。このプロセスでは、オペレ ーティング・システムとアプリケーション・ソフトウェアがリストアされ ます(このプロセスは 30 分以内に完了します)。



注意:データの損失を防ぐために、ハード・ディスクをバックアップしてから、MTS400シリーズ・システムをリストアしてください。システムのリストア処理を行うと、ハード・ディスク上のすべてのデータが消去されます。

- CD-ROM ドライブの MTS400 シリーズ・オペレーティング・システム のリストア DVD から MTS400 シリーズ・システムを開始します。リカ バリ・アプリケーションが自動的に開始されます。
- 1キーを押すと、システムのリストア処理が開始されます。Acquiring Device ダイアログ・ボックスが短時間表示され、進行状況バーが表示 されます。
- 3. システムのリストアが完了したら、CD-ROM ドライブから DVD を取 り出し、任意のキーを押してから4 キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、Yキーを押して機器を再起動します。
- 5. 起動時に、システムから Windows XP をセットアップするよう求めら れます。必要に応じてデフォルト設定をそのまま使用し、画面に表示 される手順に従います。
- 6. プロンプトが表示されたら、システムの再起動を許可します。

SCSI ドライブを復元します。

オペレーティング・システムのリストア後、SCSI ドライブ (ドライブ E および F) がシステムから認識されていることを確認してください。 図 B-1 は、Windows エクスプローラに表示されたドライブを示しています。



図 B-1: 自動的に認識されている SCSI ドライブ

ドライブ(EおよびF)がWindows エクスプローラに表示されない場合は、 次の手順を実行して、システムがこれらのドライブを認識できるようにし ます。

1. Windows の Disk Management ウィンドウを開きます (Start > Control Panel > Performance and Maintenance > Administrative Tools > Computer Management > Storage > Disk management)。

ディスク0とディスク1は Foreign と表示されます(図 B-2 を参照)。

 ■ Be Acton Yew Window Help ■ Be Acton Yew Help ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76.68 GB 72.41 GB 94 % No ■ C:	- 6 🛛										ement	omputer Manage	🗐 Co
 Total Status Capacity Free Space Free Space	X									elp	<u>Window H</u>	le <u>A</u> ction <u>V</u> iew	📑 Б
Computer Management (Local) Volume Layout Type File System Status Capacity Free Space % Free Fault Tolerance Overhead C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76:68 GB 72:41 GB 94 % No 0% C: Partition Basic NTFS Healthy (System) 76:68 GB 72:41 GB 94 % No 0% Discrete Close and Alerts Discrete Management Discre										ļ	1 🖻 🖻	+ 🗈 🖪 🔮	=
Bisk Defragmenter Bisk Management Bisk Management Bisk Management Bisk Management Bisk Management		Overhead 1%	Fault Tolerance No	% Free 94 %	Free Space 72.41 GB	Capacity 76.68 GB	Status Healthy (System)	File System	Basic	Volume Layout	nt (Local) s nd Groups Logs and Alerts ier orage	mputer Managemen System Tools European Shared Folders Stared Folders Cocal Users an Performance L Storage Storage Removable Sto	
Construction of the second sec										CDisk 0 Dynamic Foreign CDisk 1 Dynamic Foreign	enter lications	Disk Defragme Disk Managem Services and Appli	
Bavic (C) 75.63 GB NTFS Online DVD (D:) No Media) 8 GB NTFS thy (System)	(C:) 76.6 Healt	CD-ROM 0 DVD (D:) No Media			
Primary partition									n	Primary partition	>		<

図 B-2: コンピュータの管理 - SCSI ドライブ、異形式

2. ディスク0またはディスク1を右クリックし、ショートカット・メニ ューから Import Foreign Disks... を選択します(図 B-3 を参照)。

📕 Computer Management					
🖳 File Action View Window H	ielp				
(= -) 🗈 💽 😫 😫	1				
Computer Management (Local) Computer Management (Local) Communication Communi	Volume C:)	Layout Partitior	Type Basic	File System NTFS	Status Health
E Services and Applications	Cynamic Foreign	<0	iew Volur	ne;	
	and the second	I	mport Fo	reign Disks	
	Dynamic	- C	onvert t	o Basic Disk	
	Foreign	B	eactivati emove D	e Disk. isk	
	Basic	< 2 P	roperties	;	┍
	76.68 G Online	в	lelp		
	DVD (D:	ROM 0) a			

図 B-3: Import Foreign Disks の選択...

3. Import Foreign Disks ダイアログ・ボックスで、ディスク・グループが 選択されていることを確認し、OK を選択します。

efore using these disks, add them to your system configuration.	
lisk groups:	-
✓ Foreign disk group (2 of 2 disks)	
	Di <u>s</u> ks
	1
	OK

図 B-4: Import Foreign Disks ダイアログ・ボックス

4. Foreign Disk Volumes ダイアログ・ボックスで、OK を選択します。

isks. Click OK to add th	ne ope, condutori, and size c nese disks.	a volumes on these loreign
Туре	Condition	Size
Simple volume	OK	70001 ME
Simple volume	OK	70001 ME

図 B-5: Foreign Disk Volumes ダイアログ・ボックス

E Computer Management										
🗐 Eile Action Yiew Window H	elp									
🗢 🔿 🖻 📧 😫 🐼 🗙 🗃	' 🚅 🔯									
Computer Management (Local) System Tools Computer Management (Local) System Tools Computer Management Computer Management System Tools Computer Managementer Computer Manageme	Volume (C:) (C:) (F:) (F:) (F:) UDISKPRO (G:) UDISKPRO (G:	Layout Partition Simple Partition (F:) 68.36 Gf Healthy (C:) 76.68 Gf Healthy UD15KP Healthy	Type Basic Dynamic Dynamic Basic Dynamic Basic Dynamic Basic Dynamic Bas	File System NTFS NTFS NTFS FAT	Status Healthy (System) Healthy Healthy (Active)	Capacity 76.68 GB 68.36 GB 68.36 GB 122 MB	<u>Free Space</u> 72.42 GB 29.34 GB 57.26 GB 70 MB	% Free 94 % 42 % 83 % 57 %	Fault Tolerance No No No No	0verhea 0% 0% 0%
	Drins and a publication	Cimela	valuma							~
	rimary partition	Simple	voluine							

ディスクが、図 B-6 に示すように表示されます。

図 B-6: 手動で認識された SCSI ドライブ

これで MTS400 シリーズのオペレーティング・システムのリストア手順が 完了しました。

MTS400 シリーズ・システム・アプリケーションのインストール

MTS400 型または MTS430 型に MTS400 シリーズ・システム・アプリケー ションをインストールする手順は、スタンドアローン・インストールの手 順と似ています(1-27 ページを参照)。

1-28 ページ (MTS4SA 型スタンドアローン・システムのインストール セ クション)に記載されている手順に従い、MTS400 Platform (図 B-7 を参 照)を選択してインストールを続行してください。



図 B-7: MTS400 シリーズのインストール – Setup Type

MTS400 シリーズのアプリケーションをインストールしたら、ソフトウェ ア・ライセンス・キーを復元する必要があります。これについては、スタ ンドアローン・システムのインストール手順でも説明しています(1-27ペ ージを参照)。

SCSI ドライブの再フォーマット



注意: SCSI ドライブをリセットすると、ドライブに格納されているすべて のデータが失われます。重要なデータは必ずバックアップするようにして ください。

MPEG ファイル・ストレージには、2 つの SCSI (Small Computer System Interface) ハード・ディスク・ドライブが使用されています。これらのド ライブが破損したら、次の手順を使用してリセットする必要があります。

- CD-ROM ドライブに MTS400 シリーズ・システム・オペレーティン グ・システムのリストア DVD を挿入します。SCSI_DRV フォルダに 移動します。
- 2. SCSI_DRV フォルダを C: ドライブにコピーします。このフォルダには 次のファイルが格納されています。
 - drives.bat
 - readme.doc
 - complete.txt
 - complete2.txt
- 3. MTS400 シリーズ・システム・オペレーティング・システムのリスト ア DVD を取り出します。
- 4. SCSI_DRV フォルダから、ファイル drives.bat を実行します(ファイル 名をダブル・クリックします)。
- 5. プロセスが完了したら、機器を再起動します。

付録 C: ネットワークのトラブルシューティング

ネットワークはスタンダードに基づいていますが、各ネットワーク(LAN またはWAN)には固有の特性が多数存在するため、特定のネットワーク に関する十分な知識がないとトラブルシューティングは困難になります。 そのため、ネットワークの詳細なトラブルシューティングは、そのネット ワークの特性に精通している専門家が実行すべきです。

この付録では、ネットワーク・エラーの一般的ないくつかの原因を解消で きる基本的な手順を紹介します。これらの手順を使用しても問題を解決で きない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

基本的な要件

ホスト・マシンのトラブルシューティングを行う前に、次の要件が満足さ れるようにしてください。

- システムをネットワーク上で、ネットワーク・アダプタ・カードに 付属するドキュメントに説明されている方法で使用するように設定 します。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせくだ さい。
- テスト・システムを受け取った後にロードした可能性のあるどのア プリケーションも、テスト・システム・コンポーネントに割り当て られたポートを使用していないことを確認します。

MTS400 シリーズ MPEG テスト・システム 基本操作マニュアル

IP パラメータ

このセクションの図は、各 IP パラメータ(IP アドレス、サブネット・マ スク、およびデフォルト・ゲートウェイ)が、ネットワーク接続にどのよ うな悪影響を与える可能性があるかを示しています。

IP アドレスが正しくない

テスト・システムの IP アドレスが正しくない(固有でない)場合は、ネ ットワーク上で通信できない可能性があります。図 C-1 では、TVTest_1 が Rennes と同じ IP アドレスを使用しています。Rennes が最初に起動される と、TVTest_1 は IP アドレスの競合を認識し、TCP/IP をロードしません。 この結果、ネットワーク経由でシステムに到達できなくなります。

IP アドレスが間違っていて、サブネット上に存在しない場合は、デバイス (システムまたは監視ステーション)からの通信は可能な場合があります が、デバイスへの通信は不可能になる場合があります。



図 C-1: IP アドレスが正しくない

サブネット・マスクが正しくない

サブネットやサブネットを含むネットワークは複雑であり、IP アドレス指 定についての十分な知識を必要とします。発生しているネットワークの問 題にサブネットが関係していると思われる場合は、ネットワーク管理者に お問い合わせください。図 C-2 は、単純な(比較的よく見られる)サブネット・マスクの問題を示しています。

図 C-2 の TVTest_1 のサブネット・マスクは、ネットワーク・アドレスが IP アドレスの最初の 2 バイトに含まれていることを示しています。ドット 区切りの 10 進表記では、ネットワーク・アドレスは 128.181 です。この情 報により、デバイスはデフォルト・ゲートウェイ経由でルーティングされ なくても、同じネットワーク・アドレスを持つ他のデバイスと通信できま す。



IP アドレス: 128.181.99.82 サブネット・マスク: 255.255.255.0 IP アドレス: 128.181.99.72 サブネット・マスク: 255.255.255.0 IP アドレス: 128.181.99.62 サブネット・マスク: 255.255.0.0

図 C-2: サブネット・マスクが正しくない

TVTest_1は Carnac とは通信できません。これは、TVTest_1のサブネット・マスクによると、Carnac と TVTest_1 が論理的に同じネットワーク上に存在するためです。この結果、TVTest_1 から Carnac に送信されたメッセージはルーティングされなくなります。この2つのデバイスが接続を共有していないため、TVTest_1は Carnac のネットワーク・カードの正しいアドレスを見つけることができず、Carnac には到達できません。

TVTest_1は、TVTest_2およびRennesとは通信できます。それは、これら 3つのデバイスが接続を共有しているため、TVTest_1からのメッセージを ルーティングする必要がないためです。したがって、正しくないサブネッ ト・マスクが設定されているにもかかわらず、TVTest_1はTVTest_2およ びRennesの正しいアドレスを見つけることができます。

デフォルト・ゲートウェイの IP アドレスが正しくない

TCP/IP Properties ダイアログ・ボックスで指定したデフォルト・ゲートウ ェイは、ネットワーク上の各サブネットワークを「認識している」デバイ スです。メッセージ(たとえば、あるシステムから他のサブネット上のデ バイスへのトラップ)を送信する場合、デフォルト・ゲートウェイはその メッセージを適切なサブネットにルーティングできます。TCP/IP Properties ダイアログ・ボックスで指定した IP アドレスが間違っていると、他のサ ブネット上のデバイスへのメッセージは(デフォルト・ゲートウェイまで 届かないため)宛先には到達しません。C-3を参照してください。



サブネット・マスク: 255.255.255.0 デフォルト・ゲートウェイ: 128.181.99.1 デフォルト・ゲートウェイ: 128.181.99.1

サブネット・マスク: 255.255.255.0

サブネット・マスク: 255.255.255.0 デフォルト・ゲートウェイ: 128.181.99.10

図 C-3: デフォルト・ゲートウェイの IP アドレスが正しくない

一般的なトラブルシューティング手順

以降のセクションで実行する手順の多くは、一般的な作業です。

ホスト・マシンへの Ping

すべての TCP/IP インストールで提供されているユーティリティの1つが Ping.exe です(C:\windows\system32\ディレクトリを探してください)。このユーティリティでは、指定したホスト・マシンに通信パケット を送信し、そのマシンからの応答を記録することができます。この操作に より、パケットが宛先に到達したかどうかが判別されます。Ping を実行す るには、次の手順を使用します。

- 1. Start メニューから Run を選択します。Run ダイアログ・ボックスが表示されます。
- 2. Run のテキスト・ボックスに、次のいずれかを入力します。

ping machineName

ping IPaddress

この例では、machineName と IPaddress がそれぞれ、ping しようとし ているネットワーク・デバイスのホスト・マシン名と IP アドレスを表 しています。

3. OK をクリックします。

DOS ウィンドウに、マシンが ping に応答しているかどうかが示され ます。図 C-4 では、宛先マシン (Oxford4) は応答していません。



図 C-4: Ping.exe コマンドのウィンドウ

Ping は短時間だけ実行され、プロセスが完了すると DOS ウィンドウは閉じられます。

TCP/IP パケットのルートのトレース

パケットが、宛先マシンまでの経路のどこまで到達したかや、その途中で パケットがどのデバイスを通過したかがわかると便利な場合があります。 この機能を提供するユーティリティが tracert.exe です。 tracert は、 ネットワーク内の混雑したポイントを示すこともできます。tracert を実行 するには、次の手順を使用します。

- 1. Start メニューから Run を選択します。Run ダイアログ・ボックスが表示されます。
- 2. Run のテキスト・ボックスに、次のいずれかを入力します。

tracert machineName

tracert IPaddress

この例では、machineName と IPaddress がそれぞれ、到達しようとして いるネットワーク・デバイスのホスト・マシン名と IP アドレスを表し ています。

3. OKをクリックします。

DOS ウィンドウ(図 C-5 を参照)は、パケットの進行状況を示しています。右端の列は、tracert パケットを正常に通したネットワーク上

のノードの IP アドレスを示しています。この情報は、宛先デバイス までの経路上にある最後の正常なノードを示しています。

MS C:	\WINNT\Syst	em32\tracert	t.exe		_ 🗆 ×
Trac over	ing route a maximur	to ibm.co n of 30 ho	om [204.1 ops:	46.80.99]	
1234567890 11123415 16	<pre><10 ms <10 ms <10 ms <10 ms <10 ms * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	<pre><10 ms <10 ms <10 ms <10 ms <10 ms <10 ms ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **</pre>	<pre><10 ms <10 ms <10 ms <10 ms <10 ms ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **</pre>	rs39aU106.ens.tek.com [128.181.240.2] r19a.ens.tek.com [128.181.1.2] r63a.ens.tek.com [192.65.3.6] rs63a.ens.tek.com [134.62.1.3] Request timed out. Request timed out. 204.146.80.99	

図 C-5: Tracert.exe コマンドのウィンドウ

ネットワーク上にあるデバイスの IP アドレスの検索

ネットワーク上にあるコンピュータの IP アドレス(または、IP アドレス がわかっている場合はネットワーク名)の検索や確認が必要になる場合が あります。この情報を検索して、Hosts ファイルで使用している IP アドレ スやネットワーク名が正しいことを確認したい場合もあります。この情報 を表示するユーティリティが nslookup.exe です。nslookup は下に説明する 方法で使用します。

- 1. Start メニューから Run を選択します。Run ダイアログ・ボックスが表示されます。
- 次のいずれかを入力して Enter キーを押します。ここで、 machineName と IPaddress がそれぞれ、検索しようとしているデバイス のネットワーク名と IP アドレスです。

nslookup machineName

nslookup IPaddress

検索しようとしているデバイスのネットワーク名と IP アドレスが表示 されます。ネットワークで DNS を使用している場合は、DNS サーバ ーの IP アドレスとネットワーク名も表示されます。図 C-6 を参照し てください。

MS Command Prompt	_ 🗆 ×
Microsoft(R) Windows NT(TM) (C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp.	
C:\>nslookup oxford4 Server: dnsmaster.tek.com Address: 128.181.5.11	
Name: oxford4.cse.tek.com Address: 128.181.39.88	
C:\>	

図 C-6: nslookup の結果が表示されたコマンド・プロンプト

ネットワーク情報の入手先

ネットワークのトラブルシューティングに関してさらに多くの情報が必要 な場合、次のリソースが役立つ可能性があります。

注:これらのリソースではより多くの情報が提供されている可能性があり ます。これらの情報の大部分はそのまま提供されており、その適合性につ いては、書面または黙示を問わず保証されていません。ネットワークに関 するトラブルシューティング情報の最善の入手先は、担当のネットワーク 管理者です。

- Cisco Systems, Inc. http://www.cisco.com/
 このサイトは特に、Cisco 製デバイスを使用しているネットワークに役立ちます(この URL は 2005 年 1 月時点で有効)。
- Dulaney, E、Lawrence, S、Scrimger, R、Tilke, A、White, J、Williams, R、Wolford, K 『MCSE Training Guide: TCP/IP』 Indianapolis, IN. New Riders, 1998

これは、MCSE(マイクロソフト認定システムエンジニア)資格の ためのトレーニング・ガイドで、TCP/IP とネットワークのトラブル シューティングを扱っています。

 Taylor, E. [Network Troubleshooting Handbook] New York, NY.McGraw–Hill, 1999



用語集

ARIB – Association of Radio Industries and Businesses (電波産業会)

ASI – Asynchronous Serial Interface (非同期シリアル・インタフェース)

ATSC – Advanced Television Systems Committee (高画質テレビ・システム委員会)

ドングル-「ソフトウェア・キー」を参照

COFDM – Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing(直交周波数分 割多重方式)

DVB – Digital Video Broadcasting(デジタル・ビデオ・ブロードキャスティング)

GPSI – General Purpose Serial Interface (汎用シリアル・インタフェース)

MIC – MPEG Interface Card (MPEG インタフェース・カード)

PSK – Phase Shift Keying(位相偏移変調)

QAM – Quadrature Amplitude Modulation(直交振幅変調)

SMPTE – Society of Motion Picture and Television Engineers (映画テレビ技術 者協会)

ソフトウェア・キー-ソフトウェア・オプションを有効にするセキュリテ ィ・デバイス。このキーは、プログラムが実行される間は機器の I/O ポー トに接続されている必要があります。USB ソフトウェア・キーは、スタン ドアローン製品で使用できます。

TSCA-トランスポート・ストリーム・コンプライアンス・アナライザ

用語集

索引

索引

М

MTS400 接続, 1-15 配置, 1-15 MTX100B, 1-2

S

SCSI 再フォーマット,9 復元,4 Start メニュー, 1-39

Т

TSCA インタープリテーション・スタンダード, 1-42 オフライン解析, 1-44 起動, 1-40 ストリーム解析結果, 1-47 リアルタイム解析, 1-46

TSCA の起動, 1-40

V

VLC Media Player MTX100B, 1-38 VLC メディア・プレーヤ インストール, 1-37

ア

アクセサリ スタンダード, 1-13, 1-14 アプリケーション, 1 インストール, 8 起動, 1-39 アプリケーション・ソフトウェアのリストア,1 安全にご使用いただくために,v

イ

インストール アプリケーション,8 機器,1-15 スタンドアローン,1-27 インタープリテーション・スタンダード,1-42

才

オプション, 1-4 MTS400型, 1-4 MTS430型, 1-7 MTS4SA型, 1-9 MTS4UP型, 1-11 オフライン解析, 1-44 オペレーティング・システムのリストア, 3

ታ

解析 オフライン,1-44 リアルタイム,1-46 環境条件について,ix 関連マニュアル,xii

+

機器のクリーニング,1 機器の輸送,5 機能と特長,1-2

梱包,5

サ

サブネット・マスク 正しくない,2

シ

システム・ソフトウェアの再インストール,1 システム・リカバリ,1 仕様,『テクニカル・リファレンス』を参照

ス

スタンドアローン インストール, 1-27 システム要件, 1-28 ソフトウェア・インストール, 1-29

セ

性能検査,『テクニカル・リファレンス』を参照 製品の説明, 1-1 設定 ネットワーク, 1-23

ソ

ソフトウェア キー, 1-14 保護, 1-14 リカバリ, 1 ソフトウェア・アプリケーション, 1

テ

テクニカル・リファレンス・マニュアル, xii

デ

デフォルト・ゲートウェイ 正しくない,4 デュプレックス操作,1-23

電源

オフ, 1-23 オン, 1-22 供給, 1-21 要件, 1-21

۲

arepsilon	ラブルシューティング
	起動時のエラー,3
	他の情報の入手先,8
	ネットワーク,1
arepsilon	ランスポート・ストリーム・コンプライアン
	ス・アナライザ
	TSCA, 1-40

ネ

ネットワークの設定, 1-23 ネットワークのトラブルシューティング, 1

ハ

ハードウェア・インストール,1-15

朩

保守,1

マ

マニュアル表記規則, xiii

ユ

輸送用の再梱包,5

Ξ

予防保全,1

IJ

リア・パネル・コネクタ,1-16 リアルタイム解析,1-46