TLA7000 シリーズ ロジック・アナライザ インストール・マニュアル



www.tektronix.com 071-1748-01 Copyright © Tektronix. All rights reserved. 使用許諾ソフトウェア製品は、Tektronix またはその子会社や供給者が所有するもので、米国著作権法および国際条約の規定によって保護されています。

Tektronix 製品は、登録済および出願中の米国その他の国の特許等により保護されています。本書の内容は、既に発行されている他の資料の内容に代わるものです。また、本製品の仕様および価格は、予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

TEKTRONIX および TEK は Tektronix, Inc. の登録商標です。

Tektronix 連絡先

Tektronix, Inc. 14200 SW Karl Braun Drive P.O. Box 500 Beaverton, OR 97077 USA

製品情報、代理店、サービス、およびテクニカル・サポート:

- 北米内:1-800-833-9200 までお電話ください。
- = 世界の他の地域では、www.tektronix.com にアクセスし、お近くの代理店をお探しください。

保証 2

当社では、本製品において、出荷の日から1年間、材料およびその仕上がりについて欠陥がないことを保証 します。この保証期間中に製品に欠陥があることが判明した場合、当社では、当社の裁量に基づき、部 品および作業の費用を請求せずに当該欠陥製品を修理するか、あるいは当該欠陥製品の交換品を提 供します。保証時に当社が使用する部品、モジュール、および交換する製品は、新しいパフォーマンス に適応するために、新品の場合、または再生品の場合もあります。交換したすべての部品、モジュール、 および製品は当社で保有されます。

本保証に基づきサービスをお受けいただくため、お客様には、本保証期間の満了前に当該欠陥を当社に通知していただき、サービス実施のための適切な措置を講じていただきます。お客様には、当該欠陥製品を梱包していただき、送料前払いにて当社指定のサービス・センターに送付していただきます。本製品がお客様に返送される場合において、返送先が当該サービス・センターの設置されている国内の場所であるときは、当社は、返送費用を負担します。しかし、他の場所に返送される製品については、すべての送料、関税、税金その他の費用をお客様に負担していただきます。

本保証は、不適切な使用または不適切もしくは不十分な保守および取り扱いにより生じたいかなる欠陥、故障または損傷にも適用されません。当社は、以下の事項については、本保証に基づきサービスを提供する義務を負いません。a)当社担当者以外の者による本製品のインストール、修理またはサービスの試行から生じた損傷に対する修理。b)不適切な使用または互換性のない機器への接続から生じた損傷に対する修理。c)当社製ではないサプライ用品の使用により生じた損傷または機能不全に対する修理。d)本製品が改造または他の製品と統合された場合において、改造または統合の影響により当該本製品のサービスの時間または難度が増加したときの当該本製品に対するサービス。

この保証は、明示的または黙示的な他のあらゆる保証の代わりに、製品に関して当社がお客様に対して提供 するものです。当社およびベンダは、商品性または特定目的に対する適合性についての一切の黙示保証を 否認します。欠陥製品を修理または交換する当社の責任は、本保証の不履行についてお客様に提供される 唯一の排他的な法的救済となります。間接損害、特別損害、付随的損害または派生損害については、当社 およびそのベンダは、損害の実現性を事前に通知されていたか否に拘わらず、一切の責任を負いません。

保証 9(b)

当社では、ソフトウェア製品を提供する目的で使用されているメディア、およびそのメディア上のプログラムの エンコードにおいて、出荷の日から3か月間、材料およびその仕上がりについて欠陥がないことを保証しま す。この保証期間中にメディアまたはエンコードに欠陥があることが判明した場合、当社では、当該欠陥メ ディアの交換品を提供します。ソフトウェア製品を提供する目的で使用されているメディアを除き、本ソフト ウェア製品は、明示的保証または暗示的保証を問わず何等保証のない "現状有姿"のまま提供されていま す。当社では、本ソフトウェア製品に含まれる機能がお客様の要求を満たすこと、プログラムの動作が中断さ れないこと、エラーが発生しないことのいずれも保証いたしません。

本保証に基づきサービスをお受けいただくため、お客様には、本保証期間の満了前に当該欠陥を当社に通知していただきます。お客様から通知を受けた後、妥当な期間内に材料およびその仕上がりに欠陥がない交換品を提供できない場合、お客様は、本ソフトウェア製品のライセンスを終了して本製品とその関連材料を返却し、お客様が既に支払った代金を払い戻すことができます。

この保証は、明示的または黙示的な他のあらゆる保証の代わりに、製品に関して当社がお客様に対して提供 するものです。当社およびベンダは、商品性または特定目的に対する適合性についての一切の黙示保証 を否認します。欠陥メディアの交換またはお客様が支払った代金払い戻しを行う当社の責任は、本保証 の不履行についてお客様に提供される唯一の排他的な法的救済となります。間接損害、特別損害、付 随的損害または派生損害については、当社およびそのベンダは、損害の実現性を事前に通知されてい たか否に拘わらず、一切の責任を負いません。

目次

安全にご使用いただくために	vii
安全に保守点検していただくために	ix
環境条件について	х
まえがき	xi
TLA7000 シリーズ・ロジック・アナライザ	xi
マニュアル	xiv
基本的なインストール	1
梱包リストのチェック	1
設置場所の検討	1
ポータブル・メインフレームの設置場所について	1
ベンチトップ・メインフレームの設置場所について	2
ハードウェア設置場所について	2
ブラケット・キットの取り付け	2
シャーシのグランド接続	3
メインフレームの環境設定	4
初回設定時の検討事項	4
ネットワークへの接続	5
ネットワーク接続の概要	5
ネットワーク・セキュリティ	6
初回のネットワーク設定	7
プリセット IP アドレス	9
機器のインストール	11
スタンドアローンのインストール(ポータブル・メインフレーム)	11
ネットワーク設定の概要	12
スタンドアローンのインストール(ベンチトップ・メインフレーム)	12
プライベート LAN (ベンチトップ・メインフレーム)	16
社内 LAN(ベンチトップ・メインフレーム)	21
マルチメインフレーム構成の設定	27
拡張システム(2 台のメインフレーム)	27
拡張システム(3~8台のメインフレーム)	29
PC への TLA アプリケーション・ソフトウェアのインストール	32
ロジック・アナライザのリモート制御	33
メインフレーム上で TLA サーバを起動	34
メインフレームへの接続	34
TLA7016 型の出荷時ネットワーク設定の変更	35
PC による TLA アプリケーションのオフライン実行	37
ネットワーク設定のヒント&トラブルシューティング	38
メインフレームへの接続	38
マルチメインフレーム・システム	39

位置情報を Connection ダイアログ・ボックスに追加する	42
TLA7012 型のサーバ制御	42
モジュールの取り付け	44
論理アドレス・スイッチ	44
ポータブル・メインフレームへのモジュールの取り付け	46
ベンチトップ・メインフレームへのモジュールの取り付け	46
空きスロットのカバー	48
アクセサリの接続	49
TLA7000 シリーズへのアクセサリの接続	49
追加アクセサリの接続情報	51
プローブの接続	52
ロジック・アナライザ・モジュールへのプローブの接続	52
パターン・ゼネレータ・プローブの設定と接続	53
初めての操作	53
ロジック・アナライザの電源をオンにする	54
拡張メインフレームの電源をオンにする	54
メインフレームの電源を遮断する	54
受入検査の実行	55
P68xx 型および P69xx 型のロジック・アナライザ・プローブのチェック(オプション)	55
P64xx 型ロジック・アナライザ・プローブのチェック(オプション)	55
P624x 型オシロスコープ・プローブのチェック(オプション)	56
P647x 型パターン・ゼネレータ・プローブのチェック(オプション)	56
TLA7000 シリーズ・メインフレームのチェック(オプション)	56
ユーザ・ファイルのバックアップ	56
リムーバブル・ハード・ディスク・ドライブの取り外し	56
ターゲット・システムへのプローブの接続	57
モジュールのマージ	59
ロジック・アナライザのマージ・ルール	60
TLA7PG2 型 パターン・ゼネレータ・モジュールのマージ・ルールル	61
マージ手順	61
TLA7Axx 型または TLA7NAx 型ロジック・アナライザ・モジュールのマージ	62
TLA7Axx 型または TLA7NAx 型ロジック・アナライザ・モジュールのマージ解除	66
TLA7Lx/Mx/Nx/Px/Qx 型ロジック・アナライザ・モジュールのマージ	67
2 台のロジック・アナライザのマージ手順	67
3 台のロジック・アナライザのマージ手順	71
ロジック・アナライザ・モジュール・マージ・ケーブルを収納する	72
製品の概要	75
フロント・パネル・コントロール	75
TLA7000 シリーズ外部コネクタ	75
外部デバイスの接続	76

ソフトウェアのリストアと再インストール	77
ハード・ディスク・イメージの再インストール	77
ファイルのバックアップ	77
オペレーティング・システムと TLA アプリケーション・ソフトウェアのインストール	78
TLA アプリケーション・ソフトウェアの再インストール	80
TPI リモート操作ソフトウェアのインストール	81
ファームウェアのアップグレードとリストア	81
TLA7Axx 型または TLA7NAx 型ロジック・アナライザ・モジュール トのファームウェアのア	ップ
グレード	82
TLA7Lx/Mx/Nx/Px/Qx/Dx/Ex 型モジュール上のファームウェアのアップグレード	83
TLA7PG2 型パターン・ゼネレータ・モジュール上のファームウェアのアップグレード	88
インタフェース・モジュールおよび TL708EX 型 TekLink 8 ポート・ハブ トのファームウェ	アの
アップグレード	90
付録 A: メインフレームの電源の説明	91
付録 B: ユーザ・サービス手順	93
利用できるサービス	93
保証修理サービス	93
校正および修理サービス	93
一般的な手入れについて	93
予防保全	93
フラット・パネル・ディスプレイのクリーニング	94
メッシー ショック ションション ニンション ニンション ションション ションション ションション ションション ションション ションション ション	0/
25日 1 日 1 日 1 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4	05
回週/~元王し/こ勿日	90 05
形例	90
ンノトリエノ に 労 9 つ 问 起	90
	96
こ返送の際の梱包	96
付録 C: アクセサリ& オブション	97
アクセサリ	97
オプション	99
フィールド・キット・オプション	103
付録 D: TLA7000 ネットワーク・インストール実地調査	105
索引	

図のリスト

図	i: TLA7012 型ポータブル・メインフレーム	xiii
図	ii: TLA7016 型ベンチトップ・メインフレームと別売りの PC コントローラ	xiv
図	1: ブラケット・キットで TL708EX 型ハブ、TLAPC2 コントローラ、および GbE スイッチを TLA7	016
	型に取り付けたところ	3
义	2: TLA7000 ロジック・アナライザのグランド接続の位置	4
义	3: ネットワーク・スイッチ	9
义	4: TLA7PC1 型 ベンチトップ PC コントローラ	9
义	5: IP アドレスの設定	10
义	6: ポータブル・メインフレームのセットアップ(モジュールは2基まで)	11
図	7: ベンチトップ・メインフレームのセットアップ(モジュールは 6 基まで)	12
凶	8: LAN Connection ダイアログ・ボックス	13
図	9: IP Properties ダイアログ・ボックス	14
図	10: TLA Connection ダイアログ・ボックス	15
凶	11: TLA Network Search ダイアログ・ボックス	16
义	12: ベンチトップ・メインフレームのプライベート LAN のセットアップ(モジュールは 6 基まで)	17
义	13: LAN Connection ダイアログ・ボックス	18
义	14: IP Properties ダイアログ・ボックス	19
义	15: TLA Connection ダイアログ・ボックス	20
図	16: TLA Network Search ダイアログ・ボックス	20
义	17: ベンチトップ・メインフレームの社内 LAN のセットアップ(モジュールは6基まで)	22
図	18: LAN Connection ダイアログ・ボックス	23
义	19: IP Properties ダイアログ・ボックス	24
図	20: TLA Connection ダイアログ・ボックス	25
図	21: TLA Network Search ダイアログ・ボックス	25
义	22: TekLink ケーブルで拡張されたベンチトップ・システム(モジュールは 12 基まで)	27
义	23: 機器 2 台の設定	28
义	24: TL708EX 型ハブで拡張されたベンチトップ・システム(モジュールは 48 基まで)	29
义	25: TL708EX 型ハブおよび TekLink ケーブル	30
図	26: TLA Network Search ダイアログ・ボックス	31
义	27: 機器の検索結果	32
义	28: TLA Connection ダイアログ・ボックス	34
义	29: TLA Network Search ダイアログ・ボックス	35
义	30: TLA Configuration ダイアログ・ボックス	36
义	31: TLA ネットワーク設定の変更	37
义	32: ping コマンドの例	38
义	33: tracert コマンドの例	39
図	34: TLA Network Search ダイアログ・ボックス	40
図	35: TLA Connection ダイアログ・ボックス、検索結果	41

図 36: ′	TLA System Properties ダイアログ・ボックス	42
図 37: ′	TLA Server Properties ダイアログ・ボックス	43
図 38:	論理アドレス・スイッチ(アドレス FF に設定)	45
図 39: ·	モジュールの取り付け	48
図 40: 3	ポータブル・メインフレームへのパネル・カバーの取り付け	49
図 41: •	ベンチトップ・メインフレームへのパネル・カバーの取り付け	49
図 42: ′	TLA7012 型のアクセサリの接続	50
図 43: ′	TLA7016 型のアクセサリの接続	51
図 44: ′	TLA7Axx 型ロジック・アナライザ・モジュールへの P69xx 型ロジック・アナライザ・プローブの	接
続.		52
図 45: '	TLA7Lx/Mx/Nx/Px/Qx 型ロジック・アナライザ・モジュールへの P64xx 型ロジック・アナライ	ſ
ザ・	ブローブの接続	53
图 46: '	TLA7000 シリーズの On/Standby スイッチの位置	54
図 47:	リムーバブル・ハード・ディスク・ドライブへのアクセス	57
图 48:	マージされたシステム内のモジュールの位置	62
図 49: •	モジュールからマージ・コネクタ・アセンブリを取り外す	63
図 50: `	マージされたセットのモジュールを接続する	64
図 51: `	マージしたモジュール・セットをメインフレームに装着する	65
図 52: 2	カバーを取り外す	68
図 53: `	マージ・ケーブルをカバーに通す	69
図 54: 2	カバーをシャーシに取り付ける	70
図 55: 2	2 つのモジュールの位置を合わせる	71
図 56: `	マージ・ケーブルを配置してからカバーを取り付ける	72
🗵 57: 🛛	ポータブル・メインフレームのフロント・パネル	75
図 58: ′	TLA7000 シリーズ外部コネクタ	76
図 59: 1	フラッシュ・プログラミング・ピン	85

表のリスト

表 i: Windows ソフトウェア・サポート・マトリックス	xii
表 ii: 関連マニュアル	xv
表 1: メインフレームのネットワーク設定	5
表 2: 初回のネットワーク設定	8
表 3: プリセット IP アドレス	10
表 4: アクセサリ接続の追加情報	51
表 5: TLA ユーザ・ファイルの拡張子	78
表 6: CD-ROM からソフトウェアを再インストールする BIOS Boot 設定	79
表 7: TLA ファームウェア・ファイル	86
表 8: 機器モジュールの電源	91
表 9: スタンダード・アクセサリ、ポータブル・メインフレーム用	97
表 10: スタンダード・アクセサリ、ベンチトップ・メインフレーム用	97
表 11: オプショナル・アクセサリ、ポータブル・メインフレーム用	98
表 12: オプショナル・アクセサリ、ベンチトップ・メインフレーム用	98
表 13: 機器のオプション	99
表 14: 電源コード	100
表 15: TLA7NAx 型モジュール用オプション	100
表 16: TLA7AAx 型モジュール用オプション	101
表 17: TLA7ABx 型モジュール用オプション	102

安全にご使用いただくために

人体への損傷を避け、本製品や本製品に接続されている製品への損傷を防止するために、次の安全性に関する注意をよくお読みください。

安全にご使用いただくために、本製品の指示に従ってください。

資格のあるサービス担当者以外は、保守点検手順を実行しないでください。

本製品をご使用の際に、規模の大きなシステムの他の製品にアクセスしなけ ればならない場合があります。システムの操作に関する警告や注意事項 については、他製品のコンポーネントのマニュアルにある安全に関するセ クションをお読みください。

火災や人体への損傷を 適切な電源コードを使用してください。本製品用に指定され、使用される国で 避けるには 認定された電源コードのみを使用してください。

接続と切断は正しく行ってください。プローブと検査リードは、電圧ソースに接続されている間は接続または切断しないでください。

本製品を接地してください。本製品は、電源コードのグランド線を使用して 接地します。感電を避けるため、グランド線をアースに接続する必要があり ます。本製品の入出力端子に接続する前に、製品が正しく接地されてい ることを確認してください。

すべての端子の定格に従ってください。火災や感電の危険を避けるために、 本製品のすべての定格とマーキングに従ってください。本製品に電源を接続 する前に、定格の詳細について、製品マニュアルを参照してください。

プローブの基準リードは、グランドにのみ接続してください。

電源を切断してください。電源コードにより、電源から製品を切断します。 電源コードをさえぎらないでください。このコードは常にユーザが操作可 能であることが必要です。

カバーを外した状態で動作させないでください。カバーやパネルを外した状態で本製品を動作させないでください。

障害の疑いがあるときは動作させないでください。本製品に損傷の疑いがある場合、資格のあるサービス担当者に検査してもらってください。

回路の露出を避けてください。電源がオンのときに、露出した接続部分やコンポーネントに触れないでください。

適切なヒューズを使用してください。本製品用に指定されたタイプおよび定格のヒューズのみを使用してください。

湿気の多いところでは動作させないでください。

爆発しやすい環境では動作させないでください。

製品の表面を清潔で乾燥した状態に保ってください。

適切に通気してください。 適切な通気が得られるような製品の設置方法の詳 細については、マニュアルの設置方法を参照してください。

本マニュアル内の用語 本マニュアルでは、次の用語を使用します。



▲ 注意:「注意」では、本製品やその他の資産に損害を与える状態や行 為を示します。

本製品に関する記号と本製品で 用語 _ 540

本製品では、次の用語を使用します。

- ■「危険」マークが表示されている場合、怪我をする危険が切迫していることを示します。
- 「警告」マークが表示されている場合、怪我をする可能性があることを 示します。
- 「注意」マークが表示されている場合、本製品を含む資産に損害が生じる可能性があることを示します。

本製品では、次の記号を使用します。



安全に保守点検していただくために

資格のあるサービス担当者のみが、保守点検手順を実行する必要があります。保守点検手順を実行する前に、この『安全に保守点検していただくために』をお読みください。

ー人だけで保守点検しないでください。応急処置と救急蘇生ができる人の介 在がないかぎり、本製品の内部点検や調整を行わないでください。

電源を切断してください。感電を避けるため、機器の電源を切り、電源コード を電源コンセントから抜いてください。

電源オン時の保守点検には十分注意してください。本製品には、危険な電圧 や電流が存在している可能性があります。保護パネルの取り外し、はんだ付 け、コンポーネントの交換をする前に、電源の切断、バッテリの取り外し(可 能な場合)、試験導線の切断を行ってください。

感電を避けるため、露出している接続部には触れないでください。

環境条件について

このセクションでは、製品の環境に対する影響について説明します。

製品の廃棄方法 機器またはコンポーネントをリサイクルする際には、次のガイドラインを順 守してください。

機器のリサイクル。この機器を生産する際には、天然資源が使用されています。この製品には、環境または人体に有害となる可能性のある物質が含まれているため、製品を廃棄する際には適切に処理する必要があります。有害物質の放出を防ぎ、天然資源の使用を減らすため、機材の大部分を再利用またはリサイクルできる適切な方法で処理してください。



この記号は、この製品が WEEE Directive 2002/96/EC(廃棄電気・ 電子機器に関する指令)に基づく EU の諸要件に準拠している ことを示しています。リサイクル方法については、当社のホーム ページ(www.tektronix.com)のサポート/サービスの項目を参照 してください。

水銀に関するお知らせ。この製品に使用されている LCD バックライト・ランプには、水銀が含まれています。廃棄にあたっては、環境への配慮が必要です。廃 棄およびリサイクルに関しては、お住まいの地域の役所等にお尋ねください。

有害物質に関する規制 2002/95/EC RoHS Directive (電気・電子機器含有特定危険物質使用制 限指令)の範囲外です。この製品には、鉛、水銀、および六価クロムが含 まれています。

まえがき

このマニュアルでは、当社ロジック・アナライザおよび関連するアクセサリをイ ンストールする際に必要なすべての情報について説明します。

人体への危害や機器のダメージを防ぐために、保守点検を行う前に次の要件 を確認してください。

- このマニュアルで説明する手順は、資格のあるサービス担当者のみで行う必要があります。
- このマニュアルの最初に記載されている「安全にご使用いただくために」と
 「安全に保守点検していただくために」をお読みください。

このマニュアルの警告、注意、および注に必ず従ってください。

TLA7000 シリーズ・ロジック・アナライザ

TLA7000 シリーズ・ロジック・アナライザは、2 基のモジュールを含むポータブ ル・メインフレーム(TLA7012 型)、および 6 基のモジュールを含むベンチトッ プ・メインフレーム(TLA7016 型)で構成されます。

TL708EX 型 TekLink 8 ポート・ハブ、およびローカル・エルア・ネットワーク (LAN)ギガビット(Gb)・スイッチによりシステムが拡張され、ネットワークに接 続できます。専用 PC コントローラ(TLA7PC1 型)も用意していますが、ア プリケーション・ソフトウェアのみを、お持ちの PC にインストールすることも 可能です。

このロジック・アナライザは Microsoft Windows オペレーティング・システム上 に構築されているため、PC と互換性のあるサードパーティのハードウェア /ソフトウェアをインストールすることができます。

ユーザ・インタフェースは、Microsoft Windows® オペレーティング・システムの下で動作します。マイクロソフト社は機器の保護を保証するために、以下を推奨しています。

- インターネット・ファイアウォールの使用
- オペレーティング・システムの更新の定期的なインストール
- 最新のアンチウイルス・ソフトウェアの使用

表	i:	Windows	ソフ	ハウ	ェア	・サポー	-1-	マ	トリ	ッ	クフ	ス
---	----	---------	----	----	----	------	-----	---	----	---	----	---

	出荷時に WinXP プリインストール 済み ¹	保守サービスに よる WinXP への アップグレード ²	Windows 2000 上 での TLA V5.1 の実行
TLA7012 型 TLA7PC1 型 ³	はい	なし	なし
TLA5000 シリー ズ	はい	はい	はい

1 WinXP が事前にアクティブになっています。機器を新規に調達したときにアクティブにする必要 はありません。ただし、ハード・ディスク・イメージを CD からリストアする場合には、アクティブ 化が必要になることがあります。

2 WinXP のアップグレードは、当社が提供するハード・ディスク・イメージで行います。マザーボードによって、提供されるハード・ディスク・イメージは異なります。アップグレード後は、WinXP を アクティブにする必要があります。

3 TLA7PC1 型は当社の販売する PC コントローラで、TLA7016 型ベンチトップ・メインフレーム と共に使用します。

TLA7000 シリーズ・ロジック・アナライザは、高性能ロジック・アナライザおよび パターン・ゼネレータ・モジュールと、オプションのアプリケーション・モジュー ルまたは外部の当社オシロスコープを組み合わせます。



図 i: TLA7012 型ポータブル・メインフレーム

ロジック・アナライザ・モジュールによっては、チャンネル幅、ステート速度およびメモリ容量のさまざまな組み合わせを利用できるものもあります。すべてのロジック・アナライザ・モジュールは、1つのプローブでステートとタイミングを同時に測定できます。



図 ii: TLA7016 型ベンチトップ・メインフレームと別売りの PC コントローラ

マニュアル

次の表では、お客様のロジック・アナライザで使用可能な関連マニュアルの 一覧を示します。マニュアルは、TLA マニュアル CD および当社のホーム ページ(www.Tektronix.com)から入手できます。

この表に掲載されていないマニュアルについては、お近くの当社営業所までお問い合わせください。

表 ii: 関連マニュアル

アイテム	目的	位置
TLA クイック・スタート・ユーザ・マ ニュアル	操作の概要	
オンライン・ヘルプ	操作およびユーザ・インタフェース の詳細なヘルプ	2
インストール・クイック・リファレン ス・カード	インストール情報の概要	
インストール・マニュアル	初回のインストールの詳細な情報	
ロジック・アナライザのすべて	ロジック・アナライザの基礎知識 の紹介	www.Tektronix.com
TLA 製品の仕様	TLA 製品の仕様に関する詳細な 一覧	
TPI.NET マニュアル	.NET を使用したロジック・アナライ ザ制御に関する詳細な情報	
フィールド・アップグレード・キット	ロジック・アナライザ製品のアップ グレード情報	
オプショナル・サービス・マニュアル	モジュールおよびメインフレームの セルフサービス・マニュアル	

基本的なインストール

この章では、当社のロジック・アナライザと関連のアクセサリをインストールす るために必要なすべてのステップについて説明します。この章は、システ ム構成品目のほとんどをプリインストールなしで購入され、各品目をインス トールしたいお客様を対象に書かれています。モジュールがすでにインス トールされているロジック・アナライザを購入したお客様も、この章を読み、必 要なステップを実行してください。

梱包リストのチェック

梱包リストおよびアクセサリ・リストを参照して、ロジック・アナライザのすべての 部品が含まれていることを確認します。(97 ページ「アクセサリ」参照)。さら に、次のことを確認します。

- 設置地域の規格に合った電源コードがあること
- 適切なプローブとモジュールがあること
- スタンダード・アクセサリ
- 注文したすべてオプショナル・アクセサリがあること

▲ 注意: この注意は、A6 オプション付属の TLA7016 型ベンチトップ・メインフ レームにのみ適用されます。 (100 ページの 表 14 参照)。

この製品には、専用の特殊な大電流電源コード・セットが付属していますので、必ずこれを使用してください。

設置場所の検討

ロジック・アナライザの取り付けを行う前に、このセクションをお読みください。 このセクションでは、ロジック・アナライザの設置場所の検討、電源の要件、お よびグランド接続について説明します。



ポータブル・メインフレー ムの設置場所について ポータブル・メインフレームは、底面の脚を下にした正常位置で、ベンチまた は台車に乗せて使用します。前面の脚を伸ばし、機器のディスプレイが良く 見えるようにします。メインフレームを機器ラックに取り付けることもできます。 ベンチトップ・メインフレー ムの設置場所について 環境で操作するように設計されています。2 台以上のベンチトップ・メインフレームを設置しなければならない場合は、メインフレームをラックに取り付けて ください。ラックマウント・キットの部品番号は、オンライン・ヘルプの「スタン ダード・アクセサリ」と「オプショナル・アクセサリ」の項を参照してください。

警告: 怪我をする恐れがあるので、ベンチトップ・メインフレームを1人で持 小 ち上げたり移動したりしないでください。このサイズと重量のメインフレームを 持ち上げたり移動したりする作業は、2人で行うようにしてください。

ベンチトップ・メインフレームの上に、複数のベンチトップ・メインフレームを積み重ねないでください。複数のメインフレームが確実に取り付けられ、落下しないようにするために、必ずラックマウント・キットを使用してください。

ハードウェア設置場所に
 TLA PC1 型ベンチトップ PC コントローラ、TL708EX 型ハブ、および GbE ス
 ついて
 イッチは、作業用ベンチ、機器ラック、または台車に乗せて別々に操作できます。また、ベンチトップ・メインフレームに付属のブラケットを使用して、ベンチ
 トップ・メインフレームに取り付けることもできます。

ブラケット・キットの取り付け

ベンチトップ・ロジック・アナライザをラックマウント環境以外で使用する場合 は、ブラケット・キットを使用して、PC コントローラ、GbE スイッチ、および TL708EX 型ハブをベンチトップ・メインフレームに取り付けることができます。 (3 ページの 図 1 参照)。次の手順で行います。

- 1. 取り付け対象のハードウェアを、最も重いものを一番下にしてロジック・ア ナライザの上に置きます。
- キットには左右のブラケットが1枚ずつ、取り付け用ネジと一緒に入っています。片方のブラケットをロジック・アナライザのフレームに合わせます。このとき、ブラケットがすべてのハードウェア・ユニットにかかるようにし、かつ最上段のユニットよりも上に出るブラケットの高さが最小になるようにします。
- 3. ブラケットに付属している 8-32、P2 Pozidriv ネジを使って、ブラケットをロ ジック・アナライザに固定します。
- 4. ステップ 2~ 3を繰り返し、もう片方のブラケットを反対側に取り付けます。
- 5. 必要に応じて、ハードウェア・ユニット用ブラケットを動かします。たとえ ば、TL708EX 型ハブのブラケットは、同ユニットの背面にくるようにしま す。取り付け手順については、ユニットの下部に貼ってあります。
- 6. ブラケットに付属している 10-32、P2 Pozidriv ネジを使って、ハードウェ ア・ユニットをブラケットに固定します。



図 1: ブラケット・キットで TL708EX 型ハブ、TLAPC2 コントローラ、および GbE スイッチを TLA7016 型に取り付けたところ

シャーシのグランド接続

シャーシのグランド接続コネクタを使用して、ターゲット・システム(テスト中の システム)のグランドをロジック・アナライザに接続し、機器間に共通のグラン ド接続を確保します。(4 ページの 図 2 参照)。





図 2: TLA7000 ロジック・アナライザのグランド接続の位置

メインフレームの環境設定

このセクションを使用して、ロジック・アナライザ・メインフレームとサポート・ハー ドウェア(コントローラ、ネットワーク・スイッチ、ルータ、および TL708EX 型ハ ブなど)を接続してください。次に、ディスプレイ、キーボード、その他のアクセ サリなどの周辺機器等を接続します。(49 ページ「アクセサリの接続」 参照)。

初回設定時の検討事項 機器を初めて起動するとき、ネットワークに接続するかどうか決める必要があり ます。以下の場合は、ネットワークに接続してください。

- ネットワークでファイルを共有する
- 共有プリンタで印刷する
- 機器をリモートで操作する

TLA7000 シリーズのメインフレームの設定は、使用するメインフレームの数 や、ネットワークに接続したいかどうかに応じて異なります。次の表に、ネット ワーク接続の種類と、その設定方法を示します。

表 1: メインフレームのネットワーク設定

設定	利用可能なネットワー ク・サービス	TLA7PC1 型、または お客様所有の PC	TLA7016 型
スタンドアローン – LAN 接続なし	なし – スタンドアローン	DHCP で設定。TCP/IP プロパティは DHCP に設 定しておくが、LAN 接続 (DNS サービス)がない 場合には、Windows は ルーティング不能な IP アドレス 169.254.xxx.xxx を割り当てる 1	静的 IP で設定。TLA7016 型のプリセット IP アドレス 機能を使用したルーティ ング不能な IP アドレス 169.254.xxx.xxx を推奨
プライベート LAN への接 続	DHCP のみ(DNS なし)	DHCP で設定 ¹	DHCP で設定。DHCP サービスでルータを使用
社内 LAN への接続	DHCP と DNS の共用	DHCP で設定	DHCP で設定

1 DNS (ドメイン・ネーム・サービス)が利用できない場合 (DNS は Windows サーバにより提供されることが多い)、IP アドレスを解決する時間を最小化するために、hosts ファイルが必要になります。(6ページ「TLA7016型のネットワーク検索性能。」参照)。

- ネットワークへの接続
 PC からリモートでメインフレームを操作したい場合、TLA アプリケーション・ソフトウェアをインストールする必要があります。(32 ページ「PC への TLA アプリケーション・ソフトウェアのインストール」参照)。ただし、オプションの PC ベースのコントローラ(TLA7PC1型)を使用する場合には、TLA アプリケーション・ソフトウェアは事前にインストールされています。ネットワークの設定時に、IT 部門またはネットワーク管理者の支援が必要となることもあります。
- ネットワーク接続の概要 TLA7000 シリーズでは、コントローラとメインフレーム間の通信を、IP(イン ターネット・プロトコル)標準を使用した GbE (ギガビット・イーサネット)接続 によって行います。 典型的な TLA データ・ファイルのサイズを考えると、広 く普及している 100BaseT ネットワークでは、ネットワーク・ハードウェアとし て GbE 機器を使用することをお勧めします。ネットワーク接続には少なく とも Cat5e ケーブルを使用します。

ネットワーク上で動作するには、すべての接続機器は固有の IP アドレスを持たなければなりません。この IP アドレスは、TLA に静的アドレスを手動で入力することによって得られます。一方、ネットワークに DHCP(動的ホスト管理プロトコル)サーバがある場合、機器に必要な IP アドレスはサーバが動的に割り当てます。

TLA7016 型のネットワーク検索性能。TLA7016 型のホスト名を IP アドレスに 変換するために、TLA アプリケーション・ソフトウェアは DNS (Domain Name Service)サービスを必要とします。DNS サービスがネットワーク上で利用でき ない場合、TLA7016 型メインフレームをネットワーク上で特定しようとすると、 検索時間が長くなる場合があります。

検索時間を短縮するため、当社では PC に hosts ファイルを 〈Windows folder〉¥system32¥drivers¥etc ディレクトリの下に置くことをお勧めします。この ファイルの内容の例を下に示します。

120.0.0.1	localhost
192.168.0.19	TLA7016_Lab1
192.168.0.20	TLA7016_Lab2
192.168.0.21	TLA7016_Lab3

TLA IP アドレス・リース期間。信頼できるネットワーク操作を実現するため に、DHCP で割り当てた IP アドレスには "リース期間" があります。通常、 この IP アドレスは、1 日、1 週間など、事前に設定された期間だけ機器に "リース" されます。リース期間の期限が切れると、実際の IP アドレスが変 わることがあります。

リース期限が切れ、IP アドレスが変更されると、TLA とホスト間のすべてのネットワーク接続も期限切れとなるため、ネットワークの通信は停止し、TLA アプリケーションも終了します。この状態を修正するには、TLA アプリケーションを再起動しなければなりません。

データを取得しているかどうかに関係なく、長期間にわたって TLA アプリ ケーションをリモートで操作する場合は、IP アドレスが変更されないように、 リース期間を設定しなければなりません。ご不明な点は、ネットワーク管 理者に相談してください。

ネットワーク・セキュリティ ロジック・アナライザ・システムのユーザ・インタフェースは、Microsoft Windows XP Professional オペレーティング・システムの下で動作します。当社は確実 に機器が保護されるよう、以下を実行することを強くお勧めします。

- すべての TLA メインフレームで、標準の Windows XP ファイアウォール をデフォルトで有効にする。なお、ファイアウォールの詳細設定は、 Windows のコントロール・パネルから変更できます。
- オペレーティング・システムの更新を定期的にインストールする。
- 最新のアンチウイルス・ソフトウェアを使用する。

注:機器をネットワークから利用するためには、ワークグループまたはドメイン に入らなければなりません。リモートで機器を操作しようとする場合、機器とリ モート・コンピュータの双方が同一のワークグループ内にあるか、またはネット ワーク上の同一ドメインになければなりません。 ネットワークに接続する場合、次の情報を IT 部門またはネットワーク管理者から入手し、設定を間違いなく行う必要があります。

- ワークグループまたはドメイン名
- DHCP IP アドレス(デフォルト)または静的 IP アドレス
- ドメイン・ネーム・サービス(DNS)
- その他、ネットワーク管理者からのネットワーク情報

Teklink/TLA7000 シリーズのメインフレームは以下のサービスを必要とします。

- DNS
- DHCP

ネットワーク・ポートをブロックするファイアウォール。次のアプリケーションの いずれかで問題が生じた場合、ファイアウォールが次のネットワーク・ポートを 使用する通信をブロックしている可能性があります。

- TLA アプリケーション ポート 111
- TPI.NET ポート 9000
- Windows XP リモート・デスクトップ ポート 3389

注: 当社では、お客様がネットワーク管理者の支援のもとでネットワーク・イン ストール先の実地調査を行い、ネットワークの要件を決定されることをお勧め します。このマニュアルの巻末に実地調査票の推奨案があります。(105 ペー ジ「TLA7000 ネットワーク・インストール実地調査」参照)。

初回のネットワーク設定 お持ちの機器では、Microsoft ワークグループ・モデルと Microsoft ドメイン・モ デルのどちらを使用すべきか、ネットワーク管理者に確認して判断します。機 器の電源を入れ、次の表を使用し Windows の質問に回答します。

表 2: 初回のネットワーク設定

	スタンドアローン	ワークグループ	ドメイン
PC を保護します。	なし	Help protect my PC by turni now(自動更新をオンにして I	ng on Automatic Updates PC を保護する)を選びます
お使いのコンピュータの 名前は何ですか(回答後 数分お待ちください) ?	お客様の組織における す。お客様の組織に命 ピュータ名を選びます。	標準的な命名規則についてネット る名規則がない場合、参考としてあ ,	ワーク管理者に確認しま げたものに従って、コン
管理者パスワードは何で すか?	通常のソフトウェアのィ ウォール設定の変更に 切なパスワードを確認 フォルトは、空白です。	インストール、Windows アップデート .は、管理者アカウントが必要です。 します。すべての TLA システムの	の実施、またはファイア ネットワーク管理者に適 管理者パスワードのデ
このコンピュータはドメイ ンの中にありますか?	いいえ(ワークグルーフ ている)	プのメンバーシップが与えられ	はい 機器がログオンする ドメイン名を入力します。
ドメインの設定を入力し ます。	なし		機器をドメインに追加で きるユーザの名前/パス ワードを入力します。
 インターネット接続を確認 しています	Skip を押します。	これが終わるのを待ちます。	
 このコンピュータはどのよ うにインターネットに接続 しますか?	なし		適切な回答を選びます。
高速な接続の設定	なし		ネットワーク管理者が割 り当てた固定 IP か DNS を入力するか、Obtain Automatically(自動的に 獲得する)を選択します。
(LAN が接続されている 場合)このコンピュータ は、インターネットに直 接接続しますか、または ネットワーク経由で接続 しますか?	なし	Yes through a network を 選びます。	なし
(LAN が接続されていな い場合)Windows は LAN 接続を検出できません。	なし	LAN の設定を後で行い ます。	なし
マイクロソフト社に登録す ることができます。	お客様の機器の Windo ソフト社側から、お客様	ws はすでに有効になっています。 に連絡できるようになります。	登録を行うと、マイクロ
誰がコンピュータを使い ますか?	ここに名前を入力する。 ます。デフォルトでは、	と、この機器に対する管理者権限カ パスワードは空白です。	「複数のユーザに与えられ
	ネットワーク・スイ 明しますが、ルー てください。	ッチおよび TLA7PC1 型コントロ タに関する特定の情報は、ルー	ーラについては以下に説 ータのマニュアルを参照し

ネットワーク・スイッチ。16 ポートのネットワーク・スイッチは、コントローラとメイ ンフレームの間のデータ・フローを制御します。GbE スイッチは、ロジック・ア ナライザ・メインフレームと TLA7PC1 型コントローラまたは外部 PC(TLA アプ リケーション実装済み)との間を接続します。(図 3 参照)。

0	 โบบบป	كككك	®]
<u>(</u>),			

図 3: ネットワーク・スイッチ

TLA7PC1 型ベンチトップ PC コントローラ。この PC ベースのコントローラ(オ プション)は、TLA アプリケーションが事前にインストールされており、GbE ス イッチでベンチトップ・メインフレームに接続できます。コントローラは機器ラッ クに格納するため 19 インチ幅のシャーシに内蔵されていますが、ベンチトッ プ・ブラケット・キットを使用しベンチトップ・メインフレームに格納することもで きます。(2 ページ「ブラケット・キットの取り付け」参照)。コントローラは、施 錠できる前面ドアを開けたところに 2 基のリムーバブル・ハード・ディスク・ トレイを備えています。一方のトレイにはメインのハード・ディスク・ドライブ が入っています。もう一方のトレイには、別売りの SATA ハード・ディスク・ド ライブを収納することができます。(図 4 参照)。



図 4: TLA7PC1 型 ベンチトップ PC コントローラ

プリセット IP アドレス テスト・システムで接続しているメインフレーム数に応じて、または接続先の ネットワークの要求に応じて、ベンチトップ・メインフレームの IP アドレスの 変更が必要となることがあります。

> 推奨される IP アドレスのプリセット・リストが、ベンチトップ・メインフレームに組 み込まれています。(表 3 参照)。特定のアドレスを設定することもできます。 (35 ページ「TLA7016 型の出荷時ネットワーク設定の変更」 参照)。

プリセットの IP アドレスのリストは、次のようにして表示します。

1. TLA7016 型インタフェース・モジュールのリセット・ボタンを押したままにします。(図 5 参照)。

フロント・パネルのディスプレイでは、2~3秒ごとに次のプリセット・アドレスに切り替わります。(表3参照)。



図 5: IP アドレスの設定

2. 対象アドレスが表示されたら、リセット・ボタンを離します。

以下に示すアドレスが用意され、DHCP から順次表示されます。

表 3: プリセット IP アドレス

選択	IP アドレス	サブネット・マ スク	デフォルト・ ゲートウェイ	備考
Use: DHCP				DHCP 対応ルータで提供される IP アドレ ス指定
Use: 169.254.0.19	169.254.0.19	255.255.0.0	0.0.0.0	PC の直接接続で使用されるルーティング 不能な静的アドレス
Use: 169.254.0.20	169.254.0.20	255.255.0.0	0.0.0.0	PC の直接接続で使用されるルーティング 不能な静的アドレス
Use: 192.168.0.19	192.168.0.19	255.255.0.0	0.0.0.0	DHCP 対応ルータによるプライベート LAN で使用されるルーティング不能な静的アド レス
Use: 192.168.0.20	192.168.0.20	255.255.0.0	0.0.0.0	DHCP 対応ルータによるプライベート LAN で使用されるルーティング不能な静的アド レス

表 3: プリセット IP アドレス, (続く)

選択	IP アドレス	サブネット・マ スク	デフォルト・ ゲートウェイ	備考
Factory default				工場出荷時設定に戻る(DHCP を使用し、 ホスト名をデフォルトの TLA7016_<メインフ レーム S/N> に戻す)
No change				現在の IP アドレスとホスト名を保持する

機器のインストール

次の設定については、複雑なものから説明します。スタンドアローン・メイン フレームとして設定するのが、最も一般的です。

- スタンドアローン TLA7012 型ポータブル
- スタンドアローン TLA7016 型ベンチトップ(外部コントローラが必要)
- プライベート LAN 上の TLA7016 型ベンチトップ
- 社内 LAN 上の TLA7016 型ベンチトップ

注: TLA アプリケーション・ソフトウェア・バージョン 5.1 またはそれ以上が、コ ントローラ PC にインストールされていなければなりません。

スタンドアローンのイン ストール(ポータブル・メ インフレーム) ポータブル・メインフレームをスタンドアローン機器として使用する場合、次のようにします。

- 1. ターゲット・システムの近くの便利な場所に機器を設置します。
 - 2. 使用したい周辺機器を接続します。(49 ページ「アクセサリの接続」 参照)。
 - 3. モジュールを取り付けます。(44 ページ「モジュールの取り付け」参照)。
 - 4. 操作の説明については、『TLA クイック・スタート・ユーザ・マニュアル』 およびオンライン・ヘルプを参照してください。

次の図は、ポータブル・メインフレームのスタンド・アローンのセットアップを示します。



図 6: ポータブル・メインフレームのセットアップ(モジュールは 2 基まで)

 ネットワーク設定の概要
 ベンチトップ・メインフレームでは外部の PC コントローラが必要になります。PLA7PC1 型ベンチトップ PC コントローラを使用することができるほか、 TLA アプリケーション・ソフトウェアをインストールした、お客様の PC を使用することもできます。コントローラとメインフレームは、イーサネット接続 を介して通信します。

> このセクションでは、ネットワーク設定の構成、コントローラとベンチトップ・メイン フレームの間の通信の確立について取り上げます。ケーブルを接続した後、 以下のステップに従ってネットワーク構成のオプションをすべて設定します。

- 1. コントローラおよびメインフレームを起動し、TLA アプリケーションをすべて終了します。
- Windows のネットワークツールを使用して LAN 接続を確立します(IP アドレスを設定し、必要に応じて、ユーザ名およびパスワードを IT 担 当部署から取得します)。
- 3. コントローラで TLA アプリケーションを起動します。
- 4. ソフトウェア・コントロールから TLA メインフレームを検索し、接続します。
- 5. テスト・システムのすべてのメインフレームが接続するまで、検索を繰り 返します。
- 6. TLA をコントローラまたはリモートのコンピュータから操作します。

スタンドアローンのイン ストール(ベンチトップ・メ インフレーム) クロスオーバ・ケーブル(ピア・ツー・ピア)または LAN ケーブルで接続した ら、コントローラおよびメインフレームで使用する IP アドレスを取得します。

次の図は、ベンチトップ・メインフレームのスタンドアローンのセットアップ を示します。



図 7: ベンチトップ・メインフレームのセットアップ(モジュールは 6 基まで)

PC コントローラの IP アドレスを静的アドレスに設定。設定を完了するには、 PC コントローラの IP アドレスを静的アドレスとして設定する必要があります。

- 1. コントローラの Control Panel から Network Connections を選択します。
- お使いのローカル LAN カードに対応するローカル・エリア接続のアイコン を右クリックし、メニューから Properties を選択します。Properties ダイア ログ・ボックスが表示されます。(図 8 参照)。

🕹 Local Area Connection 2 Properties 🛛 🔹 💽					
General Authentication Advanced					
Connect using:					
🕮 Intel(R) PR0 /1000 PM Network Conr Configure					
This connection uses the following items:					
The NwLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Prot A The Network Monitor Driver					
Internet Protocol (TCP/IP)					
Install Uninstall Properties					
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.					
Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity					
OK Cancel					

図 8: LAN Connection ダイアログ・ボックス

 リストを下にスクロールして Internet Protocol (TCP/IP) を選択し、 Properties をクリックします。Internet Protocol (TCP/IP) Properties ダイア ログ・ボックスが表示されます。(図 9 参照)。

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 🛛 🔗 🔀				
General				
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
Obtain an IP address automatically				
✓ Use the following IP address: —				
IP address:	169.254.0.22			
Subnet mask:	255.255.0.0			
Default gateway:	· · ·			
Obtain DNS server address automatically				
\sim Use the following DNS server add	iresses:			
Preferred DNS server:	· · ·			
Alternate DNS server:	· · ·			
	Advanced			
	OK Cancel			

- 図 9: IP Properties ダイアログ・ボックス
- 4. Use the following IP address を選択します。
- 5. コントローラで、IP アドレス 169.254.0.22 およびサブネット・マスク 255.255.0.0 を入力します。デフォルト・ゲートウェイまたは DNS サー バ情報は必要ありません。
- 6. OK をクリックし、ダイアログ・ボックスを閉じます。

ベンチトップ・メインフレームの IP アドレスを静的アドレスに設定する

設定を完了するには、ベンチトップ・メインフレームの IP アドレスを静的アドレスとして設定します。これには2つの方法があります。1つはプリセット・アドレスを使用する方法で、手順7で説明します。もう1つは TLA7016型の出荷時のネットワーク設定の変更手順に従ってアドレスを指定する方法です。 (35ページ「TLA7016型の出荷時ネットワーク設定の変更」参照)。

 TLA7016 型インタフェース・モジュールの PRESET ボタンを押し、同機の フロント・パネル・ディスプレイに IP アドレス 169.254.0.19 が表示される まで、そのままにします。(10 ページの 図 5 参照)。フロント・パネルの ディスプレイでは、2 ~ 3 秒ごとに次のプリセット・アドレスに切り替わり ます。(10 ページの 表 3 参照)。 コントローラの TLA アプリケーション・アイコンをダブルクリックして、TLA アプリケーションを起動します。TLA Connection ダイアログ・ボックス が表示されます。(図 10 参照)。

<u>111</u>	TLA - Connection				X
86	😫 🇎 TLA Configurat	ion			
	TLA Name	Status	Model	Description	
	📑 (offline)		TLA7012		
	<		Ш		
	At application startup:				
	Automatically reconnect	et to (128.181.115	.153]		
	Run Power-on Diagno:	sties.		Cannect	Close

- 図 10: TLA Connection ダイアログ・ボックス
- TLA Connection ダイアログ・ボックスでメインフレームを選択し、Connect ボタンをクリックします。コントローラのディスプレイにアプリケーションが 開きます。
- 10. メインフレームが Connection ダイアログ・ボックスに表示されない場合は、 以下の操作を行います。
 - a. ⁶ (Search アイコン)をクリックし、TLA Network Search ダイアログ・ ボックスを開きます。(図 11 参照)。

TLA Network Search				
✓ Locate TLA systems on local subnet.				
✓ Include these hostnames or IP in search				
Add hostname or IP				
Delete Selection				
Hostname or IP				
tla 70 16q00008				
Replace ALL with TLAs found on subnet				
Cancel Search Close				

図 11: TLA Network Search ダイアログ・ボックス

- b. Locate TLA systems on local subnet にチェックが付いていることを確認します。
- c. Include these hostnames or IP in search にチェックが付いていること を確認します。
- d. TLA のホスト名または IP アドレスがわかっている場合、それを検索 するホストのリストに追加します。
- e. Search をクリックします。

検索が完了すると、メインフレームがディスプレイに表示されます。

- 11. メインフレームを選択し、Connect ボタンをクリックします。コントローラ のディスプレイにアプリケーションが開きます。
- 12. ロジック・アナライザの操作説明については、『TLA クイック・スタート・ユー ザ・マニュアル』およびオンライン・ヘルプを参照してください。

プライベート LAN(ベン チトップ・メインフレームでは外部の PC コントローラが必要になりま す。PLA7PC1型ベンチトップ PC コントローラを使用することができるほか、 TLA アプリケーション・ソフトウェアをインストールした、お客様の PC を使 用することもできます。コントローラとメインフレームは、イーサネット接続 を介して通信します。

> コントローラとベンチトップ・メインフレームの間で、最適なファイル転送速度 を得るためには、GbE ネットワーク・スイッチが必要です。スタンドアローン のインストールでは、ルータをネットワーク・スイッチに接続し、DHCP により IP アドレスを割り当てます。ルータは他のベンダから購入することもできま
すが、このマニュアルの作成時点では、D-Link の DH-604 モデルが要件 に適合しています。

次の図は、ベンチトップ・メインフレームのプライベート LAN のセットアップ を示します。



図 12: ベンチトップ・メインフレームのプライベート LAN のセットアップ(モ ジュールは 6 基まで)

設定を行う。ベンチトップ・メインフレームをプライベート LAN に設定するには、次のようにします。

- コントローラからのケーブルを、スイッチおよびルータを介して、メインフレームに接続します。
- 使用したい周辺機器を接続します。(49 ページ「アクセサリの接続」 参照)。
- 3. 電源コードをルータに接続し、ルータの電源を入れます。
- 4. 電源コードを接続し、コントローラおよびメインフレームの電源を入れます。
- 5. コントローラの Control Panel から、Network Connections を選択します。
- お使いのローカル LAN カードに対応するローカル・エリア接続のアイコン を右クリックし、メニューから Properties を選択します。Properties ダイア ログ・ボックスが表示されます。(図 13 参照)。

🕂 Local Area Connection 2 Properties 🛛 🔹 💽						
General Authentication Advanced						
Connect using:						
Intel(R) PR0 /1000 PM Network Conr						
This connection uses the following items:						
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Prot Network Monitor Driver Internet Protocol (TCP/IP)						
Install Uninstall Properties						
Description						
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.						
Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity						
OK Cancel						

- 図 13: LAN Connection ダイアログ・ボックス
- リストを下にスクロールして Internet Protocol (TCP/IP) を選択し、 Properties をクリックします。Internet Protocol (TCP/IP) Properties ダイア ログ・ボックスが表示されます。(図 14 参照)。

Internet Protocol (TCP/IP) Prope	erties 🛛 💽 🔀				
General Alternate Configuration					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
💿 Obtain an IP address automatica	lly				
OUse the following IP address: —					
IP address:	· · · · · · · · ·				
Subnet mask:	· · · · · ·				
Default gateway:	· · ·				
Obtain DNS server address auto	matically				
OUse the following DNS server ad	ldresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:					
	Advanced				
	OK Cancel				

- 図 14: IP Properties ダイアログ・ボックス
- 8. Obtain an IP address automatically を選択します。
- 9. OK をクリックし、ダイアログ・ボックスを閉じます。
- 10. コントローラの TLA アプリケーション・アイコンをダブルクリックして、TLA アプリケーションを起動します。TLA Connection ダイアログ・ボックス が表示されます。(図 15 参照)。

Π.	TLA - Connection				
86	😫 🇎 TLA Configurati	on			
Γ	TLA Name	Status	Model	Description	
	📑 (offline)		TLA7012		
	<		Ш) >
1	t application startup:				
	Automatically reconnect	t to [128.181.115.153]			
	Run Power-on Diagnos	ties.		Cannect	Close

- 図 15: TLA Connection ダイアログ・ボックス
- 11. TLA Connection ダイアログ・ボックスでメインフレームを選択し、Connect ボタンをクリックします。コントローラのディスプレイにアプリケーションが 開きます。
- 12. メインフレームが Connection ダイアログ・ボックスに表示されない場合は、 以下の操作を行います。
 - a. ⁶ (Search アイコン)をクリックし、TLA Network Search ダイアログ・ ボックスを開きます。(図 16 参照)。

TLA Network Search	
✓ Locate TLA systems on local subnet.	
Include these hostnames or IP in search	
Add hostname or IP	Add Delete Selection
Hostname or IP	
tla 7016q00008	
Replace ALL with TLAs found Cancel	on subnet

- 図 16: TLA Network Search ダイアログ・ボックス
- b. Locate TLA systems on local subnet にチェックが付いていることを確認します。

- c. Include these hostnames or IP in search にチェックが付いていること を確認します。
- d. TLA のホスト名または IP アドレスがわかっている場合、それを検索 するホストのリストに追加します。
- e. Search をクリックします。

検索が完了すると、メインフレームがディスプレイに表示されます。

注: LAN 上に 4 つ以上の機器があると、応答時間が遅れる場合があります。 この遅れを抑えるには、「マルチメインフレーム・システム」を参照してくださ い。 (39 ページ 「マルチメインフレーム・システム」 参照)。

- 13. メインフレームを選択し、Connect ボタンをクリックします。コントローラ のディスプレイにアプリケーションが開きます。
- 14. 操作の説明については、『TLA クイック・スタート・ユーザ・マニュアル』お よびオンライン・ヘルプを参照します。

 社内LAN(ベンチトップ・
 メインフレーム)
 メインフレーム)
 PLA7PC1型ベンチトップPCコントローラを使用することができるほか、TLA アプリケーション・ソフトウェアをインストールした、お客様のPCを使用することができるほか、TLA
 アプリケーション・ソフトウェアをインストールした、お客様のPCを使用することができます。
 コントローラとメインフレームは、イーサネット接続を介して通信します。
 コントローラとベンチトップ・メインフレームの間で、最適なファイル転送速度を得るためには、GbEネットワーク・スイッチが必要です。

次の図は、ポータブル・メインフレームの社内 LAN のセットアップを示します。



図 17: ベンチトップ・メインフレームの社内 LAN のセットアップ(モジュー ルは 6 基まで)

注: 当社では、お客様がネットワーク管理者の支援のもとでネットワーク・イン ストール先の実地調査を行い、ネットワークの要件を決定されることをお勧め します。このマニュアルの巻末に実地調査票の推奨案があります。(105 ペー ジ「TLA7000 ネットワーク・インストール実地調査」参照)。

設定を行う。社内 LAN 設定でベンチトップ・メインフレームを構成するために は、まず IT 管理者と連絡をとり、ワークグループ名やドメイン名、IP アドレス (静的または DHCP)といったネットワーク情報を調べてから、コントローラ PC およびメインフレームの IP プロパティを設定する必要があります。

- 1. ケーブルで相互接続します。(図 17 参照)。
- 2. 機器の電源をオンにします。
- 3. コントローラの Control Panel から、Network Connections を選択します。
- お使いのローカル LAN カードに対応するローカル・エリア接続のアイコン を右クリックし、メニューから Properties を選択します。Properties ダイア ログ・ボックスが表示されます。(図 18 参照)。

🕹 Local Area Connection 2 Properties 🛛 🔹 🔀						
General Authentication Advanced						
Connect using:						
🕮 Intel(R) PRO/1000 PM Network Conr Configure						
This connection uses the following items:						
NwLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Prot Notwork Monitor Driver Transport Protocol (TCP/IP)						
Install Uninstall Properties						
Description						
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.						
 Show icon in notification area when connected ✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity 						
OK Cancel						

- 図 18: LAN Connection ダイアログ・ボックス
- リストを下にスクロールして Internet Protocol (TCP/IP) を選択し、 Properties をクリックします。Internet Protocol (TCP/IP) Properties ダイア ログ・ボックスが表示されます。(図 19 参照)。

Internet Protocol (TCP/IP) Properties						
General Alternate Configuration						
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.						
Obtain an IP address automatica	lly					
→ Use the following IP address: —						
IP address:						
Subnet mask:						
Default gateway:	· · · ·					
⊙ Obtain DNS server address auto	matically					
OUse the following DNS server ad						
Preferred DNS server:	and the second second					
Alternate DNS server:						
Advanced						
OK Cancel						

- 図 19: IP Properties ダイアログ・ボックス
- 6. Obtain an IP address automatically を選択します。
- 7. OK をクリックし、ダイアログ・ボックスを閉じます。
- 8. コントローラの TLA アプリケーション・アイコンをダブルクリックして、TLA アプリケーションを起動します。TLA Connection ダイアログ・ボックス が表示されます。(図 20 参照)。

Ξġ.	TLA - Connection				
88) 😂 🇎 TLA Configurat	ion			
	TLA Name	Status	Model	Description	
	📑 [offline]		TLA7012		
	<		111		>
	At application startup:				
	Automatically reconnect	st to [128.181.115.153]			
	Run Power-on Diagnos	sties.		Cannect	Close

図 20: TLA Connection ダイアログ・ボックス

- 9. TLA Connection ダイアログ・ボックスでメインフレームを選択し、Connect ボタンをクリックします。コントローラのディスプレイにアプリケーションが 開きます。
- 10. メインフレームが Connection ダイアログ・ボックスに表示されない場合は、 以下の操作を行います。
 - a. ⁶M (Search アイコン)をクリックし、TLA Network Search ダイアログ・ ボックスを開きます。(図 21 参照)。

TLA Network Search
Locate TLA systems on local subnet.
✓ Include these hostnames or IP in search
Add hostname or IP
Add
Delete Selection
Hostname or IP
tla 70 16q00008
Replace ALL with TLAs found on subnet
Cancel Search Close

- 図 21: TLA Network Search ダイアログ・ボックス
- b. Locate TLA systems on local subnet にチェックが付いていることを確認します。

- c. Include these hostnames or IP in search にチェックが付いていること を確認します。
- d. TLA のホスト名または IP アドレスがわかっている場合、それを検索 するホストのリストに追加します。
- e. Search ボタンをクリックします。

検索が完了すると、メインフレームがディスプレイに表示されます。

注: LAN 上に4 つ以上の機器があると、応答時間が遅れる場合があります。 この遅れを抑えるには、「マルチメインフレーム・システム」を参照してください。(39 ページ「マルチメインフレーム・システム」参照)。

- 11. メインフレームを選択し、Connect ボタンをクリックします。コントローラのディスプレイにアプリケーションが開きます。
- 12. 操作の説明については、『TLA クイック・スタート・ユーザ・マニュアル』お よびオンライン・ヘルプを参照します。

マルチメインフレーム構成の設定

最大 8 台のメインフレーム(48 基の追加モジュール)を接続できるようシステム を構成できます。 TLA7000 シリーズのメインフレームでは、 TekLink システム を使用してマルチメインフレーム・システムを構築します。 ここでは、 TekLink システムについて、2 つの拡張システムのセクションに分けて説明しています。

拡張メインフレームとして接続されている複数のベンチトップ・メインフレーム は、1 台目のベンチトップまたはポータブル・メインフレームの電源が入ると、 間隔を置きながら順に自動的に電源が入ります。すべてが正しく接続され、 動作可能になると、拡張メインフレームのアイコンおよび取り付けたモジュー ルのアイコンが System ウィンドウに表示されます。

注: System ウィンドウに拡張メインフレームが表示されるようにするには、モジュールをその拡張メインフレームに取り付けておく必要があります。

拡張システム(2 台のメ システムを2 台のメインフレームに拡張したい場合、TekLink ケーブルをメイ インフレーム) ンフレームの TekLink コネクタに接続しなければなりません。(図 22 参照)。

TekLink は、リアルタイムでメインフレーム間のタイム・リファレンス、トリガ信号、入出力信号を調整する通信システムです。



図 22: TekLink ケーブルで拡張されたベンチトップ・システム(モジュールは 12 基まで)

▲ 注意: TLA7000 シリーズのコンポーネントは TLA7XM 型拡張メインフレームと互換性はありません。TLA7000 システムを拡張する必要がある場合、TLA7016 型ベンチトップ・メインフレームを追加するか、またはTLA720/721/7XM 型の拡張メインフレームを TLA7KUP オプション 19 型を含む TLA7016 型にアップグレードします。

設定を行う。2 台の機器を次のように設定します。

- TekLink ケーブルでホスト・メインフレームと拡張ベンチトップ・メインフレームを接続します(追加モジュールは6基まで)。ポータブル・メインフレーム同士、またはポータブル・メインフレームとベンチトップ・メインフレームを TekLink ケーブルで接続することもできます。
- 2. 機器の電源をオンにします。
- コントローラの TLA アプリケーション・アイコンをダブルクリックして、 TLA アプリケーションを起動します。TLA Connection ダイアログ・ボック スが表示されます。
- 4. TLA Connection ダイアログ・ボックスから1台の機器を選択します。
- 5. TLA Configuration アイコンをクリックします。TLA Configuration ダイアロ グ・ボックスが開きます。(図 23 参照)。このダイアログ・ボックスを使用 して、一方の機器をマスタ・メインフレーム、もう一方を拡張メインフレー ムに割り当てます。

注: このダイアログ・ボックスは、TekLink ケーブルで接続された TLA7000 シ リーズメインフレームを2台お持ちの場合に表示されますが、TL708EX型 TekLink 8ポート・ハブをご使用の場合は表示されません。

٦	LA Configuration - tlasystem1				
	Mainframe and Expansion Configuration				
	Mainframe: tlasystem1 (Exp 1:tlasystem2)				
	O Mainframe:tlasystem2(Exp 1:tlasystem1)				
	Network Properties				
	tlasystem 1 tlasystem 2				
	OK Cancel				

図 23: 機器 2 台の設定

6. 操作の説明については、『TLA クイック・スタート・ユーザ・マニュアル』お よびオンライン・ヘルプを参照します。 システムをメインフレーム 3 台以上に拡張するには、TL708EX 型 TekLink 8 ポート・ハブおよび TekLink ケーブルを追加しなければなりません。(図 24 参 照)。同ハブはメインフレーム 8 台(計 48 基のモジュール)まで対応できます。



図 24: TL708EX 型ハブで拡張されたベンチトップ・システム(モジュールは 48 基まで)

拡張システム(3~8台

のメインフレーム)

TL708EX 型 TekLink 8 ポート・ハブ。TL708EX 型ハブは 19 インチ標準ラック マウント・フレームに格納されています。(図 25 参照)。このハブを使用する と、TLA7000 シリーズ・メインフレームを 7 台(計 48 基の追加モジュール)ま で追加できるようシステムを拡張できます。

TL708EX型 TekLink 8 ポート・ハブの電源を入れると、ハブは、まず8つの TekLink コネクタをスキャンします。そして、使用中のハブ・コネクタのうち、番 号が一番小さなものに接続されているメインフレームに対して、マスタ・メイン フレームのステータスを割り当てます。1番のコネクタはマスタ・メインフレーム で使用されます。そして、使用中のハブ・コネクタのうち、次に小さな番号の ハブ・コネクタが、第1拡張メインフレームとして割り当てられます。ハブに接 続されている拡張メインフレームが他にもある場合、そのメインフレームは、第 2メインフレーム、第3メインフレームという順で番号が付けられます。

設定を行う。以下のステップに従い、拡張システムを設定します。 この電源を 入れるための手順を実行するときは、メインフレームがハブおよびコントローラ に認識されていることを必ず確認してください。

- 第1メインフレームとTL708EX 型ハブの TekLink コネクタを TekLink ケーブルで接続します。(マスタ・メインフレームは、1番のコネクタに接続 することをお薦めします。)
- 別の TekLink ケーブルを使って、同ハブの次の TekLink コネクタと拡張メ インフレームの TekLink コネクタを接続します。このようにしてシステムの すべての拡張メインフレームをハブに接続してください。
- 3. 電源コードをハブの背面および適切な AC 電源に接続します。





図 25: TL708EX 型ハブおよび TekLink ケーブル

- 4. メインフレームで使用したいモジュールを取り付けます。
- 5. すべてのメインフレームが適切な AC 電源に接続されていることを確認します。
- 6. 電源コードをルータに接続し、ルータの電源を入れます。
- 7. ハブの電源をオンにします。
- 8. マスタ・メインフレームの電源を入れ、すべての拡張メインフレームの電源 が入ることを確認します。ハブには、順次電源をオンにする動作が組み 込まれています。したがって、この動作には少し時間がかかります。
- 9. TLA アプリケーションを起動します。TLA Connection ダイアログ・ボック スが表示されます。

10. ⁶⁶ (Search アイコン)をクリックし、TLA Network Search ダイアログ・ボック スを開きます。機器を検索すると、マスタ・メインフレームに接続されてい るメインフレームの名前が返されます。(図 26 参照)。

TLA Network Search	
Locate TLA systems on local subnet.	
✓ Include these hostnames or IP in search	ו ——
Add hostname or IP	
	Add
	Delete Selection
Hostname or IP	
tlasystem1	
Replace ALL with TLAs four	id on subnet
Cancel	Search Close

図 26: TLA Network Search ダイアログ・ボックス

ベンチトップ・メインフレームのフロント・パネルのディスプレイを使用して、 IP アドレスの設定、さらにメインフレームであるか、拡張であるかの設定が できます。IP アドレスが表示されるまで、メインフレームのフロント・パネル の Next ボタンを押します。(TLA7012型については、この情報は TLA Connection ダイアログ・ボックスから得られます。)

 Configuration アイコンをクリックし、システムが適切に設定されている か確認します。ベンチトップ・メインフレームが3台以下のシステムで は、複数のモジュールを物理的にマージしても、ソフトウェアでマージ を行わない限り、マージしたセットが自動的に構築されることはありませ ん。(図27参照)。

ΤL	TLA Configuration - 192, 168.0, 100					
		1				
	Frame	Hub Port	HostName	IP Address		
	Mainframe	0	192.168.0.107	192.168.0.107		
	Expansion 1	1	192.168.0.100	192.168.0.100		
	Expansion 2	2	192.168.0.105	192.168.0.105		
			Network Properti	ies 🗌	Close	
					0.000	

図 27: 機器の検索結果

PC への TLA アプリケーション・ソフトウェアのインストール

TLA アプリケーション CD には、リモート PC によるロジック・アナライザの制御 を可能とするアプリケーション・ソフトウェアが入っています。次の目的で、 TLA アプリケーション・ソフトウェアを PC にインストールします。

- オフライン・モードで TLA アプリケーション・ソフトウェアを実行する
- 同じ TLA アプリケーションを使用して、ネットワーク上でロジック・アナラ イザを制御する

次の手順に従って、TLA アプリケーション・ソフトウェアをリモート操作用の PC にインストールします。

- 1. TLA アプリケーション・ソフトウェア CD を CD ドライブに挿入します。
- 2. CD の TLA Application SW フォルダを開き、Setup.exe プログラムを実行 します。画面の指示に従います。

ハード・ディスクに古いバージョンのソフトウェアがある場合は、インストー ル・プログラムがそのバージョンを検出し、削除するかどうかをたずねま す。画面の指示に従ってすべてのメッセージで Yes を選択し、ソフトウェ アを削除します。望ましくない影響が出ることがありますので、アンインス トール・プログラムをキャンセルしないでください。再起動を求めるメッセー ジが表示されたら PC を再起動します。

サードパーティ製ソフトウェアのインストール。TLA アプリケーション・ソフト ウェアを PC にインストールした後であれば、SnagIt などのサードパーティ 製の追加ソフトウェア(TLA アプリケーション・ソフトウェア CD V5.1 以上に 入っています)もインストールすることができます。

- NI-GPIB ソフトウェアによって、お持ちの PC で iView ソフトウェアを使用できます。
- SnagIt ソフトウェアは、ロジック・アナライザのデータのスクリーン・ショットを 他のアプリケーションで利用したいときに役に立ちます。

注:サードパーティ製ソフトウェアのアプリケーションの中には、ロジック・アナ ライザと一緒に使用するものがいくつかあり、アプリケーションによっては、 ソフトウェア・ライセンス契約に同意しなければなりません。これらのライ センス契約に必ず従ってください。

NI-GPIB ソフトウェアのインストール。PC にサードパーティ製ソフトウェアをインストールするには、次のステップを実行します。

- 1. CD の NI-GPIB-USB フォルダを開き、Setup.exe プログラムを実行します。
- 2. 以下の項目に留意して、画面の指示に従ってください。
 - プロンプトが表示されたら、Typical installation オプションを選択します。
 - Add GPIB ウィザードが表示されたら、Cancel を選択します。
 - 機器を再起動すると、NI-408.2 Getting Started ウィザードが表示されます。これが不要の場合、Do not show at Windows startup を選択します。
 - iView ケーブルを最初に接続すると、機器は新しいハードウェアを検 出し、ソフトウェア・ドライバを自動的にインストールします。

Snaglt ソフトウェアのインストール。PC に Snaglt ソフトウェアをインストールするには、次のステップを実行します。

- 1. CD の Snaglt フォルダを開き、Setup.exe プログラムを実行します。
- 2. 画面の指示に従います。

ロジック・アナライザのリモート制御

システムのネットワーク設定を行った後、このセクションを使用して、コントロー ラまたはリモート PC からロジック・アナライザに接続し、制御します。 コント ローラからメインフレームに通信する方法は 4 つあります。

- TLA アプリケーション オンライン
- TLA アプリケーション オフライン
- Windows リモート・デスクトップ
- TPI.NET (81 ページ「TPI リモート操作ソフトウェアのインストール」参照)。

メインフレーム上で TLA サーバを起動 てからでないと、ネットワークで別の PC から操作することはできません。(ベンチトップ・メインフレームは出荷時にリモート制御の設定がなされているため、このステップは必要ありません。)ベンチトップ・メインフレームのセットアップ中であれば、Connect to the Mainframe に進みます。

TLA サーバをポータブル・メインフレーム上で起動するためには、次のようにします。

1. Market TLA サーバ・アイコン (タスク・バーの右側にある)を右クリックし、 Start TLA Server を選択します。

アイコンの赤い丸印が消えます。これによって、サーバが現在、動作中であることがわかります。

2. PC を下記のとおり設定します。

注:機器の電源を入れると TLA サーバが起動するように、ポータブル・メ インフレームを設定することができます。(42 ページ「TLA7012 型のサー バ制御」参照)。

メインフレームへの接続 PCからロジック・アナライザ・メインフレームに接続する方法は次のとおりです。

1. PC の TLA アプリケーション・アイコンをダブルクリックして、TLA アプリ ケーションを起動します。TLA Connection ダイアログ・ボックスが表示 されます。(図 28 参照)。

TLA - Connection				
👌 🤹 💼 TLA. Configu	uration			
TLA Name	Status	Model	Location	
[offline]		TLA7012		
tla- cf38892-q09		TLA7012+1Exp		
tlasystem 2	In Use by forest@E	TLA7012+1Exp	Hardware System (Post 1G14)	
Lasystem 1	In Use by forest@E	TLA7012+1Exp	Software System (Post 1F13)	
E tla7016		TLA7016		
•				
At application startup:				
At application startup.				
Automatically record	nect to (offline)			
Run Power-on Diag	gnostics.		Connect	Clase

図 28: TLA Connection ダイアログ・ボックス

 TLA Connection ダイアログ・ボックスで機器を選択し、Connect ボタンをク リックします。他のユーザが使用していない限り、ローカル・ネットワーク上 のあらゆる機器に接続することができます。機器が Connection ダイアロ グ・ボックスに表示されない場合は、以下の操作を行います。

- a. ⁶⁶ (Search アイコン)をクリックして、TLA Network Search ダイアログ・ ボックスを開きます。(図 29 参照)。
- b. Locate TLA systems on local subnet にチェックが付いていることを確認します。
- c. Include these hostnames or IP in search にチェックが付いていること を確認します。
- d. TLA のホスト名または IP アドレスがわかっているときは、検索するホストのリストにそれを追加します。

TLA Network Search	
Locate TLA systems on local subnet.	
Include these hostnames or IP in search	·
Add hostname or IP	1.10
	Add
	Delete Selection
Hostname or IP	
tlasystem2 tlasystem1	
Replace ALL with TLAs found Cancel	earch Close
	li

図 29: TLA Network Search ダイアログ・ボックス

e. Search ボタンをクリックします。

検索が完了すると、見つかった TLA システムのリストが、In Use、Server Down、Blank (available) など、現在のステータスとともに表示されます。

 接続したいメインフレームを選択し、Connect ボタンをクリックします。アプ リケーションがリモートの機器上に開き、PC に表示されます。IP アドレス の数字がタイトル・バーに表示されることに注意してください。これにより、適切な機器に接続したことを確認します。

TLA7016 型の出荷時 TLA7016 型は、DHCP および DNS を持つネットワーク上で操作する設定に ネットワーク設定の変更 なっています。これらの設定を変更したい場合、次のようにします。

- 1. TLA アプリケーション・ソフトウェアを使って TLA7016 型メインフレーム に接続します。
- 2. TLA Connection ダイアログ・ボックスを開きます。

 TLA Configuration アイコンをクリックします。TLA Configuration ダイアロ グ・ボックスが開きます。(図 30 参照)。

TLA Configuration - 192.168.0.100						
	Frame Mainframe Expansion 1 Expansion 2	Hub Port 0 1 2	Host Name 192.168.0.107 192.168.0.100 192.168.0.105	IP Address 192.168.0.107 192.168.0.100 192.168.0.105		
		(Network Properti	es	Close	

- 図 30: TLA Configuration ダイアログ・ボックス
- 4. 変更したいメインフレームを選択し、Network Properties をクリックします。 Network Properties ダイアログ・ボックスが表示されます。(図 31 参照)。

LA Network Properties - 192.168.0.100
Product: TLA7016, Serial Number:
Host Name
O Default name (tla7016)
Use the following Name
TLA7016_QVT100
You can get a network address automatically if your network supports DHCP. Otherwise, you must get an IP address from your network administrator.
Obtain Address Automatically
Use the following Address
IP Address: 192. 168 . 0 . 120 Lookup Host Name
Subnet Mask: 255.255.0.0
Gateway: 0.0.0.0
OK Cancel

図 31: TLA ネットワーク設定の変更

5. 適切な変更を行い、OK をクリックします。たとえば、メインフレームを静的 アドレスに変更する場合、Use the following Address をクリックし、適切 なフィールドに IP アドレス情報を入力します。

PC による TLA アプリ TLA アプリケーション・ソフトウェアをリモート操作用の PC にインストールして ある場合、TLA オフライン・ソフトウェアを使用して実際の機器に接続しなくて 実行 も、TLA アプリケーションを実行することができます。

> ロジック・アナライザから取り込んでおいたデータの解析、参照メモリの作成 または修正、システム・テストの実施などを、実際の機器に接続せずに行う ことができます。

- 1. TLA Application アイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。
- 2. TLA 接続ダイアログ・ボックスから、Offline をクリックし、オフライン版の TLA アプリケーション・ソフトウェアを起動します。

ネットワーク設定のヒント&トラブルシューティング

次のヒントは、ネットワークの接続またはその改善、さらにはシステム・パフォーマンスの最適化に役立つことがあります。

- メインフレームへの接続 コントローラとメインフレームの間で接続リンクを確立できない場合、次のようにします。
 - 1. コントローラ上で DOS ウィンドウを呼び出し、「ipconfig」と入力します。
 - 上のアドレスが返らない場合、「ipconfig release」と入力し、「ipconfig renew」と入力します。
 - 3. IP アドレスが表示されるまで、TLA7016 型のフロント・パネルの Next ボタ ンを押します。このアドレスは、コントローラからメインフレームを ping する ために使用します。

注: ping テストを行う前に、ファイアウォールの停止が必要になることがあります。

4. 「ping xxx.xxx.xxx」(メインフレームの IP アドレス)と入力します。メイ ンフレームがコマンドに対して応答します。(図 32 参照)。

C:\>ping 128.181.60.83

Pinging 128.181.60.83 with 32 bytes of data:

Reply from 128.181.60.83: bytes=32 time<1ms TTL=63 Reply from 128.181.60.83: bytes=32 time<1ms TTL=63 Reply from 128.181.60.83: bytes=32 time<1ms TTL=63 Reply from 128.181.60.83: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 128.181.60.83: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

図 32: ping コマンドの例

- ping コマンドを使用して応答があっても、まだメインフレームが Configuration ダイアログ・ボックスに表示されない場合、ファイアウォール が有効になっていないか確認します。
- 6. tracert コマンドを使用し、コントローラ PC からメインフレームへのデータ・ パケットのパスを表示します。(図 33 参照)。

U:\>Tracert www.tektronix.com

[Tracing route to www.tektronix.com [192.65.40.31] over a maximum of 30 hops: 1 1 ms 2 ms buwirelessdhcp.bu.tek.com [128.181.88.1] 1 ms Т 4 ms 4 ms rs39b1D.ens.tek.com [128.181.1.100] Т 2 9 ms 3 10 ms 3 ms 5 ms ns-bv1.ens.tek.com [128.181.164.7] 4 5 ms www.tek.com [192.65.40.31] 23 ms 9 ms Т Trace complete.

U:\>tracert www.microsoft.com

Tracing route to 1b1.www.ms.akadns.net [207.46.198.30] over a maximum of 30 hops:

1 buwirelessdhcp.bu.tek.com [128.181.88.1] reports: Destination net unreacha ble.

Trace complete.

図 33: tracert コマンドの例

マルチメインフレーム・シ お使いのシステムで1つの共有ネットワークに3台以上のメインフレームがあ ステム 場合、応答時間が遅れる場合があります。これは、TLA アプリケーションを 開くか、または TLA Connection ダイアログ・ボックスにある (Refresh アイコン)を選択するときに起こります。共有ネットワーク上であらかじめ認識されて いるメインフレームの電源が入っている場合、各メインフレームに対して約2 秒の遅れが出ます。この遅れを最小にするために、次のようにしてメインフレームをシステムから削除することができます。 1. TLA Connection ダイアログ・ボックスから、 ⁶ (Search アイコン)をクリック し、TLA Network Search ダイアログ・ボックスを開きます。(図 34 参照)。

TLA Network Search	
Locate TLA systems on local subnet.	
✓ Include these hostnames or IP in search	
Add hostname or IP	
	Add
Del	ete Selection
Hostname or IP	
tlasystem1	
uasystem	
Declare All with TLAs found on w	
Heplace ALL with TLAs found on su	
Cancel	Close

図 34: TLA Network Search ダイアログ・ボックス

- 2. Locate TLA systems on local subnet のチェックを外します。
- 3. 検索中のシステムの IP アドレスまたはホスト名がわかっている場合には、 次のようにします。
 - a. 機器のホスト名または IP アドレスを入力します。
 - b. Search をクリックします。
- 4. 検索中のシステムの IP アドレスまたはホスト名がわからない場合には、 次のようにします。
 - a. Replace ALL with TLAs found on subnet をクリックし、サブネット上の すべての機器のリストを表示します。
 - b. リストをスクロールし、不要と思う機器を選択します。
 - c. Delete Selection をクリックし、リストから機器を削除します。
 - d. お使いの機器が出てくるまで、不要な機器のすべてに対して上の ステップを繰り返します。
 - e. Search をクリックし、リストから残りの機器を検索します。

完了すると、電源の入っている TLA システムの検索結果がリスト表示されます。(図 35 参照)。リストには、機器の現在のステータス、モデルおよび位置も示されています。

	🖼 TLA - Connection 🛛 🔀				
ð) 🤹 🗎 TLA Configurat	ion			
	TLA Name	Status	Model	Location	^
	L [offline]		TLA7012		
	📑 [Local]		TLA7012	B58 Documentation Lab	
	📑 tlaqual17	In Use by Administra	TLA7012+7Exp		
	📑 tlaqual3	In Use by Administra	TLA7012+7Exp		~
	< 100				
	At application startup:	ct to [local]			
	Run Power-on Diagno	stics.	ß	Connect	Close

図 35: TLA Connection ダイアログ・ボックス、検索結果

注:機器のリストが静的なリストの場合、自動的に更新されません。ネット ワーク上の機器のステータスを変更し、遅れが出ている場合には、上のステッ プを繰り返すことにより、システム・パフォーマンスを改善することができます。 位置情報を Connection ダイアログ・ボックスに追 加する 特定のメインフレームの位置を識別するために、System Properties ダイアロ グ・ボックスの各メインフレームに、位置の詳細情報を追加することができます。

- 1. ロジック・アナライザに接続します。
- System メニューから、System Properties を選択します。System Properties ダイアログ・ボックスが表示されます。(図 36 参照)。

System Properties	
Mainframe Modules	Software LA 1
Tektronix	Tektronix Logic Analyzer Family
Application Softwa	re Version: 5.1.092.0
Mainframe Type:	TLA7012, SN:Q000005
Slots In Use: 2	
Front Panel Version	n: 0.0101
Front Panel Config	uration: 2200
Diagnostic Status:	Pass
Location Info:	B58 Documentation Lab
	OK Cancel Help

図 36: TLA System Properties ダイアログ・ボックス

- 3. 位置の詳細情報を Location Info テキスト・フィールドに追加します。
- 4. ダイアログ・ボックスを閉じます。

メインフレームの位置の詳細情報が Connection ダイアログ・ボックスに 表示されます。

TLA7012 型のサーバ制 ポータブル・メインフレームには専用のサーバがあります。ネットワーク上の機 御 器を確認するには、このサーバが起動していなければなりません。サーバ操 作はデフォルトではオフになっています。機器をオンにするとサーバが起動 するようにサーバ制御を変更するには、次の手順を実行します。

- 1. タスクバーにある 🜌 (TLA Server)アイコンを右クリックし、Server Properties を選択します。
- 2. Launch TLA Server Control during login をクリックします。(図 37 参照)。

TLA Server Properties - Mainframe	×
 Launch TLA Server Control during login. Enable Remote connections during login. TLA Location: B58 Documentation Lab TLA System Configuration TLA7012 Mainframe TLA7012-D0C	
Update Configuration OK Cancel	

図 37: TLA Server Properties ダイアログ・ボックス

3. OK をクリックします。

その他のネットワーク接続に関する問題が発生した場合、サポート部門 にご連絡ください。このマニュアルの冒頭にある「Tektronix 連絡先」を参 照してください。

モジュールの取り付け

TLA700 モジュールは TLA7000 シリーズのメインフレームと完全に互換性が あります。このセクションでは、TLA7000 メインフレームへ TLA700 モジュー ルを取り付ける方法について説明します。



注意:機器の損傷を避けるために、機器の電源がオンのときにモジュールの ① 取り付けや取り外しを行わないでください。モジュールの取り付けまたは取り 外しの前に、必ず機器の電源を遮断してください。

機器内の各モジュールは固有の論理アドレスを持っていなければなりませ 論理アドレス・スイッチ ん。2 つのモジュールが同じアドレスを持つことはできません。 モジュールの リア・パネルにある2つの回転スイッチを使用して、論理アドレスを選択し ます。(45 ページの 図 38 参照)。

> 出荷時のデフォルトのスイッチ設定は FF(動的自動設定)になっていま す。動的論理アドレス自動設定では、機器は自動的に未使用のアドレス を設定します。

通常、デフォルト設定を変更する必要はありません。しかし、論理アドレスを固 定(静的)論理アドレスに設定することも可能です。静的アドレスとして 01 から FE までの任意の 16 進数(1 から 254 までの 10 進数)を選択することができま す。論理アドレス・スイッチを FF 以外に設定する場合は、同じアドレスが設定 されているモジュール(またはデバイス)にないことを確認する必要があります。

注: モジュールに論理アドレス 00 を設定してはいけません。論理アドレス 00 は、コントローラのみに割り当てられた専用アドレスです。



図 38: 論理アドレス・スイッチ(アドレス FF に設定)

モジュールをマージすることで、チャンネル数を拡張することができます。モジュールのマージが必要なアプリケーションを使用している場合、モジュール はマージしてからメインフレームに取り付けるようにしてください。(59 ペー ジ「モジュールのマージ」参照)。 **ポータブル・メインフレー** 各モジュールはポータブル・メインフレームのすべてのスロットに取り付けるこ ムへのモジュールの取 とができます。モジュールをマージしない場合、または放熱を考慮する場合 り付け は、次のガイドラインに従ってください。

- 1 基のモジュールをスロット 3-4 に取り付けます。スロット 1-2 にはダブル 幅のスロット・カバーを装着します。
- 2 台のロジック・アナライザ・モジュールを取り付ける場合、チャンネル数が多いモジュールをスロット 1-2 に、チャンネル数が少ないモジュールをスロット 3-4 に取り付けます。
- メモリの容量が異なる2台のロジック・アナライザ・モジュールを取り付ける 場合、メモリ容量が大きいモジュールをスロット3-4に取り付けます。メモリ 容量が小さいモジュールをスロット1-2に取り付けます。
- TLA7Lx/Mx/Nx/Px/Qx 型モジュール、TLA7Dx/Ex 型モジュール、または TLA7PG2 型モジュールを取り付けてから、TLA7Axx 型モジュールを取り付けてください。
- ロジック・アナライザ・モジュールをオシロスコープ・モジュールと合わせて 取り付ける場合、オシロスコープ・モジュールをスロット 1-2、ロジック・アナ ライザ・モジュールをスロット 3-4 に取り付けます。

各モジュールを装着した後、ドライバで留めネジを締めます(最大 2.5 in-lbs)。(48 ページの 図 39 参照)。

ベンチトップ・メインフ レームへのモジュール の取り付け

どのモジュールもベンチトップ・メインフレームのすべてのスロットに取り付け ることができます。モジュールをマージする場合には、次の説明は無視し て、モジュール・マージ・ルールを参照してください。(59 ページ「モジュー ルのマージ」参照)。モジュールをマージしない場合、または放熱を考慮 する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- 1 台のモジュールをスロット 1-2 に取り付けます。スロット 3-4、5-6、7-8、 9-10 および 11-12 にはダブル幅スロット・カバーを取り付けます。
- 2 台以上のロジック・アナライザ・モジュールを取り付ける場合、チャンネル 数が多いモジュールをスロット 1-2 に取り付けます。チャンネル数が少な いモジュールをスロット 3-4 に取り付けます。スロット 5-6、7-8、9-10 および 11-12 にはダブル幅スロット・カバーを取り付けます。
- メモリの容量が異なる2台以上のロジック・アナライザ・モジュールを取り付ける場合、メモリ容量が大きいモジュールをスロット1-2に取り付けます。メモリ容量が小さいモジュールをスロット3-4に取り付けます。スロット5-6、7-8、9-10および11-12にはダブル幅スロット・カバーを取り付けます。
- TLA7Lx/Mx/Nx/Px/Qx型モジュール、TLA7Dx/Ex型モジュール、またはTLA7PG2型モジュールを取り付けてから、TLA7Axx型モジュールを取り付けてください。
- ロジック・アナライザ・モジュールをオシロスコープ・モジュールと合わせて 取り付ける場合、ロジック・アナライザ・モジュールをスロット 1-2、オシロス コープ・モジュールをスロット 3-4 に取り付けます。スロット 5-6、7-8、9-10 および 11-12 にはダブル幅スロット・カバーを付けます。
- ベンチトップ・メインフレームが3台以下のシステムでは、複数のモジュールを物理的にマージしても、ソフトウェアでマージを行わない限り、マージしたセットが自動的に構築されることはありません。

各モジュールを装着した後、ドライバで留めネジを締めます(最大 2.5 in-lbs)。(48 ページの 図 39 参照)。



図 39: モジュールの取り付け

空きスロットのカバー メインフレームに未使用の(空き)スロットがある場合、EMC および冷却仕様に 適合するためにブランクスロット用パネル・カバーを装着します。まず、ポータ ブル・メインフレームの空きスロットに、ブランクスロット用パネル・カバーを装 着します。(図 40 参照)。次に、ベンチトップ・メインフレームに、ブランクス ロット用パネル・カバーを装着します。(図 41 参照)。ブランクスロット用パネ ル・カバーは、モジュールの前に装着する必要があります。必ず当社の TLA 専用カバーを使用してください。TLA 専用カバーを使用しないと、メインフ レームは EMC および冷却要件に適合できない場合があります。

EMI シールドが、隣接するパネルまたはモジュール・カバーと接触していて、エアフロー・シャッター起動アームがブランクスロット用パネルの穴から突き出していることを確認します。



図 40: ポータブル・メインフレームへのパネル・カバーの取り付け



図 41: ベンチトップ・メインフレームへのパネル・カバーの取り付け

アクセサリの接続

メインフレームにモジュールを取り付けたら、外部モニタ、キーボード、プリ ンタなどのアクセサリを接続することができます。

TLA7000 シリーズへの アクセサリをポータブル・メインフレームに接続します。(図 42 参照)。ベン チトップ・メインフレームをお持ちのお客様は、アクセサリを外部 PC に、さ らに他のケーブルやコネクタをベンチトップ・メインフレームに接続します。 (51 ページの 図 43 参照)。



図 42: TLA7012 型のアクセサリの接続



図 43: TLA7016 型のアクセサリの接続

追加アクセサリの接続 必要に応じて、追加アクセサリを接続します。(表4参照)。 情報

表 4: アクセサリ接続の追加情報

アイテム	説明
モニタ	TLA7012 型には、プライマリ(DVI-D、デジタル出力のみ)とセカンダリ(DVI-I、デジタ ル/アナログ出力)の 2 つのディスプレイ用ポートがあります。同時スキャン・モード では、プライマリまたはセカンダリに接続された外部モニタと内蔵ディスプレイに同じ 情報が表示されます。
	ディスプレイ設定を変更するには、デスクトップでマウスを右クリックして、Properties を選 択し、Settings タブに移動します。モニタの設定を選択します。ディスプレイ設定の項目の 中には、外部モニタに接続しないと機能しないものがあります。
	VGA-DVI ディスプレイ・アダプタを使用して、VGA モニタを Secondary DVI-D 出力に接続 します。アクセサリおよびオプションの部品番号の一覧は、このマニュアルの巻末にあり ます。(97 ページ「アクセサリ&オプション」参照)。標準以外のモニタを使用する場合 は、適切な解像度を得るため、Windows のディスプレイ設定を変更する必要があります。
LAN	メインフレームを Gbit LAN コネクタを介してネットワークに接続します。 LAN スイッチを 介して、お客様の PC または専用の PC コントローラ(TLA7PC1)を使ってメインフレー ムをリモートで操作することができます。
プリンタ	機器はプリンタ情報を USB ポートに送ります。4 つの USB ポートのいずれかをプリ ンタに使用します。

プローブの接続

すべてのアクセサリを接続してから、プローブを機器に接続します。使用する 機器に対応する適切なセクションを参照してください。

個々のプローブの詳細については、プローブに付属の取扱説明書を参 照してください。

注意: プローブをロジック・アナライザに接続するときは、プローブのネジ ▶ が固定されるまで注意してネジを均等に締めてください。 初めにネジを軽 く締め、次に各ネジを4in-lbs(最大)のトルクで締めます。ネジの締め付 けが不十分な場合は、接触不良になることがあります。ネジを締めすぎる と、ネジ山が潰れる原因になります。

ロジック・アナライザ・モ ロジック・アナライザ・プローブをロジック・アナライザ・モジュールに接続します。 ジュールへのプローブの 接続 プローブ設定 Ś) C2 Tektronjx **C3** CK3 Q1 SLOT P6960

> 図 44: TLA7Axx 型ロジック・アナライザ・モジュールへの P69xx 型ロジック・ アナライザ・プローブの接続

C1

CO

色分けされたラベルを

合わせる


図 45: TLA7Lx/Mx/Nx/Px/Qx 型ロジック・アナライザ・モジュールへの P64xx 型ロジック・アナライザ・プローブの接続

パターン・ゼネレータ・プ
 一部の TLA パターン・ゼネレータ・プローブでは、パターン・ゼネレータとター
 ケット・システムのインピーダンス整合のために直列終端抵抗が必要です。ご
 利用になるアプリケーションのインピーダンス整合を調べ、『TLA7PG2 Probe
 Instruction Manual』を参照します。

パターン・ゼネレータ・プローブをロジック・アナライザとターゲット・システムに 接続する前に、必ずロジック・アナライザの電源を遮断してください。

初めての操作

ロジック・アナライザの電源を初めてオンにするときは、このセクションの情報 を参照してください。

▲ 注意: ロジック・アナライザの電源をオンにした後でアクセサリを接続する と、アクセサリが損傷することがあります。ロジック・アナライザの電源を入れる前にアクセサリを接続します。 ロジック・アナライザの電 ロジック・アナライザの電源をオンにするには、次のステップを実行します。 源をオンにする 1. 電源コードを機器に接続します。

- 2. 外部モニタを使用する場合は、電源コードを接続して、モニタの電源を オンにします。
- 3. On/Standby スイッチを押し、メインフレームの電源を入れます。(図 46 参照)。
- 4. メインフレームが電源オンのセルフ・テストを完了するまで待ちます。



図 46: TLA7000 シリーズの On/Standby スイッチの位置

拡張メインフレームの電 源をオンにする 拡張メインフレームとして接続されている複数のベンチトップ・メインフレーム は、1 台目のベンチトップまたはポータブル・メインフレームの電源が入る と、順に自動的に電源が入ります。すべてが適切に接続され、動作できる 状態になっていると、System ウィンドウに拡張メインフレームと取り付けたモ ジュールが表示されます。

注: System ウィンドウに拡張メインフレームが表示されるようにするには、モジュールをその拡張メインフレームに取り付けておく必要があります。

メインフレームの電源を 遮断する メインフレームの電源を遮断するには、メインフレームのOn/Standby スイッチ を押します。ポータブルおよびベンチトップ・メインフレームには、ソフト電源 遮断機能が組み込まれています。この機能によって、On/Standby スイッチ を押したときにメインフレームの電源が安全に遮断されます。ベンチトップ またはポータブル・メインフレームの電源を遮断すると、拡張メインフレーム の電源が自動的に遮断されます。

受入検査の実行

受入検査では、ロジック・アナライザの基本的な動作を確認します。起動時の セルフ・テストで基本的な機能をチェックします。起動時のセルフ・テストは、 ロジック・アナライザの電源をオンにするたびに実行されます。

自己校正と拡張診断を実行することによって、より詳細な機能を確認することもできます。

注: 自己校正を実行する前に、メインフレームとモジュールを 30 分間ウォーム・アップしてください。

自己校正と診断を実行するには、次のステップを実行します。

- 1. 接続されているプローブをモジュールから取り外します。
- 2. System メニューを選択し、Calibration and Diagnostics をクリックします。
- 自己校正を実行し、適切なタブを選択して拡張診断を実行します。テスト 結果は、それぞれのプロパティ・ページに表示されます。

パターン・ゼネレータについて自己校正と外部診断を実行するには、次のス テップを実行します。

- 1. Pattern Generator System メニューを選択し、Calibration and Diagnostics をクリックします。
- 自己校正を実行し、適切なタブを選択して拡張診断を実行します。テスト 結果は、それぞれのプロパティ・ページに表示されます。

注: ロジック・アナライザ上で自己校正を実行するのに要する時間は、アク イジション・チャンネルの数に依存しています。多数のチャンネルがあるモ ジュールでは、自己校正の実行に数分かかります。

 P68xx 型および P69xx
 P68xx 型または P69xx 型ロジック・アナライザのプローブをチェックするに

 型のロジック・アナライ
 は、プローブを信号ソースに接続して、アクイジションを開始し、取り込まれ

 ザ・プローブのチェック
 たデータがリスト・ウィンドウまたは波形ウィンドウのいずれかに表示され

 ることを確認します。

性能を検証する場合は、『TLA7Axx ロジック・アナライザ・モジュール・サービス・マニュアル』で性能検証の手順を参照してください。

P64xx 型ロジック・アナラ イザ・プローブのチェック (オプション) P64xx 型ロジック・アナライザ・プローブを信号ソースに接続して、アクイジ ションを開始し、取り込まれたデータがリストまたは波形ウィンドウに表示さ れることを確認します。ロジック・アナライザの Setup ウィンドウでアクティビ ティ・インジケータを使用して、プローブ・チップでの信号アクティビティを表示 することもできます。

'注:A2 グループおよび A3 グループ以外のチャンネルにプローブを接続 ⁻	す
る場合は、他のプローブ・チャンネルでデータを取り込む前に、Setup ウィン	ド
ウでグループおよびチャンネルを定義する必要があります。	

P624x 型オシロスコー プ・プローブのチェック	オシロスコープ・モジュールのフロント・パネルにあるプローブ補正コネクタに オシロスコープ・プローブを接続します。これで、モジュールのそれぞれの垂
(オプション)	直軸セットアップ・ページで Calibrate Probe を実行できるようになります。

P647x 型パターン・ゼネ プローブに信号を出力するシンプルなパターン・ゼネレータ・プログラムを レータ・プローブのチェッ ク(オプション) プローブ出力に信号が存在することを確かめます。

TLA7000 シリーズ・メイ	TLA アプリケーション・ソフトウェアでサポートされないメインフレーム診断
ンフレームのチェック(オ	をチェックするには、Windows の Start メニューから TLA7000 Mainframe
プション)	Diagnostics を実行します。(Start/Programs/Tektronix Logic Analyzer/TLA
///////////////////////////////////////	Mainframe Diagnostics) 外部診断を実行する前に、TLA アプリケーション
	を終了します。

ユーザ・ファイルのバックアップ

定期的にユーザ・ファイルをバックアップしてください。Windowsのバック アップ・ツールを使用するか、ユーザ・ファイルを別のメディアにコピーしま す。定期的にアクセスするファイルのバックアップ・コピーを常に保管して おいてください。

リムーバブル・ハード・ディスク・ドライブの取り外し

▲ 注意: リムーバブル・ハード・ディスク・ドライブの回復不可能な損傷を避けるために、機器の電源がオンのときにハード・ディスク・ドライブを取り外さないでください。ハード・ディスク・ドライブを取り外す前に、必ず機器の電源を遮断します。

- 1. 機器の電源が遮断されていることを確認します。
- 2. アクセス・ドアを開けます(TLAPC1のみ)。
- レバーを引くか(TLA7PC1)、または固定用のネジを外します(TLA7012)。
 (図 47 参照)。
- 4. リムーバブル・ハード・ディスク・ドライブ・カートリッジを引っ張り、シャーシ から取り外します。



図 47: リムーバブル・ハード・ディスク・ドライブへのアクセス

ターゲット・システムへのプローブの接続

ロジック・アナライザをプローブを介してターゲット・システムに接続します。ロ ジック・アナライザのプローブを使用すると、ターゲット・システムにいくつかの 方法で接続できます。プローブに固有な接続方法の詳細については、適切 なプローブの取扱説明書または当社ホームページを参照してください。

モジュールのマージ

この章では、TLA700シリーズ・ロジック・アナライザとパターン・ゼネレータ・モジュールをマージして、より広範なモジュールを構成する方法について説明します。これらのモジュールはすべて、1つのタイムベースから動作します。

マージされたロジック・アナライザ・モジュール・セットは、1 台のマスタ・ロジッ ク・アナライザ・モジュールと最大 4 台のスレーブ・ロジック・アナライザ・モ ジュールで構成され、各モジュールはマージ・ケーブルによって物理的に接 続され、ソフトウェア上でマージされます。「ロジック・アナライザ・モジュール のマージ・ルール」の説明をよく読んでから、次のステップに従って、モジュー ルを物理的に接続し、次にモジュールをメインフレームに取り付けてください。

マージされたパターン・ゼネレータ・モジュール・セットは、1 台のマスタ・パ ターン・ゼネレータ・モジュールと最大4 台のパターン・ゼネレータ・モジュー ルで構成され、各モジュールはソフトウェア上でマージされます。メインフレー ムにモジュールを取り付ける前に、ルールをよく読んでください。(61 ページ 「TLA7PG2型パターン・ゼネレータ・モジュールのマージ・ルール」参照)。

ロジック・アナライザのマージ・ルール

次のロジック・アナライザ・モジュールのマージ・ルールに従わなければなりません。

- チャンネル数が 102 または 136 であるモジュールだけがマージ可能です。
- マージするロジック・アナライザ・モジュールは隣接するスロットに装着されていて、物理的に接続されている必要があります。
- ロジック・アナライザ・モジュールはメインフレームをまたがって(ベンチ トップ・メインフレームと1台以上の拡張メインフレームとの間で)マー ジすることはできません。
- メモリ容量が異なるロジック・アナライザ・モジュールをマージすると、
 マージされたモジュールのメモリ容量は、容量が最も小さいモジュールと同じになります。
- チャンネル幅が異なるロジック・アナライザ・モジュールをマージする場合 は、チャンネル幅が最も多いロジック・アナライザ・モジュールをマスタ・モジュールとして使用します。2台目のスレーブ・モジュールがある場合は、 最初のスレーブ・モジュールのチャンネル数は、2台目のスレーブ・モジュールよりも多いか等しくなければなりません。スレーブ3はチャンネル数において、マスタ、スレーブ1、およびスレーブ2を上回ることはできません。同様に、スレーブ4もチャンネル数において、マスタ、スレーブ1、スレーブ2、およびスレーブ3を上回ることはできません。
- マージするロジック・アナライザ・モジュールは、ファームウェア・バージョンが同じでなければなりません。
- マージできるロジック・アナライザ・モジュールの組合せと各組合せの最大 台数は、TLA7Lx型とTLA7Mx型2台、TLA7Nx型、TLA7Px型、または TLA7Qx型3台、およびTLA7Axx型5台またはTLA7NAx型5台です。
- TLA7Nx型、TLA7Px型およびTLA7Qx型ロジック・アナライザ・モジュー ルはTLA7Lx型およびTLA7Mx型ロジック・アナライザ・モジュールと マージできません(物理的に接続されている場合でも)。
- TLA7Axx 型モジュールは、TLA7Nx 型、TLA7Px 型、TLA7Qx 型、 TLA7Lx 型または TLA7Mx 型モジュールとマージできません。
- ロジック・アナライザ・モジュールと既存のマージ・セットをマージするには、初めにソフトウェア上で既存のマージ・セットを解除する必要があります。マージされていないモジュールだけが、マージされた構成に追加可能です。
- ベンチトップ・メインフレームが3台以下のシステムでは、物理的にマージ したモジュールであっても、ソフトウェアでマージさせない限り、自動的に マージしたセットにはなりません。

TLA7PG2 型 パターン・ゼネレータ・モジュールのマージ・ルール

次のパターン・ゼネレータ・モジュールのマージ・ルールに従わなければなりません。

- パターン・ゼネレータ・モジュールはソフトウェアを通じてマージされます。
- パターン・ゼネレータ・モジュールは物理的に隣接している必要があります。
- 異なるメインフレームに装着されているパターン・ゼネレータ・モジュール はマージできません。
- メモリ容量が異なるパターン・ゼネレータ・モジュールをマージすると、 マージされたモジュールのメモリ容量は、容量が最も小さいモジュー ルと同じになります。
- マージするパターン・ゼネレータ・モジュールは、ファームウェア・バージョンが同じでなければなりません。
- マージするとき、最も左側のパターン・ゼネレータ・モジュールがマスタ になります。

マージ手順

2 台以上のモジュールから1 つのマージ・モジュールを構築するには、次の ステップを実行します。これらのステップを完了してから、メインフレームにモ ジュールを取り付けます。

▲ 注意: メインフレームまたはモジュールの損傷を避けるために、必ずメイン フレームの電源を切ってから、モジュールの取り外しまたは取り付けを行 なってください。

- 1. 1 台のメインフレーム内で、どのモジュールを最上位番号のスロットに 配置するかを決定します。
- それらのモジュールのマージ・コネクタをスタンドオフ・ポストに取り付けます。最下位番号のスロットに配置するモジュールは、マージ・コネクタを凹部に配置しなければなりません。

次の図を参照しながら、マージされたモジュール・セットでのマスタ・モジュー ルの位置を決定します。(図 48 参照)。図には 5 台のモジュール・セットが示 されていますが、この図を参照しながら、スレーブ・モジュールに対してマス タ・モジュールの位置を決定することができます。2 台のモジュールから成る セットの場合、マスタ・モジュールは番号が小さいスロットに配置され、スレー ブ・モジュールは番号が大きいスロットに配置されます。



図 48: マージされたシステム内のモジュールの位置

TLA7Axx 型または TLA7NAx 型ロジック・アナライザ・モジュールのマージ

2~5台の TLA7Axx 型モジュールまたは TLA7NAx 型モジュールから1組 のマージ・モジュールを構築するには、次のステップを実行します。

- 1. モジュールを右側を下にして置きます。
- 2. Torx T-10ドライバを使用して、モジュールにマージ・コネクタを取り付け ているネジ 2 本を取り外します。(図 49 参照)。





図 49: モジュールからマージ・コネクタ・アセンブリを取り外す

- 3. スロットからマージ・コネクタを静かに持ち上げて、ネジ穴と2 つのスタンド オフ・ポストの位置を合わせます。
- 4. 2 つのネジをスタンドオフ・ポストに取り付けます。ネジを締めます(最大 4 in-lbs)。
- 5. その他のモジュールについて、ステップ 1~ 4を繰り返します。

注:マージしたモジュールをメインフレームに取り付けるときには、2人で作業を行うことが必要な場合があります。

- 6. マージする最初のモジュールのペアを横に並べて、マージ・コネクタ・アセ ンブリの位置を合わせ、2 台のモジュールを接続します。(図 50 参照)。
- 7. コネクタが所定の位置に固定されるまで、2 台のモジュールを押し込 みます。
- 8. セットに追加のモジュールを接続します。





▲ 注意: 必ずメインフレームの電源を切ってから、モジュールの取り付けまた は取り外しを行ってください。メインフレームまたはモジュールが損傷する ことがあります。

- 9. マージされたモジュール・セットをメインフレームに配置します。
- モジュールの上下をメインフレームのスロットの位置に合わせます。
 (65 ページの図 51 参照)。マージしたモジュール・セットが3 台以上のモジュールから成る場合は、2 人で作業を行うことが必要な場合があります。







図 51: マージしたモジュール・セットをメインフレームに装着する

- 11. モジュールがリア・パネル・コネクタにしっかりと接続されるまで、モジュー ルをメインフレームに押し込みます。
- 12. インジェクタ・ハンドルを使用して、モジュールを1台ずつしっかりと固 定します。モジュールを個別に取り付けたり取り外したりできるように、 マージ・ケーブル・アセンブリでは、隣接するモジュール間に十分な 遊びを確保する必要があります。
- 13. 各モジュールの4本の留めネジを締めます(最大 2.5 in-lbs)。
- 14. すべてのモジュールを取り付けた後、メインフレームの電源を入れてか ら、System Configuration ダイアログ・ボックスの Merged Modules タブの下 にリストされているマージ・プロセスを完了します。

TLA7Axx 型または TLA7NAx 型ロジック・アナライザ・モジュールのマー ジ解除

モジュールの物理的接続を残したまま、TLA アプリケーションでモジュール のマージを解除できますが、モジュールの物理的接続も解除しなければな らない場合もあります。モジュールのマージを解除するには、次のステッ プに従います。



注意: 必ずメインフレームの電源を切ってから、モジュールの取り付けまた は取り外しを行ってください。メインフレームまたはモジュールが損傷する ことがあります。

- 1. メインフレームの電源を切ってから、メインフレームからモジュールを 取り外します。
- 2. 各モジュールの4本の留めネジを緩めます。
- 3. イジェクタ・ハンドルを使用して、マージされたモジュール・セットの各モ ジュールをメインフレームから外します。
- 2人で作業を行いながら、マージされたすべてのモジュールをスライドさ せメインフレームから取り出し、それらを静電気が起こらない作業面の 上に置きます。
- 5. モジュールは1台ずつ慎重に、マージされたモジュール・セットから 切り離します。
- 6. モジュールは右側を下にして置きます。
- 7. マージ・ケーブル・アセンブリをモジュールに留めている2本の Torx T-10 ネジを取り外します。
- 8. マージ・ケーブル・アセンブリを凹部に置きます。
- 9. 2本の Torx T-10 ネジをアセンブリに取り付けてから、ネジを締めま す(最大 4 in-lbs)。
- 10. その他のモジュールについて、ステップ 7 ~ 9を繰り返します。

ここで、必要に応じて、再度モジュールをメインフレームに取り付けることができます。

TLA7Lx/Mx/Nx/Px/Qx 型ロジック・アナライザ・モジュールのマージ

次の手順を使用して、ロジック・アナライザ・モジュールを物理的にマージ します。



2 台のロジック・アナライ ザのマージ手順 次の手順を使用して、2 台のロジック・アナライザ・モジュールをマージしま す。3 台のモジュールをマージすることもできます。(71 ページ「3 台のロジッ ク・アナライザのマージ手順」参照)。



マージ手順を実行するときは、接地された帯電防止リスト・ストラップをつけて、体から静電気を放電させます。

次のステップに従って、2台のモジュールをマージします。

- 1. 必ずメインフレームの電源を切ってから、マージするモジュールを取り 外します。
- スレーブ・モジュールにするモジュールと、マスタ・モジュールにする モジュールを決定します。
- 3. スレーブ・モジュールを(フロント・パネルから見て)右側に配置します。
- 4. T-10 Torx チップのドライバを使用してモジュール・カバーからネジを取り 外します。(図 52 参照)。
- 5. モジュールの前面の近くにあるネジを取り外します。
- 6. マージ・ケーブル・ブラケットをカバーに留めているネジを取り外します。
- 7. ケーブル・ブラケットの上部を取り外して、横に置きます。
- 8. モジュール・カバーを取り外して、マージ・ケーブルを配置します。



図 52: カバーを取り外す

9. マージ・ケーブルをカバーの穴に通しながら、カバーを元の位置に戻しま す。(図 53 参照)。

注: ケーブルを穴に通すとき、ケーブルをひねらないでください。 ケーブルをひねると、モジュールを正しくマージできません。



図 53: マージ・ケーブルをカバーに通す

- 10. ガイド・ピンの先が上を向くようにマージ・ケーブル・ブラケットを回します。
- 11. ブラケットをマージ・ケーブル・コネクタの上に配置します。

12. マージ・ケーブル・ブラケットを固定する2本のネジを取り付けます。

▲ 注意: 取り付け中にモジュールが損傷を受けないようにするため、ステップ 14 ~ 19 で説明するとおりの方法でカバーを元の位置に戻します。

カバーがしっかりと取り付けられていないと、メインフレームにモジュールを 取り付けたとき、モジュールが損傷を受ける可能性があり、EMC 要件に 適合しないことがあります。

13. ロジック・アナライザ・モジュールのカバーを元に戻します。

14. カバーの前面の端がフロント・サブパネルの後部に挿入されるように、カ バーを前に押し込みます。カバーがシャーシの前後のフランジに完全 に(隙間なく)密着していることを確認します。



- 図 54: カバーをシャーシに取り付ける
- 15. カバーを所定の位置に保持したまま、モジュールの前面にネジ(上に2本、下に2本)を取り付けて、カバーをシャーシに固定します。
- 16. モジュールの前面の近くにネジを取り付けます。
- 17. シャーシのリア・パネルをスライドさせて、リア・パネル・ネジを取り付けます。
- 18. 後部の上下のネジを取り付けます。
- 19. すべてのネジを確認して、締めます。
- 20. マスタ・モジュールをスレーブ・モジュールの隣りに置き、スレーブ・モジュールの2本のガイド・ピンとマスタ・モジュールのガイド・ピンの穴の 位置を合わせます。



図 55: 2 つのモジュールの位置を合わせる

- 21.2 台のモジュールをゆっくりと押し込み、スレーブ・モジュールのマージ・コ ネクタとマスタ・モジュールのコネクタをマージします。
- 22. モジュールがリア・パネル・コネクタにしっかりと接続されるまで、モジュー ルをメインフレームに押し込みます。
- 23. インジェクタ・ハンドルを使用して、モジュールを1台ずつしっかりと固定します。
- 24. 各モジュールの4本の留めネジを締めます(最大 2.5 in-lbs)。

3 台のロジック・アナライ 次の手順を実行して、3 台のロジック・アナライザ・モジュールをマージし、より ザのマージ手順 多くのチャンネルを持つロジック・アナライザのマージ・セットを構成します。

> 3 台のマージ(TLA7Nx、TLA7Px、および TLA7Qx 型ロジック・アナライザ・ モジュールのみ)では、マスタ・モジュールを中央に配置します。スレーブ・ モジュール1はマスタ・モジュールの右、スレーブ・モジュール2はマスタ・ モジュールの左となります。



マージ手順を実行するときは、接地された帯電防止リスト・ストラップをつけて、体から静電気を放電させます。

1番目のスレーブ・モジュールをマスタ・モジュールにマージします。(67ページ「2台のロジック・アナライザのマージ手順」参照)。

次のステップを実行して、2番目のスレーブ・モジュールをマージします。

- 1. マージされた 2 台のモジュールのセットを(フロント・パネルから見て) 右側に配置します。
- 2. 手順を繰り返して、2番目のスレーブ・モジュールをマージします。

ロジック・アナライザ・モ ジュール・マージ・ケーブ ルを収納する

次のステップに従って、ロジック・アナライザ・マージ・ケーブルをロジック・アナ ライザ・モジュールに収納します。

- 1. T-10 Torx チップのドライバを使用して、マージ・ケーブル・ブラケットを固定しているネジを取り外します。
- 2. マージ・ケーブル・ブラケットを取り外します。
- 3. サイド・カバーおよびリア・カバーのネジを取り外します。
- 4. マージ・ケーブルをサイド・カバーから押し出して、カバーを取り外します。
- 5. マージ・ケーブルを配置します。(図 56 参照)。



図 56: マージ・ケーブルを配置してからカバーを取り付ける

- カバーの前面の端のタブがフロント・サブパネルの後部に挿入されるよう に、カバーを前に押し込みます。カバーが完全に固定され、前後のシャー シのフランジに隙間がないことを確認します。(70 ページの 図 54 参照)。
- 7. カバーを所定の位置に保持したまま、モジュールの前面に最も近いところ にネジを取り付けて、カバーをシャーシに固定します。
- 8. モジュールの前面の近くにネジを取り付けます。
- 9. シャーシのリア・パネルをスライドさせて、リア・パネル・ネジを取り付けます。
- 10. 後部の上下のネジを取り付けます。
- 11. ガイドピンがモジュールの中に入るように、マージ・ケーブル・ブラケットを 取り付けます。
- 12. マージ・ケーブル・ブラケットにネジを取り付けて締めます。
- 13. モジュールにすべてのネジを取り付けて、締めたことを確認します。

製品の概要

この章では、ロジック・アナライザのコントロールとコネクタについて簡単に説明します。ロジック・アナライザの操作に関する情報は、『TLA クイック・スタート・ユーザ・マニュアル』を参照してください。

フロント・パネル・コントロール

フロント・パネル・コントロールでほとんどのポータブル・メインフレームを操作 することができます。(図 57 参照)。外部のキーボード、モニタ、およびマウス を接続して、ロジック・アナライザを操作することもできます。 ベンチトップ・メイ ンフレームにはフロント・パネル・コントロールがなく、外部コントローラ、すなわ ちキーボード、モニタおよびマウスを備えた TLA7PC1 型ベンチトップ PC、ま たは TLA アプリケーションがインストールされた PC を必要とします。



図 57: ポータブル・メインフレームのフロント・パネル

TLA7000 シリーズ外部コネクタ

メインフレームから次の外部接続が可能です。(図 58 参照)。

- System Trigger In および System Trigger Out。外部ソースとのトリガの送 受信で使用します。
- External Signal In および External Signal Out。外部ソースとの信号の送 受信で使用します。
- TekLink。メインフレーム間のタイム・リファレンス、トリガ信号、入出力信号を調整する際に使用されます。
- アクセサリの接続。USB、LAN、音声/ビデオ出力など。

外部デバイスの接続 TLA7012型には、プライマリ(DVI-D、デジタル出力のみ)とセカンダリ (DVI-I、デジタル/アナログ出力)の2つのディスプレイ用ポートがあります。 同時スキャン・モードでは、プライマリまたはセカンダリに接続された外部モニ タと内蔵ディスプレイに同じ情報が表示されます。

> 同時スキャン・モードを有効にしたり、外部モニタの有効/無効を切り替えた り、ディスプレイに関するその他の変更を行ったりするには、デスクトップを右ク リックして、Properties \rightarrow Graphics \rightarrow Intel Graphics Technology を選択します。





図 58: TLA7000 シリーズ外部コネクタ

ソフトウェアのリストアと再インストール

ロジック・アナライザの大部分のソフトウェアは出荷時にインストール済みで す。ソフトウェアを再インストールする場合を除き、このセクションを参照する 必要はありません。これらの説明は、アプリケーション・ソフトウェアとオペレー ティング・システムを再インストールする場合にのみ参照してください。新しい アプリケーション・ソフトウェア・バージョンおよびオペレーティング・システムに アップグレードする場合は、TLA7KUPフィールド・アップグレード・キットの購 入について、お近くの当社営業所にお問い合わせください。このセクションで は、リモート操作またはオフライン・アプリケーションに関連するロジック・アナ ライザ・ソフトウェアを PC にインストールする方法についても説明します。

注: リモート PC にソフトウェアをインストールまたは再インストールする場合 は、そのソフトウェアのバージョンがロジック・アナライザのメイン・アプリケー ションのバージョンと一致することを確認してください。

ハード・ディスク・イメージの再インストール

当社のロジック・アナライザには、Microsoft Windows オペレーティング・システ ムと最新のアプリケーション・ソフトウェアの CD が付属しています。これらの CD には、ロジック・アナライザを実行するのに必要なすべてのソフトウェア(マ イクロプロセッサ・サポート・パッケージとロジック・アナライザ以外のアプリケー ション・ソフトウェアを除く)が収録されています。これらのソフトウェアをハー ド・ディスクにインストールすると、そのハード・ディスクにインストールされてい る既存のファイルまたはプログラムすべてが消去されます。

▲ 注意:ハード・ディスク・イメージ CD を使用してソフトウェアのインストールの 手順を実行すると、ハード・ディスクの内容全体が上書きされます。ハード・ ディスクのファイルまたはソフトウェア・アプリケーションを保存する場合は、こ れらのファイルやアプリケーションを別のハード・ディスク・ドライブ、CD、ネッ トワーク・ドライブなどの他のメディアにバックアップしてから、上書きインス トールの手順を実行してください。

ファイルのバックアップ ハード・ディスク・イメージをインストールする前に、すべてのファイルと個人の 文書を外部のストレージ・デバイスにバックアップしてあることを確認します。

> Windows の Search ユーティリティを使用すると、大部分の TLA ユーザ・ファイ ルを見つけることができます。ファイル拡張子を使用して、現在のフォルダと そのサブフォルダすべてを検索し、対象のファイルを見つけます。ロジック・ アナライザに登録されているファイルによっては、他の拡張子でファイルを検 索しなければならない場合もあります。

拡張子	説明
.tla	TLA セットアップ・ファイル
.tsf	TLA シンボル・ファイル
.tbf	Tektronix バイナリ・フォーマット
.tls	TLA スクリプト・ファイル
.tpg	Tektronix パターン・ゼネレータ・ファイル
.txt	Tektronix TLA データ交換フォーマット・ファイル
.stk	スタック・ファイル
.spz	プロトコル・ファイル

表 5: TLA ユーザ・ファイルの拡張子

ファイルが見つかったら、外部ストレージ・デバイスにコピーします。この手 順に従って必要なファイルまたはアプリケーションをすべて検索し、保存し てください。

何らかのマイクロプロセッサ・サポート・パッケージを購入している場合は、 ハード・ディスク・イメージを再インストールした後で、そのアプリケーションを 再インストールする必要があります。マイクロプロセッサ・サポート・ソフトウェ アのコピーをお持ちでない場合は、当社担当営業にお問い合わせいただ き、交換用のコピーを入手してください。当社担当営業に連絡できない場合 は、当社サービス受付センターに連絡してください(このマニュアルの冒頭 にある「Tektronix 連絡先」を参照してください)。

注: Microsoft Windows オペレーティング・システムとその他のソフトウェア を再インストールする場合は、ご使用の機器に付属するハード・ディスク・イ メージ CD を使用してください。これらのソフトウェア・アプリケーションは使 用許諾ソフトウェア製品であるため、これ以外の方法で再インストールする とライセンス契約書に違反します。

オペレーティング・システ ムと TLA アプリケーショ ン・ソフトウェアのインス トール

この手順では、ハード・ディスクを再フォーマットし、オペレーティング・シス テム・ソフトウェアをインストールし、当社のロジック・アナライザ・アプリケー ション・ソフトウェアをインストールします。この手順を実行すると、ハード・ ディスク・ドライブが再フォーマットされます。したがって、保存しておく必要の あるファイルまたはアプリケーションは、前のセクションの説明に従って必ず バックアップしてください。



注意: ユーザ・ファイルが失われるのを防ぐために、ユーザ・ファイルをバック

BIOS Boot 設定の変更。ハード・ディスク・イメージをインストールする前 に、CD-ROM からロジック・アナライザを起動できるように、BIOS 設定を 変更する必要があります。

- TLA7012 型ポータブル・メインフレームおよび TLA7PC1 型ベンチトッ プ・メインフレーム(シリアル番号 B010000 ~ B019999)の場合は、ロ ジック・アナライザを再起動し、F2 ファンクション・キーを繰り返し押し て、BIOS セットアップに入ります。
- TLA7PC1型ベンチトップ・メインフレーム(シリアル番号 B020000 以降) の場合は、ロジック・アナライザを再起動し、Delete キーを繰り返し押し て BIOS セットアップに入ります。
- 3. BIOS セットアップで、Boot メニューに移動します。
- 4. 機器用に Boot デバイスを設定します。(表 6 参照)。画面の指示に 従って、設定を変更します。

表 6: CD-ROM からソフトウェアを再インストールする BIOS Boot 設定

機器の設定	設定
	USB FDC:
TLA7PC1 型コント	IDE 2: (DVD Drive ID)
	IDE 0: (Hard Drive ID)

5. 設定を保存するために F10 ファンクション・キーを押し、新しい設定を保存することを確認します。

ハード・ディスク・イメージのインストール。ハード・ディスク・イメージをイン ストールするには、次のステップを実行します。

- 1. CD ドライブにハード・ディスク・イメージ CD を挿入します。
- ロジック・アナライザを再起動し、画面の指示に従います。これにより、 ロジック・アナライザ・アプリケーションが自動的にインストールおよび セットアップされます。

注: ソフトウェア・ライセンス契約に同意する際は十分に注意してください。 選択した項目が適切かどうかをよく確認します。

- イメージがインストールされたら、CD を取り出し、ロジック・アナライザを 再起動します。
- System Setting Change エラーメッセージが表示されることがあります。その場合、機器を再起動し変更が有効になるようにします。Yes をクリックし、機器を再起動します。
- 前にバックアップしたすべてのユーザ・ファイルを再インストールします。
 次に、マイクロプロセッサ・サポート・パッケージなど、ロジック・アナライザで使用するソフトウェアを再インストールします。
- 6. 必要に応じ、TLA ネットワーク・インタフェースを再設定します。

TLA アプリケーション・ソフトウェアの再インストール

TLA アプリケーション・ソフトウェアの最新バージョンを再インストールするに は、次のステップを実行します。アプリケーション・ソフトウェアに問題が発生し た場合は、まず最初にこのステップを実行してみます。それでもまだ問題が解 決しない場合は、ハード・ディスク・イメージをリストアしなければならない可能性 があります。(77 ページ「ハード・ディスク・イメージの再インストール」参照)。

これらの手順を実行する間は、管理者としてログオンする必要があります。ロ ジック・アナライザは、管理者(パスワードなし)としてログオンするように自動 的に初期設定されるため、ログイン画面は表示されません。機器のネットワー ク設定が変更されている場合は、管理者または管理者権限を持つユーザとし てログオンしていることを確認します。管理者としてログオンしないと、ソフト ウェアのアップグレードが正常に完了しない可能性があります。

- 1. 管理者として機器にログオンし、すべてのアプリケーションを終了します。
- TLA アプリケーション・ソフトウェアの CD をロジック・アナライザの CD ドラ イブに挿入します。
- インストール・ソフトウェアが自動的に起動しない場合、Windows の Start メニューをクリックし、Run ダイアログ・ボックスを表示します。TLA アプリ ケーション・ソフトウェアを再インストールするには、Run ダイアログ・ボック スに「D:¥TLA Application SW¥Setup.exe」と入力します(CDドライブが D ドライブ以外の場合は、該当するドライブ名を入力)。
- 4. OK をクリックし、インストールを実行します。

ハード・ディスクに古いバージョンのソフトウェアがある場合は、インストール・プログラムがそのバージョンを検出し、削除するかどうかをたずねます。画面の指示に従ってすべてのメッセージで Yes を選択し、ソフトウェアを削除します。

- 5. ソフトウェアが正常にインストールされたら、機器を再起動します。
- 6. TLA アプリケーション・ソフトウェアをリモート操作用の PC にインストール してある場合、TLA Application アイコンをダブルクリックしてソフトウェアを 起動します。TLA Startup ダイアログ・ボックスが表示されます。
 - a. TLA Connection ダイアログ・ボックスで機器を選択し、Connect ボタン をクリックします。機器がネットワークに接続されている場合、ローカ ル・ネットワーク上のあらゆる機器に接続することができます。ただし、 TLA サーバが起動中で、有効になっていて、しかも別のユーザにも使 用されていない場合に限ります。
 - b. Offline をクリックし、オフライン版の TLA アプリケーション・ソフトウェ アを起動します。TLA オフライン・ソフトウェアでは、TLA アプリケー ションを実際の機器に接続せずに実行することができます。ロジッ ク・アナライザから取り込んでおいたデータの解析、参照メモリの作 成または修正、システム・テストの実施などを、実際の機器に接続せ ずに行うことができます。

TPI リモート操作ソフトウェアのインストール

TPI クライアント・ソフトウェア・パッケージを使用すると、リモート PC からロジッ ク・アナライザをリモートで制御することができます。このソフトウェア・パッケー ジは TLA アプリケーション ソフトウェアの CD に収録されています。TPI クラ イアント・ソフトウェアのバージョンが、ロジック・アナライザの TLA アプリケー ションのバージョンと同じであることを確認する必要があります。

PC の TPI クライアント・ソフトウェア・パッケージを更新するには、次のス テップを実行します。PC に古いバージョンがすでにインストールされてい る場合は、プログラムで古いバージョンが検出され、アップグレード・プロセ ス時に置き換えられます。

- 1. 当社ロジック・アナライザ・ファミリー・アプリケーション・ソフトウェアの CD を PC の CD ドライブに挿入します。
- 2. Windows の Start メニューの Run をクリックし、Run ダイアログ・ボックス を表示します。
- TPI クライアント・ソフトウェアをインストールするには、Run ダイアログ・ボッ クスに「D:¥TPI Client SW¥Setup.exe」と入力します。
- 4. OK をクリックし、インストールを実行します。画面の指示に従います。
- ソフトウェア・パッケージの以前のバージョンが PC にインストールされてい る場合は、新しいバージョンをインストールする前に Setup.exe プログラム で古いバージョンのアプリケーションがアンインストールされます。使用さ れていない共有ファイルまたは読み取り専用ファイル削除の許可を求める メッセージが表示された場合は、Yes to All を選択します。

注: TPI クライアント・ソフトウェアの設定方法については、TPI オンライン・ヘルプを参照することをお勧めします。

ファームウェアのアップグレードとリストア

ロジック・アナライザまたは各モジュールのファームウェアのバージョンが TLA アプリケーション・ソフトウェアのバージョンと互換性がない場合、これらの ファームウェアのアップグレードが必要になることがあります。この場合、ロジッ ク・アナライザを起動したときに、それを知らせるメッセージがモジュールごとに 表示されます。TLA アプリケーション・ソフトウェアの最新のファームウェアは、 ロジック・アナライザのハード・ディスクにあるファイルに格納されています。

ファームウェアの更新手順は似ていますが、当社のロジック・アナライザ製品によっていくつかの重要な違いがあります。したがって、ここでは別の手順として説明します。TLA7000メインフレーム内で種々のモジュールを組み合わせている場合、実際にアップグレードを始める前に各モジュールについての手順を確認してください。

TLA7Axx 型または TLA7NAx 型ロジック・ア ナライザ・モジュール上 のファームウェアのアッ プグレード TLA7Axx 型/TLA7NAx 型シリーズ・ロジック・アナライザ・モジュールのファー ムウェアをアップグレードするには、次のステップを実行します。

- 1. 新しいファームウェアを必要とするモジュールを確認してください。
 - System ウィンドウに表示されないモジュールがある場合は、次のステップ を実行して、モジュールのステータスを確認します。
 - a. System メニューで System Properties を選択します。
 - b. Modules タブをクリックします。
 - c. 取り付けられているモジュールの Messages 列の情報に注目します。 無効または同様のメッセージが示されたモジュールがある場合、その モジュールのファームウェアを更新しなければなりません。
- 2. ロジック・アナライザ・アプリケーションを終了します。
- 3. Start \rightarrow All Programs \rightarrow Tektronix Logic Analyzer \rightarrow TLA Firmware Loader の順にクリックします。
- 4. TLA Connection ダイアログ・ボックスから1台の機器を選択します。

メインフレーム・ファームウェアか機器モジュール・ファームウェアを選択 できます。Instrument Module Firmware セクションの Load ボタン(ダイ アログ・ボックスの下の部分)をクリックします。

5. アップグレード操作が完了すると、メインフレームの電源を入れ直すように 求めるメッセージが表示されます。Yes をクリックして継続します。

ロジック・アナライザは、メインフレームを調べ、取り付けられているモ ジュールとファームウェアのアップグレードが可能なモジュールを確認しま す。古いモジュールがあると、ウィンドウの下段にそれらのモジュールがリ ストされます。これらのモジュールを更新するには、各モジュールの後部 にフラッシュ・ジャンパをインストールしなければなりません。

- ウィンドウの上部の Supported リスト・ボックスに表示されているモジュー ルのリストから、更新対象のモジュールを選択します。同時に複数の モジュールを更新する場合は、選択ボックス中のモジュールのスロット 位置に注意してください。
- 7. Execute メニューから Load Firmware を選択します。
- 8. モジュールに適したファームウェア・ファイル (TLA7Axx.lod または TLA7NAx.lod)を選択します。

注: モジュールごとに適切な .lod ファイルを選択します。タイトル・バーの スロット番号に注意して、適切なモジュールを選択していることを確認し てください。

9. OK をクリックします。操作を確認するメッセージが表示されたら、Yes を クリックします。 **注**: 互換性のないモジュールへのファームウェアのロードは受け付けられま せん。たとえば、オシロスコープ・ファームウェアをロジック・アナライザのモ ジュールにロードすることはできません。

ファームウェアのロードは、モジュールごとに1台ずつ行われます。この プロセスは、モジュール1台あたり数分かかります。

- 10. ファームウェアが各モジュールにロードされた後、ファームウェア・ロー ダ・プログラムを終了し、ロジック・アナライザの電源を遮断します。TLA アプリケーションが正しく起動できるように、ロジック・アナライザの電 源をオフにする必要があります。
- 11. ロジック・アナライザ・モジュールをメインフレームから取り外します。
- 12. モジュールの側面にある大きなラベルを確認します。
- 13. このラベルにファームウェアのバージョンを記入します。ファームウェア のバージョンがラベルと一致することを確認する場合に、この情報が必 要になります。
- 14. モジュールをメインフレームに再度取り付け、メインフレームの電源を オンにします。
- 15. ロジック・アナライザの電源オン診断が完了したら、System メニューから System Properties を選択します。
- 16. モジュール・タブ (たとえば LA1)をクリックします。
- 17. 選択されたモジュールのファームウェアのバージョンが、ステップ 13 で書 き留めたラベル上のバージョンと一致することを確認します。
- 18. ファームウェア・バージョンが一致しなければ、メインフレームの電源を遮断し、モジュールをメインフレームから取り外し、ラベルを更新します。

TLA7Lx/Mx/Nx/Px/Qx/Dx/ELA7Lx、TLA7Mx、TLA7Nx、TLA7Px、TLA7Qx 型ロジック・アナライザ・モ 型モジュール上のファー ジュールおよび TLA7Dx 型、TLA7Ex 型オシロスコープ・モジュール上のモ ムウェアのアップグレー ドす。これらのモジュールでファームウェアをアップグレードする前に、各モ ジュールの後部にジャンパをインストールしなければなりません。 1. 新しいファームウェアを必要とするモジュールを確認してください。

System ウィンドウに表示されないモジュールがある場合は、次のステップ を実行して、モジュールのステータスを確認します。

- a. System メニューで System Properties を選択します。
- b. Modules タブをクリックします。
- c. 取り付けられているモジュールの Messages 列の情報に注目します。 無効または同様のメッセージが示されたモジュールがある場合、その モジュールのファームウェアを更新しなければなりません。
- 2. ロジック・アナライザの電源を遮断し、電源コードを抜きます。
- 3. ロジック・アナライザからモジュールを取り外します。
- 各モジュールの後部にあるフラッシュ・プログラミング・ピンを確認します。(85 ページの 図 59 参照)。
- 5. フラッシュ・プログラミング・ピンにジャンパを取り付けます(ロジック・アナラ イザ付属のスペア・ジャンパの1つを使用します)。
- 6. モジュール(1台または複数)をロジック・アナライザに再度取り付けます。
- 7. 電源コードを再接続し、ロジック・アナライザの電源をオンにします。
- 8. TLA アプリケーションが起動するのを待ちます。

注: フラッシュ・プログラミング・ジャンパがインストールされているモジュール は、System ウィンドウに表示されません。

9. TLA アプリケーションを終了します。パターン・ゼネレータ・アプリケーショ ンがインストールされている場合は、それも終了します。



- 図 59: フラッシュ・プログラミング・ピン
- 10. Start \rightarrow All Programs \rightarrow Tektronix Logic Analyzer \rightarrow TLA Firmware Loader の順にクリックします。
- 11. TLA Connection ダイアログ・ボックスから1台の機器を選択します。

メインフレーム・ファームウェアか機器モジュール・ファームウェアを選択 できます。Instrument Module Firmware セクションの Load ボタン(ダイ アログ・ボックスの下の部分)をクリックします。

- 12. ウィンドウの上部の Supported リスト・ボックスに表示されているモジュール のリストから、更新対象のモジュールを選択します。これにより、アップグ レードするモジュールが選択されます。
- 13. 同時に複数のモジュールを更新する場合は、選択ボックス中のモジュールのスロット位置に注意してください。
- 14. Execute メニューから Load Firmware を選択します。
- 15. 選択したモジュールに対応する .lod をクリックします。(表 7 参照)。.lod ファイルは C:¥Program Files¥TLA 700¥Firmware ディレクトリにあります。

注: 各モジュールに対応する適切な .lod ファイルを選択します。タイトル・ バーのスロット番号に注意して、.lod ファイルに対応する適切なモジュールを 選択していることを確認してください。

表 7: TLA ファームウェア・ファイル

モジュールの種類	.lod ファイル
TLA7Nx、TLA7Px、TLA7Qx 型ロジッ ク・アナライザ・モジュール	TLA7NPQ.lod
TLA7Lx 型および TLA7Mx 型ロジッ ク・アナライザ・モジュール	TLA7LM.lod
	FirmwareDSO.lod

16. OK をクリックします。操作の確認を求めるメッセージが表示されたら、 Yes をクリックします。

注: 互換性のないモジュールへのファームウェアのロードは受け付けられま せん。たとえば、オシロスコープ・ファームウェアをロジック・アナライザのモ ジュールにロードすることはできません。

ファームウェアのロードは、モジュールごとに1台ずつ行われます。この プロセスは、モジュール1台あたり数分かかります。

- 17. アップグレードが完了したら、プログラムを終了します。
- 18. ロジック・アナライザの電源を遮断し、電源コードを抜きます。
- 19. 機器からモジュールを取り外し、モジュール後部のフラッシュ・プログラミング・ピンからジャンパを取り外します。将来の更新のためにジャンパを保存します。
- 20. モジュールの側面にある大きなラベルを確認します。
- 21. このラベルにファームウェアのバージョンを記入します。ファームウェア のバージョンがラベルと一致することを確認する場合に、この情報が必 要になります。
- 22. モジュールをメインフレームに再度取り付け、メインフレームの電源を オンにします。
- 23. ロジック・アナライザの電源オン診断が完了したら、System メニューから System Properties を選択します。
- 24. モジュール・タブ (たとえば LA1)をクリックします。
- 25. 選択されたモジュールのファームウェアのバージョンが、ステップ 21で書 き留めたラベル上のバージョンと一致することを確認します。
- 26. ファームウェア・バージョンが一致しなければ、メインフレームの電源を遮 断し、モジュールをメインフレームから取り外し、ラベルを更新します。

TLA7PG2 型パターン・ゼ ネレータ・モジュール上 のファームウェアのアッ プグレード パターン・ゼネレータ・モジュールのファームウェアをアップグレードする には、次のステップを実行します。

1. 新しいファームウェアを必要とするモジュールを確認してください。

System ウィンドウに表示されないモジュールがある場合は、次のステップ を実行して、モジュールのステータスを確認します。

- a. System メニューで System Properties を選択します。
- b. Modules タブをクリックします。
- c. 取り付けられているモジュールの Messages 列の情報に注目します。 無効または同様のメッセージが示されたモジュールがある場合、その モジュールのファームウェアを更新しなければなりません。
- 2. メインフレームの電源を遮断し、電源コードを抜きます。
- 3. メインフレームからモジュールを取り外します。
- 各モジュールの後部にあるフラッシュ・プログラミング・ピンを確認します。(図 59 参照)。
- 5. フラッシュ・プログラミング・ピンにジャンパを取り付けます(パターン・ゼネ レータ付属のスペア・ジャンパの1つを使用します)。
- 6. モジュールをメインフレームに取り付けます。
- 7. 電源コードを再接続し、メインフレームの電源をオンにします。
- 8. パターン・ゼネレータ・アプリケーションが起動するのを待ちます。

注: フラッシュ・プログラミング・ジャンパがインストールされているモジュール は、System ウィンドウに表示されません。

- 9. パターン・ゼネレータ・アプリケーション(および TLA アプリケーション) を終了します。
- 10. Start → All Programs → Tektronix Logic Analyzer → TLA Firmware Loader の順にクリックします。
- 11. TLA Connection ダイアログ・ボックスから1台の機器を選択します。

メインフレーム・ファームウェアか機器モジュール・ファームウェアを選択 できます。Instrument Module Firmware セクションの Load ボタン(ダイ アログ・ボックスの下の部分)をクリックします。

- ウィンドウの上部の Supported リスト・ボックスに表示されているモジュールのリストから、更新対象のモジュールを選択します。これにより、アップグレードするモジュールが選択されます。
- 13. 同時に複数のモジュールを更新する場合は、選択ボックス中のモジュールのスロット位置に注意してください。
- 14. Execute メニューから Load Firmware を選択します。
- 選択されているモジュールに対応する tla7pg2.lod ファイルを選択します。
 必要に応じて、C:¥Program Files¥Tektronix Pattern Generator¥Firmware フォルダを調べます。
- 16. OK をクリックします。操作を確認するメッセージが表示されたら、Yes を クリックします。

ファームウェアのロードは、モジュールごとに1台ずつ行われます。この プロセスは、モジュール1台あたり数分かかります。

- 17. アップグレードが完了したら、プログラムを終了します。
- 18. メインフレームの電源を遮断し、電源コードを抜きます。
- 19. 機器からモジュールを取り外し、モジュール後部のフラッシュ・プログラミング・ピンからジャンパを取り外します。将来の更新のためにジャンパを保存します。
- 20. モジュールの側面にある大きなラベルを確認します。
- 21. このラベルにファームウェアのバージョンを記入します。ファームウェア のバージョンがラベルと一致することを確認する場合に、この情報が必 要になります。
- 22. モジュールをメインフレームに再度取り付け、メインフレームの電源を オンにします。
- 23. 機器の電源オン診断が完了したら、System メニューから System Properties を選択します。
- 24. モジュール・タブ (たとえば PG1)をクリックします。
- 25. 選択されたモジュールのファームウェアのバージョンが、ステップ 21で書 き留めたラベル上のバージョンと一致することを確認します。
- 26. ファームウェア・バージョンが一致しなければ、メインフレームの電源を遮 断し、モジュールをメインフレームから取り外し、ラベルを更新します。

インタフェース・モジュー ルおよび TL708EX 型 TekLink 8 ポート・ハブ上 のファームウェアのアッ プグレード 次の手順に従って、ベンチトップ・メインフレーム・インタフェース・モジュール およびハブのファームウェアをアップグレードします。

- 1. ファームウェア・ローダを起動します。
- 2. インストールされているメインフレームのリストが表示されます。アップグ レードしたいメインフレームを選択し、Connect をクリックします。
- Firmware Loader ダイアログ・ボックスが表示されます。メインフレーム・ ファームウェアか機器モジュール・ファームウェアを選択できます。メイ ンフレームおよび TekLink のファームウェアに対応する Load ボタンを クリックします。
- 現在インストールされているメインフレームおよび TekLink のファーム ウェアのリストが表示されます。リストには現在実行しているバージョンと インストール可能なバージョンが表示されます。インストールするバー ジョンを選択してください。
- 5. Update Firmware ボタンをクリックします。ファイルのダイアログ・ボックス に、利用可能なファームウェア・イメージのリストが表示されます。
- 6. 適切なファイルを選択します。Open をクリックし、選択したファームウェ ア・イメージを開きます。この作業は、選択したファームウェア・イメージご とに実行しなければなりません。
- Firmware Load Progress ダイアログ・ボックスが表示されます。Start Flash Operation ボタンをクリックし、選択したフラッシュ・イメージの書き 換え作業を開始します。書き換え作業はいったん開始されると、キャ ンセルできません。
- 書き換え作業の実行中は、現在どのステップが行われているかが常に特定されています。処理が完了すると、ファームウェアが更新されたシステムを再起動するよう求められます。
- 9. 書き換え作業が完了したら、TLA システムの電源を遮断し、再起動します。

付録 A: メインフレームの電源の説明

▲ 注意: TLA7016型ベンチトップ・メインフレームに取り付けられているモジュー ルが多すぎると、配電システムが過負荷状態となり、メインフレームまたはモジュールが損傷することがあります。これを避けるため、1 つのメインフレーム のモジュール設定は、50 Hz または 60 Hz で 120 V、または 400 Hz で 115 V 以下の線間電圧で、1000 W を超えないようにしてください。メインフレームの 総消費電力を計算する際には、次の表を参照してください。(表 8 参照)。

消費電力は、メインフレームに取り付けられているモジュールの種類と数によって決まります。総消費電力を調べるには、次のステップを実行してください。

- 1. 次の表で各モジュールの消費電力を調べます。
- 2. 各モジュールの電力を加算して、総消費電力を計算します。

表 8: 機器モジュールの電源

モジュールの種類	電力(ワット)
	70
TLA7AA1 型	45
TLA7AA2 型	65
TLA7AA3 型	85
TLA7AA4 型	105
TLA7AB2 型	65
TLA7AB4 型	105
TLA7NA1 型	45
TLA7NA2 型	58
TLA7NA3 型	71
TLA7NA4 型	82
TLA7Q2 型	51
TLA7Q4 型	75
TLA7P2 型	50
TLA7P4 型	74
TLA7N1 型	45
TLA7N2 型	58
TLA7N3 型	71
TLA7N4 型	82
TLA7L1 型	55
TLA7L2 型	73
TLA7L3 型	94

モジュールの種類	電力(ワット)
TLA7L4 型	109
 TLA7M1 型	57
 TLA7M2 型	76
TLA7M3 型	99
 TLA7M4 型	116
 TLA7D1 型	80
 TLA7D2 型	111
 TLA7E1 型	90
TLA7E2 型	121
TLA7PG2 型	110

表 8: 機器モジュールの電源, (続く)

1 1ファンを最高速度で動作させたメインフレームの電力

付録 B: ユーザ・サービス手順

この付録では、当社のロジック・アナライザの保守点検に関する情報と手順の 概要について説明します。メインフレームおよびモジュール・サービスのトラブ ルシューティング手順については、サービス・マニュアルを参照してください。

利用できるサービス

当社は、保証修理サービスのほかに、お客様のニーズに合わせたさまざまな サービスを提供しています。

保証修理サービスか次のサービス・オプションかに関わりなく、当社サービス技術者はロジック・アナライザの修理に必要なツールと能力を持っています。サービスは当社サービス受付センターまたは(近隣地であれば)お客様のサイトで提供されます。

- 保証修理サービス 当社は本製品について、このマニュアル巻頭の「保証について」に記載され ている保証を提供します。当社の技術者は、全世界の当社サービス受付セ ンターで保証サービスを提供します。Tektronix 製品カタログに世界のす べてのサービス受付センターの一覧があります。
- 校正および修理サービス 保証修理のほかに、当社サービスは校正やその他のサービスを通じて、サービスのニーズや品質標準適合要件に応じた費用効果の高いソリューションを提供しています。当社の機器は、Tektronixの最先端の設計、製造およびサービス・リソースによって世界各地でサポートされ、最高のサービスを提供します。

一般的な手入れについて

機器は、厳しい気候条件から保護する必要があります。この機器は防水加工 されていません。LCD ディスプレイに直射日光が当たる場所に長時間機器 を保管または放置しないでください。



予防保全

年に一度、電気的な性能をチェックし、機器の精度を検証(校正)する必要が あります。この作業は、認定修理技師が、当社のロジック・アナライザ製品の 適切なサービス・マニュアルの手順に従って実施する必要があります。

予防保全は、主に定期的なクリーニングによって実現されます。定期的に クリーニングすることにより、機器が故障しにくくなり、信頼性が高まります。

動作環境に基づき、必要に応じて機器をクリーニングしてください。コン ピュータ室のような条件に比べると、汚れた条件下ではより頻繁にクリー ニングする必要があります。

プローブおよびプローブ・コネクタの特定のクリーニング手順については、ロ ジック・アナライザ・プローブ手順を参照してください。

LCD フラット・パネルは柔らかいプラスチック製のディスプレイなので、クリーニ フラット・パネル・ディス ング時の取り扱いには注意する必要があります。 プレイのクリーニング



注意: 不適切な洗浄剤または洗浄方法を使用すると、フラット・パネル・ディ スプレイが損傷する可能性があります。

ディスプレイの表面のクリーニングに、研磨剤または市販のガラス用洗剤を使 用しないでください。

液体をディスプレイの表面に直接吹き付けないでください。

ディスプレイを磨くときは、力を入れすぎないでください。

ディスプレイのクリーニング時に機器の内部が湿らないように、ティッシュが湿 る程度の量の溶剤のみを使用してください。

フラット・パネル・ディスプレイの表面をクリーニングする場合は、クリーニング 用ティッシュ(KimberlyClark 社製の Wypall Medium Duty Wipes#05701 など) でディスプレイをやさしくふいてください。

ディスプレイの汚れがひどい場合は、蒸留水または 75% のイソプロピル・アル コール溶剤でティッシュを湿らせ、ディスプレイの表面をやさしくふきます。 力を入れすぎないように注意してください。プラスチック製のディスプレイの 表面を傷つける可能性があります。

外部表面のクリーニングは、乾いた柔らかい布か柔らかい毛ブラシで行って 外部表面 ください。汚れが落ちない場合は、75%のイソプロピル・アルコール溶剤を しみこませた布または綿棒を使用してください。コントロールやコネクタ周 囲の狭い箇所のクリーニングには綿棒が役立ちます。機器のどの部分に も研磨剤を使用しないでください。

注意:機器の損傷を防ぐため、これらの注意事項に従ってください。

外部のクリーニング時に機器の内部が湿らないように、布または綿棒が湿る程 度の量の溶剤のみを使用してください。

フロント・パネルの On/Standby スイッチを水拭きしないでください。機器を水 拭きする場合は、スイッチを覆ってください。

クリーニング時には、純水だけを使用してください。洗浄剤として 75% のイソ プロピル・アルコール溶剤を使用し、純水で洗い流してください。

化学薬品の洗浄剤を使用しないでください。機器を損傷する恐れがあります。ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンまたはこれに類似する溶剤を含有 する化学薬品を使用しないでください。

問題が発生した場合

機器に問題が生じた場合は、次の項をよく読んでください。詳細なトラブル シューティング手順は、ロジック・アナライザ製品のサービス・マニュアルで 参照できます。その他の情報については、最寄りの当社サービス員にお 問い合わせください。

診断 ロジック・アナライザは、機器の電源が入るたびに、起動時のセルフ・テストを 実行します。Systemメニューから Calibration and Diagnostics を選択すること によって、診断の結果を表示することができます。Extended diagnostics を選 択すると、より詳しい診断を行うことができます。ここですべてのテストを実 行したり、1 つ以上のテストをループしたり、エラーが発生するまでテストを ループすることができます。

> 拡張診断を実行する前に、取り付けられているすべてのプローブを取り 外してください。

TLA メインフレームの診断。TLA メインフレームの診断プログラムは、スタンド アローン・アプリケーションです。これらの診断では、基本的な PC の回路だ けではなくメインフレームの動作をチェックします。これらの診断では、ポータ ブル・メインフレームのフロント・パネル・ノブもチェックします。

Checklt ユーティリティ。CheckIt ユーティリティは、Windows の Start メニュー (Start \rightarrow Programs \rightarrow CheckIt Utilities)に表示される個別のアプリケーション です。この診断は、コントローラの基本的な PC の動作をチェックします。

ソフトウェアに関する問 ロジック・アナライザはほとんどのソフトウェアがインストールされた状態で納
 題 品されます。診断を実行する前に、オンライン・リリース・ノートをチェックして、ロジック・アナライザ・ソフトウェアがモジュールのファームウェアと互換性があることを確認してください。

ソフトウェアに関する問題の多くは、ソフトウェア・ファイルの破損または不足が 原因になっている可能性があります。ほとんどの場合、ソフトウェアに関す る問題を解決するための最も簡単な方法は、ソフトウェアを再インストール して、画面の指示に従うことです。(77 ページ「ソフトウェアのリストアと再イ ンストール」参照)。 ハードウェアに関する問 ロジック・アナライザが正しくインストールされている場合は、System メニュー の下の拡張診断を実行して、問題を識別します。ロジック・アナライザの電 源がオンになっていてデスクトップにアクセスできる場合は、Checklt ユー ティリティ・ソフトウェアを実行して、考えられるコントローラ・ハードウェアの 問題を識別します。

> 外部の TLA メインフレームの診断を実行して、他の診断では見つけることが できない問題を識別することもできます。 TLA メインフレームの診断は、Start メニューの Tektronix Logic Analyzer programs にあります。

ご返送の際の梱包

メインフレームまたはモジュールを修理のために当社サービス受付センター にご返送される場合は、所有者の名前と住所、シリアル番号、および発生した 問題や必要なサービスの説明を示すタグをメインフレームまたはモジュー ルに貼り付けてください。ユニット全体をテストできるように、必ずモジュー ルとプローブを同梱してください。

機器を輸送用に梱包する場合は、元の梱包資材を使用してください。 元の梱 包資材が使用できないか使用に適していない場合は、当社営業所にお問い 合わせいただき、新しい梱包資材を入手してください。

付録 C: アクセサリ&オプション

アクセサリ

このセクションでは、ポータブルおよびベンチトップの機器で使用できるス タンダード・アクセサリとオプショナル・アクセサリを一覧で示します。互換 性のあるロジック・アナライザ・モジュールに関するオプションについても 一覧にしています。

表 9: スタンダード・アクセサリ、ポータブル・メインフレーム用

数量	アクセサリ	部品番号
各 1	米国電源コード	161-0104-00
各 1	電源コード用クリップ	343-1213-00
各 1	2 ポート USB ハブ内蔵の USB ミニキーボード	119-7083-00
各 1	ホイール機能付き USB 光学式マウス	119-7054-00
各 1	マウス・パッド	016-1524-00
各 1	TekLink ケーブル、2m	174-5019-00
各 1	LAN ケーブル、8m	174-5225-00
各 1	VGA-DVI 変換ディスプレイ・アダプタ	013-0347-00
各 1	アクセサリ・ポーチ	016-1441-00
各 2	モジュール・フィラ・パネル	333-4206-00
各 1	フロント・パネル・カバー	200-4939-00
各 5	プルタブ付きジャンパ(モジュール・ファーム ウェア書き換え用)	131-4356-00
	クイック・スタート・ユーザ・マニュアル	071-1775-xx
	Windows XP Professional、TLA Application Software V5.1 付属	
	製品ソフトウェア CD	
	オペレーティング・システム修復 CD	
	TLA マニュアル CD	
	NIST、Z540-1、および ISO9000 の校正証明書	

表 10: スタンダード・アクセサリ、ベンチトップ・メインフレーム用

数量	アクセサリ	部品番号
各 1	米国電源コード	161-0328-00
各 1	TekLink ケーブル、2m	174-5019-00
各 1	LAN ケーブル、8m	174-5225-xx
各 6	モジュール・フィラ・パネル	333-4206-00

数量	アクセサリ	部品番号
	ベンチトップ・システム・マウント・ブラケット	407-5127-00
	(ハードウェア含む)	407-5132-00
	左側	
	右側	
	Windows XP Professional、TLA Application	
	Software V5.1 付属	
	製品ソフトウェア CD	
	オペレーティング・システム修復 CD	
	TLA マニュアル CD	
	NIST、Z540-1、および ISO9000 の校正証明書	

表 10: スタンダード・アクセサリ、ベンチトップ・メインフレーム用, (続く)

表 11: オプショナル・アクセサリ、ポータブル・メインフレーム用

数量	アクセサリ	部品番号
各 1	リムーバブル HDD セット、80GB、ソフトウェ アなし	650-4815-xx
各 1	21 インチ・フラット・パネル・ディスプレイ・キット	020-2665-00
各 1	GbE スイッチ	020-2666-00
各 1	車輪付き運搬ケース	161-1521-00
各 1	ラックマウント・キット	020-2664-00

表 12: オプショナル・アクセサリ、ベンチトップ・メインフレーム用

数量	アクセサリ	部品番号
各 1	21 インチ・フラット・パネル・ディスプレイ・キット	020-2665-00
各 1	GbE スイッチ	020-2666-00
各 1	車輪付き運搬ケース	161-1521-00
各 1	ラックマウント・キット	020-2369-xx

オプション

この機器では、次のオプションを注文できます。

表 13: 機器のオプション

オプショ		TLA7012 刑ポー	TLA7016 刑べい
オンション	説明	ェ 、 タブル	エーン チトップ
18	タッチ・スクリーンの追加		
1C	iView 外部オシロスコープ・ケーブル・キットを追加		\checkmark
1K	LACART 機器カートを追加(TLA7012 型)	\checkmark	
1K	K4000 機器カートを追加(TLA7016 型)		\checkmark
1N	製品の現地インストール・サービス	\checkmark	\checkmark
88	工場でのモジュールの取り付け	\checkmark	\checkmark
マニュアル(クイック・スタート・ユーザ、インストール、TLA 関連情報 CD-ROM)		
L0	英文マニュアル	\checkmark	\checkmark
L5	日本語マニュアル		\checkmark
L10	ロシア語マニュアル	\checkmark	\checkmark
L99	マニュアルなし		\checkmark
フィールド・	アップグレード		
TLA7KUP	さまざまなアップグレードが可能です。使用可能な TLA7KIP オプションの 一覧については、当社までお問い合わせください。連絡先は、このマニュ アルの冒頭に記載されています。		
利用できる	サービス		
C3	3年間の校正サービス延長	\checkmark	\checkmark
C5	5 年間の校正サービス延長		\checkmark
D1	校正データ・レポート		\checkmark
D3	オプション校正サービス用のテスト・データ C3	\checkmark	\checkmark
D5	オプション校正サービス用のテスト・データ C5	\checkmark	\checkmark
R3	3 年間の延長修理保証		\checkmark
R5	5 年間の延長修理保証	\checkmark	\checkmark
S1	1 年間の現地サービス	\checkmark	\checkmark
S3	3 年間の現地サービス		\checkmark
S5	5 年間の現地サービス		\sim

表	14:	電源コード
---	-----	-------

オプション	説明	部品番号
TLA7012 型オ	ペータブル・メインフレーム	
A0	北米、IEC320 C13	161-0104-00
A1	汎用欧州、IEC320 C13	161-0104-06
A2	イギリス、IEC320 C13	161-0104-07
A3	オーストラリア、IEC320 C13	161-0140-14
A4	240 V 北米、IEC320 C13	161-0104-08
A5	スイス、IEC320 C13	161-0167-00
A6	日本、IEC320 C13	161-A005-00
A10	中国、IEC320 C13	161-0306-00
A11	インド/南アフリカ、IEC320 C13	161-0324-00
A99	電源コードなし	
TLA7016 型^	ミンチトップ・メインフレーム	
A0	北米、IEC320 C19	161-0328-00
A1	汎用欧州、IEC320 C19	161-0333-00
A2	イギリス、IEC320 C19	161-0329-00
A3	オーストラリア、IEC320 C19	161-0330-00
A4	240 V 北米、IEC320 C19	161-0332-00
A5	スイス、IEC320 C19	161-0331-00
A6	日本、IEC320 C19(US 120 V)	161-0328-00
A6	日本、IEC320 C19(US 120 V)	161-0332-00
A10	中国、IEC320 C19	161-0337-00
A11	インド/南アフリカ、IEC320 C19	161-0338-00
A99	電源コードなし	

表 15: TLA7NAx 型モジュール用オプション

7S	レコード長の 2 MB への増設
8S	レコード長の 8 MB への増設
9S	レコード長の 32 MB への増設
45	
88	工場出荷設定
LO	英文マニュアル
L5	日本語版ユーザ・マニュアル
L10	ロシア語版ユーザ・マニュアル

表 15: TLA7NAx 型モジュール用オプション, (続く)

L99	マニュアルなし
R3	3 年間の延長修理保証
R5	5 年間の延長修理保証
C3	初期の認証と追加の校正 2 回
C5	初期の認証と追加の校正 4 回
D1	テスト・データ・レポートの追加
D3	テスト・データ・レポートの追加(オプション D3 の注 文が必須)
D5	テスト・データ・レポートの追加(オプション D5 の注 文が必須)
IN	製品の現地インストール・サービス

表 16: TLA7AAx 型モジュール用オプション

15	ステート速度 120 MHz におけるレコード長 512 KB への増設
2S	ステート速度 120 MHz におけるレコード長 2 MB へ の増設
3S	ステート速度 120 MHz におけるレコード長 8 MB へ の増設
4S	ステート速度 120 MHz におけるレコード長 32 MB へ の増設
5S	ステート速度 235 MHz におけるレコード長 128 KB への増設
6S	ステート速度 235MHz におけるレコード長 512 KB へ の増設
7S	ステート速度 235 MHz におけるレコード長 2 MB へ の増設
8S	ステート速度 235 MHz におけるレコード長 8 MB へ の増設
9S	ステート速度 235 MHz におけるレコード長 32 MB へ の増設
AS	ステート速度 450 MHz におけるレコード長 128 KB への増設
BS	ステート速度 450 MHz におけるレコード長 512 KB への増設
CS	ステート速度 450 MHz におけるレコード長 2 MB へ の増設

DS	ステート速度 450 MHz におけるレコード長 8 MB へ の増設
ES	ステート速度 450 MHz におけるレコード長 32 MB へ の増設
L0	英文マニュアル
L5	日本語版ユーザ・マニュアル
L10	ロシア語版ユーザ・マニュアル
L99	マニュアルなし
88	工場出荷設定
R3	3 年間の延長修理保証
R5	5 年間の延長修理保証
C3	初期の認証と追加の校正 2 回
C5	初期の認証と追加の校正 4 回
D1	テスト・データ・レポートの追加
D3	テスト・データ・レポートの追加(オプション D3 の注 文が必須)
D5	テスト・データ・レポートの追加(オプション D5 の注 文が必須)
IN	製品の現地インストール・サービス

表 16: TLA7AAx 型モジュール用オプション, (続く)

表 17: TLA7ABx 型モジュール用オプション

15	ステート速度 235 MHz におけるレコード長 64 MB へ の増設
2S	ステート速度 450 MHz におけるレコード長 64 MB へ の増設
L0	英文マニュアル
L5	日本語版ユーザ・マニュアル
L10	ロシア語版ユーザ・マニュアル
L99	マニュアルなし
88	工場出荷設定
R3	3 年間の延長修理保証
R5	5 年間の延長修理保証
C3	初期の認証と追加の校正 2 回
C5	初期の認証と追加の校正 4 回
D1	テスト・データ・レポートの追加

==		πa		(# † / \
衣 1/:	I LA / ABX	空モンユール	レ用オノンヨン、	(和てく)

D3	テスト・データ・レポートの追加(オプション D3 の注 文が必須)
D5	テスト・データ・レポートの追加(オプション D5 の注 文が必須)
IN	製品の現地インストール・サービス

フィールド・キット・オプション

TLA7NAx シリーズ・モジュールで提供される PowerFlex には、ステート速度 およびレコード長の設定をアップグレードする機能があります。このアップグ レードは、対応するロジック・アナライザを初回ご購入の後、いつでも可能で す(長期製品サポートの期間終了まで)。

フィールド・キット・オプションを利用するためには、アップグレードしたいモジュール上で PowerFlex ユーティリティを起動します。このユーティリティにより正しい注文情報が得られます。

付録 D: TLA7000 ネットワーク・インストール実地調査

このシートをコピーし、システムのインストールに使用します。

お客様:

インストール実施 者:	
実施日:	

TLA7000 ネットワーク情報(お客様の IT 部門と共有)

アイテ		
4	説明	值
1	IP アドレスのデフォルト	DHCP
2	オペレーティング・システム/サービス・パック	
3	コンピュータ名	
4	管理者パスワード	
5	ファイアウォール	マイクロソフト社、有効
6	ウイルス対策ソフト	なし
7	ネットワーク・ポート情報	TLA アプリケーション - ポート 111 TPI.NET - ポート 9000 Windows XP リモート・デスクトップ - ポート 3389

ネットワーク・インストール情報(IT 部門で提供)

アイテ ム	説明
1	 ユーザ名
2	デフォルトのパスワード
3	ドメイン名
4	DNS のサフィックス
5	IP アドレス(固定または DHCP)
6	セキュリティの要件
7	コンピュータの命名規則
8	DNS アドレス
9	プロキシ・サーバのアドレス
10	RJ45 指し込み口の場所/アクティブ化

その他の注意点

, (続く)

索引

記号と番号 ハブ TekLink, 29 ホスト ネーム, 35 モジュールのマージ,60 モジュールのマージ・ルー ル,60 システム:外部信号,75 コネクタ 外部,75 ロジック・アナライザ TLA7000 シリーズの説明、xii モジュール マージ,59 マージのガイドライン,60, 68 2台のマージ手順,67 3台のマージ手順,71 ガイドライン モジュールのマージ,60 外部コネクタ,75 モジュールのマージ・ルー ル,60 受入検査,55 プローブのチェック,55 メインフレームのチェッ ク,56 ハード・ディスク ドライブ: リムーバブル, 56 モジュールのマージ,59 実行,55 必要な機器,68 マージ・ケーブルの位 置,68 2台のマージ手順,67 3台のマージ手順,71 ロジック・アナライザ マージ, 59 マージのルール,60 マージ・ケーブルの位 置. 68

マージされたモジュール ルール,60 フロント・パネル・コント ロール ポータブル・メインフレー ム, 75 電源をオンにする手順 ベンチトップ・メインフ レーム. 54 TLA7012 型, 54 TLA7016 型, 54 ハード・ディスク・ドライブ の取り外し,56 マージ,59 マージのルール, 61 電源コード 部品番号,100 クリーニング,94,95 フィラ,48 アクセサリ、49 オプション,12 拡張システム、マルチメ インフレーム,29 サービス,93 アクセサリ, 97,98 予防保全,93 メインフレーム,95 保証修理サービス, 93,95 校正および修理サービ ス,93 LA プローブの接続,52 LA プローブ. 52 LCD ディスプレイ, 94 P6470 パターン・ゼネレー タ・プローブ設定,53 P6470 パターン・ゼネレー タ・プローブ,53 TLA7016 型スタンドアロー ン,12 ネットワーク 設定の変更.35

ご返送.96.97 モード, 32, 37 接続,49 論理アドレス,44 静的論理アドレス,44 アドレスの動的自動設 定,44 取り付け、ポータブル・ メインフレーム,46 取り付け、ベンチトップ・ メインフレーム,46 スタンダード, 97,98 部品番号, 97 ネットワーク プライベート,12 サード・パーティ, 32 サードパーティ製ソフト ウェア,32 トラブルシューティン グ,38 TekLink, 30 サーバ制御.42 設定,44 モジュール.44 パネル・カバー,48 アクセサリの接続,49 モジュールの取り付け、 ポータブル・メインフ レーム,46 Connection ダイアログ・ ボックス用,42 LA プローブの接続, 52 ファイアウォール 停止する、38 ロジック・アナライザ LA プローブの接続, 52 静的論理アドレス,44 ファイアウォール,38 ネットワーク接続, 38,39 論理アドレスの設定, 44, 48 カバー・プレートの装着,48 電源をオンにする手順 ポータブル・メインフレー ム, 54

サードパーティ製ソフトウェ ア,32 プローブ: P6470 の設定, 53 NI-GPIB, 33 Snaglt, 33 クロスオーバ・ケーブル, 12 プライベート・ネットワー **ク**, 12 予防保全,93 クリーニング,94 ソフトウェア, 95,96 問題点,95 メインフレームの診断,95 パターン・ゼネレータ・ アプリケーション・ソ フトウェア,80 ソフトウェア: TLA アプリ ケーション・ソフト ウェア,80 ソフトウェア TPI ソフト ウェア,81 LCD ディスプレイ, 94 TekLink, 28 TLA アプリケーション・ソ フトウェア,80 TLA7016 型スタンドアロー ン、21 TPI ソフトウェア, 81 メインフレーム 診断,95 アップグレード,81 ヒューズの要件,91 修理サービス,93 予防保全.93 全般的な保守,93 拡張診断. 95 全般的な保守,93 トラブルシューティング, 95, 97 保証修理サービス, 93, 98 ご返送の際の梱包.96

ファームウェアのアップグ レード.81.96 パターン・ゼネレータ・ アプリケーション・ソ フトウェア,80 TLA アプリケーション・ソ フトウェア,80 TPI ソフトウェア, 81 拡張システム 構成,29 マルチメインフレーム, 29 ホスト ネーム,6 ファイル,6 ポート ネットワーク,7 ソフトウェアのインストー ル, 77 ドメイン,7 シャーシ, 3,4 メインフレーム,4,5 マルチメインフレーム, 27 拡張システム、2 台のメイ ンフレーム,27 TLA7012 型スタンドアロー ン,11 セットアップ TLA7016 型スタンドアロー ン,16 マニュアル, xiv リース期間.6.7 ポート,7 スイッチ,8 初回設定時,7 インストール, 77,78 マルチメインフレーム, 27 ワークグループ,7 チェック, 1,4 相互接続,4 ファイアウォール 設定.8 ネットワーク・セキュリ ティ, 6,7 初回設定時,4 取り付け.2 設置場所の検討, 1,7

ロジック・アナライザ 設置場所の検討.1.3 設置場所の検討,1 梱包リストのチェック、1,3 接続.5 アンチウイルス・ソフト ウェア,6 外部コネクタ,76 ハード・ディスク 再フォーマット,78 イメージ: インストール, 77 外部ディスプレイ 接続,76 ロジック・アナライザ ソフトウェアのインストー ル, 77 ソフトウェアの再インス トール.77 ソフトウェアの再インストー ル, 78 拡張システム 構成.27 2台のメインフレーム,27 ベンチトップ・メインフレー 7 静的 IP アドレス, 14 安全にご使用いただくため に, vii ファイアウォール, xi プリセット IP アドレス, 9 リモート PC. 33 2台のマージ手順,67 3台のマージ手順,71

b BIOS ブート設定 変更, 78

d

DNS サービス,6

- i 静的 IP アドレス
 - ベンチトップ・メインフレー ム, 14 PC コントローラ, 12

IP アドレス, 24 プリセット・アドレス, 9 IP アドレス PC コントローラ, 14 IP アドレス, 5 リース期間, 6

LA モジュール *を参照ロジック・* アナライザ

0

On/Standby スイッチ ポータブル・メインフレー ム, 54 ベンチトップ・メインフレー ム, 54

p

PC TLA アプリケーションをオフ ラインで操作する, 37 PC コントローラ 静的 IP アドレス, 12 PC カード・コネクタ TLA7000 シリーズ, 75

t

TekLink, 27, 29 TL708EX 型 TekLink 8 ポート・ ハブ,29 TLA サーバ, 34 TLA アプリケーション・ソフトウェ ア オフラインでの PC の操 作,37 TLA アプリケーション・ソフトウェ 7 インストール,78 TLA7000 シリーズ 説明, xii TLA7012 BIOS ブート設定の変更, 79 TLA7012 型 セットアップ,11

TLA7012型
サーバ,42
TLA7012型
電源コード,100
TLA7016型
セットアップ,12
TLA7016型
セットアップ,16,21
出荷時設定の変更,35
TLA7016型
電源コード,100
TLA7PC1
BIOSブート設定の変更,79
TLA7PC1型,9