

MTS4000 和 MTS4SAV3 MPEG 测试系统序列号 B020101 及以上 快速入门用户手册





MTS4000 和 MTS4SAV3 MPEG 测试系统序列号 B020101 及以上 快速入门用户手册

本文档支持 MTS4000 安装程序版本 3.3 和更高版本。

Copyright[©] Tektronix.保留所有权利。许可软件产品由 Tektronix、其子公司或提供商所有,受国家版权法及国际条约规定的保护。Tektronix 产品受美国和外国专利权(包括已取得的和正在申请的专利权)的保护。本文中的信息将取代所有 以前出版的资料中的信息。保留更改技术规格和价格的权利。

TEKTRONIX 和 TEK 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。

CaptureVu 和 FlexVu Plus 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。

泰克联系信息

Tektronix, Inc. 14150 SW Karl Braun Drive P.O. Box 500 Beaverton, OR 97077 USA (美国)

有关产品信息、销售、服务和技术支持:

- 在北美地区,请拨打1-800-833-9200。
- 其他地区用户请访问 www.tek.com 查找当地的联系信息。

保修

Tektronix 保证,本产品自发货之日起一 (1) 年内不会出现材料和工艺缺陷。如果在保修期内证明任何此类产品有缺陷, Tektronix 将会选择对缺陷产品进行维修或更换,不收部件和人工费用。Tektronix 用作保修用途的部件、模块和替代品 可能是全新的,或者经修理具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为 Tektronix 的财产。

为获得本保修所承诺的服务,客户必须在保修期内向 Tektronix 通报缺陷,并为服务的履行做出适当安排。客户应负责 包装缺陷产品并托运到 Tektronix 指定的维修中心,同时预付运费。如果产品要运送到 Tektronix 维修中心所在国内的地 点,Tektronix 应支付向客户送返产品的费用。如果产品送返到任何其他地点,客户应负责支付所有的运费、关税、税 金及任何其他费用。

本保修不适用于由于使用不当或者维护保养不当或不足所造成的任何缺陷、故障或损坏。Tektronix 在此保修下无义务 提供以下服务: a) 修理由非 Tektronix 服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏; b) 修理由于使用不当 或与不兼容的设备连接造成的损坏; c) 修理由于使用非 Tektronix 提供的电源而造成的任何损坏或故障; d) 维修已改动 或者与其他产品集成的产品(如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度)。

本保修由 TEKTRONIX 针对本产品而订立,用于替代任何其他的明示或暗示的保证。TEKTRONIX 及其供应商拒绝对用于特殊目的的适销性或适用性做任何暗示的保证。对于违反本保修的情况, TEKTRONIX 负责修理或更换缺陷产品是提供给客户的唯一和全部补救措施。无论 TEKTRONIX 及其供应商是否被预先告知可能发生任何间接、特殊、偶然或必然的损坏,TEKTRONIX 及其供应商对这些损坏均概不负责。

[W2 - 15AUG04]

Tektronix 保证在从发货之日起的三 (3) 个月之内,提供软件产品的介质以及介质上的程序编码,并且保证不会出现材料和工艺的缺陷。在保修期内如果确认介质或编码存在缺陷,Tektronix 将提供替代品换回有缺陷的介质。除有关提供本软件产品的介质外,本软件产品将"照原样"提供,无任何一种明示或暗示的保证。Tektronix 不保证本软件产品包含的功能可以满足"用户"的需求或者本程序的操作不会中断或出错。

要获得本保修范围内的服务,客户必须在保修期满之前将缺陷通知 Tektronix。如果 Tektronix 不能在此后合理时间内提 供材料和工艺没有缺陷的替代品,"用户"可以终止本软件产品的许可并返还本软件产品和所有相关材料以便获得退 款。

本保修由 TEKTRONIX 针对本产品而订立,用于替代任何其他的明示或暗示的保证。Tektronix 及其供应商拒绝对适销性 或用于特殊目的适用性做出任何暗示的保证。TEKTRONIX 有责任更换有缺陷的介质或者向"用户"退款,这是对其违 反本担保的唯一补偿措施。无论 TEKTRONIX 及其供应商是否被预先告知可能发生任何间接、特殊、偶然或必然的损 坏, TEKTRONIX 及其供应商对这些损坏均概不负责。

[W9b - 15AUG04]

目录

许可协议	V
重要安全信息	vii
常规安全概要	vii
维修安全概要	viii
手册中的术语	. ix
产品上的术语	. ix
产品上的符号	. ix
合规性信息	. xi
EMC 合规性	. xi
安全标准	xii
环境合规性	xiii
前言	XV

安装

MTS4000 系统硬件安装	1
安装之前	1
操作注意事项	1
控件和连接器	2
打开仪器电源	6
关闭仪器电源	8
网络安装	8
浮动许可证系统安装(仅 FLT 选件)	10
浮动许可证服务器要求	10
浮动许可证安装步骤	10
安装和配置浮动许可证服务器软件	10
配置浮动许可证客户端软件	13
MTS4SAV3 单机系统安装	16
系统要求	16
ESB、ESE 或 CA 选件系统要求	17
安装 MTS4SA 软件	17
VLC Media Player 安装	22

操作

产品说明		23
------	--	----

软件应用程序		 	 24
启动应用程序		 	 26
双工操作		 	 27
设置环回		 	 27
接口卡状态 LED		 	 28
浮动许可操作(仅 FLT 选件)	 	 29

步骤

使用多路传送器	31
使用多路传送器创建新流	31
使用传输流兼容分析仪 (TSCA)	45
使用 PES 分析仪	49
使用 T-STD 缓冲分析仪	52
使用 ES 分析仪	56
TSCA FlexVuPlus [™] 显示	59
多输入监视	63

附件

标配附件	65
选件和升级	66
选件	66
MTS4KUP 升级包	67

MTS4000 系统恢复

恢复操作系统	71
从仪器硬盘恢复操作系统	71
使用操作系统恢复 DVD 恢复操作系统	72
安装 MTS4000 系统应用程序	72

用户维护

日常保养 .	 75
预防性维护	 75
清洁外部	 75
清洁键盘	 75
出现问题时	 76
软件问题	 76

硬件问题		76
恢复 TSCA P1 图标	π	77
返回仪器进行维修		77

许可协议

要点-操作设备之前请先阅读

本软件在 Tektronix, Inc 的许可之下提供。保留此程序超过三十 (30) 天或以任何方式使用程序即构成接受许可 条款。

请认真阅读内附软件许可协议。如果您不同意许可条款,请立即联系最近的 Tektronix 销售处寻求退货协助。

TEKTRONIX 软件许可协议

设备内编码或合编的程序按照本协议条件与条款的要求提供。保留本程序超过三十天或者以任何方式使用 本程序将视为接受本协议的条款。如不接受这些条款,应该立即将未使用的程序和全部随附的文档返还 Tektronix,以便获得全额的授权使用费用退款。(关于返还设备内部的编码"程序"或合编"程序"的详细信 息,请与最近的 TEKTRONIX 经销处联系。)

定义。Tektronix 是指位于美国俄勒冈州的公司 Tektronix, Inc. 或者供应该设备的当地 Tektronix 法律实体。

"客户"是指使用其名称定购本程序的个人或组织。

许可。客户可以:

- 1. 任何时间在一台机器上使用本程序;
- 如果程序提供时采用浮动用户许可,则可以在多台机器上使用,只要该用户获得授权,并且任何时候总 用户数不得超过受许可的同时用户总数;
- 3. 修改本程序或将其与其他程序合并以供在单台机器上使用;以及
- 出于存档或备份目的复制本程序,但是在任何时间只允许存在不超过一(1)个副本。如果程序提供时采用 浮动用户许可,则本程序可以复制到多台机器上供授权用户使用。

客户所做的每份程序副本必须按照从 Tektronix 收到的那样在程序副本内包含所有版权声明或显示限制权力图 案。

客户不可以:

- 1. 同时在超过一台机器上使用本程序,除非在浮动用户许可或单独的站点许可的覆盖范围之内;
- 未经 Tektronix 的事先书面同意将本程序转让给客户或者客户所在公司以外的个人或组织,但转让编码或 合编本程序的设备的情况除外;
- 将本程序、任何相关文档或其直接产物出口或再出口到美国或具有管辖权的任何外国政府法律法规限制 的国家或地区,如果需要,需得到华盛顿街区商务部出口管理办公室以及相关外国政府相应机构的授权;
- (仅对于对象代码程序)出于任何目的对程序进行反编译或汇编;或者
- 5. 复制本程序随附的文档。

对于设计驻留在单台机器并且支持一台或多台本地或远程其他机器的程序,如果未允许程序可以转移到其他 机器上本地执行,则其他机器应视为"单台机器"的定义范围以内。对于允许转移到其他机器上本地执行的 程序,每台机器上都需要有单独许可来允许使用程序,或者每个同时用户均由浮动用户许可的授权。

本程序及其所有拷贝的权利(而非该程序或副本所在的介质)应属于并一直属于 Tektronix 或 Tektronix 从中获 取相应许可权的其他一方。

客户应在适当的时间支付目前或以后与拥有或使用本程序相关而强制要求、征收或核定的所有财产税,并申 报此类税种所要求的所有报表。

客户修改或与其他程序合并的本程序中的任何部分仍将受到这些条款与条款的约束。

如果本程序被美国政府的某个机构收购,则该程序应视为以私人费用开发的计算机软件,此处授权的许可应 解读为向客户授予对本程序及相关文档的有限权利,如相应的收购法规定义。

除非这些条款和条款的明确准许,否则本程序不得使用、复制、修改、合并或转让给他人。

在转让本程序的任何副本、修改或合并部分时,此处授予的许可将自动终止。

条款。此处授权的许可在客户接受时生效,直至所述终止之日为止。客户可随时书面通知 Tektronix 终止本许可。如果客户未能遵守任何条件与条款,并且这种违反在收到 Tektronix 或相关第三方通知后三十 (30) 天后仍未纠正,Tektronix 或者 Tektronix 从中获取相关许可权的第三方可以终止本许可。在任何一方终止后,客户应将本程序以及所有相关文档连同所有形式的副本退还 Tektronix 或将其销毁。

有限担保。Tektronix 保证在从发货之日起的三 (3) 个月之内本程序提供时所用介质以及介质上的程序编码没 有材料和工艺方面的缺陷。在保修期内如果确认介质或编码存在缺陷, Tektronix 将提供替代品换回有缺陷的 介质。除了程序提供时所用介质以外,本程序"按现状"提供,不含任何形式明示或暗示的保证。Tektronix 不保证本程序包含的功能可以满足客户的需要,或者本程序的操作不会中断或出错。

要获得本保修范围内的服务,客户必须在保修期满之前将缺陷通知 Tektronix。如果 Tektronix 不能在其后适当 时间内提供无材料和工艺缺陷的替代品,客户可以终止本程序的许可并返还本程序和所有相关材料以获得退 款。

这项与本"程序"有关的保修由 TEKTRONIX 订立,用于替代任何其它明示或暗示的保修。Tektronix 及其供应 商拒绝对适销性或用于特殊目的适用性做出任何暗示的保证。TEKTRONIX 有责任更换有缺陷的介质或者向 "用户"退款,这是对其违反本担保的唯一补偿措施。

责任限制:在任何情况下 Tektronix 或 Tektronix 从中获得许可权的其他方对于客户拥有或使用本程序相关或引 起的任何间接性、特殊性、偶发性或续发性损失不承担责任,即使 Tektronix 或相关其他方已经提前得知这种 损失的可能性。

第三方免责声明。除非另外明确同意,Tektronix 从中获取许可权的第三方不对程序保修、不承担与其使用相 关的任何责任、不承诺提供与其相关的任何支持或信息。

常规。本协议包括各方之间与使用、复制和转让本程序相关的完整协议。

未经 Tektronix 事先书面同意,客户不得转让或让渡本协议或此处授权的许可。

本协议或此处授权的许可受到美国俄勒冈州法律管辖。

所有与本协议或此处授权许可相关的问题应提交给最近的 Tektronix 办事处。

视频测试序列的其他许可授权。本软件产品可能包含某些测试模板、视频测试序列和视频剪辑(统称为"视频测试序列")。在这种情况下,以下条款描述了您对这些视频测试序列的权利:

您可以使用、复制和修改视频测试序列,并且在视频测试活动中显示或分发各个视频测试序列的副本。

您无权进行以下任何操作:

- 1. 未经 Tektronix 事先书面许可,您不得销售视频测试序列集合,除非是要出售包含视频测试序列的原始设备。
- 2. 您不得允许第三方销售视频测试序列的副本。
- **3.** 您不得以单独形式或作为任何集合、产品或服务的一部分来销售、许可或分销视频测试序列,其中产品 或服务的主要价值就是视频测试序列。

对于任何与使用或分发您所修改的视频测试序列所引发或导致的索赔或诉讼,包括律师费,您必须对 Tektronix 做出赔偿、使其免受损害并为其进行抗辩。

您的产品如果含有视频测试序列的副本,则必须要包含有效的版权声明。

重要安全信息

本手册包含用户必须遵守的信息和警告,以确保安全操作并保持产品的安全状态。 若要安全执行关于本产品的服务,请参阅*常规安全概要*后面的*服务安全概要*。

常规安全概要

请务必按照规定使用产品。详细阅读下列安全性预防措施,以避免人身伤害,并防止损坏本产品或与本产品 连接的任何产品。认真阅读所有说明。保留这些说明以备将来参考。

遵守当地和国家安全法令。

为了保证正确安全地操作产品,除本手册规定的安全性预防措施外,您还必须遵守普遍公认的安全规程。 产品仅限经过培训的人员使用。

只有了解相关危险的合格人员才能进行开盖维修、保养或调整。

使用前,请始终检查产品是否来自已知来源,以确保正确操作。

本产品不适用于检测危险电压。

如果有危险的带电导体暴露,请使用个人保护装备以防电击和强电弧伤害。

使用本产品时,您可能需要使用一套更大型系统的其他部件。有关操作此系统的警告和注意事项,请阅读其 他组件手册的安全性部分。

将本设备集成到某个系统时,该系统的安全性由系统的集成商负责。

避免火灾或人身伤害

使用合适的电源线: 仅使用本产品专用并经国家/地区使用认证的电源线。不要使用为其他产品提供的电源 线。

将产品接地:本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对本产品的 输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。不要切断电源线的接地连接。

断开电源 : 电源开关可以使产品断开电源。请参阅有关位置的说明。请勿将设备放在难以断开电源开关的位 置;必须保证用户可以随时操作电源线,以在需要时快速断开连接。

遵循所有终端的额定值:为避免火灾或电击危险,请遵守产品上的所有额定值和标记说明。在连接产品之 前,请先查看产品手册,了解额定值的详细信息。

对任何终端(包括公共终端)施加的电压不要超过该终端的最大额定值。

本产品的测量端子额定值不适用于连接到市电或 ||、|||或 |V 类型电路。

切勿开盖操作: 请勿在盖板或面板拆下或机壳打开的情况下操作本产品。可能有危险电压暴露。

远离裸露电路:电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

在怀疑存在故障时请勿进行操作: 如果怀疑本产品已损坏,请让合格的维修人员进行检查。

产品损坏时请勿使用。本产品损坏或运行错误时请不要使用。如果怀疑产品存在安全问题,请关闭产品并断 开电源线。并做清晰标记以防其再被使用。

在使用之前请先检查产品外表面。查看是否有裂纹或缺失部件。

仅使用规定的替换部件。

使用合适的保险丝:只能使用为本产品指定的保险丝类型和额定指标。

佩戴护目用具:如果暴露在高强度光线中或存在激光辐射,请佩戴眼睛保护装置。

请勿在潮湿环境下操作: 请注意,如果某个单元从冷处移到暖处,则可能发生凝结情况。

请勿在易燃易爆的气体中操作:

保持产品表面清洁干燥: 在清洁本产品时, 请先拔掉输入信号。

保持适当的通风: 有关如何安装产品使其保持适当通风的详细信息,请参阅手册中的安装说明。

所提供的狭槽和开口用于通风,不得遮盖或阻挡。请勿将物体放进任何开口。

提供安全的作业环境: 始终将产品放在方便查看显示器和指示器的地方。

避免对键盘、指针和按钮盘使用不当或长时间使用。键盘或指针使用不当或延期使用可能导致严重损伤。

请确保工作区符合适用的人体工程学标准。请咨询人体工程学专家,以避免应激损伤。

抬起或搬运产品时请小心谨慎。本产品带有便于抬起和搬运的手柄。

维修安全概要

*维修安全概要*部分包含安全执行维修所需的其他信息。只有合格人员才能执行维修程序。在执行任何维修 程序之前,请阅读此*维修安全概要和常规安全概要*。

避免电击: 接通电源时, 请勿触摸外露的连接。

请勿单独进行维修: 除非现场有他人可以提供急救和复苏措施,否则请勿对本产品进行内部维修或调整。

断开电源:为避免电击,请先关闭仪器电源并断开与市电电源的电源线,然后再拆下外盖或面板,或者打开 机壳以进行维修。

带电维修时要小心操作: 本产品中可能存在危险电压或电流。在卸下保护面板,进行焊接或更换元件之前, 请先断开电源,卸下电池(如适用)并断开测试导线。

维修后验证安全性:请务必在维修后重新检查接地连续性和市电介电强度。

手册中的术语

本手册中可能出现这些术语:

警告: "警告"声明指出可能会造成人身伤害或危及生命安全的情况或操作。

 \wedge

注意: "注意"声明指出可能对本产品或其他财产造成损坏的情况或操作。

产品上的术语

产品上可能出现这些术语:

- DANGER(危险)表示您看到该标记时可直接导致人身伤害的危险。
- WARNING (警告) 表示您看到该标记时不会直接导致人身伤害的危险。
- CAUTION (注意) 表示可能会对本产品或其他财产带来的危险。

产品上的符号



产品上标示此符号时,请确保查阅手册,以了解潜在危险的类别以及避免这些危险需采取的措施。 (此符号还可能用于指引用户参阅手册中的额定值信息。)

产品上可能出现以下符号:

(+ 保护性接地端主电路断开时主电路连接时待机 关闭(电源)打开(电源) 注意 请参阅手册

合规性信息

此部分列出仪器所遵循的 EMC(电磁兼容性)、安全和环境标准。

EMC 合规性

EC 符合性声明 - EMC

符合 Directive 2004/108/EC 有关电磁兼容性的要求。已证明符合《欧洲共同体公报》中所列的以下技术规格:

EN 61326-1. 测量、控制和实验室用电气设备的 EMC 要求。¹²³

- CISPR 11。放射和传导辐射量,组1,A类
- IEC 61000-4-2。抗静电能力
- IEC 61000-4-3。抗 RF 电磁场干扰能力⁴
- IEC 61000-4-4。抗电气快速瞬时/突发脉冲能力
- IEC 61000-4-5。抗电源线电涌能力
- IEC 61000-4-6。抗射频传导干扰能力
- IEC 61000-4-11。抗电压瞬时跌落和中断能力

EN 61000-3-2. 谐波电流发射

EN 61000-3-3. 电压变化、波动和闪变

制造商合规性联系人.

Tektronix, Inc. PO Box 500, MS 19 - 045 Beaverton, OR 97077, USA *cn.tek.com*

澳大利亚/新西兰一致性声明 - EMC

根据 ACMA,符合 Radiocommunications Act(《无线电通信法》)有关 EMC 规定的以下标准:

■ CISPR 11。放射和传导发射量,组1,A类,依照 EN 61326-1。

¹ 本产品仅在非居民区内使用。在居民区内使用可能造成电磁干扰。

² 当该设备与测试对象连接时,可能产生超过此标准要求的辐射级别。

³ 为确保符合上面列出的 EMC 标准,应使用高质量的屏蔽接口电缆。

⁴ MTS4000 在配置所有接口卡(选件 QB2 除外, QAM Annex B)后满足上述综合标准的要求。对于射频电磁场抗扰性的具体条件适用于本选件,如下所述。展示调制 QAM-256 星座图信号时,QAM Annex B 卡易受 IEC 61000-4-3 中低于 EN 61326-1 表 1 以下电平辐射电磁场影响。仅在 44 MHz (QAM 调谐器本地振荡器频率)这个很窄频带内出现这种情况,高于调谐后的输入频率。由于这种模式下 QAM 解调器具有很高的灵敏性,射频锁定可能会丢失,或者会出现流错误。为获得最佳性能,仅使用高质量屏蔽好的电缆来连接 MTS4000,避免使用电缆适配器。

安全标准

本部分列出了产品遵循的安全标准及其他安全合规性信息。

EU 一致性声明 - 低电压

经证明符合 Official Journal of the European Union(《欧盟官方公报》)中所列的以下技术规格: 低电压指令 2006/95/EC。

EN 61010-1。对用于测量、控制和实验室的电气设备的安全性要求 - 第1部分: 总体要求。

美国国家认可的测试实验室列表

■ UL 61010-1。对用于测量、控制和实验室的电气设备的安全性要求 - 第1部分:总体要求。

加拿大认证

■ CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1。对用于测量、控制和实验室的电气设备的安全性要求 - 第1部分: 总体要求。

其他合规性

■ IEC 61010-1。对用于测量、控制和实验室的电气设备的安全性要求 - 第1部分:总体要求。

设备类型

测试和测量设备。

安全级别

1级-接地产品。

污染度说明

对产品周围和产品内部环境中可能出现的污染的一种量度。通常认为产品的内部环境与外部环境相同。产 品只应该在其规定环境中使用。

- 污染度 1。无污染或仅出现干燥、非导电性污染。此类别产品通常予以封装、密封或被置于干净的房间中。
- 污染度 2。通常只发生干燥、非导电性污染。偶尔会发生由凝结引起的临时传导。典型的办公室/家庭环境属于这种情况。只有当产品处于非使用状态时,才会发生临时凝结。
- 污染度 3。导电性污染,或由于凝结会变成导电性污染的干燥、非导电性污染。此类场所为温度和湿度 不受控制的建有遮盖设施的场所。此类区域不受阳光、雨水或自然风的直接侵害。
- 污染度 4。通过导电性的尘埃、雨水或雪而产生永久导电性的污染。户外场所通常属于这种情况。

污染度

污染度 2(如 IEC 61010-1 中定义)。注:仅适合在室内的干燥场所使用。

IP 额定值

IP20 (如 IEC 60529 中定义)。

测量和过压类别说明

本产品上的测量端子可能适合测量以下一种或多种类别的市电电压(请参阅产品和手册中标示的具体额定 值)。

■ 测量类别 II。用于在与低电压安装直接相连的电路上执行的测量。

- 测量类别 III。用于在建筑安装中执行的测量。
- 测量类别 IV。用于在低电压安装电源处执行的测量。

NOTE. 仅市电电源电路具有过压类别额定值。仅测量电路具有测量类别额定值。产品中的其他电路不具有其中任何一种额定值。

主线过压类别额定值

过压类别 II (如 IEC 61010-1 中的定义)

环境合规性

本部分提供有关产品对环境影响的信息。

产品报废处理

回收仪器或元件时,请遵守下面的规程:

设备回收. 生产本设备需要提取和使用自然资源。如果对本产品的报废处理不当,则该设备中包含的某些物 质可能会对环境或人体健康有害。为避免将有害物质释放到环境中,并减少对自然资源的使用,建议采用适 当的方法回收本产品,以确保大部分材料可以得到恰当的重复使用或回收。



此符号表示该产品符合欧盟有关废旧电子和电气设备 (WEEE) 以及电池的 2012/19/EU 和 2006/66/ EC 号指令所规定的相关要求。有关回收选项的信息,请登录 Tektronix 网站 (www.tek.com/ productrecycling) 查看。

前言

本手册介绍序列号为 B020101 及以上的 Tektronix MTS4000 MPEG 测试系统的功能和使用。本手册中使用了以 下命名惯例:

- MTS4000 仪器 仅适用于 MTS4000 的信息
- MTS4000 系统 适用于 MTS4000 和 MTS4SAV3 的信息
- MTS4SAV3 单机系统 仅适用于 MTS4SAV3 的信息

主要特点

- 业内最快速的分析引擎,缩短获得所需信息的时间,迅速开发、评估、部署和诊断下一代 DTV 和 IPTV 系统和服务。
- 另外还支持各种 DTV 标准,包括 MPEG、DVB、ATSC、ISDB 和 ISDB-TB(巴西);陆地、有线电视和卫星特定 SI,以及这些标准的地区变通方案。
- 多种接口和分析功能为诊断网络环境中任何地方的问题提供了必要的连接能力,不管是传输链路(RF或 IP 层)还是内容处理(TS 层)。
- 可连接 IP 版本 4 和版本 6 网络,包括使用 IGMP 和 MLD 多播协议的网络。
- 分析恒定位速率传送流(CBR 和 VBR¹)。
- 集成的跨层故障分析和记录功能提供一站式故障诊断解决方案, 缩短了故障排除时深入探究的时间。
- 模拟功能提供带参数功能及 IP 多会话复制的激励,用于检定网络或被测设备 (DUT) 的行为。
- CaptureVu[®] 技术以实时和延时方式捕获和分析系统事件,用于调试间歇性和复杂问题。
- 以程序为中心的创新用户界面为新手带来专家经验。
- H.265 (HEVC) 和 H.264 缓冲器分析、复用和 ES 一致性检验功能为创建和分析包含 H.265 (HEVC) 和 H.264 内 容的传送流提供了一套最强大的工具。
- 视频和音频质量分析,帮助区分网络转播导致的损伤与压缩导致的失真。
- 多输入监视。
- 将分析软件用于连接至网络的多台计算机(选件 FLT)

文档

本手册介绍了 MTS4000 系统的安装和基本操作。以下信息也可用于本产品:

¹ VBR 传送流不能实现某些定时相关测量。

项目	目的	位置
MTS4000 快速入门用户手册(071-2970- xx 英文、077-0665-xx 简体中文、 077-0666-xx 日文、077-0657-xx 俄文)	介绍如何安装和开始使用测试系统。	+ + +
MTS4000 分析仪应用程序用户手册 (077-0622-xx)	介绍以下分析仪应用程序的操作: TSCA、PES 分析仪缓冲器分析仪、T- STD ES 分析仪。	www.Tektronix.com
MTS4000 发生器应用程序用户手册 (077-0623-xx)	介绍以下发生器应用程序的操作: Multiplexer、MPEG Player、TS Editor、Make Seamless Wizard、Transport Stream Cutter 和 Script Pad。	www.Tektronix.com
MTS4000 传送带应用程序用户手册 (077-0624-xx)	介绍传送带分析仪和传送带发生器应 用程序的操作。	www.Tektronix.com
MTS4000 MPEG 测试系统规格和性能 验证技术参考 (077-0626-xx)	提供产品规格列表和验证步骤。	www.Tektronix.com
MTS4000 发行说明 (077-0627-xx)	介绍测试系统的已知问题。	www.Tektronix.com
MTS4EAV7 HEVC / AVC 视频和压缩音频 分析仪用户手册 (077-1134-xx)	介绍 MTS4EAV7 应用程序软件的操作。	www.Tektronix.com
MTS4CC 基本流兼容检查器用户手册 (071-2075-xx)	介绍 MTS4CC 应用程序软件的操作。	www.Tektronix.com
PQA600C 和 PQASW 图像质量分析仪 用户手册 (077-1137-xx)	介绍 PQA 应用程序软件的操作。	www.Tektronix.com
VQS1000 视频质量软件快速入门用户 手册 (077-0489-xx)	介绍 VQS1000 应用程序软件的操作。	www.Tektronix.com

用户文档可从 Tektronix 网站下载: www.tek.com/downloads。

以下网址方位所列标准机构的网站(此处所列网址在编写时有效):

- MPEG-2 标准(国际标准化组织) www.iso.org/
- DVB标准(欧洲技术标准组织) www.etsi.org/
- ATSC 标准(先进电视系统委员会) www.atsc.org/

本手册中使用的约定

本手册中可能使用以下图标。



安装

安装信息分为各个安装类型部分:

- MTS4000 系统硬件。本部分介绍如何安装 MTS4000 系统硬件,如何使用控件和连接器,如何打开和关闭 仪器,以及如何将仪器连接到本地以太网网络。请参阅 MTS4000 系统硬件安装第1 页。
- **浮动许可系统(仅 FLT 选件)。**本部分说明如何安装和配置 FLT 选件,提供了适用于 MTS4SA 软件应用程序的浮动许可证系统。请参阅 *浮动许可证系统安装(仅 FLT 选件)*第10页。
- MTS4SAV3 单机系统。本部分介绍如何安装 MTS4SAV3 独立系统软件。请参阅 MTS4SAV3 单机系统安装第 16 页。如果订购了 FLT 选件,则应在安装 MTS4SA 软件之前安装浮动许可证系统。
- VLC Media Player.本部分介绍如何下载和安装最新版本的 VLC Media Player, 允许在传输码流一致性分析仪 (TSCA) 应用程序中查看视频。请参阅 VLC Media Player 安装第22 页。

MTS4000 系统硬件安装

本部分介绍如何安装 MTS4000 系统硬件以及如何将系统连接到本地网络。

安装之前

收到仪器后,请执行以下产品检查步骤。

- 1. 检查发货纸箱是否有外部损坏,这表明仪器可能已经受损。
- 2. 从发货纸箱中取出 MTS4000 仪器。
- 检查仪器在运输途中是否被损坏。外部应无任何刮伤或印迹。仪器在发货之前已通过全面检查无机械缺陷。

注意:请保存发货纸箱和包装材料,以备需要运输时再包装仪器。请参见返回仪器进行维修第77页。

4. 确认是否收到标准附件以及您所订购的可选附件。请参见*附件*第65页。

操作注意事项

下表列出了 MTS4000 系统的电气工作要求。有关 MTS4000 仪器的完整电气工作要求,请参阅《MTS4000 MPEG 测试系统技术规格和性能验证技术参考》。

要求	技术规格
工作温度	+5 ℃ 到 +40 ℃
工作海拔	0 到 2000 m (6562 ft)
工作状态湿度	20% 到 80% 相对湿度,无冷凝
电源电压	100 到 240 V _{AC} ± 10%(90 到 264 V _{AC} RMS)
频率范围	50/60 Hz
最大功耗	220 瓦特
保险丝	不能由操作人员替换。需由合格维修人员进行维修。

控件和连接器

本节介绍 MTS4000 系统仪器控件和连接器。分析功能如果启用,则只需提供电源并在仪器硬盘上提供传输流 即可使用,无需其他安装。监视和实时分析功能同样需要电源,同时还需要连接到外部传输流。

MTS4000 配置了您在采购时所购买的软件和硬件选件。MTS4000 系统选件可通过 Tektronix 提供的升级包来添加。



注意:为避免仪器出现过热损坏,仪器放在工作台时,机箱的后面和侧面至少要留5.1 cm (两英寸)的间隙。



注意:在所有连接均完成之前,不要向仪器供电。

侧面连接器: 以下插图和表格介绍 MTS4000 系统连接器。

注意:序列号高于B030000 且未订购选件10GS 的MTS4000 仪器的显卡装在1 号槽中。订购选件10GS 或序列 号低于B029999 的仪器的显卡装在5 号槽中。

序列号高于B050103 且未订购选件10GS 的MTS4000-EU 仪器的显卡装在1 号槽中。订购选件10GS 或序列号 不高于B050103 的仪器的显卡装在5 号槽中。



左侧仪器的显卡装在1号槽中,右侧仪器的显卡装在5号槽中。

图注	说明	图注	说明
1	主用 DVI 显示端口(至主机 LCD) 备用 DVI 显示端口 ² 、 ³	6	PS/2 鼠标和键盘连接器 ¹
2	线路输出 - 连接到主机扬声器 线路输入 - 未用 麦克风 ¹	7	可选接口卡槽
3	USB 主机端口	8	网络接口卡 (NIC) RJ-45 LAN 连接器
4	DVI、VGA 视频连接器 - 未用	9	交流市电电源开关
5	COM 1 和 COM 2 串行端口	10	交流市电电源插头 确保使用适合当地的电源线。

² 此端口连接电缆时未进行 EMC 性能测试。

³ 备用显示端口可用于显示或扩展 MTS4000 显示器。在仪器启动时必须要连接显示器。

前面板控件和连接器:以下视图和表格介绍 MTS4000 前面板控件和连接器。

参考图	说明	参考图	说明
1	电源指示器。处于待机模式时闪烁。	5	开机/待机按钮
2	硬盘活动指示器	6	LCD 控件
3	显示器开关按钮	7	USB 主机端口
4	重启按钮(隐藏式)	8	键盘/鼠标连接器

选件卡连接器: MTS4000 系统可以配置选件卡来支持各种传输码流、网络和外围设备。本节介绍各种提供的 选件卡及其连接器。

请参阅《MTS4000 MPEG 测试系统技术规格和性能验证技术参考》详细了解每种选件卡的各个连接器以及信号输入和输出格式。

注意: 仪器上最多可安装四个选件卡, 但以下选件只能安装两个: DS2、VS、QB2、IPTV。

确保 USB 软件密钥(软件狗)安装在其中一个 USB 端口内。

注意:MTS4000 系统应用程序以及安装的选件卡都需要软件密钥。 如果您将测试系统返回 Tektronix 维修中心进行升级或维修,请将软件密钥一并发送。

表 1: 选件卡和连接器

多端口 ASI 接口(选件 ASI) 连接器:BNC,75 Ω	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
双端输入 DVB-S/S2 接口(选件 DS2) 支持 DVB-S QPSK 和 DVB-S2 QPSK、8PSK、 16APSK 和 32APSK 解调	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
单端输入 DVB-S/S2 接口(选件 S2) 支持 DVB-S QPSK 和 DVB-S2 QPSK、8PSK、 16APSK 和 32APSK 解调 (需要选件 ASI) <i>注意</i> : S2 <i>卡选件不再可用,已替换为如上所</i> 示的DS2 卡选件。	Marking and a second se		
8VSB 接口(选件 VS) 符合 ATSC A/53B 标准 (需要选件 ASI) <i>注意:选件</i> VS <i>卡不再可用。</i>	SASE SASE SASE SASE SASE SASE SASE SASE		
QAM B 接口(选件 QB2) 64QAM 和 256QAM 接口 (需要选件 ASI) <i>注意:选件</i> QB2 <i>卡不再可用。</i>	N BLANG N B		

10GBase-SR 双光学端口 10GB/S NIC(选件 10GS) 包含短到达 SFP+ 和模块 (850 nm)	
注意 :对于新仪器订单,10GS 硬件选件只能 在购买时选购,不能在购买仪器后作为升级 选件进行安装。	2/96/10
10GS 硬件升级仅适用于序列号不高于 B029999 的 MTS4000 仪器和序列号不高于 B050103 的 MTS4000-EU 仪器。	
IP 视频接口(选件 IPTV) IPTV 千兆以太网接口, 带 10/100/1000 Base-T RJ45 电端口(需要选件 ASI)	
注意 :选件 IPTV 卡不适用于 MTS4000-EU。	23000
SFP 模块(选件 SX、LX、ZX) - 1000 Base-SX 短波光学端口,带用于 IPTV 以太网接口的 LC 连接器(多模 850 nm) - 1000 Base-LX 长波光学端口,带用于 IPTV 以太网接口的 LC 连接器(单模 1310 nm) - 1000 Base-ZX 光学端口,带用于 IPTV 以太 网接口的 LC 连接器(单模 1550 nm)	
注意:	
光学端口在没有连接电缆时,必须安装在 SFP 模块内。	
│ <i>为避免暴露于危险的激光辐射,仅使用美国</i> <i>联邦法规</i> CDRH 21 CFR 1040 和 IEC/EN 60825/ ▲2:2001 所完义的1 米激光哭	

打开仪器电源

供应电源: MTS4000 系统设计为使用单相电源,其中一根载流导线为地线或近地线(中性线)。不建议使用 两条载流导线相对于地线均带电(例如多相位系统中的相间电压)的电源。通过电源线中的接地导线提供保 护性接地对于安全操作十分重要。

安装 MTS4000 系统并完成信号和外围连接以后,请将电源线插入市电电源。

开机: 按照以下步骤打开测试系统电源:

- 1. 向上滑动键盘锁。
- 2. 将键盘折向下。



3. 按前面板的开机/待机开关即可打 开仪器电源。

> **注意**:确保后面板上的Mains(市 电)开关设为打开位置。

等待仪器完成开机自检。

默认用户名为 MTS, 密码为 mts。

注意: 请参阅Windows 帮助文档了 解如何设置用户账户和密码。



拆卸键盘:

- 1. 将键盘销向中间滑动。
- 2. 将键盘从 MTS4000 外壳上滑出。



关闭仪器电源

按前面板开机/待机按钮并释放。系统将关闭并自动关闭电源,无需其他干预。

或者,使用 Windows 7 关机过程(选择**开始 > 关机…**)关闭仪器电源。系统(包括应用程序)将自动关闭。 如果仪器无响应,请按住开机/待机按钮五秒钟时间。这将绕过 Windows 关机程序强制关闭仪器。

网络安装

MTS4000 系统可以连接计算机网络。请咨询您的网络管理员了解正确的网络配置细节。有关安装和操作说明,请参阅网络硬件和软件所附的文档。

网络故障排除:网络是基于标准的,但是每种网络(LAN 或 WAN)仍有很多自己的特点,没有对具体网络的 全面了解是很难进行故障排除的。因此,应由了解网络特点的专业人员来开展深入的网络故障排除。

本节介绍一些基本步骤可用来排除一些常见的网络故障问题。如果使用这些步骤无法解决问题,请联络您的 网络管理员。

基本要求: 在对主机设备进行故障排除之前, 请满足以下要求:

- 对系统进行配置在网络上使用。联络您的网络管理员了解详情。MTS4000 NIC 设置为 DHCP 以进行自动 地址设置。
- 确保自收货后加载到测试系统的任何应用程序没有使用为测试仪器组件分配的端口。
- IP 参数:本节视图显示每个 IP 参数(IP 地址、子网掩码和默认网关)对网络连接会有什么不利影响。

常见故障排除步骤: 下面介绍的很多步骤都是很常用的操作。

NIC 带宽限制: MTS4000 平台提供两个 CAT5 网络接口卡 (NIC) 用于分析 IP 信号。请参见*侧面连接器*第3页。 NIC 的名称和带宽略有不同。如下所示,您可以使用"控制面板">"网络和 Internet">"网络连接"视图, 查看可用网络连接。

Control Panel > Network and Internet > Network Connections >							
File Edit View Tools Ad	vanced Help						
Organize 🔻						ii • 🔟 🔞	
Name	Status	Device Name	Connectivity	Network Categ	Owner	Туре	
 Cisco AnyConnect Secure Local Area Connection 9 	Disabled Network cable unplugged	Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Virtua Intel(R) Ethernet Server Adapter X520-2 #5			System System	LAN or High-Speed Internet LAN or High-Speed Internet	
Local Area Connection 8	tektronix.net	Intel(R) 82583V Gigabit Network Connection #3	Internet access	Private network	System	LAN or High-Speed Internet	
Local Area Connection	Unidentified network	Intel(R) 82578DM Gigabit Network Connection	No Internet access	Public network	System	LAN or High-Speed Internet	
•		III				F.	

上 NIC。上 NIC 设备名称是 Intel 82583V, 通常用于 LAN 和 MS RDP 远程控制。此 NIC 的 I/O 带宽限制为:

- MPEG 播放器输出高达 80 Mbp
- TSCA IP 输入高达 400 Mbp
- 下 NIC。下 NIC 设备名称是 Intel 82578DM, I/O 带宽限制为:
- MPEG 播放器输出高达 250 Mbp
- TSCA IP 输入高达 600 Mbp

10GS 选件接口。10GS (10 Gbps) 选件接口卡设备名称是 Intel X520, I/O 带宽限制为:

- MPEG 播放器输出高达 300 Mbp
- TSCA IP 输入高达 600 Mbp

注意: IPTV 选件接口没有这些带宽限制。

网络信息来源:如果需要网络故障排除的更多信息,可查阅下面列出的资源。

Cisco Systems, Inc. - http://www.cisco.com/

此站点尤其适用于使用 Cisco 设备的网络。

Dulaney, E; Lawrence, S; Scrimger, R; Tilke, A; White, J; Williams, R; Wolford, K. MCSE Training Guide:TCP/IP (MCSE 培 训指南: TCP/IP)。Indianapolis, IN. New Riders, 1998

这是 Microsoft 认证体系工程师认证的培训指南,涵盖了 TCP/IP 以及网络故障排除的内容。

■ Taylor, E. Network Troubleshooting Handbook (网络故障排除手册)。New York, NY.McGraw-Hill, 1999

注意:这些资源能够提供更多信息。大多数信息按现状提供,不含明示或暗示的适用性保证。最能帮助您进 行网络故障排除的来源是您的网络管理员。

浮动许可证系统安装(仅 FLT 选件)

选件 FLT 添加了浮动许可证,允许您使用网络所连接的多个计算机中的 MTS4000 分析软件。浮动许可机制要 求在 MTS4000 系统或网络机器上安装许可证服务器软件。

注意:对于MTS4000 系统用户,无需在MTS4000 系统中安装许可证服务器软件。您可以将许可证服务器软件 安装在网络中的任何机器上。

订购选件 FLT 时,MTS4SA 软件随附浮动许可证,使用位于许可证服务器或本地机器中的软件密钥提供许可 证密钥。这意味着,要运行 MTS4SA 软件,必须在计算机或运行软件的服务器上安装 MTS4SA 软件密钥。

注意:软件密钥非常重要,因为其包含 MTS4SA 许可证,因此体现了 MTS4SA 产品的价值。如果软件密钥丢 失,您将需要购买另一个软件密钥,可能为软件的完全公开价格。

安装选件 FLT 后,系统将至少包含两个浮动许可证:

- 一个许可证来自原始 MTS4000 系统或 MTS4SAV3 系统
- 至少一个许可证来自 FLT 选件

如果订购多个 FLT 选件,则系统将包含其他许可证。

浮动许可证服务器要求

请注意浮动许可证服务器的以下系统要求:

- 软件密钥将需要远程服务器或本地机器具有 USB 连接。
- 如果远程服务器已安装,则必须在服务器机器上运行许可证服务器进程(该进程具有适度 CPU 负载要求)
- 如果远程服务器已安装,则客户端需要通过 TCP/IP 访问服务器(这通过远程站点之间的 VPN 提供)。

浮动许可证安装步骤

要安装浮动许可证系统,请执行以下步骤:

- 在服务器机器或 MTS4000 系统中安装和配置 DK2 网络服务器软件。请参阅 安装和配置浮动许可证服务器 软件第10 页。
- 在所有运行 MTS4SA 软件的机器中安装 MTS4SA 软件并输入软件选件许可证号码。请参阅 MTS4SAV3 单 机系统安装第16 页。

注意:为获得最佳系统操作,所有机器应运行相同版本的MTS4SA 软件(版本 3.3 或以上)。

3. 在所有客户端机器中配置 DK2 网络客户端软件。请参阅 配置浮动许可证客户端软件第13 页。

安装和配置浮动许可证服务器软件

选件 FLT 许可证服务器托管软件密钥,其中包含 1 个或多个许可证。网络上可以包含多个许可证服务器,每 个服务器具有自己的软件密钥,形成许可证池供客户端使用。机器还可轻松地同时充当服务器和客户端。

注意:出厂时MTS4000 系统并未安装许可证服务器软件。但是,服务器软件包含在MTS4000 和MTS4SAV3 应 用程序安装光盘中,安装程序版本为3.3 或以上,该软件还可从 Tektronix 网站下载。

安装

要允许 MTS4000 系统或服务器机器充当浮动许可证服务器,请执行以下步骤:

- 1. 选择一个服务器机器并连接包含1个或多个浮动许可证的软件密钥(通过 USB 端口或并行端口,视软件 密钥类型而定)。
- 2. 如果已安装,请卸载现有 DESkey 软件:

注意:如果 MTS4SA 软件之前已安装在服务器机器中,则已安装 DESkey 软件。建议卸载较旧版本的 DESkey 软件并安装新版本。

- a. 在服务器机器中,打开 Control Panel (控制面板) (Windows Start (Windows 开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)),然后选择 Programs and Features (程序和功能)图标。
- b. 选择 DK2 DESkey Drivers (DK2 DESkey 驱动器), 然后单击 Uninstall/Change (卸载/更改)。
- c. 点击 Uninstall (卸载) 继续软件删除。
- d. 卸载进程完成后关闭 Control Panel (控制面板)。
- **3.** 安装新的 DESkey 软件:
 - a. 在服务器机器中,插入 MTS4000 和 MTS4SAV3 应用程序安装光盘。
 - b. 插入光盘后,如果显示 MTS4SA 安装屏幕,请选择窗口底部的 Close (关闭) 按钮终止 MTS4SA 安装 程序。
 - c. 使用 Windows Explorer, 在安装光盘中找到并打开 DES 目录。
 - d. 运行名为 dnsrv32.exe 的程序。在安装过程中,接受默认条目。
 - e. 运行名为 dk2wn32.exe 的程序。在安装过程中, 接受默认条目。
 - f. 安装过程结束后,如果需要请重新启动服务器。

- a. 在服务器机器中,打开 Control Panel (控制面板) (Windows Start (Windows 开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)),然后选择 **DESkey** 图标。这将显示 DESkey Configuration (DESkey 配置) 对 话框 (在底部附近显示的版本号可能不同)。
- b. 选择 DK2 / DK38 选项卡。如下所示, 做出以下选择:
 - 选中 Enable Bi-Tronics Compatibility (启用 Bi-Tronics 兼容性)复选框。
 - 选中 Show Window on ECP Activity (在 ECP 活动中显示窗口)复选框。
 - 选中 Enable Local DK2 Access (启用本地 DK2 访问)复选框。
 - 选中 Enable Network DK2 Access (启用网络 DK2 访问)复选框。
 - 选中 Search Local First (搜索本地优先)单选按钮。

DESkey Configuration	४ <mark> </mark>			
DK2 / DK38 Networking File Versions				
Driver Options				
📝 Enable Bi-Tronics Compatibilty Mode	Reset			
Show Window on ECP Activity	DK20.0-Vers			
Exclusive Mode	DK36 Options			
Last DK2 Version Found: None Found	Advanced			
Access Method				
Searc	ch options			
V Enable Local DK2 Access O Se	earch Local First			
📝 Enable Network DK2 Access 🛛 🔘 Se	earch Network First			
32bit DK2 Properties Page Version 1.90.0.20				
OK Cancel Apply				
c. 选择 Networking (网络)选项卡。底部标签为服务器端口号的字段显示用于与所有客户端通信的端口,默认为 3029。按 **OK** (确定)按钮完成。

DESkey Configuration	3 X		
DK2 / DK38 Networking File Versions			
Destination Servers for Clients on this mad	chine		
Machine	Port		
localhost	3029		
	•		
Monitor Edit Remove Add			
DK2 Network Server service control	DK2 Network Server service control		
Stop Service running			
Start Server on system start			
Server Port Number 3029			
DK2 Networking Properties Page Version 6.03.0.43			
OK Cancel Apply			

5. 添加浮点许可证服务器机器 IP 地址注释。配置客户端机器时将需要地址。

端口 3029 阻塞: 根据 IT 部门政策, 端口 3029 可能会被网络防火墙阻止。在这种情况下, 您将需要咨询网络 管理员, 获取另一个不受限制的端口。获得有效的端口号后, 请执行以下步骤:

- 1. 在 Networking (网络)选项卡中,输入新端口号并单击 Apply (应用) 按钮。
- 如需获得询问是否重新启动服务器的提示,请选择 Yes (是)。这将终止服务并使用新端口重新启动网络服务器服务。
- 3. 端口应用后,请按 OK (确认)按钮完成。

注意:这不会造成服务器重新启动;仅重新启动许可证服务器。

配置浮动许可证客户端软件

对于将访问 MTS4SA 软件的每个客户端机器,请执行以下步骤配置浮动许可证客户端软件:

注意: 安装 MTS4SA 软件时会自动安装浮动许可证客户端软件。

您将需要按照以下步骤输入 MTS4SA 浮动许可证服务器机器的 IP 地址。

执行以下步骤配置 DESkey 许可证客户端设置:

- 1. 在客户端机器中,打开 Control Panel (控制面板) (Windows Start (Windows 开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)),然后选择 **DESkey** 图标。这将显示 DESkey Configuration (DESkey 配置) 对话框 (在底 部附近显示的版本号可能不同)。
- 2. 选择 DK2 / DK38 选项卡。如下所示, 做出以下选择:
 - 选中 Enable Bi-Tronics Compatibility (启用 Bi-Tronics 兼容性)复选框。
 - 选中 Show Window on ECP Activity (在 ECP 活动中显示窗口)复选框。
 - 选中 Enable Local DK2 Access (启用本地 DK2 访问)复选框。
 - 选中 Enable Network DK2 Access (启用网络 DK2 访问)复选框。
 - 选中 Search Local First (搜索本地优先)单选按钮。

DESkey Configuration	ହ 🗙
DK2 / DK38 Networking File Versions	
Driver Options	
Enable Bi-Tronics Compatibility Mode	et
Show Window on ECP Activity	otions
Exclusive Mode	
Last DK2 Version Found: None Found Advan	ced
Access Method	
Search options	
🕼 Enable Local DK2 Access 🛛 💿 Search Local F	irst
Enable Network DK2 Access Search Network	k First
32bit DK2 Properties Page Version 1.90.0.20	
OK Cancel	Apply

3. 选择 Networking (网络)选项卡。Destination Servers (目标服务器)列表应包含 localhost (如下所示)。

DESkey Configuration	x		
DK2 / DK38 Networking File Versions			
Destination Servers for Clients on this machine			
Machine Port			
localhost 3029			
	*		
Monitor Edit Remove Add			
DK2 Network Server service control Stop Service running			
Start Server on system start			
Server Port Number 3029			
DK2 Networking Properties Page Version 6.03.0.43			
OK Cancel	Apply		

4. 点击 Add (添加) 按钮打开 Add DK2 Network Server (添加 DK2 网络服务器) 对话框。

DESkey Configuration		? <mark>×</mark>		
DK2 / DK38 Networking F	File Versions			
Destination Servers fo	or Clients on this machine			
Machine	Port			
localhost	3029			
Add DK2 Network Serve	er ?	×		
Machine	Brows	e		
Port 3029				
	OK	el		
Start Server of	on system start			
Server Port Num	ber 3029			
DK2 Networking Properties Page Version 6.03.0.43				
OK Cancel Apply				

5. 输入 MTS4SA 浮动许可证服务器机器的 IP 地址,并单击 **OK**(确认)。输入的 IP 地址将出现在 Destination Servers(目标服务器)列表中。

6. 在 Destination Servers(目标服务器)列表中,选择许可证服务器 IP 地址(如下所示)(应高亮显示 IP 地址)。

134.62.36.65 3029 Monitor Edit Remove Add DK2 Network Server service control Start Service stopped If Start Server on system start Server Port Number	Machine localhost	Port 3029
Monitor Edit Bemove Add DK2 Network Server service control Start Service stopped ♥ Start Server on system start Server Port Number 3029	134.62.36.65	3029
DK2 Network Server service control Start Service stopped Start Server on system start Server Port Number 3029	Monitor E	Edit <u>R</u> emove <u>A</u> dd
Server Port Number 3029	DK2 Network Server serv	rice control rice stopped ystem start
	M Start Server on sy	
	Server Port Number	3029
DK2 Networking Properties Page Version 6.03.0.43	I Star Server on sy Server Port Number DK2 Networkin	3029 g Properties Page Version 6.03.0.43

- 7. 底部标签为服务器端口号的字段显示用于与所有客户端通信的端口, 默认为 3029。
- 8. 按 OK (确定) 按钮完成。

注意:根据IT部门政策,端口3029可能会被网络防火墙阻止。在这种情况下,您将需要咨询网络管理员,获取另一个不受限制的端口。请参阅端口3029阻塞第13页。

MTS4SAV3 单机系统安装

MTS4SAV3 单机系统能在 PC 上提供 MTS4000 系统应用程序。

MTS4SAV3 包括一个 USB 软件狗和选件密钥。安装在 PC 上以后, USB 软件狗包含启用各种 MTS4000 软件选件 的选件密钥。USB 软件狗上存储的选件密钥取决于所购买的软件选件。打开 MTS4SAV3 需要 USB 软件狗和选 件密钥。

如果订购 ESB 或 ESE 选件(MTS4EAV7 HEVC / AVC 视频和压缩音频分析仪)或 CA 选件(MTS4EAV7 字幕分析 仪), 请使用 MTS4EAV7 用户手册中提供的安装步骤。

系统要求

安装 MTS4SAV3 单机系统建议以下最低 PC 配置:

- Microsoft Windows 7 或 Windows 8.1, 64 位操作系统
- 处理器速度 > 2.5 GHz
- 内存至少4GBRAM
- 显示屏分辨率至少 1024 x 768
- 硬盘空间最低 250 GB

ESB、ESE 或 CA 选件系统要求

如果订购 ESB 或 ESE 选件(MTS4EAV7 HEVC / AVC 视频和压缩音频分析仪)或 CA 选件(MTS4EAV7 字幕分析 仪),建议以下最低 PC 配置。请参阅 MTS4EAV7 用户手册了解详细信息。

- Microsoft Windows 7 或 Windows 8.1, 64 位操作系统
- 处理器速度 > 2.5 GHz
- 内存至少4GBRAM
- 硬盘空间最低 250 GB

安装 MTS4SA 软件

 如果已安装, 请从 PC 或浮动许可证 服务器(仅 FLT 选件)的 USB 端口 取出 MTS4000 USB 软件密钥(软件 狗)。



注意:为防止出现安装问题,建议 在安装软件之前从 PC 中取出软件 密钥(软件狗)。

 将 MTS4000 和 MTS4SAV3 应用程序 安装光盘插入 PC 的 DVD 驱动器 中。

> 安装程序将启动并显示一个欢迎屏 幕。

根据您的 Windows 设置和安全设置, MTS4000 安装自动启动可能不 会出现。

如果需要,可使用"资源浏览器" 查找并运行安装光盘上的文件 MTS4000_setup.exe。必须右键单击 并选择 Run as administrator(以管理 员身份运行)。

3. 在安装欢迎屏幕上,选择 Next (下 一步)。



- 阅读 End-User License Agreement (最 终用户许可协议)。接受许可协议, 然后选择 Next (下一步)。
- 💶 🗉 💻 🗙 😸 Tektronix MTS4000 Setup End-User License Agreement S Please read the following license agreement carefully IMPORTANT READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT This software is provided under license from Tektronix, Inc. Retention of this program for more than thirty (30) days or use of the program in any manner constitutes acceptance of the license terms. CAREFULLY READ THE ENCLOSED SOFTWARE I accept the terms in the License Agreement <u>B</u>ack Cancel <u>P</u>rint <u>N</u>ext
- 在 Choose Setup Type(选择设置类型)屏幕上,选择 Install on Standalone PC(在单机 PC 上安装), 在您的 PC 上安装 MTS4SAV3 软件。
- 6. 选择 Next (下一步)。

🔁 Tektronix MTS4000 Setup
Choose Setup Type Choose the setup type that best suits your needs
C Install on MTS4000 Platform Tinstall on Standalone PC
<u>B</u> ack <u>N</u> ext Cancel

7. 在准备安装屏幕上,选择 Install (安 装)。

注意:在安装过程中,将出现几个 安装消息框。通常不需要用户干 预。

如果安装程序检测到以前版本的 MTS4000 *软件,软件将被自动卸载。*

1



8. 让安装继续进行。

F	Tektronix M	1TS4000 Setup			
	Installing	Tektronix MTS4000			
	Please wait	while the Setup Wizard installs To	ektronix MTS40(00.	
	Status:	Copying new files			
			Back	Next	Cancel

 DESkey 安装程序显示后,选择 Next (下一步)继续 DESkey 安装过程。 根据 Windows 安全设置,可能会看 到要安装设备软件的 Windows 安全 消息。选择 Install (安装)。

> 如果 MTS4000 安装进程检测到已经 安装了正确的 DESkey 版本,则会跳 过 DESkey 的安装。



10. 当出现 WinPcap 安装程序时,选择 Next (下一步)。

继续进行 WinPcap 安装过程。

如果 MTS4000 安装进程检测到已经 安装了正确的 WinPcap 版本,则会 跳过 WinPcap 的安装。



11. 安装完成屏幕出现时,选择 Finish (完成)。

输入选件密钥或使用应用程序之 前,必须重启 PC。

🕞 Tektronix MTS4000 Setup		_ 🗆 X
Ð	Completed the Tektronix MTS4000 Wizard	Setup
	Click the Finish button to exit the Setup Wizard.	
	Back Finish C	ancel

- 12. PC 重启后,在本地机器的 USB 端口 安装 MTS4000 USB 软件密钥(软件 狗)或确认软件密钥已插入远程软 件狗服务器或已被其检测到(仅 FLT 选件)。
- PC 检测到软件密钥(软件狗)后, 选择 Start (开始) > Programs (所有 程序) > Tektronix MTS4000 > OptionKey Wizard (选件密钥向导), 打开 MTS4000 选件密钥向导。
- 在 Tektronix Option Update (Tektronix 选件更新)对话框中,在 Key String (密钥字符串)字段内输入安装文档 中提供的选件密钥字符串。
- 15. 单击 Apply (应用)。
- 16. 检查并确认受许可的选件列表。

注意:对功能的操作访问将受到软件密钥所提供的许可的控制。应用 程序和功能可以安装,但是只有获 得相应的许可以后才能使用。当购 买了产品或附加许可时,会提供相 关的通知。

MTS4EAV7 和MTS4CC 许可存储在 USB 软件狗内。VQS 和PQA 软件需 要单独的许可。

- 17. 关闭选件密钥向导。
- 18. 许可的 MTS4SAV3 独立应用程序可 从 Windows 开始菜单启动,或从桌 面文件夹(实时分析仪、延时分析 仪、发生器、播放器或辅助功能) 中的快捷方式启动。请参阅*启动应 用程序*第26 页。

O Tektronix Option Update		×
MPEG Applications		
		- 1
Options		
✓ Transport Stream Compliance Analyzer V3.1		A
✓ TSCA Unlimited File Analysis V2.1		
✓ TSCA IP Analysis V2.1		
✓ TSCA Limited File Analysis V2.1		
✓ TSCA Real Time Analysis V2.1		
✓ TSCA Customer Option E V2.1		=
Carousel Generator V2.2		
Carousel Analyzer V I.5		
AAC Player/Apab/zer V1.7		
Closed Caption Analysis V1 7		
✓ Multiplexer V4.3		
✓ Make Seamless V2.1		
✓ PES Analyser V7.1		
✓ StreamEditor V7.1		-
<	•	
Serial Number: V1005000-999999-0093 Key String:		
Key Status: Valia Key		
	Apply Close	

VLC Media Player 安装

要在传输流兼容分析仪 (TSCA) 上观看视频,要从 VideoLAN 网站上下载最新版本的 VLC Media Player 并进行安装。

- 1. 使用 MTS4000 仪器或 PC 访问 Internet, 导航至 VideoLan 主页 (www.videolan.org)。
- 找到 Windows 自提取的 VLC Media Player 安装程序并将其下载到 PC 硬 盘上。建议使用 32 位版本。
- **3.** 找到仪器上下载的 VLC Media Player 文件并运行。
- **4.** 选择您的首选语言。出现欢迎/设 置屏幕。
- 5. 按照设置步骤完成 VLC Media Player 的安装。



不需要其他操作。VLC Media Player 将在需要时被 TSCA 应用程序使用。

操作

产品说明

MTS4000 MPEG 测试系统提供综合全面的实时和延迟(离线)分析工具包。这些工具包括 TS(传输流)兼容、 缓冲、PES、MPEG2 和 MPEG4 视频和音频载流线分析仪。同时包含一个编辑器和一个复用器,用来创建流内 容对流进行测试和错误压力试验。

MTS4000 分析工具集中的应用程序目标针对传输流中的特点方面或层。下图简要显示这个原理。



"步骤"部分介绍如何启动应用程序、如何分析测试流、提供什么结果。这个部分没有介绍如何解读结果。 通过内置的可定制脚本来保证兼容性,支持诸多已批准及衍生的 DTV 标准。通过加载 Tektronix 提供的更新可 以方便地实现新标准和专有表,也可创建自己的定制脚本。

软件应用程序

这个部分简要介绍组成 MTS4000 MPEG 测试系统的软件应用程序。注意部分选件可能未启用。有关全部应用 程序的详细介绍,请参阅 MTS4000 系统 MPEG 测试系统应用程序用户手册。

应用		图标 ¹
分析仪		
传输流兼容分析仪 (TSCA) - 实时和延迟的传输流分析,用户可选择 MPEG-2、DVB 和 ATSC 符合性测试。显示传输结构、标头内容、十六进制包内容、PCR 定时/传输速率图和错误消息日志。	MTS4000 测试系统中的第一个 RF/IP 卡安装在 ASI 卡的上面。这个 RF/IP 卡可通过桌面上和 开始菜单中实时分析仪文件夹内的 TS 兼容分 析仪图标访问。	TS Compliance Analyser
	MTS4000 测试系统中的第二个 RF/IP 卡安装在 ASI 卡的下面。这个 RF/IP 卡可通过桌面上实 时分析仪文件夹内的 TS 兼容分析仪 P1 图标 访问。(开始菜单中没有 TSCA P1 图标。)	TS Compliance Analyser P1
分组基本流 (PES) 分析仪 - PES 分析,测试选件可选择。显示 PES 节目结构、标头内容、 包内容、PTS/DTS 定时图和分析报告。		PES Analyser
传输流 - 系统目标解码器 (T-STD) 缓冲分析仪可分析节目流,对其在 MPEG-2 T-STD 缓冲模型中的行为及符合性进行建模。包括一个跟踪工具。		Buffer Analyser
基本流 - 分析仪基本流在视频图片和音频层面的分析。包含矢量图和宏块图片质量。		ES Analyser
传送带分析仪 - 数据分析显示结构、位速率、重复速率、数据项语法和语义。		Carousel Analyser
发生器		
传送带发生器 - 提供深入的离线 MPEG-2 生的	成,DVB 传输流包含多种数据广播协议。	Carousel Generator

1 如果已安装并许可。

应用	图标 ¹
ISDB-T Remux - 对一个现有的 188 或 204 个字节的传输流文件进行再复用,使其成为符合 ISDB-T/Tb (ARIB STD-B31) 的文件 (每个数据包 204 个字节)。创建的文件扩展名为 .RMX,包括 TMCC 和 IIP 部分。	ISDB-T Remux
多路传送器 - 将表信息和分组基本流一起分路传送以合成新的传输流。提供细微层面的 控制,允许为新的传输流指定不符合性和测试案例。	Multiplexer
TS 编辑器 - 查看和编辑传输流包, 使用十六进制的包内容视图和标头语义解释。提供用于 重新映射 PID、重新计算 PCR 值以及引入 PCR 误差的工具。	TS Editor
播放器	r
MPEG 播放器 - 播放 MPEG-2 传输流。	MPEG Player
辅助功能	
无缝生成向导 - 引导用户完成 MPEG-2 传输流文件的过程,供流播放器在连续循环操作中使用。	Make Seamless Wizard
流剪接器 - 将 MPEG-2 传输流文件的部分提取为新文件。	Stream Cutter
脚本垫 - 允许用户创建和修改系统信息 (SI) 脚本。	ScriptPad
TTS 辅助工具 - 将带时标的传输流转换为标准传输流格式。	TTS Utility

¹ 如果已安装并许可。

启动应用程序

所有应用程序都可从 Start (开始) >All Programs (所有程序) > Tektronix MTS4000 菜单启动, 或从桌面文件夹 (实时 分析仪、延时分析仪、发生器、播放器或辅助功能) 中的快捷方式启动。

注意:为了访问第二个RF/IP 卡 (较低的插槽),必须使用桌面上实时分析仪文件夹中的 TS 兼容分析仪 P1 图标。

MTS4000系统应用程序用户手册提供所有应用程序的完整介绍。下表显示开始菜单中应用程序的层级结构。

"开始"菜单层级结构			
Tektronix MTS4000 >	选件密钥向导		
	分析仪 >	Buffer Analyzer(缓冲分析仪)	
		Carousel Analyzer(传送带分析仪)	
		ES Analyzer (ES 分析仪)	
		PES Analyzer (PES 分析仪)	
		TS Compliance Analyzer (TS 兼容分析 仪)	
	发生器 >	Carousel Generator(传送带发生器)	
		ISDB-T Remux	
		Multiplexer(多路传送器)	
		TS Editor (TS 编辑器)	
	播放器 >	MPEG Player(MPEG 播放器)	
	辅助功能 >	Make Seamless Wizard(无缝生成向 导)	
		ScriptPad (脚本垫)	
		Stream Cutter(流剪接器)	
		TTS Utility(TTS 辅助工具)	

注意:即使所有应用程序都在开始菜单中出现,但您只能打开已经购买并许可的选件。

双工操作

MTS4000 仪器可以双工模式操作 (仅适用于 ASI 或 IP)。例如, 当播放器在播出流时, 传输流兼容分析仪 (TSCA) 可能在分析单独的流, 或者如果输入被环回到输入中, 播放器的输出可以被 TSCA 监视。

设置环回

在操作中通过环回您可以:

- 使用 MPEG 播放器来播出流
- 将仪器输出环回至输入(例如通过 ASI 卡将 ASI-4 环回至 ASI-3;通过 10G 卡使用 LC 多模跳线将输出环回 至输入)。
- 使用 TSCA 监视或分析输入的流 在开始之前:
- 识别要播出的流(在此示例中使用的是 sym1.mpg 测试流)。
- 选择输出/输入接口 (ASI),完成所需的连接(连接器之间的环路)。

在下面的示例中,使用 ASI 接口将流环回,在播放器中流为循环播放(连续播放)。

MTS4000 设置。

1. 使用电缆连接 ASI-4 连接器和 ASI-3 连接器。

MPEG 播放器设置:

- 1. 打开 MPEG 播放器:开始 > 所有程序 > Tektronix MTS4000 > Player > MPEG Player。
- 2. 打开一个流:File (文件) >Open... (打开...) > Sym1.mpg。

注意:提供的 Sym1.mpg 文件用于帮助了解 MTS4000 应用程序。该文件处于几个位置,例如 MTS4000 的 硬盘上 (c:\TestStreams)、Tclips MPEG Test Streams DVD 上以及文档浏览器光盘上。

- 3. 在 Play (播放) 菜单中进行以下设置:
 - 接口:ASI
 - Packet size (包大小): 188
 - Update (更新):开启
 - 循环:开启
 - 其他:Standard (标准):DVB
- 4. 在 ASI 菜单中进行以下设置:
 - ASI 输出: ASI-4

TSCA 设置:

- 1. 打开 TSCA: 开始 > 所有程序 > Tektronix MTS4000 > Analyzers > TS Compliance Analyzer。
- **2.** 在启动对话框中(**Open Transport Stream...**(打开传输流...)),在 Stream Interpretation(流解释)中选择 **Change...**(更改...),选择无扩展的 DVB 基本标准。关闭 Stream Interpretation(流解释)对话框。
- 3. 选择 Real-time Analysis (实时分析),并从 Interfaces (接口)下拉列表中选择 ASI-3。
- 4. 选择 OK (确定)。

操作

开始播放和分析:

- 1. 返回 MPEG 播放器窗口,通过以下选择来播放流:Play(播放)>Start/Stop(开始/停止),或者使用工具 栏按钮。
- 2. 在播放器窗口内,注意状态栏现在出现,播放已经开始。
- 3. 返回 TSCA 窗口, 注意分析已经开始。

MPEG 播放器现在正播放 sym1.mpg 传输流,并且通过仪器连接器面板上的 ASI 输入和输出, TSCA 正在监视和 分析流。

有关 MPEG 播放器和 TSCA 的详细介绍,请参阅《MTS4000 分析仪应用程序用户手册》。

接口卡状态 LED

可选的 ASI 和 DVB-S2(选件 DS2)接口卡上的后面板带有 LED,表明输入和输出信号的状态。下列表中列出 了可能的状态。

表 2: ASI 和 DVB-S2 输出

LED 模式	说明
短时橙色闪光	未产生输出信号
长时橙色闪光	仅 Null 包填充(无真实数据)
橙色常亮	实时产生输出信号

表 3: ASI 和 DVB-S2 输入

LED 模式	说明
短时绿色闪光	未检测到载体/信号
长时绿色闪光	检测到载体,但无数据
绿色常亮	检测到有效信号
红色常亮	连接到错误信号
相继快速短促闪烁五次红色光	代码违例

浮动许可操作(仅 FLT 选件)

MTS4000 或 MTS4SAV3 系统已安装 FLT 选件时,可能有时无法运行 MTS4SA 应用程序,这是因为所有浮动许可 证正在使用。如需强制退出 MTS4SA 软件远程会话以释放许可证,请在浮动许可证服务器机器中依次选择以 下选项:(选件 FLT)

- 1. Login as Administrator (以管理员身份登录)。
- 打开 Control Panel (控制面板) (Windows Start (Windows 开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制面板)), 然后选择 DESkey 图标。这将显示 DESkey Configuration (DESkey 配置) 对话框 (在底部附近显示的版本号可能不同)。

DESkey Configuration	ि X
DK2 / DK38 Networking File Version	ns
Driver Options	
Enable Bi-Tronics Compatibility Mod	de Reset
Show Window on ECP Activity	DK38 Options
Exclusive Mode	
Last DK2 Version Found: None Four	d Advanced
Access Method	
	Search options
Enable Local DK2 Access	Search Local First
Enable Network DK2 Access	Search Network First
32bit DK2 Properties Page	Version 1.90.0.20
ОК	Cancel Apply

3. 选择 Networking (网络)选项卡并单击 Monitor (监控)按钮。这将显示 DK2 Network Server Remote Monitor (DK2 网络服务器远程监控)对话框。

DESkey Configuration						
DK2 / DK38 Networking File Versions	条 DK2 Network Serv	er Remote Monitor			-	- • ×
Destination Servers for Clients on this machine	C Servers					
	Machine	Title	1	Up-Time	Operating System	
Machine Port	dongleserver	DK2 Network Serv	er - Forced Workst 🤤	25.14:35:25	Microsoft Windows 7	Enterp
dongleserver 3029						
↓						Refresh
Monitor Edit Bernove Add	Server Monitor - DK2 DK2 Port 0400	Network Server - Forceo DK2	Workstation Licencing Version 24	on dongleser !	rver Server Version 6.30.0.1	45
DK2 Network Server service control	DK2 Licences 25	Lice	nce Limit 25			
Stop Service running	Username	Machine	Login Time	#	Operating System	Last Aci 🔺
V Start Server on system start	🕵 MTS	BOLT1	23/6/2016 11:44	:48 19	Microsoft Windows 7	18/7/20
Server Port Number 3029	📓 ajoshi1	EIW900618	22/6/2016 22:20	18 12	Microsoft Windows 7	18/7/20
	S ajoshi1	EIW900765	22/6/2016 22:20	20 5	(Build 9200)	7/7/201
	♦V STSTEM	EIW900735	23/6/2016 02:59	(23 12	Microsoft Windows 7	18/7/2L
DK2 Networking Properties Page Version 6.03.0.43	Auto Refresh Disa	bled 🔽			Admin	Refresh
						Close

4. 在 DK2 Network Server Remote Monitor (DK2 网络服务器远程监控)对话框中,单击 Admin (管理员) 按钮。

5. 在 Password Required (需要密码) 框中输入 deskey 作为密码, 然后单击 OK (确认)。这将显示 DK2 Network Server (DK2 网络服务器) - Forced Workstation Licensing (强制工作站许可) - Remote Admin (远程管理员) 对 话框,如下所示。

Machine	Login Time	# ^
BOLT1	23/6/2016 11:44:48	1 =
EIW900618	22/6/2016 22:20:18	1
EIW900765	22/6/2016 22:20:20	5
EIW900735	23/6/2016 02:59:23	1
W-TEDI-SPV	23/6/2016 10:55:28	2 👻
		•
	Re	fresh
nitor	-DK2 Licence Settings	
- Mins	🔽 Use DK2 Maximum	
. 2880	Maximum 25	
out check	Availiable 25]
assword		
	Machine BOLT1 Elw300618 Elw900765 Elw900775 w-TEDI-SPV III nitor - 2880 out check assword	Machine Login Time B0LT1 23/6/2016 11.44:48 Elw300518 22/6/2016 22.20:18 Elw300735 22/6/2016 22:20:20 Elw300735 23/6/2016 02:59:23 W-TEDI-SPV 23/6/2016 10:55:28 III

- 6. 在 DK2 Network Server(DK2 网络服务器) Forced Workstation Licensing(强制工作站许可) Remote Admin(远程管理员)对话框中,单击 General Settings(一般设置)选项卡,然后选择要强制退出 MTS4SA 软件许可的客户端机器。
- 7. 选择所需的客户端机器后,单击 Logout(退出)按钮。
- 8. 在确认窗口中,确认已选择正确的客户端机器,然后单击 Yes (是)继续强制退出操作。

ſ	DK2 Network Server Remote Monitor	23
	Are you sure you want to force the logout of user 'MTS' from machine 'BOLT1' They will NOT receive any notification of the logout event.	
	Yes No	

- **9.** 强制退出操作完成后,所选的 MTS4SA 浮动许可证将释放到可用许可证池中。如有必要,重复该步骤释放所需数量的许可证。
- **10.** 完成释放许可证操作后,单击 **OK**(确认)关闭 DK2 Network Server(DK2 网络服务器) Forced Workstation Licensing(强制工作站许可) Remote Admin(远程管理员)对话框。

步骤

使用多路传送器

以下应用示例介绍如何使用多路传送器来创建新的传输流,并将基本流添加到传输流中。 通过这个程序(名为 TestMux.mpg)创建的新传输流用于完成本手册中其他一些步骤。

使用多路传送器创建新流

在应用示例的这个部分,您将使用多路传送器应用程序来创建新的传输流。您将引入一个错误用来在应用示 例的后面部分进行观察。

 打开多路传送器应用程序。开始> 所有程序 > Tektronix MTS4000 > Generators > Multiplexer。

Tektronix Multiplexer	
Ele Yew Options Window Help	
N TAR MELE TIN NUMBER NUMBER NUMBER	
	Tektron
	> 1
Effer Official Data	Ready

- 选择 View (视图) > Interpretation (解释)。
- 在 Stream Interpretation (流解释) 对 话框中,确保选定的 Base Standard (基本标准) 是 DVB,而且 Region (区域)为 None (无)。
- 4. 选择 OK (确定) 以关闭 Stream Interpretation (流解释) 对话框。

s	Stream Interpretation				
	- Standard Setting	s			Data Standards
	Base Standard	DVB		_	П МНР
	Region	None		•	
	Scripts				
	MPEG.sep DVB.sep		<u> </u>		Reload <u>S</u> cripts
			$\bullet \times$		OK N
					Cancel

- 5. 选择 File (**文件**) > New (新建)。
- 在 Navigator (导航器) 窗口中,选中 Transport Stream (传输流) 节点,从 上下文菜单中选择 Properties (属 性)。

Navigator: Untitled		
🄽 Transport Stream	Add Modify Delete Cut Copy	
	Paste Properties	

 在 Stream Properties (流属性) 对话 框中, 输入 Bit Rate (位速率) 24.128 Mbit/s, Fixed (固定) 时长为 两分钟 (120 秒)。选择 OK (确定)。

注意状态栏中显示两个值。

 在 Navigator (导航器) 窗口中,选中 Transport Stream (传输流) 节点,从 上下文菜单中选择 Add (添加)。





- 在 Transport Stream Settings (传输流 设置) 对话框中, 输入1作为 Transport Stream (传输流) 识别号。
- **10.** 选择 **PAT**(节目分配表)文件夹图 标按钮以打开 PAT Timing(PAT 定 时)对话框。



Transport Stream:

Version Number: 0

▼ Transmit until end of transport stream

OK N

Cancel

Version Timing Subtable Timing

Navigator: Untitle

Programs Tables Pids

Transport Stream

PAT Timing

Start Time: Signalled As Current Time:

Stop Time:

Transpo

在 Version Timing (版本定时)选项卡窗 口内,注意 PAT 定时的 Start Time (开始 时间) (0 s)和 Stop Time (停止时间) (120 s)表示 PAT 将在该流时长内进行传 输。

- **11.** 选择 **OK**(确定)以关闭 PAT Timing (PAT 定时)对话框。
- 在 Transport Stream Settings (传输流 设置) 对话框中,选择 Next (下一 步)。
- 在 Optional Tables for the Stream (流的 可选表)对话框中,选中 Time and Date Table (TDT) (时间和日期表)复 选框,然后选择 TDT 文件夹图标按 钮。

Transpo Proc	Stream 🔀
Transport Street	Select Optional tables for the stream: Network Information Table (NIT) NIT Settings Time Offset Table (TOT) IOT Time and Date Table (TDT) IDT IDT IDT
	< Back Next > Cancel

在 TDT Timing (TDT 定时) 对话框中, 确保 Start Time (开始时间) 为零, Stop Time (停止时间) 为以前设定的时长。

注意这个时长可能会被稍微调整。在本 示例中,所设置的时长 120 s 现在显示为 119.999976127。

- **14.** 输入 Cycle Time (循环时间) 1000 ms。
- **15.** 选择 OK (确定) 以关闭 TDT Timing (TDT 定时) 对话框。
- 在 Optional Tables for the Stream (流的 可选表)对话框中,选中 Network Information Table (NIT) (网络信息表 (NIT))复选框,然后选择 NIT Settings (设置)按钮。





- 在 Set up the NIT(设置 NIT)对话框 中,输入 Network Id(网络 ID) 1234, Network Name(网络名称) Tek_test。
- 将 Original Network Id (原始网络识别 号) 设置为 2,从 Delivery System (交 付系统)下拉列表中选择 Terrestrial (陆地)。
- **19.** 选择交付系统的 Settings (设置) 按 钮。

Navigator: Untitled		
Transport Stream B Programs (Stream Id 1	Version 0)	
	Optional Tables for the Stream	×
	Yranspot Stream Select Optional tables for the stream: PATS Set up the Nit TOTS	
	Wirsion: 0	
	Network Name: Tek_test	
	Transport Stream Original Network Id	
	Delivery System Terrestrial 💌 Settings	
Programs Tables Pids	OK	Cancel

步骤

- 在 Terrestrial Settings(陆地设置)对 话框中,在 Centre Frequency(中心 频率)字段中输入0x123456。
- 从 Constellation (星座) 下拉列表中 选择 2 (64-QAM)。
- 从 Hierarchy Info(层次结构信息)下 拉列表中选择 4 (non-hierarchical, indepth interleaver)(4(非层次结构, 深层交织器))。
- 23. 从 Transmission Mode(传输模式)下 拉列表中选择 1 (8k mode)(1(8k 模 式))。
- **24.** 选择 **OK**(确定)以关闭 Terrestrial Settings(陆地设置)对话框。
- **25.** 选择 **OK** (确定) 以关闭 Set up the NIT (设置 NIT) 对话框。
- 在 Optional Tables for the Stream (流的 可选表) 对话框中,选择 Next (下 一步) 以显示 Transport Wizard Complete (传输向导完成) 对话框。

传输流设置完成。现在需要以视频 和音频基本流的形式添加一些内 容。

不要关闭 Transport Wizard Complete (传输向导完成) 屏幕。

🟓 Navigator: Untitled	-	
Transport Stream	d 1 Version 0)	
	Optional Tables for the Stream	3
	Transport Stream Select Optional tables for the stream:	×
	Terrestrial Settings	×
	Centre Frequency 0x123456 Bandwidth 0 (8 MHz)	•
	Constellation 2 (64-QAM) Hierarchy Info 4 (non-hierarchical, in-dec	•
	Code Rate HP Stream 0 (1/2) LP Stream 0 (1/2)	-
	Guard Interval 0 (1/32) Transmission Mode 1 (8k mode)	-
	Other Frequency Flag 0 (no other frequency in use)	
Programs Tables Pids	Cancel	

Pa Navigator: Untitled	
Transport Stream	
Transport Wizard Complete	
Transport Stream - Transport Stream Id 1 [0x1] Version 0 Section 0 [Pid 0 (0x0)] TOT [Pid 20 (0x14)] - NIT_actual Network ID 1234 Version 0 Section 0 [Pid 16 (0x10)]	
Transport Wizard Complete. Add a Program Wizard 🔽	
Cancel	

基本流采集:对于本示例,需要向已经创建的传输流中添加一个视频和一个音频基本流。您可以从 MTS4000 安装附带的示例传输流中提取合适的流。本例中使用的流为 Sym1.mpg。该文件位于 MTS4000 硬盘驱动器、 Tclips MPEG 测试流 DVD 以及文档光盘上。

- 打开第二个多路传送器实例。Start (开始) > All Programs(所有程序)
 > Tektronix MTS4000 > Generators(发 生器) > Multiplexer(多路复用器)。
- 2. 选择 File (文件) > Open (打开)。
- 3. 在 Set MPEG File to Edit (设定要编辑 的 MPEG 文件) 对话框中,打开 sym1.mpg。

n te transmente 1968 Il 1997 version ser	
NON TIT MERICIAN I A C INNAAGEI S @K	
	Tektroni
	4

- 展开节目1节点以及相关的基本流 节点。
- 5. 选中 PID 110 节点。此 PID 正在载 送一个 MPEG-2 视频基本流。
- 从上下文菜单中选择 Export Elementary Stream (导出基本流)。
- 在 Save As (另存为)对话框中,输 入文件名 (Sym1pid110.es)并将文件 保存到合适的位置。
- 对于 PID120 重复以上操作。将文件 命名为 Sym1pid120.es。
- 选择 File (文件) > Exit (退出) 以 关闭这个多路传送器实例。

这时完成了视频和音频基本流的提 取。可继续进行多路传送操作。

Navigator: C:\Streams\Sym\Sym1.mpg		
Transport Stream Programs (Stream (d 1 Version 0) ☐ 1 Adherent (J Adherent Systems) ⊕ Service Sections ⊕ Service Sections ⊕ Event Sections ⊕ Holl 05 tream type= 2 (0x02) (MFEG-2 Au) Pid 130 Stream type= 4 (0x04) (MFEG-2 Au) Pid 120 Stream type= 4 (0x04) (MFEG-2 Au) Pid 120 Stream type= 4 (0x04) (MFEG-2 Au) Pid 120 Stream type= 4 (0x04) (MFEG-2 Au) Pid 120 Stream type= 5 Adherent II [Adherent Systems] ⊕ 3 Adherent II [Adherent Systems] ⊕ 5 Adherent V [Adherent Systems]	Add Modify Delete Cut Copy Paste Export Payload Export Payload Export Elementary Stream Properties	
Programs Tables Pids		

添加基本流:现在可返回到原来的多路传送器实例中,添加已经创建的基本流。

 确保选中 Add a Program Wizard (添 加节目向导),然后选择 Next (下一 步)。

- **2.** 在 Add a Program (添加节目) 对话 框中, 输入1作为节目编号。
- 3. 选择 PMT 文件夹图标。



子表定时循环时间是在流中重复一 个表的周期。在 DVB 标准中 PMT 的最大循环时间为 500 ms。

- 5. 对于本示例流,将循环时间设置为 525 ms。
- 6. 选择 OK (确定) 以关闭 PMT Timing (PMT 定时) 对话框。
- 在 Add a Program(添加节目)对话 框中,选择 Next(下一步)。

Navigator: Untitled		
Firanspott Stream	Version 0) Add A Program Transact Stram PMJ Timing Version Timing Subtable Timing Cycle Time: 525 ms Max cycle time recommended by standard: 500 ms OK Cancel Apply	

Programs Tables Pids





- 在 Add Service Description (添加服务 说明)对话框中,选中 Add Service Description (添加服务说明)复选 框。
- 输入一个 Service Provider Name (服务提供商名称),比如 Tek Broadcasting。
- 输入一个 Service Name (服务名称), 比如 Tek1。
- **11.** 输入一个 Service Type (服务类型), 比如 1 (0x1) (数字电视服务)。
- 12. 选择 Next (下一步)。
- **13.** 在 Add the Program Content (添加节目 内容)对话框中,选择 Add (添加) 以添加视频基本流。





- 在 Add Program Stream (添加节目流) 对话框中,从 Stream Type (流类型) 下拉列表中选择 2 (0x02) (MPEG-2 视 频)。
- 15. 确保选择 Source (源)选项卡。
- 输入 File name (文件名) 或使用 Browse (浏览) 查找以前设置的视 频基本流 (Sym1pid110.es)。
- 17. 从 File type(文件类型)下拉列表中 选择 MPEG-2 video(MPEG-2 视频)。 注意文件的位速率已经自动输入。



选择 Timing(定时)选项卡。定时基本 流将要运行以前设置的流长度时间,即 120 s。



 选择 PCR 选项卡。确保选中 Carry PCR(载送 PCR)复选框。



- **19.** 选择 **OK**(确定)以关闭 Add Program Stream(添加节目流)对话框。
- 在 Add the Program Content (添加节目 内容) 对话框中,再次选择 Add (添 加) 以添加音频基本流。
- 从 Stream Type (流类型) 下来列表 中选择 3 (0x03) (MPEG-1 Audio) (3 (0x03) (MPEG-1 音频))。
- **22.** 在 Add Program Stream (添加节目流) 对话框中,确保选择 Source (源) 选项卡。
- 输入 File name (文件名) 或使用 Browse (浏览) 按钮查找以前设置 的音频基本流 (Sym1pid120.es)。
- 从 File type (文件类型) 下拉列表中 选择 MPEG-2 audio (MPEG-2 音频)。
 注意文件的位速率已经自动输入。



- 25. 选择 Timing (定时)选项卡。定时 基本流将要运行以前设置的流长度 时间,即 120 s。
- **26.** 选择 PCR 选项卡。确保清除 Carry PCR(载送 PCR)复选框。
- **27.** 在 PCR PID 字段中输入 33。这是要 载送 PCR 信息的 PID,也是视频 Carry PCR (载送 PCR)。
- **28.** 选择 **OK** (确定) 以关闭 Add Program Stream (添加节目流) 对话框。
- **29.** 选择 Next (下一步)。

- **30.** 在 Event Information (事件信息) 对话 框中,选中 Event Information Tables (EIT) (事件信息表 (EIT)) 复选框。
- **31.** 确保选中 Present (当前) 复选框。
- 32. 选择 Present Settings (当前设置)。

Add Program Stream	×
Stream Type 3 (0x03) (MPEG-1 Audio)	
Source Timing PCR	
Carry PCR Set Defaults PCR PID: 33	
Initial PCR: 0 PCR Interval: 36 ms	
Preserve PCR Inaccuracy Preserve PCR intervals	
ComponentTag O OK Cancel	

Event Information		×
Transpot Stream PAT Section TDT Section Program PMT Section SDT Section Event Information Call Active PIDs Pid: 33 Type: 2 (0x(Add event information Event Information Tables (EIT) Image: Comparison of the second seco	
	< Back Next > Cancel	

- 在 Present Events (当前事件) 对话 框中,选择 Add (添加) 以设置当 前事件信息,即此广播的时间。在 Event (事件) 对话框中,从 Status (状态) 下拉列表中选择 4 (running) (4 (正在运行))。
- **34.** 将 Start Time (开始时间) 设置为 2008-08-28 10:20:00 AM。

可通过选中各个字段并输入所需的 值来更改时间和日期。

- Navigator: Untitled Trans X 💃 Tr Event Status 4 (running) Event Id 0 -Event Name Start Time 2008-08-28 10:20:00 AM • • Event Name Tek World Duration 00:30:00 * Description The future of Tel Content/ Component Type 257 (MPEG-2 video, 4:3 aspect ratio, ...) • < Stream Item (Tag) 0 Select Tag Stream Description OK Cancel Programs Tables Pids
- **35.** 输入 Event Name (事件名称),比如 Tek World。
- **36.** 输入 Description (说明), 比如 The future of Tek。
- **37.** 输入 Duration (时长),比如 30m (00:30:00)。
- 从 Content/Component Type (内容/成 分类型) 下拉列表中选择
 257 (MPEG-2 video, 4:3 aspect ratio, ...) (257 (MPEG-2 视频, 4:3 纵 横比, ...))。
- **39.** 选择 **OK**(确定)以关闭 Event(事件)对话框。
- **40.** 选择 **OK**(确定)以关闭 Present Events(当前事件)对话框。
- 41. 确保选中 Following (随后) 复选框。
- 42. 选择 Following Settings (随后设置)。
- 43. 选择 Add (添加) 以设置随后事件 信息,即在当前事件以后的事件。
- **44.** 在 Event (事件) 对话框中,在 Event Id (事件 Id) 字段中输入 1。
- **45.** 从 Status (状态) 下拉列表中选择 **1 (not running)** (1 (非正在运行))。
- **46.** 将 Start Time (开始时间) 设置为 2008-08-28 10:50:00 AM。



- **47.** 输入 Event Name (事件名称),比如 Tek News。
- **48.** 输入事件的 **Description**(说明),比如 All the latest news from Tek。
- **49.** 输入 Duration (时长),比如 30 m (01:00:00)。
- 50. 从 Content/Component Type (内容/成 分类型) 下拉列表中选择 257 (MPEG-2 video, 4:3 aspect ratio, ...) (257 (MPEG-2 视频, 4:3 纵 横比, ...))。
- **51.** 选择 **OK**(确定)以关闭 Event(事件)对话框。
- **52.** 选择 **OK**(确定)以关闭 Following Events(跟随事件)对话框。
- **53.** 在 Event Information (事件信息) 对话 框中选择 Next (下一步)。
- **54.** 在 Program Complete (节目完成) 对 话框中,选择 Finish (完成)。



您已经完成了所建议传输流结构及内容 的创建。现在可以检查一下,确保流已 经成功编辑。

55. 选择 View (视图) > Available Bitrate (可用位速率)。

> 在 Available Bitrate (可用位速率) 图 中,注意位速率保持在所需的位速 率以内,即124.128 Mbps。

> 可以在图中的任何点位置检查位速 率、方法是单击该点并读取旁边表 中的值。

- **56.** 关闭 Available Bitrate (可用位速率) 冬。
- 57. 选择 Multiplex (多路传送) > Start (开始) 以开始多路传送。
- 58. 在 Set TS Output File... (设置 TS 输出 文件...)对话框中,为新建的多路传 送传输流输入名称 TestMux.mpg。 (这个新建的传输流将在其他步骤 中使用。)

观察状态栏的右侧了解多路传送进 度,如果窗口水平方向太小的话, 进度条可能会隐藏。

基本流和结构信息现在被多路传送 到一起,形成传输流 TestMux.mpg。

- 59. 最好保存多路传送的结构, 这样可 以根据需要将其调出并添加更多信 息。
- 60. 选择 File (文件) > Export... (导 出...)。
- **61.** 在 Export File (导出文件) 对话框中, 为多路传送结构文件输入一个名 称,比如 TestMux.muxml,然后选择 保存该文件的位置。注意 muxml 扩 展名。

🏓 Navigat						
Transp	oort Stream					[
i⊟ 88 Pro	grams (Stream Id 1 Ve 1 T + 1 T + D	rsion 0)				
	🔓 Available Bit	rate (@MGB2): U	ntitled			
	Time	24.000Mbps				
	39.20 Total Bitrate	22.000Mbps-				
	24.128Mbps Bitrate Used	20.000Mbps	6			
	3.522Mbps Available Bitrate	18.000Mbps-				
	20.606Mbps	16.000Mbps-				_
	Refresh	14.000Mbps-				
	k	12.000Mbps+				
		10.000Mbps-				
		8.000Mbps+				
		6.000Mbps-				
Programs		4.000Mbps-				
		2 000Mbps-				
		0.000Mbps				
		0.00	S	50.00 s	100.00 s 1	20.00 \$
		Showing: 0.00 :	119.95 Current: 3	9.20		

Set TS Output	ut File					×
Save in:	MTS4000 tes	files	•] + 🗈	r 🖬	
3						
Recent Places						
Desktop						
Libraries						
Computer						
Network						
	File <u>n</u> ame:				•	<u>S</u> ave
	Save as type:	MPEG Files (*.m	pg,*.trp)		•	Cancel

62. 通过 File (文件) > Import (导入), 可随时再打开多路传送结构文件以 添加基本流或结构信息。

}- - 1	Fektro	nix Multi	iplexer		
File	View	Options	Window	Help	
N	ew			Ctrl+N	
0	pen			Ctrl+O	
E	kamine	TS		Ctrl+T	
	ose				
In	nport			Ctrl+I	٦
E)	., .			Ctrl+E	N
E	kport A	s.,,			
1	C:\Use	rs\\Test	Mux.muxn	nl	
E	kit				

使用传输流兼容分析仪 (TSCA)

以下步骤将使用传输流兼容分析仪 (TSCA) 应用程序的文件分析模式来离线研究传输流。其中将用到在"使用 多路传送器"步骤中创建的传输流 (TestMux.mpg)。

Open File Analysis

Base Standard DVB, Region No Extensions

Using default scripts. Scripted validations are not enabled.

Standard

No File - MPEG TS Compliance An

使用实时分析来分析实时数据。多输入监视 第63页

 打开传输流兼容分析仪。文件 > 所 有程序 > Tektronix MTS4000 > Analyzers > TS Compliance Analyzer。

> 将自动打开 Open File Analysis (打开 文件分析) 对话框。如果未打开, 请在 TSCA 分析工具栏中选择 File Analysis (文件分析)。

C 💿 💆 🕺		P 0			
Open File R	eal-tme Standard nalvsis	Configuration Restart			
Programs Tests SI/PSI F	Open File Analy	rsis		×	
- O No PAT	Standard Base Standard D Using default scrip	VB, Region No Extensions its. Scripted validations are no	it enabled.	Change	C +
	Look in:	Local Disk (C:)	-] 🦸 🛤 🖬		
	Recent Rems	Acronis_DVD Intel PerfLogs Program Files (x86)		Advanced Settings Favorite Files Stream Bit Rate The stream bit rate is used as a basis for timing measurements during analysis. Please select how the bit rate is calculated:	Show Alter 🕲 Max(Nikge)
	Desktop	 Tektronix Test Streams Users Windows 		Prescan first 100 PCRs Prescan al PCRs in file Manually set 0 Mbps Timestamp Settings	
	My Documents			O Use Anrival Timestamps (F present) CaptureVu ^{on} Settings Pause analysis at packet index	,
	Network	File name: Files of type: MPEG Trans	ort Stream Files (*.mpg, *.mpeg, *.trp, *.ts, *.rmx) 💌		
				OK Cancel	=
		0 1.5.a PMT 1.6 PID	2.4 PCR Accuracy 2.5 PTS 2.6 CAT	3.5.a SDT Actual 3.5.b SDT Actual 3.6.a ETT Actual 3.6.h FTT Other	
TS Availability 🕥 Sync 📿	0.000000 Mbps @ 1	188 0 DVB No Extensions	III 0		

在 Open File Analysis (打开文件分析) 对 话框中,确保 Base Standard (基本标准) 为 DVB, Region (区域)为 No Extensions (无扩展)。

2. 查找并选择示例流 TestMux.mpg。

确保 Advanced Settings(高级设置) 窗格中的 Stream Bit Rate(流位速率) 和 Timestamp Settings(时标设置)如 图所示。

Standard Base Standard I Using default scri	alysis WB, Region No Extensions WS, Scopted vialdations are not enabled.	Change
Look in:	Sym 🖌 👂 📴 🚍	Advanced Settings Eavourite Files
Working.ilcab	지, IMIC 등 PAP 등 2000 2001 - 2010 2010 - 2010 2010 2010 2010 2010 2010 - 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	Stream Bit Rate The stream bit rate is used as a basis for timing measurements during analysis. Please select how the bit rate is calculated: Prescan first 100 PCRs
Control Panel	실 (MS.RP 길 Sym4.mpg 길 Sym4.mp 길 Sym5.mpg	Prescan all PCRs in file Manually set Mbps Timestamp Settings Do not use Timestamps
My Recent Documents	3 Sym6.mpg Sym6.mpg Tek/Test/tuc.mpg Jest/tuc.mpg Jest/tuc.mpg	Use Arrival Timestamps (if present) Use TTS Timestamps (if present) CaptureVu [™] Settings
Desktop	File game: TestMux.mpg Files of type: wpeg Transport Stream Files (*.mpg, *.mpg, *.trp, *.ts, *.rmx) w	D
		OK Cancel

3. 分析过程需要一点时间。

- 4. 选择 Analysis (分析) 选项卡以显示 导航和相关视图。
- 选择 Programs(节目)选项卡,通 过单击加号符号展开导航视图中的 节点。

在详细视图中,确保显示出 Summary(摘要)视图和Tests(测 试)视图。

Transport Stream(传输流)节点和 Program(节目)节点都是红色的。 这表示流中出现错误,并且该错误 仍然有效。

 选中 Transport Stream (传输流)节 点。在 Tests Summary (测试摘要) 详细视图 TR 101 290 选项卡中,注 意测试 1.5.a PMT 表示出现错误,即 相关的 LED 为红色。

 选中测试 1.5.a PMT,并从上下文菜 单中选择 View this test (查看此测 试)。

将显示 Tests (测试)选项卡视图。导航 视图展开以显示失败的测试。详细视图 显示与选中测试相关的所有 PID (本示 例中为无),事件日志被过滤仅显示选中 测试的事件。

检查日志条目中的错误信息。注意错误 报告指出某个时长为 525 ms。这是 PMT 部分重复速率;525 ms 是以前创建示例 流时设置的值。

- 在导航视图中,选中 1.5 PMT (Timer) (1.5 PMT (定时器))测试,并从上 下文菜单中选择 Edit Parameters (编 辑参数)。
- 9. 在 Edit Parameters(编辑参数)对话框中,注意对于这个流来说,PMT部分最大重复速率被设置为500 ms。由于发现这个流中的重复速率超过这个值 (525 ms),所以报告为错误。但是,检查 Edit Parameters(编辑参数)对话框中显示的最大和最小重复速率(将鼠标指针悬停在值字段上并查看工具提示),却发现值 525 ms 位于 DVB 标准所建议的范围 40 ms 至 25000 ms 以内。

使用 PES 分析仪

基本流(包括视频、视频和辅助数据)合并成为分组基本流 (PES)。在传输流中与每个 PES 包相关的标头都 特别有用,因为标头中包含着所含基本流的解码和呈现时标 (DTS 和 PTS)。这些时标出现错误在极端情况下 会造成接收器出现复位或图像冻结问题。

- 打开 PES 分析仪。开始 > 所有程序 > Tektronix MTS4000 > Analyzers > PES Analyzer。
- 选择 File (文件) > Open (打开)。
 查找并打开传输流。例如在"使用 多路传送器"步骤中创建的
 TestMux.mpg 文件。

状态栏以及 Event Log(事件日志) 中显示分析进度。当分析完成后, 将显示 Program Structure(节目结构) 视图。在此示例中,可以看到该流 载送单个节目,其中在 PID 33 和 34 上分别包含一个视频和一个音频 基本流。

- 在 Program Structure(节目结构)视 图中选择视频流,放大镜图标表示 它被选中。
- 在 View (视图) 菜单中打开每个视 图选项,即 Event Log (事件日志)、 Hex (十六进制)、Interpretation (解 释)和 PTS/DTS Timing (PTS/DTS 定 时)。每个操作都会在 PES 分析仪 窗口中打开新视图。可以使用 Window (窗口)>Tile (平铺)选项 在窗口中平铺视图。

可以使用状态栏上面的滑块来导航 到 PES 流中的任何包。按照包在文 件中的位置在 PID 内进行编号。该 滑块显示包编号以及当前包的 PID。





包十六进制视图:

在这个视图中,可以检查 PES 中的每个 字节。

- 左列中的四位数字是行中第一个字 节的地址。
- 以粉红色显示的字节代表 PES 包标 头。可以在包解释视图中以图形显 示方式进行查看。



包解释视图:

这个窗口解释当前选定包的标头并以图 形呈现方式显示。标头的大小根据包内 容的不同而不同。



PTS/DTS 视图:

此视图显示选定流的定时分析。X 轴显 示流的时长,单位是秒。Y 轴显示 DTS 预期值与实际值之差。垂直蓝线显示每 个访问单元的 PTS 和 DTS 之差。侧面 板显示其他的访问单元信息。

兼容的流在 0 ms Y 轴上显示 DTS, 含有 错误的流通常显示带台阶的图形效 果。

选择工具栏中的放大镜,在视图上单击 以放大和缩小图形。此窗口底部的滑块 表示所显示的包相对于文件其余部分所 处的位置。



使用 T-STD 缓冲分析仪

T-STD 缓冲分析仪应用程序在假想的传输流系统目标解码器对缓冲的行为进行建模,如 ISO/IEC 13818-1 中的要求,可处理视频、音频和系统控制流。分析的结果显示为缓冲容量与时间关系图,并显示例外和重要事件的日志。不符合缓冲模型造成的后果可包括帧冻结或接收器复位。

 打开 T-STD 缓冲分析仪。开始 > 所 有程序 > Tektronix MTS4000 > Analyzers > Buffer Analyzer。



 检查配置设置。View(视图)> Settings(设置)。

> 在 Settings (设置) 对话框中的 System (系统)选项卡中,选择 Packet Interpretation (包解释)部分中的 MPEG2,选择 Pre-Scan Packets (预 扫描包)中的 All Packets (所有包)。



步骤

 在 Video(视频)选项卡中,选择 Buffer Sizes(缓冲大小)中的 Automatic(自动)以及 Data Transfer (数据缓冲)中的 Automatic(自动)。

Settings	X
System Video Audio	
Buffer Sizes	Data Transfer Automatic Leak Method VBV Delay Method (MPEG-2 only) Default Frame Rate 25 Frames/s
	OK 📐 Cancel

- 在 Audio(音频)选项卡中,选择 Buffer Size(缓冲大小)中的 Automatic(自动)。
- 5. 关闭 Settings (设置)对话框。

Settings	
System Video Audio	
- Buffer Size	
Automatic	
C Manual	
B: 3584 Bytes	
AAC	
ОК 📐 Са	ncel

- 选择要分析的文件。File(文件) > New(新建)。
- 7. 查找并打开一个 MPEG 文件。例如 在"*使用多路传送器*"步骤中创建 的 TestMux.mpg 文件。

立即打开另一个文件选择对话框。 这个对话框用来命名和打开缓冲模 型结果 (BMR) 文件,该文件保存后 续分析的结果。

接受默认名称并打开文件。

程序执行初始分析以形成流列表, 并计算平均传输速率。流列表显示 文件中的全部节目和基本流。列表 中的所有流都标为 Unprocessed (未 处理),因为本会话中尚未进行分 析。



 从传输流上下文菜单中选择 Process Streams (处理流) 即开始处 理流。

状态栏中会显示分析进度。



 选中 PID 33 并从上下文菜单中选择 All Buffers (所有缓冲)。

> 对于视频基本流将会显示以下窗 口:PID Event Log (PID 事件日志)、 Video Transport Buffer (视频传输缓 冲)、Video Multiplex Buffer (视频多路 传送缓冲)和 Video Elementary Buffer (视频基本缓冲)。(Stream List (流列 表)窗口已经最小化。)

将出现的窗口平铺显示:Window(窗口) > Tile (平铺)。

PID 事件日志:

可打开两个事件日志:全局事件日 志(View(视图)>Global Event Log (全局事件日志))显示在初始分析 过程中发生的高级别事件, PID 事件 日志(View(视图)>PID Event Log (PID 事件日志)显示每个已处理 PID 的事件。

在以下缓冲图视图中:

- 用工具栏中的放大镜以放大和缩小选定的图。可使用 Reset Zoom (复位缩放)工具栏按钮来复位缩放值。
- 所有打开的图都可以单独显示和操作。使用 Options(选项)> Synchronize Views(同步视图)可将 所有视图与当前选中视图进行同步。
- 红的Y轴线表示0%和100%极限。



视频多路传送/主缓冲:

在这个视图中,对于视频流来说可以看 到多路传送建模结果。对于音频流和系 统控制流,可以看到主缓冲的结果。标 题栏显示流类型。

视频传输缓冲:

此视图为视频、音频或系统控制流显示 传输流的建模结果。

视频基本缓冲:

此视图仅显示合适的视频基本流。

11. 选择 View (视图) > Trace (跟踪) 以显示跟踪日志。

跟踪日志可以帮助分析缓冲分析仪 所产生的消息日志。这些日志可用 来对内部处理进行深入分析,尤其 是对于视频流类型。跟踪视图有过 滤功能,可让您能关注特殊兴趣的 消息类型。

T		(010 33				
TestMux.bn	au 🤉 Test	Mux.bmr - Trace				
:0.000 0	Source	Time	Type	PID	Description	
0.000 0	√ideo		Time	33	DTS 24956 Pes Packet0:	~
0.000 0	√ideo					
0.000 0	√ideo					
0.000 0	√ideo					
	√ideo					
	√ideo					
	√ideo					
	√ideo					
	Audio					
	Audio					1:60.0
	Audio				Level 2 Frequency 48000 kHz Bitrate 64 kbit/s:	
	Audio					
_	Audio					
Video Multi	Audio 🗌					
	Audio					
75.0%	Audio					
62.5%	Audio					
50.0%	Audio					
25.0%	Audio					
12.5%	Audio					
0.0%	Audio					
-12.5%	- Audio					Municapi
-25.0%	Audio					
-37.5%	Audio					
-50.0%	Audio					1:60.00
5.0.000	Audio					×
	-				41330 Trace records 0 Selected	4

使用 ES 分析仪

基本流 (ES) 分析仪应用程序检查编解码器对 MPEG-2 和 H.263 标准的符合性。同时还支持 MPEG-2 音频(ISO/ IEC 13818 第 3 和第 7 部分)、AC-3 和 MPEG-4 AAC 的音频解码和波形显示。

ES 分析仪是一个复杂的应用程序,可用来分析视频和音频流的多个方面。为此,以下步骤将介绍如何访问一些分析流;可以《*MTS4000 分析仪应用程序手册*》中查阅其内容和含义的详细介绍。

- 打开 ES 分析仪。开始 > 所有程序 > Tektronix MTS4000 > Analyzers > ES Analyzer。
- 选择要分析的文件。File(文件) > Open(打开)。

查找并打开一个 MPEG 文件。例如 在"*使用多路传送器*"步骤中创建 的 TestMux.mpg 文件。

 单击导航窗口中的每个连续节点, 直至选中 Program 1 / PES (PID 33) (节 目 1 / PES (PID 33)), MPEG 2 Video (MPEG 2 视频)分支中的 GOP (Group of Pictures) (GOP (图片组))。





- 4. 选择 Picture Player(图片播放器)选 项卡。注意图片播放器远程控件显 示出来。
- 单击 Show Information (显示信息) 按 钮以展开控制栏。其他信息显示所 显示图片的文件位置,状态栏中显 示详细信息。



6. 单击控制栏上的播放按钮即可开始 播放流。

> 如果停止播放,则可选择其他 GOP 选项卡(GOP and Picture(GOP 和图 片)、Slice and MB(分片和 MB))并 检查该帧的特征。

- 例如,选择 Slice and MB(分片和 MB)选项卡中的 Picture Display(图 片显示)。该图片将对应图片播放 器中显示的图片。
- 单击图片显示右边的 Show MV(显示 MV)(运动矢量)。对于 B 和 P 帧,运动矢量将显示为彩色箭头叠加在图片上。





此外,将鼠标悬停在图片的某个宏块上, 即可查看组成该图片的任何宏块的特 征。



9. 使用上一帧和下一帧按钮可在流中 向前或向后移动,对比运动矢量。



可以同样的方法来检查音频流的特 征。

 单击导航窗口中的每个连续节点, 直至选中 Program 1/PES (PID 34)(节 目 1 / PES (PID 34)), MPEG 1 Audio (MPEG 1 音频)分支中的 GOP (Group of Pictures)(GOP (图片组))。

用音频控制栏来检查音轨。需要使 用耳机来监听输出。

Tektronix MPEG-2 ES Analyser - [TestMux.mpg]							
🗃 Ele Edit View Window Node Settin	ıgs <u>H</u> elp						_ 8 ×
🖉 😂 🖬 🔤 Any	×	+= 🔿 🗢	🥥 🖉 👬 🎰	🎂 🔍 🗂	g 🗧 🕈 👘		
	IVI PIKG 1. Frame Hea ID Bitrate Private Bi Copyright CRC Che	ader 64kbps t X ck 51640	Layer Samping Frequenc Mode Emphasis Bound	Layer2 48.0kHz Stereo None 8	Protection Bit Padding Bit Mode Extension Original or Copy SBlimit	× × 0 ×	
<	Bik/Weel	SCFSI Le	Grouping Scalefact	Play Ch	OUD104 Tel OUD104 Tel Play SoundMAX Digital Aud hannels Leit.Right Char	inol v	X =
Stream Property Value Video Trados : 1 Audo Trados : 1 Type of Video : Mpeg2 Type of Video : Mpeg1 User Data Streams:0 Total Programs: 1	Bits/Code		lik nie zio zie zie 16 →		LE	B _R	
LOCATION	MECCA	CE.					
1173 TPT->PES(PID=33), MPEG 2 Video->\ 1240 TPT->PES(PID=33), MPEG 2 Video->\ 1173 TPT->PES(PID=33), MPEG 2 Video->\ 2033 TPT->PES(PID=34), MPEG 1 Audio->/	ES(22 No imag ES(22 In the p ES(22 No imag ES(22 No imag	ges from previous picture play mode ges from previous ing AES stream	GOP are available. Playing i macroblock level errors are GOP are available. Playing i	GOP# 1 may show ha not flagged. GOP# 57 may show h	azy results hazy results		
For Help, press F1	PE	ESPkt# 2704	TPTPkt#1040745	64kbits/s	ayer2	Frame#2704	Off 0xba98872(195659890)

TSCA FlexVuPlus[™] 显示

在传输流兼容分析仪 (TSCA) 中,可以使用 FlexVuPlus[™] 显示器选择详细分析视图中的最多四个视图以同时显示,便于进行基本传输流监视或更详细的诊断监视。

对于本练习,通过单击面板右上角的 X 可关闭当前显示的每个 FlexVuPlus 面 板。

这项操作并非必须,但可以帮助更简单 地将以下步骤可视化,因为每个面板都 已填充。注意四个 FlexVuPlus 面板都有 编号。



设置面板1

 选择 Analysis (分析) 选项卡, 然后 选择 Tests (测试) 选项卡。

所有详细视图的右上角都是 FlexVuPlus 面板选择按钮。在选定 的 FlexVuPlus 面板中可使用这个按 钮来显示详细视图的副本。

 在 Test Summary (测试摘要) 视图 中,使用 FlexVuPlus 面板选择按钮可 复制面板 1 中的视图。

Cristreamsisymisymitimpg - MPEG is complian	ce Analyser			
Analysis ⊻ew Navigation Settings Capture⊻u™ Help		ed 15		
Open File Real-time Standard Conf	guration Restart Complete	10%		
E FlexVuPlus*** P Analysis	4			
Programs Tests SI/PSI PIDs Packets				0 e,
	IR 101 290 (/4) Othe	r (34) O SPN Error		Send to FlexVuPlus ¹⁴
	1.1 Sync 1.2 Sync Byte 1.3.a PAT 1.4 Contruty 1.4 Contruty 1.5 PID	11 Transport 2.2 Gr.C 2.3 AFCR Report 3.3 AFCR Reporting 3.4 FCR Reporting 4 FCR Recording 4 FCR Recording 4 FCR Recording 4 FCR 4.2 SC 4.4 SC	3.1.a NT Actual 3.1.a NT Actual 3.1.b TA Actual 3.1.b TA between 3.2.5 If Repetition 3.4.a Unref PID 5.5.5 DT Actual 5.5.6 DT Actual 3.5.6 DT Actual 3.6.6 DT Other 5.6.6 DT FF (2) 3.6.6 DT Other 3.8.6 DT	Send to Flex/UP/ka** Send to Flex/UP/ka**
	Test Falures			
	Test Failures (new additio	Test Failures (new additions shown shaded)		
	Pade whith the last update (9 © ETT Actual PP Min Any Sec © ETT PJF Presence (1) © ETT PJF Presence Consiste © ETT Syntax (34)	Field outside the In tion Repth Int (72)	ar uodatae (19)	

 现在 FlexVuPlus 显示在面板 1 中包 含 Test Summary (测试摘要) 视图。



设置面板 2。

- 选择 Analysis (分析) 选项卡, 然后 选择 Programs (节目) 选项卡。
- 在 Thumbnails (缩略图) 视图中, 使用 FlexVuPlus 面板选择按钮可复 制面板 2 中的视图。



6. 现在 FlexVuPlus 显示在面板 2 中包 含 Thumbnail(缩略图)视图。



设置面板 3。

- 选择 Analysis (分析) 选项卡, 然后 选择 Tests (测试) 选项卡。
- 在 Test Failures (测试失败)视图 中,使用 FlexVuPlus 面板选择按钮可 复制面板 3 中的视图。

C:\Streams\Sym\Sym1.mpg - MPEG TS Complian Analysis View Navigation Settings Capture/U ^{PH} Help	ce Analyser				
😋 🌑 😕 🥦 🤦 Open File Real-time Standard Conf	🥜 🧟 iguration Restart Complete	10			
ElexVuPlus [™] 🖉 Analysis					
Programs Tests SI/PSI PIDs Packets	;			C #	
(a) ← 0.0000 (1986) (b) ← 0.000 (20) (c) ← 0.000 (20)	Prody I 0.000 9.1.3 prc 1.2 sprc type 1.3 pPAT 1.4 Centrusky 1.5 aPAT 1.5 aPAT 1.5 aPAT 1.5 aPAT 1.5 aPAT 1.5 aPAT	(a) Q antitue (b) Q antitue (c) Q a	Prody 2 (74) 3.1.b R1 Actual 3.1.b R1 Actual 3.1.b R1 Actual 3.1.b R1 Actual 3.2.5 Repetition 3.4.a Urrel RD 3.5.a 507 Actual 3.5.a 507 Actual 3.6.a 507 Other 3.4.a E1T Actual (72) 3.4.b E1T Other 3.4.c E1T Actual 3.7.851 3.3.8 E1T		
	Test Failures (new addition Paled withis the Iste unders () EIT Actual PF Mn Any Sect EIT PJF Presence Consister EIT Syntax (34)	ns shown shaded) gaind quadratie in ion Reptin Int (72) ion (71)	e update (D	C By Send to Flex Send to Flex Send to Flex	NPlus™ pane NPlus™ pane NPlus™ pane NPlus™ pane
15 Avalability 🔘 Sync 🌒 41.470956 Mbps @ 1880 1880	1,650,000 Packets DVB No Exte	ndore 🎟 🕅			

 现在 FlexVuPlus 显示在面板 3 中包 含 Test Failures (测试失败)视图。



由于本示例中仅使用三个面板,可展开 缩略图来填充 FlexVuPlus[™] 的右边。

可通过选择面板展开按钮在垂直方面展 开面板 2。

(同样,可使用面板水平展开按钮在水平 方向展开面板。)



10. 展开面板 2 以显示完整的 FlexVuPlus 基本监视视图。



简而言之,在此视图中可立即看到以下内容:

- 在 Tests Summary (测试摘要) 视图 (FlexVuPlus 面板 1) 中,可查看哪些测试失败。
- 在 Test Failures (测试失败) 视图 (FlexVuPlus 面板 3) 中,可查看最近的哪些测试失败。
- 在 Thumbnails (缩略图) 视图 (FlexVuPlus 面板 2) 中,哪些基本流正在载送视频内容。

多输入监视

MTS4000 系统能够使用传输流兼容分析仪的多个实例来监视多路传输流(在单独的 10 G 或 PC NIC 端口上)。

 打开传输流兼容分析仪。文件 > 所 有程序 > Tektronix MTS4000 > Analyzers > TS Compliance Analyzer。

> 选择 TSCA 分析工具栏中选择 Realtime Analysis... (实时分析...)。



 在 Select Real-time Interface (选择实时 接口) 对话屏幕中,从 Interfaces (接 口) 下拉菜单中选择一个可用输入。

> 在示例中,为 TS 兼容分析仪应用程 序的这个实例选择 ASI-3 输入进行 监视。

可用的选项取决于可用的选项输 入。

Select Real-time Interface	X		
Standard			
Base Standard DVB, Region No Extensions Using default scripts. Scripted validations are not enabled.			
Interfaces			
Select from the available interfaces	ASI-3		
	IP vš		
Interface Settings	ASI-3		
Field Value 🕜	ASI-4 Max Max		
Time Stamping 💉 true			
	OK Apply Cancel		

 打开传输流兼容分析仪的第二个实例。文件 > 所有程序 > Tektronix MTS4000 > Analyzers > TS Compliance Analyzer。

> 选择 TSCA 分析工具栏中选择 Realtime Analysis...(实时分析...)。



 在 Select Real-time Interface (选择实时 接口) 对话屏幕中,从 Interfaces (接 口) 下拉菜单中选择一个可用输入。

对于 TS 兼容分析仪的这个实例,选择了 ASI-4 输入进行监视。

Select Real-time Interface	X
Standard	
Base Standard DVB, Region No Ex Using default scripts. Scripted validat	ions are not enabled. Change
Interfaces	
Select from the available interfaces	ASI-4
	म जि
Interface Settings	ASI-3
Field Value 🕐	ASI-4 Ivin ryoninal Max
Time Stamping 🖌 true	
	OK Apply Cancel

附件

标配附件

下表中列出 MTS4000 仪器和 MTS4SAV3 软件发货时附带的标准附件:

描述	部件编号	MTS4000	MTS4SAV3
兼容证书	001-1180-XX		
软件光盘:MTS4000 应用软件介质	063-4385-XX		
真品证书:Microsoft Windows 7	无		
软件 DVD: MTS4000 操作系统恢复 DVD	063-4387-XX		
MTS4000 和 MTS4SAV3 产品文档光盘 此光盘包含支持 MTS4000 及其软件应用程序的用户文档。	063-4386-XX		
MTS4000 包装参考	071-2969-XX		
MTS4000 和 MTS4SAV3 快速入门用户手册	071-2970-XX		
补充信息表;中国 ROHS	071-2185-XX		
硬件密钥(软件狗), USB	无		
电源线(下面一种选件)	无		
■ 选件 A0 - 北美			
■ 选件 A1 - 欧洲通用			
■ 选件 A2 - 英国			
■ 选件 A3 - 澳大利亚			
■ 选件 A4 - 北美 240 V			
■ 选件 A5 - 瑞士			
■ 选件 A6 - 日本			
■ 选件 A10 - 中国			
■ 选件 A11 - 印度			
■ 选件 A99 - 无电源线			

选件和升级

选件

下表列出可随 MTS4000 一起订购的可用硬件和软件选件。同时还列出了选件中包含的附件。

选件		说明
硬件选件 (仅适用于 MTS4000)	ASI	增加多端口 ASI 接口。 最多四个输出端口。端口 1 和 2 为 RF 和 IP 卡预留。端口 3 和 4 可用于接收。
	DS2 ¹	增加双端输入 DVB-S/S2 接口,支持双端口 QPSK/8PSK 或单端口 16APSK/32APSK 解调 - 每台仪器最多可订购两个 DS2 卡选件
	VS ²	増加 8VSB 接口(需要选件 ASI)。 包含 BNC 至 BNC 75 Ω 电缆(泰克部件号 174-5135-xx)。
	QB2 ²	増加 QAM B 接口(需要选件 ASI)。 包含 BNC 至 BNC 75 Ω 电缆(泰克部件号 174-5135-xx)。
	IPTV ³	增加 IPTV Gb 以太网接口及 10/100/1000BASE-T RJ45 电端口(需要 选件 ASI)。 包含 BNC 至 BNC 75 Ω 电缆(泰克部件号 174-5135-xx)。
	SX	增加 1000BASE-SX 短波长 SFP 光端口及用于 IPTV 以太网接口的 LC 连接器(多模 850 nm)。
	LX	增加 1000BASE-LX 长波长 SFP 光端口及用于 IPTV 以太网接口的 LC 连接器(单模 1310 nm)。
	ZX	增加 1000 Base-ZX SFP 光学端口,带用于 IPTV 以太网接口的 LC 连接器(单模 1550 nm)。
	10GS ⁴	增加 10GBASE-SR 双光学端口 10 Gb/s NIC。包含短到达 SFP+ 模 块 (850 nm)。

¹ 选件 S2(单端输入 DVB-S/S2 卡)不再可用,已替换为选件 DS2(双端输入 DVB-S/S2 卡)。

 ² 选件 VS 和 QB2 不再可用。
 ³ 选件 IPTV 不适用于 MTS4000-EU。

⁴ 对于新仪器订单,10GS 硬件选件只能在购买时选购,不能在购买仪器后作为升级选件进行安装。

选件		说明
软件选件 	TCMP (仅适用于 MTS4SAV3)	添加实时(仅 IP 接口)和延时传输码流一致性分析仪、轮播分析 仪、TS 裁剪工具以及 MPEG 播放器
MTS4SAV3 <i>,必须至少 订购这些软件选件中 的一个。</i>	GEN	增加 Multiplexer(多路传送器)、MPEG Player(MPEG 播放器)、 Transport Stream Editor(传输码流编辑器)、ISDB-T Remux、Make Seamless Wizard(无缝生成向导)、Transport Stream Cutter(传输码 流剪接器)和 Script Pad(脚本垫)。 包含 Tclips MPEG Test Stream(Tclips MPEG 测试流)软件媒体。
	ESS	增加标准 ES 分析。包括 MTS4CC 及所有选件和 MPEG-2 ES 分析 仪。
	ESB	增加增强 ES 分析。包括 MTS4EAV7 基本软件 (AVC) 和 MPEG-2 ES 分析仪。
	ESE	增加增强 ES 分析。包括 MTS4EAV7 及所有选件(包括 HEVC)和 MPEG-2 ES 分析仪。
	VQ	增加视频质量软件,单终结。包括 VQS1000 及所有选件。
	PQ	增加图片质量分析软件,单终结及双终结。包括 PQASW 及选件 IP。
	РВ	增加 PES 和 T-STD 缓冲器分析仪。
	CA	添加 CEA608、CEA708 和 SCTE20/21 隐蔽字幕分析仪。包括 MTS4EAV7 锁定到 CA 模式。
	FLT	添加浮动许可证(所有浮动许可证均包含相同的功能);如需多 个许可证,请订购多个 FLT 选件
软件包选件 (仅适用于 MTS4000)	430	包括:播放器、多路复用器和 Tclips 测试流、PES 和缓冲分析仪、 带所有选件(包括 HEVC)的 MTS4EAV7 和 MPEG-2 ES 分析仪。

MTS4KUP 升级包

MTS4KUP 升级套件用来在您购买 MTS4000 或 MTS4SAV3 测试系统后增强仪器和软件的功能。套件可能包含软件、硬件或者同时包含二者。

需要由合格的技术人员来为仪器安装硬件。

选件		说明
MTS4KUP 硬件升级 (仅限 MTS4000)	ASI	多端口 ASI 接口。 最多四个输出端口。端口 1 和 2 为 RF 和 IP 卡预留。端口 3 和 4 可用于接收。
	DS2 ¹	双端输入 DVB-S/S2 接口,支持双端口 QPSK/8PSK 或单端口 16APSK/32APSK 解调 - 每台仪器最多可订购两个 DS2 卡选件
	VS ²	8VSB 接口(需要选件 ASI)。 包含 BNC 至 BNC 75 Ω 电缆(泰克部件号 174-5135-xx)。
	QB2 ²	QAM B 接口(需要选件 ASI)。 包含 BNC 至 BNC 75 Ω 电缆(泰克部件号 174-5135-xx)。
	IPTV ³	IPTV 千兆以太网接口, 带 10/100/1000 Base-T RJ45 电端口(需要选 件 ASI)。 包含 BNC 至 BNC 75 Ω 电缆(泰克部件号 174-5135-xx)。
	SX	1000 Base-SX 短波 SFP 光学端口,带用于 IPTV 以太网接口的 LC 连接器(多模 850 nm)。
	LX	1000 Base-LX 长波 SFP 光学端口, 带用于 IPTV 以太网接口的 LC 连接器(单模 1310 nm)。
	ZX	1000 Base-ZX SFP 光学端口, 带用于 IPTV 以太网接口的 LC 连接器 (单模 1550 nm)。
	10GS ⁴	10GBASE-SR 双光学端口 10 Gb/s NIC。包含短到达 SFP+ 模块 (850 nm)。

¹ 选件 S2(单端输入 DVB-S/S2 卡)不再可用,已替换为选件 DS2(双端输入 DVB-S/S2 卡)。

 ² 选件 VS 和 QB2 不再可用。
 ³ 选件 IPTV 不适用于 MTS4000-EU。

^{4 10}GS 硬件升级仅适用于序列号不高于 B029999 的 MTS4000 仪器和序列号不高于 B050103 的 MTS4000-EU 仪器。

选件		说明	
MTS4KUP 软件升级	TCMP (仅限 MTS4SAV3)	添加实时(仅 IP 接口)和延时传输码流一致性分析仪、轮播分析 仪、TS 裁剪工具以及 MPEG 播放器	
	GEN	多路复用器、MPEG 播放器、传输码流编辑器、ISDB-T Remux、无 缝制作向导、传输码流剪接器和脚本垫。 包含 Tclips MPEG 测试流软件媒体。	
	ESS	标准 ES 分析。包括带所有选件的 MTS4CC 外加 MPEG-2 ES 分析 仪。	
	ESB	增强 ES 分析。包括 MTS4EAV7 基本软件 (AVC) 外加 MPEG-2 ES 分析仪。	
	ESE	增强 ES 分析。包括带所有选件(包括 HEVC)的 MTS4EAV7 外加 MPEG-2 ES 分析仪。	
	VQ	视频质量软件,单端。包括带所有选件的 VQS1000。	
	PQ	图片质量分析软件,单端和双端。包括带选件 IP 的 PQASW。	
	PB	PES 和 T-STD 缓冲分析仪。	

将现有 MTS4SA 版本 2 升级为 MTS4SAV3

到 CA 模式的 MTS4EAV7。

个许可证,请订购多个 FLT 选件

添加 CEA608、CEA708 和 SCTE20/21 的隐蔽字幕分析仪。包括锁定

添加浮动许可证 (所有浮动许可证均包含相同的功能);如需多

V3

CA

FLT

MTS4000 系统恢复

如果您的 MTS4000 系统软件出现问题,请使用本节介绍的步骤将系统恢复为出厂默认安装和配置。 完整的系统恢复包括恢复 Windows 操作系统以及重新安装 MTS4000 MPEG 测试系统软件。

系统恢复影响到主硬盘 (C:)。备用硬盘 (D:)不受这些步骤的影响。

注意:如果曾经更换掉从 Tektronix 订购的那个主硬盘,在恢复软件时请按照硬盘更换套件中附带的操作说明。

恢复操作系统

可从仪器硬盘上的文件或仪器恢复 DVD 中恢复仪器操作系统。首选恢复方法是使用硬盘恢复文件。



注意:为避免数据丢失,请备份硬盘上存储的重要用户文件。这个操作系统恢复过程将重新格式化主硬盘 (C:盘),这将抹掉所有用户安装的文件和应用程序。备用硬盘(D:盘)不受影响。

如果 Windows 不启动,可从上次已知正常配置来启动计算机。

为避免出现问题,只能安装 Tektronix 专为您的仪器指定的 Windows 版本。这个 Windows 版本专门为仪器进行 配置。其他可用的 Windows 版本将无法正常工作。

从仪器硬盘恢复操作系统

此仪器的硬盘独立分区中包含一个操作系统恢复文件。

1. 重新启动仪器。在启动过程中,屏幕顶部将显示下列消息:

Starting Acronis Loader... press F5 for Acronis Startup Recovery Manager

- 2. 重复按 F5 键, 直到打开 Acronis True Image Tool。从出现消息到仪器继续进行正常的仪器启动,大约需要 5 秒钟的时间。如果仪器未打开 Acronis 应用程序,请关闭仪器电源,然后打开仪器电源重试。
- 3. 单击 Recover (恢复)。
- 在 Confirmation (确认)对话框中,单击 Yes (是)恢复仪器操作系统,或者单击 No (否)退出恢复过程。 恢复过程大约需要 30 分钟;具体时间取决于仪器的配置。
- 5. 出现提示时,将仪器关机或重启。
- 6. 安装 MTS4000 系统应用程序。

使用操作系统恢复 DVD 恢复操作系统

恢复仪器系统软件的步骤需要 MTS4000 仪器附带的 MTS4000 MPEG 测试系统操作系统恢复 DVD (063-4387-XX)。

- 1. 将操作系统恢复介质第1张盘插入仪器的 DVD 驱动器,关上仓门。
- 2. 重启仪器。

如果仪器未从 DVD 重启,请再次重启:

在引导过程中不断地按 F11 功能键,直至显示出引导驱动器菜单。

■ 选择 CD/DVD 作为引导设备,然后按 Enter (回车键)。仪器现在将从 DVD 引导。

注意:如果需要,使用键盘箭头键来选择所需的恢复选项。

- 3. 出现提示时,选择恢复原始系统安装,然后按 Enter (回车键)。
- 4. 按 Enter(回车键)继续进行安装。恢复过程开始。

注意: 请耐心等待。在开始10 分钟时在复制文件,进度条不会显示任何活动。

注意:请按照显示的说明进行操作。在这个过程中需要换光盘。

每当需要插入 DVD 时,等待 DVD 活动灯停止闪烁后再单击 OK (确定) 或 Retry (重试)。否则的话会出现 一个弹出窗口并暂停安装,直至选择 OK (确定) 为止。

- 5. Acronis 恢复过程完成后, 取出恢复光盘。
- 6. 出现提示时,选择重启或关机即完成操作系统恢复过程,然后将仪器重启或关机。
- 7. 出现 Windows 提示时,选择 Restart Now (立即重启) 以重启仪器并安装所有设备驱动程序。
- 8. 安装 MTS4000 系统应用程序。

安装 MTS4000 系统应用程序

安装 MTS4000 系统应用程序的步骤类似于单机安装的步骤。

在 MTS4000 平台上安装 MTS4000 应用程序时,在安装过程中选择 Install on MTS4000 Platform(安装在 MTS4000 平台上)并继续进行安装。



安装 MTS4000 应用程序以后,必须要重新安装软件许可密钥,如单机安装步骤中所述。请参见 MTS4SAV3 单 机系统安装第 16 页。

用户维护

本节介绍 MPEG 测试系统的日常维护和保养步骤。

- 预防性维护介绍清洁说明
- *出现问题时*提供对启动错误进行故障排除的一些提示
- *返回仪器进行维修*介绍如何将仪器重新打包进行运输

日常保养

防止仪器遭受恶劣天气条件的损坏。本仪器不防水。

注意:为避免损坏仪器,请勿将其置于雾气、液体或溶剂中。

请勿使用化学清洗剂,它们可能会损坏仪器。避免使用含有苯、甲苯、二甲苯、丙酮或同类溶剂的化学品。

预防性维护

每年要检查一次电气性能,确认仪器精度能够保证(校准)。

定期清洁是预防性维护的主要措施。定期清洁可减少仪器故障并增强可靠性。根据工作环境按需要对仪器 进行清洁。在多尘环境中要比在机房环境中使用需要更频繁的清洁。

清洁外部

用干净的软布或软毛刷清洁仪器外部。如果仍有污垢,请用软布或棉签蘸75%的异丙基酒精溶液清洁。用棉 签清洁控制器和连接器周围的缝隙的效果非常好。不要对仪器的任何部分使用研磨剂。



注意:在清洁外表面过程中要注意避免打湿仪器内部;用溶剂刚好打湿软布或棉签即可。请使用75%的异丙 基酒精溶液作为清洁剂,并用去离子水清洗。

请勿打湿前面板的开机/待机开关。在清洁仪器时请罩住开关。

清洁键盘

用干燥不脱绒的软布或软毛刷清洁键盘和集成式跟踪设备的外表面。用棉签清洁控制器和连接器周围的缝 隙的效果非常好。不要对仪器的任何部分使用研磨剂。



注意: 在清洁外表面过程中要注意避免打湿键盘和集成式跟踪设备的内部;用溶剂刚好打湿软布或棉签即 可。请使用75%的异丙基酒精溶液作为清洁剂,并用去离子水清洗。

出现问题时

本节介绍如何解决使用测试系统时遇到的问题。本节不介绍如何识别与性能验证或调整相关的具体问题。 本节内提供的 MTS4000 系统诊断步骤可帮助隔离问题。对于性能验证步骤,请参阅 MTS4000 产品文档光盘上的 MTS4000 Specifications and Performance Verification Technical Reference (MTS4000 技术规格和性能验证技术参考),以 PDF 格式提供。

在首次打开仪器电源以启动测试系统应用程序时,会运行开机诊断。这些诊断会检查操作系统和硬件是否工作正常。如果在开机诊断过程中出现错误消息,可能存在系统错误使 MTS4000 系统软件无法启动。

下表列出一些硬件故障的现象(与操作系统及外围设备相关)以及可能的解决办法。

故障现象	可能原因及建议操作
仪器无法开机	确定电源线已将仪器和电源连接起来。 检查按下开机/待机开关时仪器是否收到电源;检查风 扇是否启动。 检查电源是否有电。 请与当地 Tektronix 维修中心联系。
仪器开机但无法完成开机序列	确保仪器从硬盘引导。
开机诊断失败	请与当地 Tektronix 维修中心联系。
仪器无法识别附件,例如外部监视器、打印机或键盘	检查附件是否正确连接和安装。 请与当地 Tektronix 维修中心联系。
使用开机/待机开关无法将仪器关机	尝试使用 Windows 7 的关机步骤来关闭仪器。如果仪 器仍然无法关机,请使用任务管理器来关闭任务。最 后,尝试使用硬关机步骤;按住开机/待机开关保持五 秒钟将仪器关闭。

软件问题

MPEG 测试系统发货时已经安装了软件。如果怀疑有软件问题,请尝试隔离测试系统应用程序软件的问题或 其他已安装软件的问题。

很多软件问题都是应为软件文件崩溃或丢失。在大多数情况下,解决软件问题的最简单方法就是重新安装软件。请参见 MTS4000 系统恢复第 71 页。

如果怀疑有网络问题,请参阅网络故障排除第8页。

硬件问题

硬件问题可能有几种原因。请查阅本手册中的安装说明,确认安装设备是否正确。MTS4000系统内部没有用 户可以维修的部件,所以如有硬件问题,请联络当地的 Tektronix 维修代表。

恢复 TSCA P1 图标

如果 TSCA P1 图标意外地从桌面上的实时分析仪文件夹中删除,可通过以下步骤将其恢复。

- 1. 从桌面上的实时分析仪文件夹或开始菜单中复制 TS 兼容分析仪图标。
- 2. 选择图标并右键单击,然后选择 Properties (属性)。
- 3. 选择 Shortcut (快捷键)选件卡。
- 4. 在 Target(目标)字段中,在目标字符串结尾处添加 /p1。目标字符串应如下所示:
 "C:\Program Files (x86)\Tektronix\mpeg\MTS4000\Apps\TSCA\bin\TSCA.exe" /p1

注意:确定在"和/p1之间保留一个空格。

5. 重新命名快捷键图标,将 P1 添加到名称的结尾处。

返回仪器进行维修

对仪器进行重新运输包装时,请使用原来的包装箱。如果该包装箱找不到或不适合使用,则可与您的本地 Tektronix 代表联系以获得新的包装箱。

- 使用工业订书机或捆扎带密封装运包装箱。将仪器返回进行维修之前,请联络维修中心以获取一个 RMA (返回物料授权)编号,并获取可能需要的所有退还和发货信息。
- 2. 如果正将仪器发往 Tektronix 维修中心,请包含以下信息:
 - RMA 编号。
 - 所有者的地址。
 - 联络人的姓名和电话号码。
 - 仪器的类型和序列号。
 - 返回原因。
 - 所需维修的完整说明。
- 3. 在发货纸箱上两个醒目位置标出 Tektronix 维修中心的地址以及返回地址。

索引

符號

"开始"菜单,26

A

ATSC 标准, xvi 安装 操作注意事项, 1 单机, 16 网络, 8 系统要求, 16 安装之前, 1

В

包装, 77 标准附件, 65 播放器应用程序, 25 步骤 设置 FlexVu, 59

С

操作,23 操作系统恢复,71 操作注意事项,1 查询IP地址, 产品说明,23 创建新流,31 错误IP地址, 错误默认网关, 错误子网掩码,

D

DVB 标准, xvi 单机 安装, 16 系统要求, 16 电源 要求, 1 多个, 63 多路传送器 使用,31 多输入监视,63

E

```
ES 分析仪
使用, 56
ES 选件
系统要求, 17
```

F

FlexVuPlus, 59 Floating license (浮动许可证操作) operation, 29 发生器应用程序, 24 分析仪应用程序, 24 浮动许可证 安装, 10 辅助功能应用程序, 25 附件, 65

G

```
跟踪路由,
故障排除
开机故障,76
故障排除步骤,8
关闭
电源,8
惯例,xvii
```

Η

环回,27 恢复应用程序软件,71

IP 参数, 8

J

基本流, 37 基本流采集, 36 基本流分析仪 使用, 56 基本要求, 8 检查包装内容, 1 键盘 拆卸, 8 接通 电源, 7

Κ

控件, 2, 4

L

连接器 侧面,3 卡,5 前,4 前面板,4

Μ

MPEG-2 标准, xvi MTS4000 安装, 72 MTS4000 应用程序, 23 MTS4EAV7 系统要求, 17 MTS4KUP 升级包, 67 密码, 7 默认密码, 7 默认用户名, 7

0

Option FLT, 29

Ρ

PES, 49 PES 分析仪 使用, 49 Ping 主机,

Q

前言, xv 清洁 键盘, 75 外部, 75

R

日常保养, 75 软件 恢复, 71 问题, 76 应用程序列表, 24 软件狗, 16

S

设置 FlexVu 显示, 59 设置环回, 27 升级包, 67 输入 选择, 63 鼠标, 4 双工操作, 27

Τ

T-STD 缓冲分析仪 使用, 52 TSCA 恢复 P1 图标, 77 使用, 45 双工设置, 27 应用程序图标, 24 添加基本流, 37

V

VLC Media Player 安装, 22

W

网络安装,8 网络故障排除,8 网络信息,9 维护,75 文档,xv

Χ

系统恢复, 71 显示 FlexVu, 59 显示器 开关按钮, 4 相关文档, xv 选件 软件, 66 硬件, 66 选件 FLT, 10 选件卡连接器,5 选件密钥向导,21,26 选择输入,63

Υ

研究流内容,45 应用程序,23 硬件问题,76 用户名,7 预防性维护,75 运输仪器,77

Ζ

重新安装系统软件,71 重新包装进行运输,77 主要特点,xv