高速信号完整性测试及典型应用分析

泰克科技（中国）有限公司
2010.10

Tektronix

日程

- ▶ 未来技术发展趋势和未来面临的测试挑战
- ▶ 如何测试和验证信号完整性
  - ▶ 高速互连的测试和验证
  - ▶ 电路基本功能的测试和验证
  - ▶ 一致性测试
- ▶ 典型应用分析
  - ▶ 低占空比脉冲测试
  - ▶ 自动记录波形数据

当前的技术发展趋势

设计流程概览

- 每一步都很重要，将会对以后的步骤产生深远的影响

第一部分：高速互连的测试和验证

5

Tektronix

PCB验证

- 仿真布线是关键
- 实测也必不可少
  - 简单的短路测试
  - 阻抗验证
  - 接插件选择
  - 串扰情况
  - .....
- 测试PCB、Cable、Connector等传输线特性阻抗的最常用方法是TDR方法。

6

Tektronix

TDR概述及原理

什么是TDR?

- **TDR**是时域反射计英文(**T**ime **D**omain **R**eflectometry)的第一字母缩写 – 可以直观显示和测量电路反射的电能 (PCB, 电缆, IC封装, ...). 与雷达类似(是固定的, 而不是旋转的), 但它探测的是电路, 而不是空中; 观察到的阻抗不匹配不是飞机, 而是坏连接器、分层PCB等等
- 今天, 基本TDR的多项扩展非常重要:
  - **差分TDR**
  - **TDT** – 发送测量, 而不是反射测量
  - **串扰** (差分, 单端)

7

Tektronix

TDR概述及原理——典型系统

8

Tektronix

TDR在信号完整性SI(Signal Integrity)中的应用——Reflection(反射)

TDR on an Equivalent Time scope is used to measure the quality of the serial data interconnect: A step is generated and returning reflections are sampled (it's like radar for serial data cables and boards)

TDR概述及原理—更加复杂的走线

泰克公司TDR测试方案-P8018/P6150

20 GHz Probe Tip Bandwidth
50 Ω Impedance TDR Passive Probe

>9GHz带宽
1X, 10X 衰减探针
可调距离宽度的接地线
<38.8ps上升时间
<0.15pF 输入电容

11

Tektronix

高带宽差分TDR探头是测试关键

- **P80318** – 18GHz 100 Ω 手持式TDR阻抗测量探头
  - 0.5mm to 4.2mm可调间距探头尖
  - FR4材质PCB最小2.5 mm (0.1 in.) 间距分辨
  - 与80A02模块一起使用时提供EOS/ESD 保护功能
- 专门优化用于差分TDR/TDT测量
- **P80318X** – 18GHz 100 Ω 手持式TDR差分阻抗测量附加探头
  - 用于主要探头需要维护时的替代品,确保生产时间

12

Tektronix

IConnect软件—信号完整性和S参数自动测量软件

性能

- ▶ 高达70dB的动态范围
- ▶ 改善了阻抗测量精度和分辨率(Z-Line)
- ▶ 1M 记录长度，可以在更高频率测量长互连

高效，简单

- ▶ 自动程序，最大限度地减少错误，降低测试时间
- ▶ 为制造应用提供了命令行界面
- ▶ 全面的互连链路分析功能
- ▶ 自动提取SPICE模型，集成式分析功能，并支持仿真模型
- ▶ 在几分钟内、而不是几个小时内完成分析任务

13

Tektronix

第二部分：基本功能验证

14

Tektronix

基本功能验证

- 完成PCB 阻抗测量和元器件验证后，开始装配原型并开始“实际”测量了。功能问题主要在设计过程的下几步显现，并且这些问题必须得到解决。其中的大多数问题都源自于信号完整性问题。将主板上的部件装配到位并协同工作之后，才可能检测到这些问题。
- **DPO（数字荧光示波器）**是基本功能验证的首选工具。
  - **DPO** 可用于数字系统故障排除、查找间歇性信号，还可用于许多类型的眼图和模板测试。
  - 选择合适的探头系统

15

Tektronix

使用示波器调试，您经常遇到什么问题？

- 想看看不到
  - 有没有故障？
  - 何种故障，在哪里？
  - 故障的重复性怎样？
- 看到抓不到
  - 边沿触发？能力太弱
  - 高级触发？功能不足
  - 偶尔碰运气抓到一次，下一次呢？
- 抓到测不准
  - 示波器测试能力有限
  - 示波器分析能力不足
- 拿来不会用
  - 裸体示波器？
  - 示波器调试功能不了解
  - 没有时间查看厚厚的使用手册

16

Tektronix

DPO平台数字荧光示波器

最短的时间发现信号完整性问题

17

Tektronix

示波器波形捕获率：每一秒采集多少个波形

18

Tektronix

波形捕获率对测试结果的影响

模拟实时

数字存储

DPX 技术

19

Tektronix

波形捕获率比较 (泰克示波器)

20

Tektronix

最短的时间定位信号完整性问题-触发

21

Tektronix

针在哪里？

22

Tektronix

Productivity

DPO的效率——触发系统

- 触发系统——最快定位电路特定行为的工具
- 好的工程师使用长内存——DPO当然提供；聪明的工程师使用触发——泰克使您更聪明
- 完美的Pinpoint™触发系统，可以几乎没有限制地定义条件，捕获最快的瞬变信号

Productivity

DPO的效率——触发系统

- 使用顶级的触发技术
  - 在所有触发方式下使用最新一代SiGe技术，性能全面超过业界其它产品
- 广泛使用于泰克中高端示波器的Pinpoint™触发系统
  - 九大类触发模式灵敏度可高达9GHz
- Pinpoint™ 触发系统
  - 业界最完善的触发系统
  - 唯一完善的双触发系统

Virtually Unlimited Trigger Combinations Plus Comm & Serial

迎击信号完整性和
数字系统测试的挑战

世界上最快的逻辑分析仪
和前所未有的新型探头

25

Tektronix

为什么需要逻辑分析仪？

- 因为其他仪器不能用以解决以下问题
  - 同时观测许多路信号（例如16位数据，8位A/D）
  - “看到”数字电路的真实运行情况
  - 以数字电路的运行方式观测信号
  - 能够逻辑组合触发，序列触发来精确定位系统的运行情况
  - 实时跟踪微处理器的代码流
  - 捕获间歇性系统故障
  - 系统崩溃的原因跟踪

26

Tektronix

TLA7012 便携式主机箱概览

最多支持2个136通道模块

- ▶ 世界显示面积最大的逻辑分析仪 15 英寸 38.1厘米 (1024x768 显示分辨率)
- ▶ 可选触摸屏
- ▶ 兼容以往泰克逻辑分析仪所有模块
- ▶ 数据吞吐率快6倍
- ▶ 支持外部PC控制
- ▶ 新结构设计

27

Tektronix

TLA7012 便携式主机箱硬件平台

最多支持2个136通道模块

- ▶ Intel® 2 GHz Pentium® M-760
  - ▶ Intel® 915GM chipset (533 MHz FSB)
  - ▶ 1 GB DDR2 RAM (expandable to 2 GB)
  - ▶ Gigabit Ethernet (GbE) LAN
  - ▶ 7 USB 2.0 ports (3 front + 4 rear)
- ▶ 4.7 GB DVD±R/RW drive
- ▶ Removable 3.5" 80 GB SATA 7200 RPM Hard Drive
- ▶ Dual external display outputs (1600x1200)
- ▶ Optional 3.5" USB floppy available
- ▶ No PC Card, PS/2, serial nor parallel ports
  - ▶ USB-to-serial/parallel adapters available via 3rd parties
- ▶ Windows XP Pro + SP2 with Multilingual User Interface Pack (34 languages)
- ▶ USB Security Block for secure environments

28

Tektronix

TLA7BBx

Banner Specification Overview

DIGITAL CHARACTERISTICS	TLA7000	TLA7002	TLA7004
Digital Channels	68	102	136
High Speed Timing (MagniVu)	50GS/s (20ps)		
Deep Memory Timing	800/1600/3200/6400 MS/s		
State Speed	1.4GHz/2.8Gbps		
Memory Depth	Standard 2Mb, Maximum 64Mb		
Probes	P68xx and P69xx		
Analog Mux	3 GHz		

29

Tektronix

支持FPGA调试的Tektronix 逻辑分析仪家族

- TLA7000系列 – 高性能，模块化，易于扩展
- TLA5000系列 – 最高的性价比

30

Tektronix

高速数字系统设计和调试

泰克DPO示波器+TLA逻辑分析仪

iLink™ 逻辑分析仪工具包

iView™ 技术：快速定位和分析硬件故障

教科书上的
数字信号

示波器测量的
数字信号

iLink™ 逻辑分析仪工具包
iCapture™ 技术提供最灵活的探测方案

一个逻辑探头完成模拟/数字信号联合观测

iLink™ 逻辑分析仪工具包

iView™ 技术：模拟参数/逻辑时序联合观测

MSO70000 高性能混合信号示波器

Real Time Oscilloscope
20 GHz on 4 ch

Most Accurate Logic Analyzer
20psec Timing & iCapture

MSO70000
目前世界上唯一的高性能
混合信号示波器

新产品介绍

- 目前世界上唯一的高带宽混合信号示波器

MSO70000 系列

高性能

精确度

信号探测

洞察力

37

Tektronix

MSO70000 高性能混合信号示波器

业内领先的配有高性能数字通道的实时示波器

高性能

■20G带宽模拟通道
4个通道

■16 数字通道
连同4个模拟通道
组成的采集系统

■事件触发能力
隔离定位偶发的故障

■新数字逻辑探头
提供高信号保证度
以及最小的负载

■80ps 数字定时分辨率
■20 ps 模拟定时分辨率

■深存储
■对于模拟和数字通道全部为250M/ch

iCapture™ 同时进行模拟数字时间相关调试

集成了并行总线、I2C、SPI解码功能

38

Tektronix

iCapture™ - 一次连接同时观测模拟和数字

信号探测

MSO70000

第三部分：一致性测试

为什么要测试眼图

- 眼图是串行信号质量的最直接反映
- 眼图的好坏是接收端设备生产厂家所直接关心的
- 眼图是串行信号定性分析的最常用手段

41

Tektronix

抖动的定义

抖动可以定义为

“一个信号在跳变时，相对其理想时间位置的偏移量”

42

Tektronix

抖动的测量分类

- 时钟抖动：
period jitter, cycle-cycle jitter, N-cycle jitter等
- 高速串行数据的抖动测试：TIE（time interval error）等
- 并行总线中数据与时钟相关的抖动：setup-hold time jitter等

43

Tj: Total Jitter

- Total Jitter
  - 评估大量数据时的抖动：例如 10^{12} bits

44

进行高速串行测试的必要前提条件

- 带宽足够的示波器
  - 业内公认的带宽标准：5倍基频（或2.5倍的数据率）
  - 例如：SATA3.0，比特率6Gbps，需要15GHz模拟带宽的示波器进行测试
- 串行数据触发和码型同步
  - Serial Trigger（串行触发）是定位、调试高速串行数据的基本要求
  - 码型同步功能提供可以隔离出模板违规的bit位，以评估ISI对串行系统的影响
- 硬件时钟恢复电路和等效眼图测试
  - 快速进行串行数据分析、调试
  - 通信行业所采用的标准测试方法

45

Tektronix

DPOJET®：一种全新的、易用的、快速的、完整和准确的抖动测试工具

DPOJET : Jitter + Eye Diagram + Tools

46

Tektronix

DPOJET业内使用**最简单**的抖动测试工具

- “ONE Touch”一键式的软件设计思路，任何抖动测量，无需复杂的设定，一键完成测试
  - 自动选择示波器输入通道
  - 自动判断测试信号类型(clock或data)
  - 最优化完成示波器采集参数
  - 自动测试参考电平
  - 自动选择抖动项目(用户可定制)
  - 自动完成测量项目参数设定
  - 自动完成结果分析、图表生成
- “ONE Touch”一键式功能使得工程师摆脱枯燥的、繁琐、易错的参数设置环节，直接将测试结果呈现在工程师面前！

47

Tektronix

DPOJET业内分析能力**最强大**的抖动测试工具

- 多域分析抖动
  - 抖动直方图
  - 抖动频谱图
  - 时间趋势图
- 提供Tektronix专利的抖动分离方法，帮助工程师定位故障
  - 抖动频域分离方法，业内公认的抖动分离方法
- 丰富多样的时钟恢复方法，满足各种应用的需求
  - Golden PLL
  - Type/II PLL loop BW 用户可自定义
  - 外部时钟
- 眼图测量帮助定位隐藏在串行数据中“有嫌疑”的bit

48

Tektronix

Tektronix提供计算机、通信行业一致性测试标准支持

- PCIeExpress Gen II
- DisplayPort
- HDMI
- SATAII/III
- DDR2/3
- Ethernet
- USB
- WiMedia
- Inifiband
- FiberChannel
- XAUI

典型应用分析

如何测量低占空比脉冲信号

51

Tektronix

挑战

52

Tektronix

传统测试方法

1. 长内存捕获

如果想查看多个连续脉冲，必须提高采集的时间窗口。让多个脉冲落在示波器提供的有限存储器内，很多时候必须通过降低采样率来达到。降低采样率本身会降低水平分辨率，使得时间测试精度大大下降。

53

Tektronix

DPO的洞察力——快帧Fastframe

1. 泰克采用FastFrame分段存储技术的示波器，允许把现有的存储器分成一系列段，然后每一次触发后采集的数据只填充其中一段，每次采集都可使用所需的采样率。通过根据测试要求定义触发条件，可以只捕获感兴趣的波形段，然后将捕获的每个事件存储在拥有各自编号的存储段中。
2. 采集完成以后，用户可以按捕获顺序单独查看各个存储段的波形或帧数据，或分层显示多个存储段波形或帧数据，方便对测试结果进行比对。

54

Tektronix

DPO的洞察力——快帧Fastframe (续)

- 3. 轻松获得每个脉冲间隔的绝对时间和相对时间

Line	Date	Time	Time	Amplitude	Width	Area
1	14 Aug 2007	20:16:47.210	982	046	013	
2	14 Aug 2007	20:16:47.212	982	024	536	
3	14 Aug 2007	20:16:47.214	982	003	073	
4	14 Aug 2007	20:16:47.216	981	981	608	
5	14 Aug 2007	20:16:47.218	981	960	069	
6	14 Aug 2007	20:16:47.220	981	938	516	
7	14 Aug 2007	20:16:47.222	981	917	095	
8	14 Aug 2007	20:16:47.224	981	895	664	
9	14 Aug 2007	20:16:47.226	981	874	107	
10	14 Aug 2007	20:16:47.228	981	852	405	
11	14 Aug 2007	20:16:47.230	981	830	917	
12	14 Aug 2007	20:16:47.232	981	809	406	
13	14 Aug 2007	20:16:47.234	981	787	999	
14	14 Aug 2007	20:16:47.236	981	766	480	
15	14 Aug 2007	20:16:47.238	981	744	786	
16	14 Aug 2007	20:16:47.240	981	723	314	
17	14 Aug 2007	20:16:47.242	981	701	837	
18	14 Aug 2007	20:16:47.244	981	680	395	
19	14 Aug 2007	20:16:47.246	981	658	593	
20	14 Aug 2007	20:16:47.248	981	637	202	
21	14 Aug 2007	20:16:47.250	981	615	740	
22	14 Aug 2007	20:16:47.252	981	594	317	
23	14 Aug 2007	20:16:47.254	981	572	881	
24	14 Aug 2007	20:16:47.256	981	551	174	
25	14 Aug 2007	20:16:47.258	981	529	724	
26	14 Aug 2007	20:16:47.260	981	508	274	
27	14 Aug 2007	20:16:47.262	981	486	827	
28	14 Aug 2007	20:16:47.264	981	465	318	
29	14 Aug 2007	20:16:47.266	981	443	598	
30	14 Aug 2007	20:16:47.268	981	422	252	
31	14 Aug 2007	20:16:47.270	981	400	869	
32	14 Aug 2007	20:16:47.272	981	379	333	
33	14 Aug 2007	20:16:47.274	981	357	729	
34	14 Aug 2007	20:16:47.276	981	336	286	
35	14 Aug 2007	20:16:47.278	981	314	760	

55

Tektronix

快帧Fastframe优点总结

1. 高波形捕获速率提高了捕获偶发事件的能力。
2. 使用高采样率，保留了波形细节。
3. 如果脉冲重复速度小于示波器的最高触发速率，则捕获的脉冲之间没有漏失脉冲，保证有效利用记录长度存储器。
4. 可以迅速地以可视方式比较波形段，确定重叠的波形中是否会异常变化。

56

Tektronix

脉冲信号(低占空比)测试系统配置列表

1. DPO7000 DSA70000平台示波器

- 20GHz, 16GHz, 12.5GHz 带宽,
- 4通道同时支持50GS/s实时采样率,
- 每通道标配10M内存, 最大支持200M内存通道
- 8GHz, 6GHz, 4GHz 带宽,
- 4通道同时支持25GS/s实时采样率
- 每通道标配10M内存, 最大支持100M内存/通道
- 3.5GHz, 2.5 GHz, 1GHz, 500 MHz 带宽,
- 4通道同时支持10 GS/s实时采样
- 标配40M内存, 最大支持400M内存
- DPO平台支持>250,000 wfms/s 波形捕获率
- 相关的一致性测试软件

2. 探头系统

- P7516, P7513, P7313, P7380, P7360, P7350, P7330, TDP1000 差分探头
- P7260, P7240, P7225, P6245, TAP2500, TAP1500, P6139 单端探头

57

Tektronix

如何自动保存/记录波形数据

58

Tektronix

EXCEL Toolbars 自动记录所有波形和测量数据

▶ 使用Excel对示波器数据进行分析

61

Tektronix

日程

- ▶ 未来技术发展趋势和未来面临的测试挑战
- ▶ 如何测试和验证信号完整性
  - ▶ 高速互连的测试和验证
  - ▶ 电路基本功能的测试和验证
  - ▶ 一致性测试
- ▶ 典型应用分析
  - ▶ 低占空比脉冲测试
  - ▶ 自动记录波形数据

62

Tektronix

当前的技术发展趋势

设计流程概览

- 每一步都很重要，将会对以后的步骤产生深远的影响

第一部分：高速互连的测试和验证

65

Tektronix

PCB验证

- 仿真布线是关键
- 实测也必不可少
  - 简单的短路测试
  - 阻抗验证
  - 接插件选择
  - 串扰情况
  - .....
- 测试PCB、Cable、Connector等传输线特性阻抗的最常用方法是TDR方法。

66

Tektronix

TDR概述及原理

什么是TDR?

- **TDR**是时域反射计英文(**T**ime **D**omain **R**eflectometry)的第一字母缩写 – 可以直观显示和测量电路反射的电能 (PCB, 电缆, IC封装, ...). 与雷达类似(是固定的, 而不是旋转的), 但它探测的是电路, 而不是空中; 观察到的阻抗不匹配不是飞机, 而是坏连接器、分层PCB等等
- 今天, 基本TDR的多项扩展非常重要:
  - **差分TDR**
  - **TDT** – 发送测量, 而不是反射测量
  - **串扰** (差分, 单端)

67

Tektronix

TDR概述及原理——典型系统

68

Tektronix

TDR在信号完整性SI(Signal Integrity)中的应用——Reflection(反射)

TDR on an Equivalent Time scope is used to measure the quality of the serial data interconnect: A step is generated and returning reflections are sampled (it's like radar for serial data cables and boards)

69

Tektronix

TDR概述及原理—更加复杂的走线

70

Tektronix

泰克公司TDR测试方案-P8018/P6150

20 GHz Probe Tip Bandwidth
50 Ω Impedance TDR Passive Probe

>9GHz带宽
1X, 10X 衰减探针
可调距离宽度的接地线
<38.8ps上升时间
<0.15pF 输入电容

71

Tektronix

高带宽差分TDR探头是测试关键

- **P80318** – 18GHz 100 Ω 手持式TDR阻抗测量探头
  - 0.5mm to 4.2mm可调间距探头尖
  - FR4材质PCB最小2.5 mm (0.1 in.) 间距分辨
  - 与80A02模块一起使用时提供EOS/ESD 保护功能
- 专门优化用于差分TDR/TDT测量
- **P80318X** – 18GHz 100 Ω 手持式TDR差分阻抗测量附加探头
  - 用于主要探头需要维护时的替代品,确保生产时间

72

Tektronix

IConnect软件—信号完整性和S参数自动测量软件

性能

- ▶ 高达70dB的动态范围
- ▶ 改善了阻抗测量精度和分辨率(Z-Line)
- ▶ 1M 记录长度，可以在更高频率测量长互连

高效，简单

- ▶ 自动程序，最大限度地减少错误，降低测试时间
- ▶ 为制造应用提供了命令行界面
- ▶ 全面的互连链路分析功能
- ▶ 自动提取SPICE模型，集成式分析功能，并支持仿真模型
- ▶ 在几分钟内、而不是几个小时内完成分析任务

73

Tektronix

第二部分：基本功能验证

74

Tektronix

基本功能验证

- 完成PCB 阻抗测量和元器件验证后，开始装配原型并开始“实际”测量了。功能问题主要在设计过程的下几步显现，并且这些问题必须得到解决。其中的大多数问题都源自于信号完整性问题。将主板上的部件装配到位并协同工作之后，才可能检测到这些问题。
- **DPO（数字荧光示波器）**是基本功能验证的首选工具。
  - **DPO** 可用于数字系统故障排除、查找间歇性信号，还可用于许多类型的眼图和模板测试。
  - 选择合适的探头系统

75

Tektronix

使用示波器调试，您经常遇到什么问题？

- 想看看不到
  - 有没有故障？
  - 何种故障，在哪里？
  - 故障的重复性怎样？
- 看到抓不到
  - 边沿触发？能力太弱
  - 高级触发？功能不足
  - 偶尔碰运气抓到一次，下一次呢？
- 抓到测不准
  - 示波器测试能力有限
  - 示波器分析能力不足
- 拿来不会用
  - 裸体示波器？
  - 示波器调试功能不了解
  - 没有时间查看厚厚的使用手册

76

Tektronix

DPO平台数字荧光示波器

最短的时间发现信号完整性问题

77

Tektronix

示波器波形捕获率：每一秒采集多少个波形

78

Tektronix

波形捕获率对测试结果的影响

模拟实时

数字存储

DPX 技术

79

Tektronix

波形捕获率比较 (泰克示波器)

80

Tektronix

最短的时间定位信号完整性问题-触发

81

Tektronix

针在哪里？

82

Tektronix

Productivity

DPO的效率——触发系统

- 触发系统——最快定位电路特定行为的工具
- 好的工程师使用长内存——DPO当然提供；聪明的工程师使用触发——泰克使您更聪明
- 完美的Pinpoint™触发系统，可以几乎没有限制地定义条件，捕获最快的瞬变信号

Productivity

DPO的效率——触发系统

- 使用顶级的触发技术
  - 在所有触发方式下使用最新一代SiGe技术，性能全面超过业界其它产品
- 广泛使用于泰克中高端示波器的Pinpoint™触发系统
  - 九大类触发模式灵敏度可高达9GHz
- Pinpoint™ 触发系统
  - 业界最完善的触发系统
  - 唯一完善的双触发系统

Virtually Unlimited Trigger Combinations Plus Comm & Serial

迎击信号完整性和
数字系统测试的挑战

世界上最快的逻辑分析仪
和前所未有的新型探头

85

Tektronix

为什么需要逻辑分析仪？

- 因为其他仪器不能用以解决以下问题
  - 同时观测许多路信号（例如16位数据，8位A/D）
  - “看到”数字电路的真实运行情况
  - 以数字电路的运行方式观测信号
  - 能够逻辑组合触发，序列触发来精确定位系统的运行情况
  - 实时跟踪微处理器的代码流
  - 捕获间歇性系统故障
  - 系统崩溃的原因跟踪

86

Tektronix

TLA7012 便携式主机箱概览

最多支持2个136通道模块

- ▶ 世界显示面积最大的逻辑分析仪 15 英寸 38.1厘米 (1024x768 显示分辨率)
- ▶ 可选触摸屏
- ▶ 兼容以往泰克逻辑分析仪所有模块
- ▶ 数据吞吐率快6倍
- ▶ 支持外部PC控制
- ▶ 新结构设计

87

Tektronix

TLA7012 便携式主机箱硬件平台

最多支持2个136通道模块

- ▶ Intel® 2 GHz Pentium® M-760
  - ▶ Intel® 915GM chipset (533 MHz FSB)
  - ▶ 1 GB DDR2 RAM (expandable to 2 GB)
  - ▶ Gigabit Ethernet (GbE) LAN
  - ▶ 7 USB 2.0 ports (3 front + 4 rear)
- ▶ 4.7 GB DVD±R/RW drive
- ▶ Removable 3.5" 80 GB SATA 7200 RPM Hard Drive
- ▶ Dual external display outputs (1600x1200)
- ▶ Optional 3.5" USB floppy available
- ▶ No PC Card, PS/2, serial nor parallel ports
  - ▶ USB-to-serial/parallel adapters available via 3rd parties
- ▶ Windows XP Pro + SP2 with Multilingual User Interface Pack (34 languages)
- ▶ USB Security Block for secure environments

88

Tektronix

TLA7BBx

Banner Specification Overview

DIGITAL CHARACTERISTICS	TLA7000	TLA7002	TLA7004
Digital Channels	68	102	136
High Speed Timing (MagniVu)	50GS/s (20ps)		
Deep Memory Timing	800/1600/3200/6400 MS/s		
State Speed	1.4GHz/2.8Gbps		
Memory Depth	Standard 2Mb, Maximum 64Mb		
Probes	P68xx and P69xx		
Analog Mux	3 GHz		

89

Tektronix

支持FPGA调试的Tektronix 逻辑分析仪家族

- TLA7000系列 – 高性能，模块化，易于扩展
- TLA5000系列 – 最高的性价比

90

Tektronix

高速数字系统设计和调试

泰克DPO示波器+TLA逻辑分析仪

iLink™ 逻辑分析仪工具包

iView™ 技术：快速定位和分析硬件故障

教科书上的
数字信号

示波器测量的
数字信号

iLink™ 逻辑分析仪工具包
iCapture™ 技术提供最灵活的探测方案

一个逻辑探头完成模拟/数字信号联合观测

iLink™ 逻辑分析仪工具包

iView™ 技术：模拟参数/逻辑时序联合观测

MSO70000 高性能混合信号示波器

Real Time Oscilloscope
20 GHz on 4 ch

Most Accurate Logic Analyzer
20psec Timing & iCapture

MSO70000
目前世界上唯一的高性能
混合信号示波器

新产品介绍

- 目前世界上唯一的高带宽混合信号示波器

MSO70000 系列

高性能

精确度

信号探测

洞察力

97

Tektronix

MSO70000 高性能混合信号示波器

业内领先的配有高性能数字通道的实时示波器

高性能

■20G带宽模拟通道
4个通道

■16 数字通道
连同4个模拟通道
组成的采集系统

■事件触发能力
隔离定位偶发的故障

■新数字逻辑探头
提供高信号保证度
以及最小的负载

■80ps 数字定时分辨率
■20 ps 模拟定时分辨率

■深存储
■对于模拟和数字通道全部
均为250M/ch

iCapture™ 同时进行模
拟数字时间相关调试

集成了并行总线、
I2C、SPI解码功能

98

Tektronix

iCapture™ - 一次连接同时观测模拟和数字

信号探测

MSO70000

第三部分：一致性测试

为什么要测试眼图

- 眼图是串行信号质量的最直接反映
- 眼图的好坏是接收端设备生产厂家所直接关心的
- 眼图是串行信号定性分析的最常用手段

101

Tektronix

抖动的定义

抖动可以定义为

“一个信号在跳变时，相对其理想时间位置的偏移量”

102

Tektronix

抖动的测量分类

- 时钟抖动：
period jitter, cycle-cycle jitter, N-cycle jitter等
- 高速串行数据的抖动测试：TIE（time interval error）等
- 并行总线中数据与时钟相关的抖动：setup-hold time jitter等

103

Tektronix

Tj: Total Jitter

- Total Jitter
  - 评估大量数据时的抖动：例如 10^{12} bits

104

Tektronix

进行高速串行测试的必要前提条件

- 带宽足够的示波器
  - 业内公认的带宽标准：5倍基频（或2.5倍的数据率）
  - 例如：SATA3.0，比特率6Gbps，需要15GHz模拟带宽的示波器进行测试
- 串行数据触发和码型同步
  - Serial Trigger（串行触发）是定位、调试高速串行数据的基本要求
  - 码型同步功能提供可以隔离出模板违规的bit位，以评估ISI对串行系统的影响
- 硬件时钟恢复电路和等效眼图测试
  - 快速进行串行数据分析、调试
  - 通信行业所采用的标准测试方法

105

Tektronix

DPOJET®：一种全新的、易用的、快速的、完整和准确的抖动测试工具

DPOJET : Jitter + Eye Diagram + Tools

106

Tektronix

DPOJET业内使用**最简单**的抖动测试工具

- “ONE Touch”一键式的软件设计思路，任何抖动测量，无需复杂的设定，一键完成测试
  - 自动选择示波器输入通道
  - 自动判断测试信号类型(clock或data)
  - 最优化完成示波器采集参数
  - 自动测试参考电平
  - 自动选择抖动项目(用户可定制)
  - 自动完成测量项目参数设定
  - 自动完成结果分析、图表生成
- “ONE Touch”一键式功能使得工程师摆脱枯燥的、繁琐、易错的参数设置环节，直接将测试结果呈现在工程师面前！

107

Tektronix

DPOJET业内分析能力**最强大**的抖动测试工具

- 多域分析抖动
  - 抖动直方图
  - 抖动频谱图
  - 时间趋势图
- 提供Tektronix专利的抖动分离方法，帮助工程师定位故障
  - 抖动频域分离方法，业内公认的抖动分离方法
- 丰富多样的时钟恢复方法，满足各种应用的需求
  - Golden PLL
  - Type/II PLL loop BW 用户可自定义
  - 外部时钟
- 眼图测量帮助定位隐藏在串行数据中“有嫌疑”的bit

108

Tektronix

Tektronix提供计算机、通信行业一致性测试标准支持

- PCIeExpress Gen II
- DisplayPort
- HDMI
- SATAII/III
- DDR2/3
- Ethernet
- USB
- WiMedia
- Inifiband
- FiberChannel
- XAUI

典型应用分析

如何测量低占空比脉冲信号

111

Tektronix

挑战

112

Tektronix

传统测试方法

1. 长内存捕获

如果想查看多个连续脉冲，必须提高采集的时间窗口。让多个脉冲落在示波器提供的有限存储器内，很多时候必须通过降低采样率来达到。降低采样率本身会降低水平分辨率，使得时间测试精度大大下降。

113

Tektronix

DPO的洞察力——快帧Fastframe

1. 泰克采用FastFrame分段存储技术的示波器，允许把现有的存储器分成一系列段，然后每一次触发后采集的数据只填充其中一段，每次采集都可使用所需的采样率。通过根据测试要求定义触发条件，可以只捕获感兴趣的波形段，然后将捕获的每个事件存储在拥有各自编号的存储段中。
2. 采集完成以后，用户可以按捕获顺序单独查看各个存储段的波形或帧数据，或分层显示多个存储段波形或帧数据，方便对测试结果进行比对。

114

Tektronix

DPO的洞察力——快帧Fastframe (续)

- 3. 轻松获得每个脉冲间隔的绝对时间和相对时间

Frame	Date	Time	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4
1	14 Aug 2007	20:16:47.210	982	046	013	
2	14 Aug 2007	20:16:47.212	982	024	536	
3	14 Aug 2007	20:16:47.214	982	003	073	
4	14 Aug 2007	20:16:47.216	981	981	608	
5	14 Aug 2007	20:16:47.218	981	960	069	
6	14 Aug 2007	20:16:47.220	981	938	516	
7	14 Aug 2007	20:16:47.222	981	917	095	
8	14 Aug 2007	20:16:47.224	981	895	664	
9	14 Aug 2007	20:16:47.226	981	874	107	
10	14 Aug 2007	20:16:47.228	981	852	405	
11	14 Aug 2007	20:16:47.230	981	830	917	
12	14 Aug 2007	20:16:47.232	981	809	406	
13	14 Aug 2007	20:16:47.234	981	787	999	
14	14 Aug 2007	20:16:47.236	981	766	480	
15	14 Aug 2007	20:16:47.238	981	744	786	
16	14 Aug 2007	20:16:47.240	981	723	314	
17	14 Aug 2007	20:16:47.242	981	701	837	
18	14 Aug 2007	20:16:47.244	981	680	395	
19	14 Aug 2007	20:16:47.246	981	658	593	
20	14 Aug 2007	20:16:47.248	981	637	202	
21	14 Aug 2007	20:16:47.250	981	615	740	
22	14 Aug 2007	20:16:47.252	981	594	317	
23	14 Aug 2007	20:16:47.254	981	572	881	
24	14 Aug 2007	20:16:47.256	981	551	174	
25	14 Aug 2007	20:16:47.258	981	529	724	
26	14 Aug 2007	20:16:47.260	981	508	274	
27	14 Aug 2007	20:16:47.262	981	486	827	
28	14 Aug 2007	20:16:47.264	981	465	318	
29	14 Aug 2007	20:16:47.266	981	443	598	
30	14 Aug 2007	20:16:47.268	981	422	252	
31	14 Aug 2007	20:16:47.270	981	400	869	
32	14 Aug 2007	20:16:47.272	981	379	333	
33	14 Aug 2007	20:16:47.274	981	357	729	
34	14 Aug 2007	20:16:47.276	981	336	286	
35	14 Aug 2007	20:16:47.278	981	314	760	

115

快帧Fastframe优点总结

1. 高波形捕获速率提高了捕获偶发事件的能力。
2. 使用高采样率，保留了波形细节。
3. 如果脉冲重复速度小于示波器的最高触发速率，则捕获的脉冲之间没有漏失脉冲，保证有效利用记录长度存储器。
4. 可以迅速地以可视方式比较波形段，确定重叠的波形中是否会异常变化。

116

脉冲信号(低占空比)测试系统配置列表

1. DPO7000 DSA70000平台示波器

- 20GHz, 16GHz, 12.5GHz 带宽,
- 4通道同时支持50GS/s实时采样率,
- 每通道标配10M内存, 最大支持200M内存通道
- 8GHz, 6GHz, 4GHz 带宽,
- 4通道同时支持25GS/s实时采样率
- 每通道标配10M内存, 最大支持100M内存/通道
- 3.5GHz, 2.5 GHz, 1GHz, 500 MHz 带宽,
- 4通道同时支持10 GS/s实时采样
- 标配40M内存, 最大支持400M内存
- DPO平台支持>250,000 wfms/s 波形捕获率
- 相关的一致性测试软件

2. 探头系统

- P7516, P7513, P7313, P7380, P7360, P7350, P7330, TDP1000 差分探头
- P7260, P7240, P7225, P6245, TAP2500, TAP1500, P6139 单端探头

117

Tektronix

如何自动保存/记录波形数据

118

Tektronix

EXCEL Toolbars 自动记录所有波形和测量数据

►使用Excel对示波器数据进行分析

Tektronix®

Thank You For Attending!